

Uživatelský manuál:

Bluetooth FM transmitter do autozapalovače, SD, USB

Zapnutí transmitteru:

1. Zapojte transmitter do zásuvky autozapalovače ve vašem voze
2. Vyberte libovolnou frekvenci
3. Na autorádiu ve vašem voze zvolte stejnou frekvenci jako na displeji transmitteru

Nastavení frekvence a hlasitosti:

1. Transmitter pracuje ve frekvenčním rozsahu 87,5 - 108.0 MHz, pro nastavení frekvence stiskněte tlačítko „CH“
2. Nastavení hlasitosti provedete pomocí postranních tlačítek se symbolem šipek

Přehrávání hudby z TF karty:

1. Vložte TF kartu do slotu a automaticky se začne přehrávat hudba ve formátu MP3/WMA/WAV, která je uložena na kartě
2. Pro výběr skladeb slouží tlačítka po straně transmitteru se symbolem šipek

Připojení bluetooth zařízení:

1. Transmitter je po připojení do autozapalovače automaticky v párovacím režimu s názvem „X5“
2. Na svém zařízení přejděte do bluetooth nastavení a spárujte jej s transmitterem (X5)

Přepínání režimů přehrávání:

1. Pro změnu režimu přehrávání dlouho podržte tlačítko „CH“ a tlačítko se symbolem „pause/play/call“

Vytáčení nebo přijímání hovorů:

1. Připojte váš mobilní telefon přes bluetooth k transmitteru (viz. „Připojení bluetooth zařízení“)
2. Dvojitým stisknutím tlačítka „pause/play/call“ vytočíte poslední číslo
3. Pro odmítnutí hovoru podržte tlačítko „pause/play/call“ po dobu 5s
4. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko „pause/play/call“