

CARNEO®

Smart watch Prime Slim



Uživatelský manuál
CZ

Úvod

Pro správnou péči o své hodinky si pozorně přečtěte návod.

- Hodinky pravidelně čistěte, zejména vnitřní stranu hodinek, aby byly vždy suché.
- Upravte těsnost pásku, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.
- Na zápěstí se nedoporučuje používat nadměrné množství přípravků na ochranu pokožky.
- Pokud pocítíte podráždění pokožky, přestaňte je nosit.

Typ hodinek	Kulaté	Baterie	Polymerová, 210mAh
Velkosť displeje	1.32", kulatý	Snímač tepu	HRS3300
Odolnost vůči vodě	IP67	Nabíjení	Magnetické
Materiál těla	Slitina zinku	Procesor	GR5515
Materiál řemínku	Silikon	Bluetooth	V5.0



Spuštění

Hodinky zcela nabijte a naskenujte dlouhým stiskem bočního tlačítka na 3 sekundy nebo zapojením magnetického nabíjecího kabelu

Nabíjení

Magnetické nabíjení



Stahování aplikace a spárování hodinek

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Carneo FIT
Naskenujte QR kód pomocí svého mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci Carneo FIT.
Aplikaci také najdete v obchodě Google play pro Android a Appstore pro iOS.



QR kód aplikace
CARNEO FIT

Poznámka: váš mobilní telefon musí podporovat systém Android 5.1 nebo IOS 11.0 nebo novější a Bluetooth 4.0 nebo novější.

2. Spojení hodinek s aplikací

Po nainstalování aplikace a její spuštění, aplikace ihned vyhledá všechny nepřipojené produkty Carneo ve vašem okolí.

U systému Android je třeba, aby byly v telefonu aktivovány lokalizační služby GPS, bez kterých systém není schopen hodinky vyhledat.

Vyberte ze seznamu vyhledaných produktů vaše hodinky Prime Slim a klikněte na jejich fotku.

Následně proběhne synchronizace dat z hodinek do aplikace.

Při používání systému iOS je třeba potvrdit dialogové okno s žádostí o připojení hodinek a dialogové okno s povolením přijímat oznámení "SMS, hovory apod." na hodinkách.

Při používání systému Android je třeba akceptovat všechna povolení, které si vyžádá systém.

Po potvrzení žádostí je třeba akceptovat podmínky používání aplikace.

Po potvrzení podmínek používání vyplňte všechny údaje v profilu, jako výška, hmotnost, věk a pod. . Tyto údaje jsou používány na co nejpřesnější zobrazení naměřených hodnot a výpočty v různých funkcích aplikace.

Po uložení údajů v profilu se zobrazí hlavní stránka s grafy, kde se začnou zobrazovat naměřené údaje z vašich hodinek.

Upozornění:

Nepárujte smart hodinky manuálně přes nastavení bluetooth v telefonu, jinak je aplikace nebude schopna vyhledat.

Změna ciferníku

Při zobrazeném hlavním ciferníku podržte dlouho prst na displeji. Hlavní ciferník se zmenší. Pohybem prstu v pravo nebo v levo můžete měnit různé typy ciferníků.



Pohyb v menu

Při zobrazeném hlavním ciferníku posuňte prstem z leva do prava, kdy se dostanete do hlavního menu. V hlavním menu pohybem prstu do prava nebo do leva ve spodní části obrazovky si můžete zvolit požadovanou funkci. Funkci spustíte kliknutím na barevnou ikonu uprostřed obrazovky.

Při zobrazeném hlavním ciferníku, pohybem prstu z prava do leva se dostanete do zrychlených funkcí.

1. Zobrazení naměřených dat, kroky, spánek, poslední cvičení.
2. Zobrazení naposledy naměřených údajů tepu, krevního tlaku, okysličení krve.
3. Aktuální počasí s předpovědí počasí.
4. Vzdálené ovládání fotoaparátu v telefonu.
5. Vzdálené ovládání hudby na přehrávači v telefonu.
6. Dechové cvičení.

Chraňte hodinky a příslušenství před extrémními teplotami. Nevhazujte hodinky do ohně ani je nevystavujte teplotám nad +60 ° C. Hrozí nebezpečí výbuchu. Hodinky obsahují vestavěný akumulátor. Chraňte hodinky a příslušenství před pádem na zem.

V letadle hodinky vypněte, pokud není výslovně povoleno je používat. Nepoužívejte hodinky v blízkosti výbušnin.

Zacházejte s hodinkami a příslušenstvím opatrně, chraňte je před mechanickým poškozením a nečistotami. Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s hodinkami hráli. Mohou obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem. Software i hardware hodinek je průběžně inovován. Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.

Data se průběžně stahují z hodinek pomocí bezdrátového připojení, hodinky však musí být v dosahu telefonu.

Hodinky jsou konstruovány jako voděodolné podle normy IP67, přesto však doporučujeme, abyste kontaktu s vodou v maximální možné míře předcházely. Během používání hodinek může v důsledku nárazů či opotřebení pouzdra dojít k mikroskopickým trhlinám v těsnění. Do pouzdra by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

Nikdy se s hodinkami nepotápějte, ani se jimi nekupte či nesprchujte, voda pod tlakem nebo horká voda by mohla proniknout do hodinek a způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nikdy nemačkejte tlačítka, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození, na které se nevztahuje záruka.

Řešení problémů

1. Proč náramek automaticky zruší připojení Bluetooth po vypnutí obrazovky telefonu s Androidem?

1>. Uzamkněte aplikaci na pozadí.

Po ukončení aplikace Carneo FIT tlačítkem "šipka zpět" na telefonu s Android systémem aplikaci úplně ukončíte, čímž znemožníte synchronizaci dat a funkčnost ostatních funkcí aplikace, včetně odesílání notifikací do hodinek.

2>Nastavte aplikaci, aby se spouštěla automaticky.

3>Nastavte aplikaci, aby mohla běžet na pozadí.

Na hodinkách se nezobrazují upozornění.

Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace Carneo FIT ke sdělením, případně otevřete nastavení telefonu a zadejte do vyhledávacího pole "Přístup ke sdělením" a zkontrolujte, že přístup je pro CARNEO FIT zapnutý.

V aplikaci Carneo FIT vejděte do nastavení / notifikace a vypněte a znovu zapněte přepínač pro aplikace, od nichž chcete zobrazovat oznámení na hodinkách.

U systému iOS zkontrolujte, zda máte v nastaveních bluetooth zapnuto přijímání hlášení systému. Najdete je ve stavovém řádku připojení hodinek, pod tlačítkem modré "i".

Hodinky se nepřipojují k telefonu

Pokud se Vám nedaří hodinky připojit k telefonu, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na telefonu a telefon restartovat. Případně, pokud v nastavení bluetooth v telefonu Vyjděte hodinky připojeny, manuálněich odpařuje a odstraňte ze seznamu zařízení, aby se vůbec nenacházelo v seznamu připojených zařízení. Následně spusťte opět aplikaci Carneo FIT a vyhledejte a spárujte hodinky.

V případě, že máte jakýkoli problém při použití smart hodinek, neváhejte nás kontaktovat. info@carneo.cz



Před cvičením se poraďte se svým lékařem. Ačkoliv hodinky monitorují dynamický srdeční tep v reálném čase, tyto údaje nemohou být použity na žádné lékařské účely.