

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Smart watch Immax SW11



Zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Pokud baterie není plně nabitá, nabíjejte ji minimálně po dobu 2 - 3 hodin. Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, na LCD se zobrazí ikona nabíjení.

### Spárování s chytrým telefonem

1. Pomocí QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci „WearFit“



2. Uživatelé telefonů se systémem android naleznou aplikaci „WearFit“ v obchodu Google Play, uživatelé se systémem IOS stáhnou aplikaci v App Store.

### Funkce

Úvodní obrazovka: zobrazuje stav baterie, datum a čas, dobu spánku, počet kroků. (Čas na chytrých hodinkách se po spárování s aplikací automaticky synchronizuje s časem telefonu. Čas nelze manuálně nastavit na chytrých hodinkách.)



Sport: automaticky se zaznamenává počet kroků, spálených kalorií a vzdálenost, kterou ujdete

Měření srdeční frekvence: chytré hodinky automaticky měří aktuální srdeční frekvenci. Pomocí aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do rozhraní pro měření tepové frekvence, dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Měření krevního tlaku: chytré hodinky automaticky měří aktuální krevní tlak. Pomocí aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do rozhraní pro měření krevního tlaku, dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Měření hladiny kyslíku v krvi: chytré hodinky automaticky měří hladinu kyslíku v krvi. Pomocí aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do rozhraní pro měření hladiny kyslíku v krvi, dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Sledování spánku: chytré hodinky automaticky sledují každodenní kvalitu spánku.

Režim cvičení: stisknutím vstoupíte do rozhraní režimu cvičení. Existují tři režimy: běh, horolezectví a jízda. Stiskněte a podržte zvolený režim, čímž začnete zaznamenávat čas pohybu a spálené kalorie. Kliknutím sledování pozastavíte, následně spustíte.

Notifikace: zobrazuje notifikace přichozích hovorů a zpráv.

Další funkce: stopky (dlouhé stisknutí pro vstup, ukončení, klepnutí na start, pauza), hledání telefonu (dlouhé stisknutí pro hledání, klepnutí pro pauzu), vypnutí (dlouhé stisknutí pro vypnutí), reset (dlouhé stisknutí pro reset hodinek), QR kód (adresy pro stažení aplikace).

### Chytré hodinky nelze spárovat s telefonem

Android

1. Ujistěte se, že v mobilním telefonu je systém Android 4.4 a nebo vyšší a máte bluetooth zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmí být zobrazena ikona bluetoothu (pokud je ikona bluetooth zobrazena na náramku, znamená to, že je již připojen). Restartuje chytré hodinky a zkuste párování znovu.

2. Pokud se stále nemůžete připojit, přejděte do Nastavení telefonu - Správa aplikací - Správa oprávnění - Správa práv pro aplikace, vyhledejte aplikaci (WearFit) a označte všechna oprávnění jako "Povolit"

IOS

1. Ujistěte se, že v mobilním telefonu je bluetooth zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmí být zobrazena ikona bluetoothu (pokud je ikona bluetooth zobrazena na náramku, znamená to, že je již připojen). Restartuje chytré hodinky a zkuste párování znovu.

### Upozornění

1. V případě jakéhokoli problému s kvalitou výrobku nebo s použitím chytrých hodinek, kontaktujte prosím přímo prodejce.

2. Výsledky měření jsou pouze orientační a nejsou určeny pro lékařské použití. Dodržujte prosím pokyny lékaře.

3. S ochranou proti vodě a prachu IP67 můžete hodinky používat v bazénu. Hodinky by se však neměly používat pro potápění, vodní lyžování nebo jiné

aktivity. Nedávejte hodinky do horkých nebo jiných korozivních kapalin. Potápění do větší hloubky než 1 metr může způsobit, že do hodinek pronikne voda. Záruka se na toto poškození nevztahuje.

4. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění, při přípravě tohoto dokumentu bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu, avšak všechna prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují záruku jakéhokoli druhu. Je normální, že některé funkce se mohou v určité verzi softwaru lišit.

SK

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Smart watch Immax SW11



Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá. Ak batéria nie je plne nabitá, nabíjajte ju minimálne po dobu 2 - 3 hodín. Ak sú chytré hodinky vypnuté, na LCD sa zobrazí ikona nabíjania.

#### Spárovaný s chytrým telefónom

1. Pomocou QR kódu si stiahnete a nainštalujete aplikáciu "WearFit"



2. Užívateľia telefónov so systémom android nájdu aplikáciu "WearFit" v obchode Google Play, použí-

vatelia sa systémom IOS stiahnu aplikáciu v App Store.

#### Funkcie

Úvodná obrazovka: zobrazuje stav batérie, dátum a čas, dobu spánku, počet krokov. (Čas na chytrých hodinkách sa po spárovaní s aplikáciou automaticky synchronizuje s časom telefónu. Čas nemožno manuálne nastaviť na chytrých hodinkách.)



Šport: automaticky sa zaznamenáva počet krokov, spálených kalórií a vzdialenosť, ktorú prejdete

Meranie srdcovej frekvencie: chytré hodinky automaticky meria aktuálnu srdcovú frekvenciu. Pomocou aplikácie môžete meranie spustiť aj manuálne. Náramok sa prepne do rozhrania pre meranie tepovej frekvencie, dlhým stlačením spustíte meranie. Po dokončení merania sa LCD vráti do zodpovedajúceho rozhrania.

Meranie krvného tlaku: chytré hodinky automaticky meria aktuálnu krvný tlak. Pomocou aplikácie môžete meranie spustiť aj manuálne. Náramok sa prepne do rozhrania pre meranie krvného tlaku, dlhým stlačením spustíte meranie. Po dokončení merania sa LCD vráti do zodpovedajúceho rozhrania.

Meranie hladiny kyslíka v krvi: chytré hodinky automaticky meria hladinu kyslíka v krvi. Pomocou aplikácie môžete meranie spustiť aj manuálne. Náramok

sa prepne do rozhrania pre meranie hladiny kyslíka v krvi, dlhým stlačením spustíte meranie. Po dokončení merania sa LCD vráti do zodpovedajúceho rozhrania.

Sledovanie spánku: chytré hodinky automaticky sledujú každodenné kvalitu spánku.

Režim cvičenie: stlačením vstúpite do rozhrania režimu cvičenia. Existujú tri režimy: beh, horolezectvo a jazda. Stlačte a podržte zvolený režim, čím začnete zaznamenávať čas pohybu a spálené kalórie. Kliknutím sledovanie pozastavíte, následne spustíte.

Notifikácia: zobrazuje notifikácia prichádzajúcich hovorov a správ.

Ďalšie funkcie: stopky (dlhé stlačenie pre vstup, ukončenie, kliknutie na štart, pauza), hľadanie telefónu (dlhé stlačenie pre hľadanie, kliknutie pre pauzu), vypnutie (dlhé stlačenie pre vypnutie), reset (dlhé stlačenie pre reset hodínok), QR kód (adresy pre stiahnutie aplikácie).

#### Chytré hodinky nedá spárovať s telefónom

Android

1. Uistite sa, že v mobilnom telefóne je systém Android 4.4 a alebo vyšší a máte bluetooth zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmie byť zobrazená ikona Bluetooth (ak je ikona bluetooth zobrazená na náramku, znamená to, že je už pripojený). Reštartujte chytré hodinky a skúste párovanie znova.

2. Ak sa stále nemôžete pripojiť, prejdite do Nastavenia telefónu - Správa aplikácií - Správa oprávnení - Správa práv pre aplikácie, vyhľadajte aplikáciu (WearFit) a označte všetky oprávnenia ako "Povoliť"

IOS

1. Uistite sa, že v mobilnom telefóne je bluetooth zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmie byť zobrazená ikona Bluetooth (ak je ikona bluetooth zobrazená na náramku, znamená to, že je už pripojený). Reštartujte chytré hodinky a skúste párovanie znova.

#### Upozornenie

1. V prípade akéhokoľvek problému s kvalitou výrobu alebo s použitím chytrých hodínok, kontaktujte prosím priamo predajcu.

2. Výsledky meraní sú iba orientačné a nie sú určené na lekárske použitie. Dodržiavajte pokyny lekára.

3. S ochranou proti vode a prachu IP67 môžete hod-

inky používať v bazéne. Hodinky by sa však nemali používať pre potápanie, vodné lyžovanie alebo iné aktivity. Nedávajte hodinky do horúcich alebo iných korozívnych kvapalín. Potápanie do väčšej hĺbky ako 1 meter môže spôsobiť, že do hodínok prenikne voda. Záruka sa na toto poškodenie nevzťahuje.

4. Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, pri príprave tohto dokumentu sa vynaložilo maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti obsahu, avšak všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania v tomto dokumente nepredstavujú záruku akéhokoľvek druhu. Je normálne, že niektoré funkcie sa môžu v určitej verzii softvéru líšiť.

**Immax**

Výrobca a dovozca: IMMAX WPB CZ, s.r.o.  
Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Czech Republic  
www.immax.cz | www.immax.eu