



## Chytré hodinky S-005 Návod k obsluze

Děkujeme za nákup chytrých hodinek Printwell S-005. Pevně věříme že oceníte kvalitu zpracování, vzhled i funkčnost.

### Balení obsahuje:

chytré hodinky S-005 včetně silikonového pásku, nabíjecí/magnetický kabel základní návod v českém a anglickém jazyce.

Návod obsahuje popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Popis aplikace **Fundo** považujte pouze za orientační, popisující základní principy a funkce. Aplikace je průběžně aktualizována a aktuální návod k obsluze nemůže popsat další změny či případná vylepšení, která nastanou v budoucnosti.

**Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.**

**Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a teploty považujte pouze za orientační.**



### Nabíjte hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabíjte! Přiložte magnetický konektor k napájecím kontaktům hodinek (ve správné poloze je konektor magnetem přitahován, v nesprávné poloze je konektor magnetem odpuzován) a zasuňte USB konektor kabelu do USB zásuvky počítače nebo nabíječky. Nabíječka není součástí



**Ikona potvrdí že nabíjení probíhá.**

### 1. Zapnutí hodinek

Zmáčknete ovládací tlačítko hodinek na více než 2 vteřiny viz. obrázek 1.

Pokud se hodinky nachází ve SLEEP modu, probudíte je zmáčknutím ovládacího tlačítka.



Obrázek 1.

### 2. Ovládání hodinek

Hodinky se ovládají dotykem/podržením menu, dotykové obrazovky hodinek. Obrázek 2.



Obrázek 2.

### 3. Změna úvodní obrazovky displeje.

Dotkněte se display na více než 2 vteřiny a vstoupíte do menu volby úvodní obrazovky. Listujte mezi jednotlivými vzory doleva/doprava. Zvolený vzor potvrdíte dotykem/podržením na více než 2 vteřiny. viz. obrázek 3.



Obrázek 3.

### 4. Nastavení svítivosti LCD, režim DND

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po display odshora dolů. Zde můžete měnit svítivost display nebo nastavit režim DND (Day/Night Day) kliknutím na příslušnou ikonu viz. obrázek 4.



Obrázek 4.

## 5. Režim zpráv

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po display zleva do prava. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu zprava do leva. Do jednotlivých zpráv vstoupíte kliknutím na příslušnou ikonu viz. obrázek 5.



Obrázek 5.

## 6. Měření srdeční tepové frekvence

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po display zprava do leva. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu zleva do prava. Při měření je nutné mít hodinky na ruce s přiměřeně utáhnutým páskem. viz. obrázek 6.



Obrázek 6.

## 7. Hlavní menu

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zespodu nahoru. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu shora dolů. Hlavní menu má 4 obrazovky, které se přepínají posunem prstu, nahoru/dolů.

**KROKOMĚR, HUDBA, SPÁNEK, POČASÍ** viz. obrázek 7.



Obrázek 7.

**EKG, SRDEČNÍ TEP, TLAK, SP02** viz. obrázek 8.



Obrázek 8.

**SPORT, BUDÍK, STOPKY, ODPOČET ČASU** viz. obrázek 9.



Obrázek 9.

**NAJDI TELEFON, FOTO, ALIPAY, SERVIS** viz. obrázek 10.



Obrázek 10.

Do jednotlivých nabídek vstoupíte klepnutím na příslušnou ikonu. V menu dané funkce je možné se pohybovat posunem vlevo, vpravo, nahoru dolů. Přesný popis zde není možné uvést, neboť přesný postup se může lehce změnit v souvislosti s aktualizací firmwaru.

## 8. VIDEO návod

Podrobný video návod naleznete na adrese [www.printwell.cz](http://www.printwell.cz)

## 9. Pár slov o propojení hodinek s telefonem.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

**Hodinky opravdu nelze propojit se starým tlačítkovým telefonem.**

**Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10m maximálně).**

**Pro správnou funkci hodinek je nutné mít nainstalovanou/aktualizovanou nejnovější verzi firmwaru (řídící program hodinek).**

Firmware se aktualizuje pomocí aplikace FUNDO a její funkce "Aktualizace firmwaru".

Před započítáním aktualizace je nutné mít hodinky 100% nabitě a nevzdalovat se s nimi z dosahu bluetooth telefonu.

## 10. Stáhněte a nainstalujte aplikaci FunDO do mobilu.

Aplikace FunDO není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:  
Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci FunDO pro Android stáhněte z Google Play.  
Aplikaci FunDO pro IOS stáhněte z App-store



Google Play



App-store

## 11. Povolte aplikaci FunDO veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat



## 12. Hodinky párujte pouze z aplikace FunDO

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace FunDO (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem L5

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné. Případná existující/chybná spárování hodinek L5 v nastavení BT telefonu odstraňte.

## 13. Popis aplikace FunDO

Aplikace FunDO je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché - intuitivní, že není třeba jakéhokoliv dalšího popisu.