


# Sponge<sup>®</sup> See 2

POKYNY



Děkujeme vám, že jste si vybrali Sponge. Všechny části produktů Sponge byly vyvinuty v Litvě a pečlivě analyzujeme technologie, abychom vám nabízeli co nejvyšší kvalitu za rozumnou cenu. Děkujeme za podporu naší společnosti, a doufáme, že s naším výrobkem zažijete mnoho příjemných chvil. Vaši přátelé ze Sponge:).

## **Sponge See 2 instrukce**



### **Ovládání**

Zapnutí/vypnutí displeje - klávesa (1), "zpět" - klávesa (2), změna menu - prstem přejeďte po displeji doleva nebo doprava - potvrzení klepněte na displej.

### **Nabíjení**

Pro nabíjení hodinek použijte nabíjecí sponku.

## Začínáme

- Zkontrolujte, zda máte mikro SIM kartu.
- Zkontrolujte, zda na vaší SIM kartě je aktivován internet.
- Ujistěte se, že PIN vaší SIM karty není aktivován.

## Vložení SIM karty

- Kartu vložte do slotu (jak je zobrazeno na obrázku).  
**Upozornění!** Před vložením SIM karty, hodinky vypněte.
- Po úspěšném vložení karty, hodinky zapněte a vyčkejte na signál a pokračujte následujícím krokem. **Upozornění:** Po vložení SIM karty je možné hodinky dálkově vypnout.

## Stahování aplikace

Aplikaci vyhledejte podle názvu: SeTracker v APP store nebo na Google Play, stáhněte ji a nainstalujte.

**Upozornění!** Vaše hodinky jsou na zadní straně opatřeny štítky ID a IMEI, odlepte je a uschovejte; při budoucí registraci je budete potřebovat. Jedny hodinky mohou být registrovány na jednom účtu, ale mohou být použity na více telefonech.

## Registrace

- Po dokončení instalace si zaregistrujte váš osobní účet.
- Zaregistrujte kód: ID nebo registrační kód, nikoliv IMEI.
- Účet: číslo vašeho telefonu.
- Přezdívka: jméno dítěte.
- Heslo: nastavte heslo skládající se ze šesti čísel.
- Zvolte jazyk aplikace.
- Vyberte oblast (Evropa a Afrika).

## **Přihlášení**

- Po registraci se zkuste přihlásit.
- Zadejte váš účet a heslo.
- Vyberte jazyk aplikace.
- Vyberte vaši oblast (HK, Evropa a Afrika, Asie a Oceánie, Severní Amerika a Jižní Amerika).

## **Nastavení**

Upozornění! Všechna nastavení hodinek se provádí pouze v aplikaci.

SOS čísla – můžete uložit až 3 čísla, která mohou být použita jako čísla v nouzi.

Telefonní seznam – můžete uložit až 10 čísel.

Pracovní režim – nastavte období sledování polohy.

SMS upozornění – nastavte oznámení, která chcete dostávat prostřednictvím SMS.

Nevyrušovat – nastavte dobu, kdy hodinky v tichém režimu.

Jazyk a časová zóna – nastavte jazyk a časovou zónu.

LBS – Zapněte nebo vypněte lokalizaci přes LBS.

Vypnutí zařízení – vzdálené vypnutí zařízení.

## **CHAT**

V CHAT najdete vaše zprávy. Můžete posílat krátké textové nebo hlasové zprávy do hodinek, z hodinek lze posílat pouze krátké hlasové zprávy. Pro zaslání hlasové zprávy, ťukněte a podržte ikonu zprávy, zpráva bude odeslána automaticky po uvolnění ikony.

## **R\_CAMERA**

V menu R\_CAMERA můžete dálkově zaznamenávat obrázky z interní paměti Watch kamery. Obrázky budou automaticky zobrazeny.

## **MAP**

V MAP, můžete lokalizovat hodinky, váš telefon. Můžete se přepínat mezi zařízeními a náhledem mapy.

## **FOOTPRINT**

V FOOTPRINT, si můžete prohlížet trasu hodinek v určitém čase. Nastavte datum a časový interval, trasa bude vykreslena na mapě.

## **GEOFENCE**

V režimu GEOFENCE můžete nastavit bezpečnou zónu. Pokud se hodinky dostanou mimo tuto zónu, bude vám zasláno upozornění. Klepnutím na mapu nastavíte střed zóny, pak nastavte poloměr a klepněte na OK. Pro vymazání zóny, klepněte na DELETE.

## **MESSAGE**

V MESSAGE, uvidíte všechny výstrahy z hodinek.

## **HEALTH**

Monitoruje kroky, kalorie, vzdálenost a spánkovou aktivitu.

## **ALARMS**

Můžete nastavit až 3 alarmy.

## **REWARDS**

Zašle odměnu do vašich hodinek, bude zobrazena na displeji hodinek.

## **DEVICE**

Klepnutím na zařízení, hodinky zazvoní.

## **Calling**

- Pomocí hodinek zavolejte na telefon. Posuňte obrazovku a vyhledejte telefonní seznam, klikněte a vstupte do seznamu; zobrazí se seznam čísel, které byly předtím uloženy v aplikaci. Vyberte telefonní číslo, na které chcete zavolat. Na několik vteřin dlouze stiskněte tlačítko Key (1), abyste postupně zavolali na 3 SOS čísla, pokud první volané číslo hovor nepřijme, bude vytočeno další číslo. Pokud žádné volané číslo hovor nepřijme, hodinky budou čísla vytáčet 2 krát.

- **Zavolání hodinek pomocí telefonu**  
Vytočte číslo hodinek, když hodinky hovor přijmou, stiskněte Key (1) nebo 3 a hovor přijměte, stiskem Key (2) hovor zrušíte.

## **Games**

Vyberte menu rychlé výuky a zahrajte si výukovou hru.

## **Camera**

Vytvoří fotografii pomocí zabudované kamery. Fotografie budou uloženy do alba.

## **Messaging**

Vyberte Wechat, kde jsou uloženy všechny zprávy. Pro odeslání hlasové zprávy, klikněte a podržte ikonu, zpráva bude automaticky odeslána po uvolnění ikony.

**Pozor!** Pokud jsou hodinky používány uvnitř budov, obvykle je poloha určena pomocí LBS (za použití mobilní sítě), což vede k chybám v určení pozice; velikost této chyby závisí na vzdálenosti mezi hodinkami a základovými stanicemi mobilní sítě a také na okolí. Pokud se pohybujete venku, hodinky se automaticky přepnou na GPS. Velikost chyby v určení polohy se sníží, ale



pokud se hodinky pohybují, bude poloha nestabilní. Tato situace je naprosto normální a není to otázka kvality, tudíž není uvedena v sekci poprodejního servisu.

## **OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Vložil jsem SIM kartu, ale nefunguje**

Aby bylo možné posílat a přijímat zprávy, určení polohy, různá nastavení a další funkce, musí mít hodinky přístup k internetu; pro funkčnost hodinek postačuje 50 MB dat. Před vložením SIM karty do telefonu odstraňte PIN SIM karty. Zkontrolujte, zda je internet funkční načtením jakékoliv webové stránky na telefonu. Je běžné, že internet právě aktivované SIM karty nefunguje okamžitě.

### **SIM karta v hodinkách nedrží**

Aby byla karta správně vložena do hodinek, je nutné ji zasunout hlouběji do slotu. Můžete zatlačit na hranu SIM karty nebo použít nějaký ostrý předmět.

### **Jakou aplikaci použít?**

Stáhněte si aplikaci “SeTracker” z internetového obchodu. Je k dispozici jak pro Android, tak i pro iOS.

### **Chci si hodinky zaregistrovat přes jiný účet, ale aplikace hlásí že jsou již zaregistrovány**

Jedny hodinky mohou být registrovány pouze na jednom účtu, Nicméně, k jednomu účtu může být připojeno více hodinek. Pokud chcete hodinky odpojit od účtu a registrovat je na jiný účet, musíte v aplikaci Se Tracker postupovat následovně :

Me>Device list>Edit>Unbundled

Tímto způsobem budou hodinky odpojeny a bude je možné připojit k jinému účtu.

### **Chci si prohlížet aktivity Sponge See na dalších telefonech**

Pro sledování aktivit dětí na dalších telefonech, je zapotřebí při přihlášení použít stejné přihlašovací údaje.

### **Lokalizace hodinek není přesná**

Lokalizace hodinek může být určena pomocí GPS nebo GSM (LBS) tj. prostřednictvím mobilní sítě, která však závisí na okolí. Při lokalizaci venku a na volném prostranství pomocí GPS může být odchylka až 50 m.

V případě, že hodinky nemohou použít GPS (uvnitř budov nebo v oblastech s vysokou zástavbou), bude pozice určena pomocí GPS (LBS) podle nejbližší GSM buňky, chyba může být až 5000 m.

## **Vše je nastaveno, ale hodinky nefungují**

Zkontrolujte, zda je správně nastavena oblast při přihlášení do aplikace. Znovu zkontrolujte internetové připojení. Nejlepším způsobem je vložení SIM karty do telefonu a kontrolou připojení k internetu. Pokud internet v telefonu funguje, ale aplikace stále neukazuje lokalizaci hodinek, zkuste poslat následující SMS na SIM kartu v hodinkách (formát zprávy musí být shodný, jak je napsáno níže):

`pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#`

Následně dostanete zprávu:

`[surl,52.28.132.157,port,8001#]ok!`

Nyní by hodinky měly být lokalizované.

**Před odesláním zprávy zkontrolujte, zda jsou všechny znaky psány malými písmeny.**

Pokud jste vyzkoušeli výše uvedený postup, ale hodinky stále

nefungují, kontaktujte nás prostřednictvím mailu [help@mysponge.eu](mailto:help@mysponge.eu), nebo na naší stránce na Facebooku ([fb.com/Spongeme](https://fb.com/Spongeme)).

## **DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU**

1. Přečtěte si pokyny – před použitím výrobku si přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny.
2. Pokyny uschovejte – provozní a bezpečnostní pokyny musí být uchovány pro budoucí použití.
3. Věnujte pozornost varování – je nutné věnovat pozornost všem pokynům a varováním při používání produktu.
4. Postupujte podle pokynů – je zapotřebí postupovat podle provozních a bezpečnostních pokynů.
5. Čištění – před čištěním výrobku jej odpojte napájecího adaptéru. Při čištění displeje tabletu, nepoužívejte alkohol, ředidla nebo benzen, protože tyto látky mohou trvale zničit displej.
6. Příslušenství – používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiná příslušenství mohou být nebezpečná.
7. Voda a vlhkost – výrobek nepoužívejte v blízkosti vody (např. vany, umyvadel, kuchyňského dřezu, bazénu apod.).
8. Ventilace – ventilační otvory v krytu počítačů nebo jiných zařízení slouží k jeho ochlazení. Tyto otvory nikdy nesmí být zakryty např. počítač umístěný na posteli, pohovce, koberci nebo na jiném podobném povrchu. Neukládejte Tablet PC do hermetického pouzdra nebo na místo bez dostatečného větrání, s výjimkou případů, kdy zařízení zajišťuje dostatečné větrání podle pokynů výrobce.
9. Napájecí zdroje – napájení tohoto výrobku by mělo odpovídat požadavkům na štítku. Pokud si nejste jisti s vaším domácím elektrickým rozvodem, poraďte se s prodejcem zařízení nebo místní společností, která zajišťuje rozvod elektrické energie. Další informace o bateriovém napájení výrobku naleznete v příručce.

10. Přetížení – zajistěte, aby zásuvky, prodlužovací kabely a rozbočovače nebyly přetíženy, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
11. Nikdy nevkládejte do tabletu PC kovové předměty, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
12. Opravy – nikdy se nepokoušejte provádět opravy zařízení. Po otevření krytu zařízení roste riziko úrazu vysokým napětím. Opravy ponechte kvalifikovaným opravářům.
13. Nezbytné opravy – v následujících případech odpojte zařízení od napájení a předejte jej kvalifikovaným opravářům. a) poškození napájecího kabelu nebo zástrčky; b) polítlí zařízení vodou nebo pád cizího předmětu do zařízení; c) pokud zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě; d) zařízení nepracuje ani při dodržení pokynů (vyměnit výrobek podle pokynů uvedených v manuálu; nesprávné nastavení zařízení může vést k jeho poškození a obtížím při opravě); e) při pádu zařízení nebo je jinak porušeno; f) pokud zpozorujete nesprávnou funkci zařízení.
14. Náhradní díly – v případě, že je nutné vyměnit některé díly, ujistěte se, že opravu provádí kvalifikovaný profesionál, a že používá náhradní díly doporučené výrobcem, nebo díly které splňují vlastnosti originálních náhradních dílů. Použitím nevhodných dílů může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
15. Bezpečnostní kontrola – náhradní díly; požádejte servisní techniky o provedení bezpečnostní kontroly zařízení.
16. Zařízení neskladujte na chladných či velmi teplých místech. Zařízení používejte pouze v teplotním rozmezí od -20 do +40°C; v případě teplého slunečního dne může teplota zařízení ponechaného v uzavřeném automobilu dosáhnout až 80°C. Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření (např. na palubě automobilu).

**[www.mysponge.eu](http://www.mysponge.eu)**