



# SURFWATCH

**Stvořeny pro aktivní uživatele**




















- S1** Osvětlení / Zapnutí/vypnutí BT
- S2** Režim / Potvrzení / Uložit
- S3** Numerické ovládání / Závěrka fotoaparátu / Spuštění/zastavení časovače
- S4** Nastavení / Přepínač / Reset

# Displej

## Ikony na displeji

-  Zapnutí / Vypnutí BT.
-  Nízká kapacita baterie
-  Stav alarmu
-  Kroky
-  Kcal
-  Vzdálenost v km

## Funkční ikony

-  Dnešní datum
-  Počet kroků
-  Spálené kalorie
-  Ušlá vzdálenost
-  Nastavení alarmu
-  Stopky
-  Vzdálená kamera
-  Upozornění na příchozí hovor
-  Oznámení (SMS, facebook, skype ...)

## **Zapnutí / Vypnutí**

Dlouhým současným stiskem tlačítek S2 a S3 zařízení zapnete nebo vypnete.

## **Stav BT Zapnuto/Vypnuto**

Pokud se zobrazuje ikona BT na ciferníku, je BT ZAPNUTO, pokud není zobrazena je BT vypnuto.

## **Zapnutí/Vypnutí BT**

Stiskněte a dlouho podržte tlačítko S1 až se na číselníku zobrazí ikona BT, což znamená, že Bluetooth je zapnuto. Shodným způsobem BT vypnete.

## **Synchronizace času**

Pokud jsou hodinky připojeny k mobilnímu telefonu pomocí aplikace, bude čas hodinek synchronizován s telefonem automaticky. Pokud čas není správný, nastavte správný čas na mobilním telefonu a po synchronizaci bude nastaven správný čas nastaven i na hodinkách.

## **Manuální nastavení**

1. Dlouhým stiskem tlačítka S4 vstoupíte do režimu nastavení času.
2. Dalším stiskem vyberete hodiny, minuty, vteřiny, formát času (vybraná hodnota bliká).
3. Stiskem tlačítka S3 nastavte správné hodnoty.
4. Stiskem tlačítka S4 potvrdíte aktuální nastavení.

## **Synchronizace data**

Pokud jsou hodinky připojeny k mobilnímu telefonu prostřednictvím aplikace, bude datum hodinek automaticky synchronizováno s telefonem. Pokud datum není správné, nastavte správné datum na mobilním telefonu, a datum hodinek bude po synchronizaci správně nastaven.

## **Nastavení alarmu**

Po spárování telefonu a hodinek pomocí aplikace, je možné na hodinkách nastavit 3 druhy alarmu. Upozornění – toto není nastavení alarmu na telefonu.

## **Nastavení hodinek**

Abyste vstoupili do režimu alarmu, 5 krát stiskněte tlačítko S2.

Pro vstup do režimu nastavení alarmu, dlouze stiskněte tlačítko S4.

Stiskem tlačítka S4 vyberte hodiny, minuty, vteřina a zapnuto/vypnuto.

Tlačítkem S3 nastavte hodnoty.

Tlačítkem S2 nastavení potvrdíte.

### **Stopky/Časovač**

Pro použití stopek, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Tlačítko S2 stiskněte 6 krát, vstoupíte do režimu stopek (ve spodní části ciferníku se zobrazí ikona).
2. Stopky spustíte / zastavíte tlačítkem S3.
3. Tlačítkem S4 stopky vynulujete.

### **Skutečná doba cvičení**

Hodinky mohou být použity pro kontrolu sportovních aktivit uživatele během dne:

1. Tlačítko S2 stiskněte (2/3/4 krát, ve spodní části ciferníku se budou zobrazovat příslušné ikony aktivit, a můžete načíst odpovídající sportovní data).

2. Tento den: jeden den od 0:00 do 23:59

3. Ve výchozím stavu je nastaven 24 hodinový krokoměr.

Poznámka: prvních

10 kroků nebude na displeji reálných aktivit zobrazeno, protože systém nejprve identifikuje charakteristiku chůze uživatele, tento stav je normální.

### **Příchozí hovor a oznámení zpráv**

Po propojení hodinek a telefonu pomocí aplikace: příchozí hovor je indikován blikající ikonou ve spodní části ciferníku a současně hodinky pípají.

### **Oznámení zprávy**

Po propojení hodinek a telefonu pomocí aplikace: je příchozí zpráva indikována blikající ikonou ve spodní části ciferníku a současným pípáním hodinek.

Včetně SMS zpráv, Facebooku, WhatsApp, Skype atd. Pokud je oznamování některými aplikacemi vypnuto, hodinky žádné upozornění této aplikace nezobrazí

## **Vzdálená kamera**

1. Ujistěte se, že telefon a hodinky jsou připojeny přes BT
2. Klikněte na „fotografovat“ z příkazového řádku aplikace.
3. Stiskněte tlačítko S3 (závěrku fotoaparátu), ve spodní části ciferníku bude blikat což znamená, vzdálená kamera je připravena.

## **Podsvícení displeje**

1. Hodinky jsou vybaveny displejem FSTN LCD s širokým úhlem pozorování, a velmi nízkou spotřebou.
2. Za špatných světelných podmínek, stiskem tlačítka S1 rozsvítíte displej (na 2 vteřiny při každém stisknutí).
3. Abyste šetřili kapacitu baterie, nepoužívejte podsvícení displeje za dobrých světelných podmínek.



## **Upozornění na nízkou kapacitu baterie**

Pokud se v pravém dolním rohu ciferníku zobrazí ikona indikující nízkou kapacitu baterie, do 15 dní vyměňte baterii; jinak může být narušena správná funkce hodinek.

## **Výměna baterie**

V těchto hodinkách je použita standardní knoflíková baterie typu CR 2430; po otevření bateriové přihrádky je možné uživatelem baterii vyměnit.

## **Instalace aplikace**

V APP Store nebo Google play vyhledejte aplikaci “Sports+” stáhněte ji a nainstalujte. Ujistěte se, že aplikace má povolen běh na pozadí.

## **Připojení**

1. Na telefonu a hodinkách zapněte funkci BT a zajistěte, aby vzdálenost mezi těmito dvěma zařízeními nebyla větší než 5 metrů.
2. Spusťte aplikaci a klikněte na ikonu menu v levém rohu.
3. Klikněte na “Připojení zařízení” pak na “Správa připojení a vyberte Xwatch.

# SURFWATCH

Sponge Surfwatch byly konstruovány pro aktivní uživatele, kteří používají hodinky pro práci, cestování, surfování a další aktivity. Tyto hodinky jsou vodotěsné do 50 m, takže s nimi můžete surfovat, plavat nebo rybařit. Hodinky Sponge Surfwatch jsou vybaveny baterií s velmi dlouhou výdrží, kterou není nutné dobíjet. Baterie CR 2430 může být v hodinkách použita 1 rok. Jsou to chytré hodinky a monitor aktivity; z vašeho mobilního telefonu budete dostávat oznámení, bude sledovat počet kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti, které můžete na své mobilní aplikaci pro iPhone nebo Android kontrolovat.

vodotěsné



životnost  
baterie 1 rok



oznámení



monitor  
aktivit



stopky



[www.mysponge.eu](http://www.mysponge.eu)