



# D900

## Návod k použití PŘENOSNÝ MP3/CD PŘEHRÁVAČ S ANTI-SHOCK



### POZOR

- Toto zařízení nemá samostatný vypínač zapnutí/vypnutí. Po vložení disku a instalaci baterií/připojení adaptéru, pouze stisknete tlačítko **▶▶▶ SKIP+** k zapnutí a přehrávání disku.
- K maximalizaci životnosti baterií a optimální době přehrávání je toto zařízení vybaveno funkcí automatického vypnutí. Napájení přehrávače se vypne automaticky po přibližně 30 sekundách od skončení přehrávání disku nebo po otevření krytu CD prostoru.
- Protože laserový paprsek tohoto zařízení je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se demontovat kryt.
- Nedotýkejte se čtecí optiky ani s ní nemanipulujte. V opačném případě ji můžete poškodit a přehrávač nebude fungovat správně.
- Do bezpečnostního otvoru nic nevkládějte. V opačném případě zůstane laserová dioda zapnutá po otevření krytu.
- Toto zařízení využívá laser. Použití ovladačů nebo nastavení jiných než popsanych v návodu může způsobit vystavení se nebezpečnému laserovému záření.

### POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. LCD displej                       | 7. Konektor sluchátek (PHONES) |
| 2. Konektor DC napájení              | 8. Tlačítko <b>■ STOP</b>      |
| 3. Kryt prostoru pro baterie (dolů)  | 9. Tlačítko <b>▶▶▶ SKIP+</b>   |
| 4. Tlačítko <b>▶▶▶ PLAY/PAUSE</b>    | 10. Tlačítko <b>◀◀◀ SKIP-</b>  |
| 5. Ovladač hlasitosti                | 11. Tlačítko <b>MODE</b>       |
| 6. Tlačítko otevření krytu CD (OPEN) | 12. Tlačítko <b>PROG.</b>      |
|                                      | 13. Kryt prostoru CD           |

### NAPÁJENÍ

Váš CD přehrávač můžete napájet vložení 2 baterií velikosti „AA“ nebo připojením AC adaptéru.

#### BATERIE (NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

- Otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Instalujte 2 baterie velikosti AA do prostoru pro baterie na spodní straně zařízení.

#### Důležitá informace o bateriích

- Před odstavěním zařízení na delší dobu z něj vyndějte baterie, neboť mohou vytéct a poškodit zařízení.
- Pokud vložíte baterie nesprávně, pokud je vhodné do ohně nebo pokud se je pokusíte nabíjet, může z nich vytéct elektrolyt.
- Vytečené baterie ihned zlikvidujte. Vytečené baterie mohou způsobit podráždění pokožky nebo jiná zranění.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Zlikvidujte baterie v souladu s platnými předpisy.

#### NAPÁJECÍ ADAPTÉR (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Připojte napájecí adaptér k 4.5 V DC konektoru přehrávače a k elektrické zásuvce.

- Poznámka:
- Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku.
  - Pokud jej nepoužíváte, adaptér odpojte. Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je nebo připojte AC napájecí adaptér.

### POUŽITÍ SLUCHÁTEK

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV  
Širokopásmové charakteristické napětí ≥ 75 mV  
Připojte sluchátka ke konektoru na zařízení.

#### Bezpečnost sluchátek

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti. Před připojením a nasazením sluchátek snižte hlasitost. Hlasitost zvyšte na požadovanou hlasitost teprve po nasazení sluchátek.
- Nepřehrávejte hudbu při vysoké hlasitosti. Odborníci na sluch varují před dlouhodobým posloucháním při vysoké hlasitosti.
  - Zvyšte pozornost nebo dočasné přerušete poslech v případných nebezpečných situacích. I když vaše otevřená sluchátka poskytují slyšet okolní zvuky, nezvyšujte hlasitost na takovou úroveň, která vám znemožní slyšet okolí.
  - Nedoporučujeme použití sluchátek během řízení automobilu a v některých zemích je to zakázáno. Dbejte na pravidla silničního provozu. Přerušete použití zařízení, pokud vás to ruší při řízení vozidla.

Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.

### POSLOUCHÁNÍ CD

#### PŘEHRÁVÁNÍ

- Otevřete kryt CD, vložte disk (potiskem nahoru) do prostoru pro CD.
- Stisknutím tlačítka **▶▶▶ PLAY/PAUSE** zapnete přehrávač a spustíte přehrávání. Zobrazí se číslo aktuální skladby a uplynulý čas přehrávání. Spuštění přehrávání CD trvá přibližně 5 sekund.
- Stisknutím tlačítka **▶▶▶ PLAY/PAUSE** pozastavíte přehrávání a opětovným stisknutím pokračujete..
- Stisknutím tlačítka **■ STOP** přehrávání zastavíte. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb a celkový čas přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka **■ STOP** vypnete přehrávač.

#### Poznámka:

- K vymořené CD jej uchopte za okraje a jemně zatlačte na středovou část a pomalu zvedejte CD disk.
- Pokud přepisovatelný CD (CD Recordable) není nahrazen správně (finalizován), zobrazí se „Error“.
- Pro CD Audio, použijte FINALIZE na vašem CD rekordéru k dokončení nahrávky.
- Pokud je disk znečištěný, poškozený nebo nečitelný, nebo pokud je vložený obráceně, na displeji se zobrazí indikátor „“. Pokud se tak stane, vyčistěte disk, vložte jej správně nebo zkuste jiný disk.
- Pokud otevřete kryt CD, přehrávání se zastaví.
- Během načítání CD se zobrazí „---“.
- Pokud nedojde k žádné aktivitě 30 sekund v zastaveném režimu, automaticky se vypne, za účelem úspory energie baterií. Nastavení jako je program a režim přehrávání zůstanou zachována.

#### NASTAVENÍ ZVUKU

Hlasitost nastavte pomocí ovladače hlasitosti.

### DALŠÍ FUNKCE CD PŘEHRÁVAČE

#### VOLBA SKLADBY A VYHLEDÁVÁNÍ

- Volba skladby během přehrávání.  
Krátke stisknete **▶▶▶ SKIP+** nebo **◀◀◀ SKIP-** jednou nebo opakovaně k přeskočení na aktuální, předchozí nebo následující skladbu. Přehrávání pokračuje se zvolenou skladbou.
- Volba skladby při zastaveném přehrávání.  
1. Krátké stisknete **▶▶▶ SKIP+** nebo **◀◀◀ SKIP-** jednou nebo opakovaně. Zobrazí se číslo zvolené skladby.  
2. Stisknutím tlačítka **▶▶▶ PLAY/PAUSE** spustíte přehrávání CD.

#### VYHLEDÁVÁNÍ POŽADOVANÉHO ÚSEKU BĚHEM PŘEHRÁVÁNÍ

Stisknutím a podržením **◀◀◀** nebo **▶▶▶** k rychlému vyhledávání ve skladbě. Během vyhledávání pokračuje přehrávání při nízké hlasitosti. Po 2 sekundách se vyhledávání zrychlí.  
Poznámka: během SCAN není vyhledávání možné.

#### PROGRAMOVÁNÍ CD SKLADEB

Pomocí této funkce můžete naprogramovat až 20 skladeb v požadovaném pořadí.

- V režimu zastavení stisknete **PROG** k aktivaci režimu programování. Displej krátce zobrazí „P-01“, pak blikající „001“, což indikuje, že můžete zvolit první skladbu programu.
- Tlačítky **◀◀◀** nebo **▶▶▶** zvolte požadovanou skladbu.
- Opětovným stisknutím **PROG**, potvrďte váš výběr a zpřístupněte další pozici.
- Stisknutím **▶▶▶ PLAY/PAUSE** spustíte přehrávání.

#### ESP: OCHRANA VŮČI OTŘESŮM

- Tento přehrávač je vybaven nejnovějšími digitálními obvody vůči otřesům, který brání přerušeni výstupu zvuku, když je zařízení vystaveno otřesům nebo vibracím během přehrávání disku.
- Pokud je aktivní, přehrávač může být vystaven otřesům a vibracím (např. během chůze nebo v autě). ESP funkce se aktivuje automaticky pro umožnění nepřerušovaného přehrávání. Na displeji bude blikat „ESP“.
  - Když „ESP“ přestane blikat, vyrovnávací paměť dat je plná.
  - Pokud bude přehrávač vystaven otřesům déle než 40 sekund nepřetržitě při přehrávání CD nebo 100 sekund při přehrávání MP3, zvuk se na krátkou chvíli ztlumí a bude pokračovat, když se přehrávač zotaví z otřesu.

#### VOLBA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ

Během přehrávání CD, opakovaným stisknutím **MODE** zvolte jeden z následujících režimů s rozsvícením odpovídajícího indikátoru na displeji.

- Zobrazí se „REP 1“ -- opakování aktuální skladby
  - Zobrazí se „REP ALL“ -- opakování celého disku
  - Zobrazí se „REP DIR“ -- opakování aktuálního adresáře (pouze MP3)
  - Zobrazí se „INTRO“ -- přehrává se prvních 10 sekund každé skladby
  - Zobrazí se „RND“ -- přehrávání skladeb v náhodném pořadí
- Pro návrat ke standardnímu přehrávání opakovaně stisknete **MODE**, dokud nezmizí indikátor režimu.

### PŘEHRÁVÁNÍ MP3-CD

Tento přehrávač přehrává nejen komerční CD, také vaše vlastní CD-R/RW/MP3-CD disky.

#### DŮLEŽITÉ

- Použijte mp3 jako příponu souboru při vytváření audio souborů na CDR-R/W. Při vytváření mp3 souboru nepoužívejte žádné jiné přípony jako je doc, txt, pdf, apod.
- Nepoužívejte příponu mp3 pro textové nebo jiné než zvukové soubory. Může to způsobit vážnou záradu nastavení a rušení.
- Nepokoušejte se kombinovat CD audio a MP3 skladby s CDR-R/W, zařízení bude schopné přehrávat jen CD audio skladby z CD se smíšenými formáty.

#### POSLOUCHÁNÍ MP3-CD

- Vložte MP3 CDR-R/W potíštěnou stranou nahoru a zatlačte střed CD jemně do správné pozice.
- Stisknutím tlačítka **▶▶▶ PLAY/PAUSE** spustíte přehrávání. Načtení MP3 CD trvá přibližně 10 až 30 sekund v závislosti na množství souborů k načtení.
- Stisknutím tlačítka **■ STOP** zastavte přehrávání. Přehrávání se zastaví a displej zobrazí celkový počet skladeb.

#### VÝBĚR SKLADBY

**◀◀◀ SKIP-** / **▶▶▶ SKIP+**: Stisknutím **▶▶▶ SKIP+** přeskočíte vpřed na následující skladbu nebo opakovaným stisknutím na další skladby. Stisknutím **◀◀◀ SKIP-** se vrátíte na začátek aktuální skladby, opakovaným stisknutím přeskočíte vzad několik skladeb. Stisknutím a podržením **◀◀◀ SKIP-** nebo **▶▶▶ SKIP+** vyhledáváte zrychleně ve skladbě.

#### PROGRAMOVÁNÍ MP3-CD

Můžete zvolit až 99 skladeb a uložit je do paměti v požadovaném pořadí. Viz „Programování CD skladeb“.

### PÉČE A ÚDRŽBA

- Zařízení čistěte vlhkou (nikdy ne mokrou) utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla.
- Zařízení nenechávejte na přímém slunečním záření ani na horkém, vlhkém nebo prašném místě.
- Zařízení postavte mimo vytápěcí zařízení a zdroje elektrického rušení jako je blikající lampa nebo motor.
- Pokud dojde během přehrávání CD k přerušeni nebo pokud se CD nepřehrává vůbec, vyčistěte přehrávací stranu. Před přehráváním utřete disk od středu směrem k okrajům pomocí kvalitní čistící utěrky.
- Vaše zařízení je vybaveno gumovým těsněním k minimalizaci rizika vniknutí vlhkosti. Nepoužívejte jej do vody, neboť může dojít k trvalému poškození elektrických a mechanických dílů.
- Vnějších zařízení důkladně vyčistěte, pokud je vlhké. Zabráňte tím vniknutí vody a případnému poškození zařízení.

### SPECIFIKACE

Zdroj napájení DC 4.5 V, 600 mA (AC adaptér není součástí dodávky)  
2 x UM-3 nebo „AA“ baterie



Pokud budete někdy v budoucnosti likvidovat vaše zařízení, nevyhazujte jej společně s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace kontaktujte místní správu nebo prodejce. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francie



Dovozce a distributor:  
SK Store, s.r.o.  
Priemyselná 5/C  
91701 Trnava  
E-mail: obchod@skstore.sk