

Elektrická koloběžka Alu Power



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

VAROVÁNÍ!

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat.

INSTALACE KOLOBĚŽKY

1. Stiskněte tlačítko skládání a uveďte tyč řízení do vzpřímené polohy jako na obrázku
2. Propojte kabel řidítek s kabelem řidítek, vložte řídítka do tyče řízení, upevněte klíčem a ujistěte se, že řídítka jsou ve správné poloze



VLOŽENÍ A VYJMUTÍ BATERIE

Vložení: uvolněte upínání na tyči řízení, upevněte baterii na tyč řízení, zamkněte upínání.

Vyjmutí: uvolněte upínání, odpojte baterii, zamkněte upínání.

INSTRUKCE K ŘÍZENÍ KOLOBĚŽKY

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie a celkový stav koloběžky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání koloběžky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

Řídítka obsahují **dvě ovládací tlačítka**

Pravé tlačítko: plyn

Levé tlačítko: brzda

1. Stoupněte si na koloběžku a připravte se k jízdě
2. Po dobu alespoň dvou sekund stiskněte tlačítko ZAP/VYP v pravé části displeje
3. Odražte se
4. Stiskněte ovládací tlačítko na pravé části řídítek – tím přidáte plyn – vybírat můžete z 3 rychlostních stupňů

VAROVÁNÍ!

Elektronická brzda a mechanická brzda (u zadního blatníku), mohou být použity ve stejnou dobu.

VÁHOVÉ OMEZENÍ

Důvodem váhového omezení je bezpečnost jezdce a předcházením škodám způsobeným překročením doporučeného váhového limitu.

Maximální nosnost koloběžky: 120 kg

VAROVÁNÍ!

Při překročení váhového omezení hrozí riziko pádu, a tím zranění jezdce či poškození koloběžky. Je zakázáno koloběžku užívat, pokud je Vaše váha vyšší než je stanovený limit.

INSTRUKCE K BATERII

Start: Dlouze stiskněte tlačítko zapínání/vypínání (déle než 2 vteřiny), objeví se 6 indikátorů stavu baterie

Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko zapínání/vypínání. Indikátor červený-nabíjí se, zelený-nabit

VAROVÁNÍ!

Dobijte baterii každých 45 dní pro zachování dobré životnosti baterie. Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

- 1) Baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- 3) Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- 4) Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- 5) Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10°C a až po té dobijte.

- 6) Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno zařízení nabíjet bez permanentního dohledu.
- 7) Nabíjejte scooter pouze originální nabíječkou.

INSTRUKCE K DISPLAY



1. Stav baterie
2. Aktuální stupeň
3. Aktuální rychlost
4. Zařazení vyššího převodu
5. Tlačítko ZAP/VYP
6. Podřazení na nižší převod
7. Vzdálenost

Upozornění: Je-li baterie téměř vybitá, vstoupí scooter do režimu nízké rychlosti

SKLÁDÁNÍ A PARKOVÁNÍ



Sklopte tuto páčku ke složení koloběžky



Parkování

1. Zatlačte tyč řízení dopředu a přidržte ji
2. Stiskněte skládací tlačítko k odemknutí tyče zařízení
3. Položte tyč řízení, dokud nebude uzamčena. Scooter může stát sám o sobě v této parkovací poloze (viz obrázek)

MAXIMÁLNÍ DOJEZD

Maximální dojezd při dodržení ideálních podmínek je 20 km.

Ideální podmínky:

- rovný povrch bez jakýchkoliv nerovností či nečistot
- nižší hmotnost jezdce
- vyšší teplota okolního prostředí
- optimální nízká rychlost

VAROVÁNÍ!

- Před začátkem jízdy se seznamte se všemi funkcemi a s veškerým ovládáním zařízení.
- Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav zařízení a případně dotáhnout šrouby či zařízení dobít.
- Koloběžka je určena pouze pro osobní přepravu. Není povolena jízda v prostorách veřejné dopravy, tj. v autobusech, vlacích ani kdekoli v blízkosti aut či jiného nebezpečí. Pro koloběžku nejsou určeny pruhy pro osobní automobily či ostatní motorová vozidla ani pruhy určené pro cyklisty. Nedoporučuje se jízda po chodnících z důvodu možného ohrožení chodců.
- V blízkosti chodců či jiných účastníků provozu dbejte na minimální rozestup a vzdálenost.
- Neřídte koloběžku po užití alkoholu, omamných či halucinogenních látek.
- Při řízení byste měli dbát příslušných zákonů o osobní a veřejné dopravě Vaší země.
- Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, vyčkejte na příchod příslušných orgánů.
- Vyhněte se kluzké podlaze, blátu, sněhu, ledu atd. Používání Koloběžky je na těchto druhích povrchů přísně zakázáno. Jezděte pouze po rovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám jako jsou popadané větve stromů, kameny atd.
- Dbejte na to, aby byly povrchy zpevněny. Koloběžka je uzpůsobena na rovné cesty. Volba terénu je plně v odpovědnosti řidiče.
- Chraňte vnitřek Koloběžky před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit a znemožnit chod přístroje.
- Koloběžka není určena pro více než jednu osobu, proto se vyhněte přepravě jiných osob, i přes její nutnost v případě nehody či jako transport zraněného atd.
- Užívání Koloběžky dětmi je možné pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při řízení Koloběžky je uživatel povinen dbát na všechny bezpečnostní prvky, např.: chrániče, bederní pás, helma a další ochranná výstroj. Jezdec by měl být vždy příhodně oblečen. Nutností je pevná obuv s rovnou podrážkou.
- Je přísně zakázáno užití Koloběžky v prostředí hořlaviny či látek, které mohou lehce dát za vznik otevřenému ohni.
- Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení. Zásahem do konstrukce zařízení, pokusem o domácí opravu či výměnu jednotlivých součástek dochází k porušení ochranné známky a tím ke ztrátě záruky.
- Uživatel je povinen jezdit na koloběžce v prostorách určených pro veřejnost. Pokud hodlá koloběžku užívat v prostorách soukromých, je nutné, aby si opatřil povolení od vlastníka či správce nemovitosti.
- Půjčí-li majitel koloběžku třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání.
- Je zakázáno půjčovat koloběžku třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.
- Je zakázáno jezdit s koloběžkou po mokřím, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.

V případě dotazů na **servis** nás kontaktujte na emailové adrese servis@kolonozka.cz

Zařízení na servis můžete zaslat či osobně doručit na adresu našeho servisu Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Eljet s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části zveřejněného

na stránkách www.kolonozka.cz či www.powerguy.cz