

## ČEŠTINA

**Před instalací a před použitím elektrospotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.**

### POPIS PŘÍSTROJE

- A. Ohřívač vody
- B. Uzávěr ohřívače
- C. Knoflík páry
- D. Tryska páry
- E. Nádobka odkapávače
- F. Odkapávač
- G. Karafa s pokličkou
- H. Napěňovač
- I. Redukce na šálky (je-li součástí dodávky)
- J. Nádobka uložení sítka
- K. Sítko
- L. Odměrka
- M. Vypínač ON/OFF
- N. Sprchová výpusť kávy espresso
- O. Přepínač druhu kávy (je-li součástí dodávky)

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je vyrobený pro "přípravu kávy espresso a ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním přístroje.
- V žádném případě se nedotýkejte teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén atd.) na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.

- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dozoru.
- Dohlížejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, vypněte jej a neprovádějte na něm žádné zásahy. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně se musí použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem. Vyvarujete se riziku při používání přístroje.

### INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimální proudovou zatížitelností 10 A. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- Pokud zástrčka přípojného kabelu spotřebiče a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit za jiný, vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Spotřebič se nesmí instalovat v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).

## POPIS PŘÍSTROJE

- 1 Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte uzávěr ohřívače vody.
- 2 Použijte karafu v dotaci se spotřebičem (obr. 1) a nalejte vodu do ohřívače (obr. 2) podle pokynů uvedených v tabulce na poslední straně sešitku. **Dodržujte pečlivě uvedená množství, jejich překročením by se mohlo přivodit špatné fungování spotřebiče.** Vypínač ON/OFF musí být při nalévání vody do ohřívače v poloze OFF.
- 3 Zavřít ohřívač zašroubováním uzávěru po směru hodinových ručiček.
- 4 Vložte sítko do nádoby uložení sítko (obr. 3).
- 5 Podle instrukcí uvedených v tabulce na poslední straně sešitku naplňte sítko správným množstvím kávy (obr. 4). Je důležité, aby káva byla umletá na střední hrubost. (Používali se příliš jemně mletá káva, sítko se může ucpat. Doporučujeme vám druh kávy MOKA).
- 6 Odstranit případné zbytky kávy z okrajů sítko (obr. 5).
- 7 ři zaháknutí nádoby ve které je uloženo sítko na přístroj, podržte nádobku pod otvorem ohřívače vody (obr. 6). Potom tlačte nádobku se sítkem směrem nahoru a zároveň ji otáčejte doprava. Není důležité aby poloha rukojeti nádoby ve které je uloženo sítko byla umístěná uprostřed přístroje. Důležité je aby nádobka se sítkem byla dobře zasunuta ve svém uložení.
- 8 Karafa s pokličkou musí být umístěna pod nádobkou se sítkem tak, aby dva otvory na spodní straně nádoby byly zasunuty do otvorů na pokličce karafy (obr. 7).
9. Umístěte přepínač druhu kávy (L) do polohy podle požadovaného druhu: "LIGHT" lehká káva, "MEDIUM" normální káva, "STRONG" silná káva (obr. 8).
- 10 Ověřte si aby knoflík regulace páry byl dobře uzavřený a stiskněte vypínač ON/OFF (obr. 9). Kontrolka se rozsvítí.
- 11 Asi po třech minutách káva začne téci z přístroje. Počkejte až se ohřívač vody úplně vyprázdní a vyteče všechna voda. Poté přístroj vypněte vypínačem.
- 12 **Před otevřením uzávěru ohřívače vody nebo před vyjmutím nádoby ve které je uloženo sítko, je nutné odstranit z nádrže zbylý tlak. Pomalým otáčením knoflíku páry (obr. 10) zbylý tlak z přístroje uchází.**

U modelů s "bezpečnostním uzávěrem" není možné odšroubovat uzávěr ohřívače pokud je ohřívač horký - uzávěr je pojistného typu. Pokud je z nějakého důvodu nutné uzávěr odšroubovat, musí se nejdříve nechat uniknout veškerá pára, podle popisu v předcházejícím bodě.

- 13 Usazeninu kávy vyndáte tak, že převrácenou nádobkou ve které je uloženo sítko, několikrát klepnete o pevný povrch (obr. 11). nebo sítko propláchněte pod tekoucí vodou a pak nechte odkapat.

**POZNÁMKA: Abychom odstranili zápach "novoty" při prvním použití přístroje připravte v kávovaru kávu, kterou pak vylijete.**

## MONTÁŽ REDUKCE

Redukce na šálky musí být používána pokaždé, když chcete připravit kávu přímo do šálku. Montáž se provádí jednoduchým nasazením redukce na spodní část nádoby držáku sítko (obr. 12).

## PŘÍPRAVA CAPPUCCINA

Kapučino je káva espresso, na kterou se nalije napěněné teplé mléko.

- 1 V následující tabulce si můžete vyhledat správné množství mléka. Jestliže chcete obdržet vynikající výsledky, používejte pouze čerstvé, neodstředěné mléko s teplotou z chladničky.
- 2 Do nádoby nalijte mléko. Nádobka musí být dostatečně velká, protože objem mléka se asi třikrát zvětší.
- 3 Postupujte podle pokynů uvedených v bodech 1-9 v kapitole „Příprava kávy espresso“. Nezapomeňte, že na přípravu 2 kapučín je třeba více vody než na vaření 2 šálků normální kávy, protože je zapotřebí pára k napěnění mléka. Doporučujeme posunout přepínač druhu kávy na „MEDIUM“.
- 4 Nechte kávu kapat do karafy až po rysku označenou číslem 2 nacházející se na straně karafy. Potom posuňte přepínač na „CAPPUCINO“. Nádobu s mlékem umístěte pod trysku páry (obr. 13) tak, aby se otvor trysky sotva dotýkal hladiny mléka a pomalým otáčením knoflíku páry proti směru hodinových ručiček nechte páru proudit.
- 5 Pohybuje nádobou s mlékem nahoru a dolů pod pěnídlem viz obr. 14 (dokud se mléko dostatečně nenapění). Napěňte mléko až do vypotřebování páry v ohřívači, poté otočte

knoflíkem páry po směru hodinových ručiček.

- 6 Nechte kávu vytéci přes držák se sítkem do karafy; to trvá zhruba 3 minuty. Poté přístroj vypněte stisknutím vypínače.

**Poznámka:** Než odšroubujete zátku nádrže nebo vyháknete držák sítka z kávovaru je nutné nechat vyjít z přístroje zbylou páru a tlak tak, že budete pomalu otáčet knoflíkem páry.

- 7 Napěněné mléko nalijte opatrně na kávu, můžete si pomoci lžičkou, poprašte čokoládovým práškem a vynikající kapučino je hotové.

- 8 Ihned po použití je nutné vyčistit trysku páry (a pěnidlo). Zaschlé mléko se hůř odstraňuje.

**Pozor:** Při čištění otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček.

**DŮLEŽITÉ: po každém použití je nutné napěňovač mléka vyčistit po každém použití. Postupujte podle následujících pokynů:**

- Napěňovač vyšroubujete otáčením napěňovače ve směru hodinových ručiček (obr. 15). Omyjte jej pečlivě vlažnou vodou.
- Zkontrolujte, aby tři otvory napěňovače zobrazené na obr. 16 nebyly zanešené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
- Vyčistěte trubičku vývodu, přičemž dávejte pozor abyste se nespálili.
- Zašroubujte napěňovač.

## RADY

Příprava dobrého espressa nebo kapučina není složitá, je ale třeba se trochu pocvičit. Následující rady vám pomohou k dosažení nejlepších výsledků při používání vašeho přístroje:

- Před nalitím kávy do šálků šálky nahřejte.
- Používejte kávu moka, zaručí vám vynikající výsledky.
- Káva umletá v okamžiku přípravy má nejlepší vůni. Pokud chcete tuto vůni zachovat skladujte čerstvou kávu ve vzduchotěsné nádobě na chladném místě, třeba v chladničce.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Držáky sítka, filtry sítka, nádobka odkapávače a nádrž na vodu se musí pravidelně vymýt a očistit.

**POZOR: Při čištění se kávovar nesmí ponořovat do vody, jedná se o elektrický spotřebič.**

## ČIŠTĚNÍ DRŽÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit držák sítka na mletou kávu následujícím způsobem:

- Sítko vyjměte.
- Vyčistěte vnitřek držáku na sítko. Držák se v žádném případě nesmí mýt v myčce nádobí.
- Kovové sítko pečlivě očistěte kartáčkem pod proudem horké vody (obr. 17). Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou (viz obr.18).

V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

## ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÉ VÝPUSTI

Po přípravě zhruba 300 káv je nutné vyčistit sprchovou výpusť následujícím způsobem:

- Přesvědčte se, zda je kávovar studený a zástrčka vytažená ze zásuvky.
- Šroubovákem odšroubujte šroubek, kterým je upevněná sprchová výpusť ohříváče espressa (obr. 19).
- Vlhkým hadříkem očistěte ohříváč (obr. 20).
- Sprchovou součástku očistěte kartáčkem pod proudem horké vody. Překontrolujte, aby všechny otvory byly čisté. Pokud tomu tak není, vyčistěte je jehlou.
- Sprchovou výpusť opláchněte pod tekoucí vodou za stálého omývání.
- Namontujte sprchovou výpusť do svého uložení.










V případě, že shora popsané čištění nebude pravidelně prováděno, záruka na spotřebič propadá.

## ODVÁPNŮNÍ

Doporučujeme provádět odvápnění kávovaru po přípravě zhruba 300 káv. K odvápnění doporučujeme použít k tomu určené odvápnovací přípravky pro espresso kávovary, které se dají koupit v obchodě. Pokud tyto přípravky nejsou k dostání, postupujte podle následujících pokynů:

1. Před čištěním kávovaru přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
2. Karafu naplňte až po okraj vodou.
3. Rozpusťte v ní 1 lžici (cca 10/15 gramů) kyseliny citronové (je k dostání v lékárně nebo v drogerii).
4. Roztok nalijte do ohříváče.
5. Znovu zašroubujte zátku ohříváče a nechte roztok působit zhruba 30 minut.
6. Přepínač nastavte na polohu „LIGHT“.
7. Vložte sítko do držáku sítka (bez kávy).
8. Karafu umístěte na odkapávač.
9. Zástrčku přístroje zapojte do zásuvky el. proudu.
10. Přístroj zapněte. Po několika minutách začne z přístroje vytékat teplý roztok přes držák sítka do karafy.

11. Trysku páry vnořte do skleničky nebo do šálku. Otevřete knoflík páry na několik sekund, zatímco odvápňovací roztok protéká držákem sítka. Tímto způsobem se vyčistí veškeré případné zbytky mléka uvnitř trubičky.
12. Zavřete knoflík páry (odvápňovací roztok bude dále téci do karafy).
13. V okamžiku, kdy všechno roztok vytekl do karafy, přístroj vypněte a nechte jej vychladnout. Držák sítka vyhákněte, sítko a karafu opláchněte horkou vodou.
14. Přístroj musíte dobře propláchnout, aby se odstranily zbytky odvápňovacího roztoku. Nechte v přístroji připravit alespoň 2 kávy, ale bez mleté kávy pouze s vodou.

Na přípravu	Množství vody v karafě	Množství kávy v sítku	Množství mléka v karafě
<b>2 ESPRESSA</b>			
<b>2 KAPUÓINA</b>	Hladina vody se musí krýt s rýskou značky páry vytištěné na karafě. 		Použijte max. 1 karafu a naplňte po rýsku 4 
<b>4 ESPRESSA</b>			
<b>4 KAPUÓINA</b>	Hladina vody se musí krýt se spodní hranou kovového pásku. 		Použijte max. 2 karafy a naplňte po rýsku 4 