

# Návod na použitie

# erava

## Sušič vlasov HD-400



Napájanie: 230V ~50Hz  
Príkon: 600/1200 W



model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400  
model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

**Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie!**

- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný bloček a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre súkromné a nie pre profesionálne používanie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte, nasadzujete naň príslušenstvo alebo keď sa vyskytne porucha, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Predtým však vždy zariadenie vypnite. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
- Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie vášho zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani podobným účinkom.
- Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospelšej osoby! Zariadenie vždy vypnite, keď ho nepoužívate, a to aj v tom prípade, ak sa jedná o krátky okamih.
- Zariadenie používajte len s dodávaným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo byť do nich ponorené. Zariadenie nepoužívajte, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického okruhu, napájacieho kúpeľňu, prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Doporučujeme poradiť sa s odborným pracovníkom - elektrikárom.

### Špeciálne bezpečnostne upozornenia

- **Zariadenie nesmiete používať v blízkosti vody, napr. kúpeľňa vaňa alebo sprcha a nevystavujte ho vlhkosti. V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým prúdom hrozí ohrozenie života!**
- **Pozor:** Zariadenie môže byť počas prevádzky horúce. Riziko popálenín.

- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.


## Uvedenie do prevádzky

1. Pred uvedením do prevádzky sa uistite či nie je okolo zariadenia ovinutá sieťová šnúra. Zariadenie pred prvým použitím nechajte aklimatizovať na okolitú teplotu
2. Vďaka integrovanému nastavca dosiahnete efektívne sušenie vlasov.
3. Zasuňte koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky s el. napätím zhodným s údajmi uvedenými na typovom štítku.
4. Spínačom zapnite zariadenie na požadovaný stupeň prevádzky:
  - **Poloha 1:** Nízka intenzita prúdenia vzduchu
  - **Poloha 2:** Vysoká intenzita prúdenia vzduchu pre rýchle sušenie a tvarovanie vlasov.
  - **Poloha 0:** Vypnuté

## Čistenie

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Spínač musí byť pred pripájaním alebo odpájaním sieťovej šnúry vždy v polohe **0**.
- Zariadenie poutierajte mäkkou čistou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné práškové čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo riedidlo.

## Právo na zmeny vyhradené!



## Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

