



Návod k použití
PROFESIONÁLNÍ VYSOUŠEČ VLASŮ
HM-5021



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se jeho částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah vody! Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vany apod. Je-li vysoušeč vlasů používán v koupelně, odpojte přístroj po použití, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vysoušeč vlasů vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme nainstalovat proudový chránič (RCD) do elektrického obvodu koupelny. Poradte se s instalátérem.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nedotýkejte se spotřebiče mokřma rukama.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Nikdy neblokujte vzduchové mřížky.
- Je-li spotřebič přehřátý, vypne se automaticky. Odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout po dobu několika minut. Předtím, než jej znovu zapnete, zkontrolujte mřížky a ujistěte se, že nejsou blokovány prachem, vlasy, atd.
- Nesměřujte proudění vzduchu směrem k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům než je sušení a styling lidských vlasů.
- Vždy spotřebič vypněte před odložením, i když je to jen na chvíli.
- Po použití spotřebič vždy odpojte.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Přepínač intenzity proudění
2. Přepínač teploty
3. Tlačítko pro studený vzduch (Cool Shot)
4. Koncentrátor vzduchu
5. Mřížka pro nasávání vzduchu



Přepínač intenzity proudění		Přepínač teploty	
0	vypnuto	1	nízká teplota
1	mírný průtok vzduchu	2	střední teplota
2	silný průtok vzduchu	3	vyšoká teplota

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že máte suché ruce.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínače do požadované polohy, viz popis spotřebiče.
- Po skončení použití přepněte přepínač intenzity proudění na pozici 0 a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Tento spotřebič je vybaven funkcí "Cool Shot", která umožňuje rychlé ochlazení vlasů pro déletrvajicí zvlnění. Chcete-li aktivovat funkci Cool Shot, stiskněte tlačítko pro studený vzduch. Po uvolnění tlačítka se spotřebič vrátí do původního nastavení.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

- **Koncentrátor** – umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na vlasy, které upravujete. Koncentrátor připojíte zaklapnutím na hubici fénu. Odpojte jej tahem. Pro objem vlasů, tvorbu vln a natočení konečků vlasů lze použít koncentrátor současně s kulatým kartáčem (kartáč není součástí balení).
- **Difuzér** – vhodný např. pro zdůraznění vln u kudrnatých vlasů. Difuzér nasadíte na hubici fénu zatlačením a otáčením. Vyberte vhodnou intenzitu proudění vzduchu pro váš styling. Pro sušení kudrnatých vlasů držte fén nad vlasy v předklonu a pomalu pohybujte kolem hlavy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič lze čistit suchým hadříkem.
- Nástavce lze čistit vlhkým hadříkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Před čištěním nástavců je odpojte od spotřebiče. Ujistěte se, že jsou nástavce před použitím nebo skladováním suché.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Před uskladněním nechte spotřebič vychladnout a uložte jej na suchém místě. Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče, aby nedošlo k jeho poškození.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.