

FR Attretterement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basas Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement).
• Les accessoires de l'appareil vendus séparément sont destinés à l'entretien. Evitez le contact avec la pelle.
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

- **ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont bénéficié, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Si l'un des points suivants s'applique à votre appareil, contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne plus normalement.

• En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des filtres de passage d'air et des unités de refroidissement.
• L'appareil doit être débarrassé à la nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé le l'utilisation, si vous quittez la pièce, même momentanément.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, même par la poignée.
• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la poignée.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas utiliser avec des accessoires non autorisés.

• Ne pas utiliser sur température inférieure à 0 °C / supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrette.

PARTICIPAZIÓ A LA PROTEZIONE DELL'ENVIRONMENTO

• (1) Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
• (2) Les composants de votre appareil sont conçus de manière à collecter au sé défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
• Do not use the appliance if you do not have the necessary knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance to the power supply is not covered by the guarantee.
• Do not immerse or pass under water, even for cleaning purposes.

- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

- **WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.

• In case of overheating, the heat-sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grills or contact the After-Sales Service.

• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.

• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not clean by pulling on the cord, rather pull up the plug.
• Do not use electrical extension cables.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

• (1) Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
• Leave it at a local civic waste collection point.

• These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Verfallschrittverfahren sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
• Eine unsachgemäße Verwendung erhöht das Risiko von Verletzungen, Haut- oder Augenreizungen.
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
• Achten Sie auf die Warnhinweise, die in der Gebrauchsanweisung und den Beschriftungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
• Die Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie auch, dass Stromkabel nicht mit dem heißen Teilen des Gerätes in Kontakt gerät.

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung des Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

- **WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.**

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschtekt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

- Das Gerät darf nicht von Kindern (inbegreifen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um ein jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlch qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstler in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist.
• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung wird verschmutzten rückwärtigen Rost zum Beispiel schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesen Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausaugergerät darf niemals abgedeckt werden.
• Benutzen Sie die Zeit zu Zeit das Ausaugergerät um ein Überhitzten des Geräts zu vermeiden.

• Das Gerät muss getrocknet werden, bevor es mit Strom angeschlossen wird.
• Das Gerät muss getrocknet werden, bevor es mit Strom angeschlossen wird und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle und einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht mit Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie nass sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das mit Strom angeschlossen ist.
• Stecken Sie das Gerät nicht durch den Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheumenden oder ätzenden Produkten.

• Betreten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab, solange es eingeschaltet ist.
• Das Ausaugergerät darf niemals abgedeckt werden.
• Benutzen Sie die Zeit zu Zeit das Ausaugergerät um ein Überhitzten des Gerätes zu vermeiden.
• Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät ne unabsichtlich betreiben.

ZARANTIA

Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unauthorisierter Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT

• (1) Ihr Gerät enthält zahlreiche wertvolle und recycelbare Materialien.
• Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen Kundendienstcenter Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

NL

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

VEILIGHEID

• Voor uw veiligheid wordt aanbevolen dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijn Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).
• De accessoires van het apparaat worden sijn gebruik zeer veilig. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de warmte van het apparaat.

• Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

- Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.

- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. Tenzij zij van bronnen instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht op kinderen worden zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- e onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicecenter indien:
• het apparaat gevallen is
• het niet meer normaal werkt.

- Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (door een defect omdat het netsnoer aan de aangesloten walvis), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice.
- De stekker moet het stopcontact gehaald worden: voor het reinigen en onderhoud van het apparaat zijn stroomloze tijden het gebruik, zoals het apparaat niet meer gebruikt.
- Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
• Niet gebruiken op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 0 °C.
• Niet bij het kaste vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.
• De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.

• Geen verlengkabel gebruiken.
• Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.

• Niet gebruiken bij temperatuur onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onerigelijk gebruik.

Wees vriendelijk voor het milieu!

• (1) Dit apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

• (2) Bring het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecenter voor verwerking hiervan.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

ES

Lea atentamente el modo de empleo y los consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

SEGURIDAD

• Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directiva de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio ambiente...).
• Los accesorios del aparato han sido diseñados para ser utilizados de forma segura. Evite el contacto con la piel. Certifíquese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.

• No utilice el aparato si la tensión de su instalación eléctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.

- Para mayor protección, en el circuito eléctrico que alimenta al baño es recomendable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal de como máximo 30 mA. Consulte a su instalador para que lo asesore.
- La instalación del aparato y su uso debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.

• **ADVERTENCIA:** no utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.

- Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pueus su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

• **ADVERTENCIA:** no utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

• Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.

• En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.

• No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado si su aparato ha caído al suelo o si no funciona normalmente.
• El aparato está equipado con un sistema de seguridad térmica. En caso de sobrecalentamiento (debido por ejemplo a la suciedad de la rejilla posterior), el aparato se detendrá automáticamente: contacte con el Servicio postventa.
• El aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.

• No toque ni utilice el cable está dañado.
• No sumerja ni pase al agua ningún par de agua, ni siquiera para limpiarlo.
• No lo sujete con las manos húmedas.
• No lo sujete por la carcasa que está caliente.
• No lo desmonte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
• No utilice ningún alargador eléctrico.
• No limpie con productos abrasivos o corrosivos.
• No lo utilice con una temperatura inferior a 0 °C o superior a 35 °C.

GARANTÍA

Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No puede utilizarse con fines profesionales. La garantía quedará anulada y dejará de ser válida en caso de un uso incorrecto.

COLABORAMOS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

• (1) Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.
• Dévelos a un punto de recogida o en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com

IT

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

SICUREZZA

• Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttiva Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...).
• Gli accessori dell'apparecchio sono stati progettati per essere utilizzati in modo sicuro. Evitate il contatto con la pelle. Assicuratevi che il cavo di alimentazione non sia mai in contatto con la parti calde dell'apparecchio.
• Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.

- Per una protezione ulteriore, si consiglia l'installazione nella rete del bagno di un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale non eccedente i 30 mA. Contattare un installatore per consigli e chiarimenti.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori d'acqua.
- Dopo l'utilizzo in una stanza da bagno, scollegare l'apparecchio dalla presa per evitare danni dal contatto eventuale con acqua o altri liquidi.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza si sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno supervisionare i bambini per assicurarci che non giochino con l'apparecchio.

• Per una protezione ulteriore, si consiglia l'installazione nella rete del bagno di un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale non eccedente i 30 mA. Contattare un installatore per consigli e chiarimenti.

• Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori d'acqua.

• Dopo l'utilizzo in una stanza da bagno, scollegare l'apparecchio dalla presa per evitare danni dal contatto eventuale con acqua o altri liquidi.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza si sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno supervisionare i bambini per assicurarci che non giochino con l'apparecchio.

• Per una protezione ulteriore, si consiglia l'installazione nella rete del bagno di un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale non eccedente i 30 mA. Contattare un installatore per consigli e chiarimenti.

- Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

• Non utilizzare l'apparecchio se l'installazione è stata fatta da un Centro Assistenza autorizzato se: l'apparecchio è caduto, se non funziona normalmente.
• L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza termica. In caso di surriscaldamento (dovuto per esempio a un'installazione difettosa o a un'installazione elettrica posteriore ostruita), l'apparecchio si spegne automaticamente: contate il Servizio Assistenza.
• L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente: prima di operazioni di pulizia e manutenzione, in caso di anomalie di funzionamento, una volta che si sia terminato di utilizzarlo.
• Non utilizzare il cavo d'alimentazione.
• Non immergere né passare sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
• Non toccare l'apparecchio con le mani umide.
• Non tenerlo per la carcassa che è calda, ma usare l'impugnatura.
• Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa.
• Non usare prolunghe elettriche.
• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
• Non usare con temperatura inferiori a 0 °C e superiori a 35 °C.

GARANZIA

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di un uso non corretto.

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

• (1) L'apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
• Portatelo in un punto di raccolta, o in sua mancanza, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

Le presenti istruzioni d'uso sono anche disponibili sul nostro sito web www.rowenta.com

PT

Leia atentamente o manual de instruções bem como as instruções de segurança antes da primeira utilização e guarde-o para futuras utilizações.

NO

Les instruksjonsheftet og sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk.

SIKKERHET

• Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gjeldende normer og regler (lågspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
• Apparatets tilbehør er utvalgt for å sikre bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjen ikke er i kontakt med apparatets varme deler.

• Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. Enhver tilkoblingsfeil kan forårsake elektrisk støt.

• For din egen sikkerhet er installering av en jordfeilbryter med et relé som ikke overstiger 30 mA, anbefalt for den elektriske forsyningen av badet. Be en elektriker om råd.

• Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder idt ditt land.

Disse instruksjoner er også tilgjengelige på www.rowenta.com

NO

• Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gjeldende normer og regler (lågspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
• Apparatets tilbehør er utvalgt for å sikre bruk. Unngå kontakt med huden. Sørg for at strømlinjen ikke er i kontakt med apparatets varme deler.

• Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. Enhver tilkoblingsfeil kan forårsake elektrisk støt.

• For din egen sikkerhet er installering av en jordfeilbryter med et relé som ikke overstiger 30 mA, anbefalt for den elektriske forsyningen av badet. Be en elektriker om råd.

• Installasjon og bruk av apparatet skal imidlertid alltid være i samsvar med gjeldende standarder idtt ditt land.

ADVARSEL: ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj, vask eller andre vannkilder.

• Når apparatet blir brukt på et bad, bør det kobles fra umiddelbart etter bruk. Tilstedeværelsen av vann kan være farlig selv når apparatet er avslått.

• Dette apparatet kan brukes av barn fra alderen 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller for personer uten erfaring og kjennskap hvis de har blitt gitt opplæring i bruken av apparatet eller er under oppsyn og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervelikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

• Dette apparatet er utstyrt med et overopphengingshjul. Ved overopphenging (f.eks. fuktig, tilstopping av bakke) må apparatet alltid monteres automatisk. Kontakt kundeservice.

• Apparatet må frakobles for rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har lattet å bruke det.
• Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
• Skal ikke holdes med vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
• Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
• Skal ikke fuktes med vann i ledningen, med ved å dra i støpetett.
• Skal ikke ligges på bakken.
• Bruk ikke skumreiser eller etsende midler til rengjøring.
• Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

• Apparatet er utstyrt med et overopphengingshjul. Ved overopphenging (f.eks. fuktig, tilstopping av bakke) må apparatet alltid monteres automatisk. Kontakt kundeservice.

• Apparatet må frakobles for rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har lattet å bruke det.
• Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
• Skal ikke holdes med vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
• Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
• Skal ikke fuktes med vann i ledningen, med ved å dra i støpetett.
• Skal ikke ligges på bakken.
• Bruk ikke skumreiser eller etsende midler til rengjøring.
• Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

• Apparatet er utstyrt med et overopphengingshjul. Ved overopphenging (f.eks. fuktig, tilstopping av bakke) må apparatet alltid monteres automatisk. Kontakt kundeservice.

• Apparatet må frakobles for rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har lattet å bruke det.
• Skal ikke brukes hvis ledningen er skadet.
• Skal ikke holdes med vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring.
• Holdes i håndtak, ikke i de varme delene.
• Skal ikke fuktes med vann i ledningen, med ved å dra i støpetett.
• Skal ikke ligges på bakken.
• Bruk ikke skumreiser eller etsende midler til rengjøring.
• Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C over 35 °C.

GARANTI

Apparatet er utstyrt for bruk i hjemmet. Det bør ikke brukes for profesjonelle formål. Garantien blir ugyldig ved feilaktig bruk.

MILJØBEVETTSLESE FØRST!

• (1) Apparatet ditt inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.

• (2) Overfør det til et lokalt kommunalt avfallsanleggspunkt.

Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på www.rowenta.com

SV

