

SOGO SS-10475 Horkovzdušná fritéza CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přírodní kabel, nenechávejte viset přírodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti mladší 8 let) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li jakkoliv poškozen, poškozena zásuvka nebo přírodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

1. Fritovací hrnec
2. Koš na potraviny
3. Tlačítko pro vyjmutí fritovacího koše
4. Držadlo koše
5. Zapnutí přístroje ON/ Nastavení doby fritování 1-30minut
6. Nastavení teploty
7. Kontrolka nahřátí
8. Kontrolka provozu
9. Vstup vzduchu – nikdy nezakrývat
10. Výstup vzduchu – nikdy nezakrývat
11. Přírodní kabel

POUŽITÍ: Přístroj vybalte, koš a kolektor na olej umyjte běžným způsobem teplou vodou s přísadou saponátu, následně opláchněte a vysušte. Přístroj postavte na rovný, stabilní povrch, při provozu nezakrývejte. Zkompletujte přístroj. Sestavení musí být korektní, jinak přístroj nebude fungovat díky nesepnutí koncového spínače. Horkovzdušná fritéza není vhodná pro fritování potravin s vysokým obsahem tuku. Při přetečení kolektoru na olej může dojít i k požáru. Dbejte na jeho vyprázdnění a čištění. Naplňte koš opatřený držadlem potravinou. Maximální objem fritovaných potravin je 3,5 L. Po vložení koše s potravinou do přístroje nastavte pomocí (5) dobu fritování, a (6) teplotu. Fritování se po uplynutí nastaveného času automaticky ukončí. **TIP:** Čas a teplota pro fritování se podle druhu, velikosti a konzistence potravin bude lišit, proto neexistuje univerzální návod nastavení. Chcete-li přístroj předeřhát, nastavte timer na 3 minuty. Doporučujeme fritování rozdělit na dvě doby a tak si nastavit i timer (např. 15+15 minut.) Po ukončení dle timeru se ozve zvukový signál, který Vás upozorní, že fritování skončilo, můžete tak fritovanou potravinu zkontrolovat, případně promíchat, aby byla potravina stejnoměrně propečená a znovu nastavit timer na druhých 15 minut. Přístroj můžete použít i pouze k přihřátí potravin čas do 10 minut s nižší teplotou než používáte na fritování. Přestane-li přístroj z nevyjasněných příčin fungovat, nechte ho vychladnout a zkuste opětovně použít. Pokud i nadále nefunguje, vyhledejte servis.

Údržba a čištění: Přístroj odpojte z napájení-zásuvky, Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Vylejte a ekologicky zlikvidujte olej zachycený v kolektoru. Koš umyjte jako před prvním použitím. Ostatní součásti přístroje oťete vlhkou houbou s mýdlovou vodou nebo hadříkem, následně vlhkým hadříkem bez saponátu. Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.



— Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbalovaní ihneď znehodnoťte plastovú vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prírodný kábel, nenechávajte visieť prírodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prírodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obraťte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

Popis:

1. Fritovací hrniec
2. Kôš na potraviny
3. Tlačidlo pre vybratie fritovacieho koša
4. Držadlo koša
5. Zapnutie prístroja ON / Nastavenie doby fritovania 1-30minut
6. Nastavenie teploty
7. Kontrolka nahriatie
8. Kontrolka prevádzky
9. Vstup vzduchu - nikdy nezakrývať
10. Výstup vzduchu - nikdy nezakrývať
11. Prívodný kábel

POUŽITIE: Prístroj vybaľte, kôš a kolektor na olej umyte bežným spôsobom teplou vodou s prísadou saponátu, následne opláchnite a vysušte. Prístroj postavte na rovný, stabilný povrch, pri prevádzke nezakrývajte. Skompletizujte prístroj. Zostavenie musí byť korektné, inak prístroj nebude fungovať vďaka neseprnutí koncového spínača. Teplovzdušná fritéza nie je vhodná pre fritovanie potravín s vysokým obsahom tuku. Pri pretečení kolektora na olej môže dôjsť aj k požiaru. Dbajte na jeho vyprázdnenie a čistenie. Naplňte kôš opatrený držadlom potravínou. Maximálny objem fritovaných potravín je 3,5 L. Po vložení koša s potravínou do prístroja nastavte pomocou (5) dobu fritovania, a (6) teplotu. Fritovanie sa po uplynutí nastaveného času automaticky ukončí. **TIP:** Čas a teplota pre fritovanie sa podľa druhu, veľkosti a konzistencia potravín bude líšiť, preto neexistuje univerzálny návod nastavenia. Ak chcete prístroj predhriať, nastavte timer na 3 minúty. Odporúčame fritovanie rozdeliť na dve doby a tak si nastaviť aj timer (napr. 15 + 15 minút.) Po ukončení podľa timera sa ozve zvukový signál, ktorý Vás upozorní, že fritovanie skončilo, môžete tak fritovanou potravínou skontrolovať, prípadne premiešať, aby bola potravina rovnomerne prepečená a znovu nastaviť timer na druhých 15 minút. Prístroj môžete použiť i len k prihriatiu potravín čas do 10 minút s nižšou teplotou než používate na fritovanie. Ak prestane prístroj z nevyjasnených príčin fungovať, nechajte ho vychladnúť a skúste znova využiť. Ak aj naďalej nefunguje, vyhľadajte servis.

Údržba a čistenie: Prístroj odpojte z napájania-zásuvky, Vyčkajte úplného vychladnutia prístroja. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohli prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Vylejte a ekologicky zlikvidujte olej zachytený v kolektore. Kôš umyte ako pred prvým použitím. Ostatné súčasti prístroja utrite vlhkou špongiou s mydlovou vodou alebo handričkou, následne vlhkou handričkou bez saponátu. Nikdy prístroj neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie.



Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaisťte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.