

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovoďte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis.

FR326E Fritéza

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis přístroje:

1. Víko fritézy
2. Regulátor Zapnuto/Vypnuto ON/OFF
3. Kontrolka dosažení nastavení teploty
4. Fritovací prostor
5. Fritovací košík
6. Držadlo pro vyjmutí/spuštění frit.koše
7. Závěs košíku



Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ani na něj nic nestavte. Prostor pro olej je před prvním použitím nutné omýt vlhkou houbou s mýdlovou vodou nebo hadříkem následně vodou bez saponátu. Poté vnitřní prostor dokonale vysušte.

Použití:

Do fritovací nádoby (4) nalijte maximálně 1 litr oleje (minimálně 0,5 litru). Max i minimální hladina je vyznačena uvnitř. Přívodní kabel zapojte do zásuvky s odpovídajícím napětím. Rozsvítí se kontrolka (3). Nastavte regulátor (2) na požadovanou hodnotu odpovídající fritované potraviny. Naplňte fritovací koš (5) potravinou, kterou chcete fritovat a ponořte ji opatrně pomocí Držadla (6) do fritovací nádoby(4). POZOR! Potraviny s velkým obsahem vody, mohou způsobit zpěnění rozpáleného oleje, proto ponořujte koš s potravinou velmi obezřetně, aby nedošlo k překypění oleje z fritézy. Po úplném ponoření zavřete víko a vyčkejte usmažení potraviny. Kontrolka se bude během fritování střídavě rozsvěcet a zhasínat. Po ukončení fritování fritovací koš(5) zavěste pomocí (6) za okraj fritovací nádoby (7) a nechte okapat přebytečný olej z potraviny. Regulátor (4) posuňte na minimum.

Kontrolka provozu (5) bude svítit dokud bude přístroj zapojen v napájecí síti.

Čištění a údržba:

Přístroj odpojte z napájení-zásuvky, Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Prostor pro olej omyjte vlhkou houbou s mýdlovou vodou nebo hadříkem, následně vodou bez saponátu. Poté vnitřní prostor dokonale vysušte. Fritézu z vnějšku omyjte vlhkou houbou s mýdlovou vodou nebo hadříkem, následně vodou bez saponátu. Nikdy přístroj neponořujte do vody.

Specifikaci přístroje naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.