

SOGO SS-798 Fritéza s časovačem a termostatem CZ, SK

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takáto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obraťte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| 1. Zapnutí přístroje ON/Nastavení doby fritování 5-30minut | 6. Bezpečnostní koncový vypínač | 11. Velký košík |
| 2. Kontrolka provozu | 7. Tlačítko restart | |
| 3. Kontrolka nařátí | 8. Prostor na uložení kabelu | |
| 4. Termostat | 9. Malý košík | |
| 5. Vnitřní nádoba | 10. Plášť přístroje | |

POUŽITÍ: Přístroj vybalte, části (5,9,11) umyjte běžným způsobem teplou vodou s přísadou saponátu, následně opláchněte a vysušte. Přístroj postavte na rovný, stabilní povrch, při provozu nezakrývejte. Zkompletujte přístroj. Sestavení musí být korektní, jinak přístroj nebude fungovat díky neseprtání (6). Podle obr. 1.,2. připevněte držadlo ke koši, který jste se rozhodli použít.

Do fritovací nádoby nalijte fritovací olej maximálně po rysku maxima a nad značku minima. Maximální i minimální hladina je vyznačena uvnitř. Přívodní kabel zapojte do zásuvky s odpovídajícím napětím. Zapněte přístroj otočením (1) do polohy ON. Rozsvítí se kontrolka (2). Nastavte termostat na požadovanou hodnotu odpovídající fritované potraviny, kontrolka (3) bude svítit dokud nedojde k dosažení nastavené teploty. (Může se střídavě rozsvěcet a zhasínat, jak bude kolísat teplota oleje) Naplňte fritovací koš (9 nebo 11) opatřený držadlem potravinou. Maximální objem fritovaných potravin je 500g u malého (9) a 1000g u velkého (11), pokud je potravina ve zmrazeném stavu pak 350g u malého (9) a 750g u velkého (11) a ponořte ji opatrně pomalu pomocí koše s držadlem do fritovací nádoby. POZOR! Potraviny s velkým obsahem vody, mohou způsobit zpěnění rozpáleného oleje, proto ponořte koš s potravinou velmi opatrně, aby nedošlo k překypění oleje z fritézy a popálení. Po úplném ponoření nastavte pomocí (1) dobu fritování, zavřete víko a vyčkejte usmažení potraviny. Fritování se automaticky ukončí. Po ukončení fritování, zvedněte fritovací koš zavěste pomocí háčku, který je na vnější straně fritézy za okraj fritézy a v horní poloze nechte okapat přebytečný olej z potraviny. Termostat posuňte na minimum. Kontrolka bude svítit dokud bude přístroj zapojen v napájecí síti. Přístroj je vybaven teplotním a bezpečnostním termostatem, který může přístroj při nedostatečném množství oleje nebo dlouhodobém přehřátí vypnout. Přestane-li přístroj z nevyjasněných příčin fungovat, nechte ho vychladnout, vysuňte ovládací panel a stiskněte (7). Pokud i nadále nefunguje vyhledejte servis.

Údržba a čištění: Přístroj odpojte z napájecí zásuvky, vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Vylejte a ekologicky zlikvidujte použitý olej. Části (5,9,11) umyjte jako před prvním použitím. Ostatní součásti přístroje otřete vlhkou houbou s mýdlovou vodou nebo hadříkem, následně vlným hadříkem bez saponátu. Nikdy přístroj neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.



— Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.

Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.

Bezpečnostné pokyny:

Pri rozbalovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybnom stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom, potom i ním. Prístroj ani jeho súčasti nikdy nekladte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbejte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovolte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa. Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.

POPIS

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 1. Zapnutie prístroja ON / Nastavenie doby fritovanie 5-30minut | 6. Bezpečnostný koncový vypínač | 11. Veľký košík |
| 2. Kontrolka prevádzky | 7. Tlačidlo reštart | |
| 3. Kontrolka teploty | 8. Priestor na uloženie kábla | |
| 4. Termostat | 9. Malý košík | |
| 5. Vnútorná nádoba | 10. Plášť prístroje | |

POUŽITIE: Prístroj vybaľte, časti (5,9,11) umyte bežným spôsobom teplou vodou s prísadou saponátu, následne opláchnite a vysušte. Prístroj postavte na rovný, stabilný povrch, pri prevádzke nezakrývajte. Skompletizujte prístroj. Zostavenie musí byť korektné, inak prístroj nebude fungovať vďaka nesepenutiu (6). Podľa obr. 1., 2. pripevnite držadlo ku košu, ktorý ste sa rozhodli použiť.

Do fritovacie nádoby nalejte fritovací olej maximálne po rysku maxima a nad značku minima. Maximálna aj minimálna hladina je vyznačená vnútri. Prívodný kábel zapojte do zásuvky so zodpovedajúcim napätím. Zapnite prístroj otočením (1) do polohy ON. Rozsvítia sa kontrolka (2). Nastavte termostat na požadovanú hodnotu zodpovedajúcu fritovanej potravine, kontrolka (3) bude svietiť kým nedôjde k dosiahnutiu nastavenej teploty. (Môže sa striedavo rozsvievať a zhasínať, ako bude kolísat teplota oleja) Naplňte fritovací kôš (9 alebo 11) opatrený držadlom potravinou. Maximálny objem fritovaných potravín je 500g u malého (9) a 1000g u veľkého (11), ak je potravina v zmrazenom stave potom 350g u malého (9) a 750g u veľkého (11) a ponorte ju opatrne pomaly pomocou koša s držadlom do fritovacie nádoby. **POZOR!** Potraviny s veľkým obsahom vody, môžu spôsobiť spenenie rozpáleného oleja, preto ponárajte kôš s potravinou veľmi obozretne, aby nedošlo k prekypeniu oleja z fritézy a popálenia. Po úplnom ponorení nastavte pomocou (1) dobu fritovania, zatvorte veko a počkajte usmaženie potraviny. Fritovanie sa automaticky ukončí. Po ukončení fritovania, zdvihnite fritovací kôš zaveste pomocou háčika, ktorý je na vonkajšej strane fritézy za okraj fritézy a v hornej polohe nechajte odkvapkať prebytočný olej z potraviny. Termostat posuňte na minimum. Kontrolka bude svietiť kým bude prístroj zapojený v napájacej sieti. Prístroj je vybavený teplotným a bezpečnostným termostatom, ktorý môže prístroj pri nedostatku fritovacieho oleja alebo dlhodobom prehriatí vypnúť. Ak prestane Ak prístroj z nevyjasnených príčin fungovať, nechajte ho vychladnúť, vysuňte ovládací panel a stlačte (7). Ak aj naďalej nefunguje vyhľadajte servis.

Údržba a čistenie: Prístroj odpojte z napájania-zásuvky, Vyčkajte úplného vychladnutia prístroja. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Vylejte a ekologicky zlikvidujte použitý olej. Časti (5,9,11) umyte ako pred prvým použitím. Ostatní súčasti prístroja utrite vlhkou špongiou s mydlovou vodou alebo handričkou, následne vlhým handričkou bez saponátu. Nikdy prístroj neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie.

