

POPIS

1. Konektor.
2. Volba teploty.
3. Světelná kontrolka provozu.
4. Zásuvky pro konektor.
5. Grill.
6. Zásuvka na šťávu z grilovaných potravin.

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Pozor horké!

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí. Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.

VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte kabel ani konektor do vody nebo jiné tekutiny. Nikdy při provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte grill naprázdno. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkým povrchem přístroje. Přístroj položte na rovný a stabilní povrch. Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, před montáží / demontáží nebo při čištění. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Čištění a údržba provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru. Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku. Se všemi opravami se obraťte na autorizované servisní středisko. Tento výrobek není určen pro použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

POUŽITÍ

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Před prvním použitím desku grilu omyjte vlažnou vodou a vysušte. Grilování desku velmi jemně celé ploše potřete potravinářským olejem. U tohoto přístroje hrozí nebezpečí popálení proto dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s ním ! Přístroj zkompletujte! Přívodní kabel konektor (1) musí být do zásuvky grilu zasunut až na doraz ovladačem teploty nahoru. Přístroj zapněte do elektrické sítě. Pro rychlé nahřátí nastavte (2) na maximum a krátce vyčkejte. Poté teplotu snižte na hodnotu odpovídající grilovaným potravinám. Dosaženou teplotu bude indikovat (3) zhasnutím. Vložte grilovanou potravinu. Pro manipulaci používejte dřevěné nebo plastové pomůcky, zabráníte tak poškrábání a předčasnému opotřebení grilování desky. Grill můžete během grilování přenášet díky tepelně izolovaným držadlům.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Odpojte (1) a vyjměte (4) kterou můžete mýt v myčce nádobí. Nechte grill vychladnout na teplotu při které se budete moci dotýkat grilovací desky bez rizika popálení. Je snazší čistit grilovací desku ještě teplou ne horkou. Zbytky potravin tak nepřilnou. Můžete desku otřít papírovými ubrousky. Při větším znečištění papírovými ubrousky lehce navlhčenými v potravinářském oleji. Pokud budete gril chtít umýt ve vodě dbejte dokonalého vysušení prostoru kontaktů pro vložení přívodního kabelu. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít také ubrouskem je-li to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Nikdy ho nevyhazujte do směsného odpadu. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.