

Vakuový hrnec SV 2447

Návod k obsluze



Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být připojeno pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.


Popis prvků

1. Víko
2. Rukojeť víka
3. Nádobna na vodu
4. Rukojeť pro přenášení
5. Přívodní kabel se zástrčkou
6. Mřížka
7. Ovládací panel

Ovládací panel

- A. Displej
- B. Nastavení času
- C. Plus
- D. Potvrdit/Zrušit
- E. Vypínač On/Off
- F. Hlavní světelný indikátor
- G. Míinus
- H. Regulátor pro nastavení teploty se světelným indikátorem

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům je nutné, aby opravu elektrického zařízení, včetně přívodního kabelu, prováděl kvalifikovaný pracovník našeho zákaznického servisu. V případě nutnosti opravy přístroje jej zašlete do některého z našich zákaznických servisních středisek.
- Před čištěním přístroje vždy zkontrolujte, zda je přístroj odpojen ze zásuvky elektrické sítě, a nechte přístroj zcela vychladnout. Pro podrobné informace k čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití hrozí riziko vzniku vážných úrazů.
-  Během používání přístroje se vnější přístupné části přístroje zahřívají na vysoké teploty a zůstávají horké i po určitou dobu po skončení používání přístroje.
- **Upozornění:** Hrozí riziko vzniku popálenin. Nedotýkejte se žádných částí přístroje kromě rukojetí.
- Vždy udržujte přívodní kabel a zástrčku čisté a suché.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako je například:
 - použití zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní).
- Děti (od 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s použitím přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovoďte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze, pokud jsou starší 8 let, a pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte zařízení i přívodní kabel trvale mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím hrnce zkontrolujte, zda přístroj včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- **Přístroj vždy odpojte ze zásuvky elektrické sítě**
 - po skončení používání,
 - v případě špatného fungování, a
 - před jeho čištěním.
- Při odpojení přístroje ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset;
- Uchovávejte přívodní kabel mimo dosah horkých částí přístroje.
- Před použitím přístroj postavte na povrch odolný vůči horku a vodě.
- Nepostavujte přístroj na horké povrchy (např. otevřený oheň, plynový varič, horké varné plotýnky) či do jejich blízkosti.

- Neumist'ujte přístroj pod nástěnné police apod. Mohlo by dojít k jejich poškození v důsledku páry unikající z hrnce během jeho používání.
- Při použití přístroje
 - používejte pouze předepsané příslušenství,
 - nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru,
 - nádoba na vodu musí být naplněna čistou vodou z vodovodu.
- **Upozornění:** Přístroj nepoužívejte, dokud nebudou nádoba na vodu a mřížka správně připevněny.
- Pro vyjmutí nádoby na vodu vždy použijte chňapky. **Upozornění:** Při sejmutí víka dejte pozor na unikající páru a kapky horké kondenzující vody: **hrozí riziko vzniku opaření.**
- Přístroj nepřemísťujte, dokud zcela nevychladne.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje, nebo nerespektováním těchto pokynů.

Vakuové vaření/ úprava jídel typu

Při vakuovém vaření je jídlo zataveno ve vakuových sáčcích. Vaření jídla probíhá při nízkých teplotách ve vodní lázni. Ideální teplota pro tento způsob vaření je od 55° do 65°C. Pasterizace jídla je dosaženo při teplotě 62°C. Rovnoměrný ohřev jídla přispívá k výborné konzistenci celého obsahu sáčku a k zachování téměř veškeré šťávy a vůně pokrmu.

Vakuové vaření probíhá při nízkých teplotách, proto je velmi důležité dodržování zásad hygieny a rychlého zpracování jídla. Vakuově uvařené jídlo je nutné ihned zkonsumovat, nebo zchladit v ledové vodě a nechat hluboce zmrazit, nebo uložit v ledničce při teplotách do 3°C. Pro vakuové vaření lze použít pouze vysoce kvalitní vakuové sáčky vhodné pro hluboké zmrazení i ohřev.

Před prvním použitím

Zcela odstraňte všechny obaly a přístroj vyčistěte dle pokynů v části *Čištění a údržba* viz níže).

Použití

Nastavení teploty

Při teplotách do 65°C se může teplota lišit o +1°C. Při teplotách nad 70°C se může teplota lišit o +3°C. Při nastavení teploty je nutné mít tyto skutečnosti na paměti. Pokud tedy potřebujeme docílit 73°C, nastavíme teplotu na 70°C.







Naplnění vodou

- Vložte nádobu na vodu do přístroje a do nádoby umístěte mřížku.
- Naplňte nádobu teplou vodou. Zkrátíte tak čas potřebný na dosažení požadované teploty úpravy jídla. Poznámka: Může trvat až několik minut, než vestavěné čidlo zaznamená aktuální teplotu vody. Pokud do nádoby nalijete studenou vodu, předepsané časy vaření uvedené v tabulce (viz níže) je nutné navýšit minimálně o 30 minut.
- Při plnění nádoby vodou vždy dejte pozor na označení minimálního a maximálního množství vody (Min a Max). Minimální předepsané množství vody činí 2,6 litru, maximální předepsané množství vody činí 5,6 litru.
- Při nalévání vody do nádoby mějte na paměti, že se hladina vody po přidání sáčků s jídlem zvýší. Proto doporučujeme nejprve použít nižší množství vody a pak, až vložíte do hrnce sáčky s jídlem, přidáte, bude-li to potřeba, teplou vodu až po označení maxima.

Vložení jídla k vaření

- Vložte vakuové sáčky s jídlem do přístroje.
- Dbejte, aby byly stále pod vodou. Pokud by sáček plaval na hladině, je potřeba ho zatížit (např. talířem).
- Přístroj zaklopte víkem. Přístroj správně funguje, pouze pokud je víko správně zaklopeno.

Programování přístroje

- Přívodní kabel zasuňte do konektoru na zadní straně přístroje. Síťovou zástrčku kabelu zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko On/Off  po dobu alespoň 2 vteřin. Rozsvítí se hlavní indikátor a na displeji se zobrazí „0000“.
- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty . Na displeji se zobrazí „40C“.
- Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou teplotu úpravy jídla. Teplotu nastavíte pomocí jednotlivých kroků vyvolaných vždy jedním stiskem tlačítka; Pro rychlé rolování stiskněte a držte příslušné tlačítko.
- Stiskněte tlačítko pro nastavení času ; na displeji se zobrazí „00:01“ (hodiny : minuty).
- Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovaný čas úpravy jídla.
- Proces vaření zahájíte stiskem tlačítka pro potvrzení nastavení .
- Krátce před dosažením přednastavené teploty se rozsvítí indikátor .
- Po uplynutí nastaveného času úpravy jídla se ozve zvukový signál a indikátor zhasne. Nyní můžete vyjmout sáčky s jídlem a použít je, či uskladnit.
- Přístroj vypnete stisknutím tlačítka On/Off  po dobu alespoň 2 vteřin.
- Po použití vždy přístroj odpojte z elektrické sítě. Před vylitím vody z nádoby a před čištěním přístroje nechte přístroj dostatečně dlouho vychladnout.

Doporučené časy vaření/ úpravy jídel

Uvedené časy vakuového vaření jsou pouze doporučené, každé jídlo se liší svou povahou a konzistencí. Při přípravě mraženého jídla je nutné navýšit časy vaření alespoň o 30 %.

Tloušťka pokrmu	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Maso						

Teplota 60°- 65°C	20 min	1 h	1 h 40 min	2 h 30 min	3 h 20 min	4 h 10 min
Ryby Teplota 55°- 60°C	20 min	40 min	1 h	1 h 20 min	1 h 40 min	2 h
Kuřecí Teplota 63°- 65°C	20 min	1 h	1 h 20 min	1 h 40 min	2 h 30 min	3 h 20 min

Zelenina Teplota 80°- 85°C	
Chřest	25 min
Brambory	1 h 10 min
Kořenová zelenina	1 h 40 min

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroje vždy zkontrolujte, zda je přístroj odpojen ze zásuvky elektrické sítě a zda je zcela vychladlý.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte abraziva ani hrubé čisticí prostředky.
- Vnější plochy přístroje můžete vyčistit vlhkým, jemným hadříkem.
- Nádobu na vodu, mřížku a víko můžete vyčistit horkou vodou s čisticím prostředkem; poté vše důkladně vysušte.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží. V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.