

# BEZPEČNOST

## Základní bezpečnostní opatření



**Nebezpečí!** Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahajte za přírodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit.
- Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechtejete vyměnit výhradně v servisním středisku; předejdete tak jakémukoli riziku.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Pozor: před čištěním přístroj odpojte z elektriny.
- Nenechávejte napájecí kabel viset dolů ze stolu nebo jiné plochy a zabraňte jeho styku s teplými povrchy.
- Nepoužívejte přístroj déle než po 60 sekund. Před jeho dalším použitím nechte přístroj na 10 minut vychladnout.



**Nebezpečí!** Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



**Nebezpečí!** Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezeními psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.

- Neumísťujte přístroj na elektrické nebo plynové sporáky či do jejich blízkosti a do horké trouby.
- Ujistěte se, že se v mlýnku na kávu nenacházejí cizí předměty.
- Čepelky jsou nabroušeny. Při manipulaci s nimi buďte opatrní.
- Nikdy víko nesnímejte, dokud se čepelky zcela nezastaví. Po uvolnění tlačítka se čepelky za 2-3 sekundy zastaví.
- Vyhňte se styku s částmi v pohybu.

## Použití v souladu s určením přístroje

Tento přístroj smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl vyroben. Jakékoli jiné použití je nepřipustné. Tento přístroj není

vhodný ke komerčnímu použití. Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé v důsledku nevhodného použití přístroje.

Nikdy se nesnaže drtit v přístroji led nebo ho používat způsobem jiným, než je uvedeno v návodu.

## Návod k použití

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением těchto pokynů.



**Poznámka:** Tento návod uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

## LIKVIDACE



Elektrická zařízení nesmějí být likvidována společně s domovním odpadem.

Spotřebiče označené tímto symbolem podléhají požadavkům Evropské Směrnice 2002/96/ES.

Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována samostatně, nikoli s domovním odpadem a musí být odevzdána v příslušných sběrných střediscích.

Správnou likvidaci spotřebiče se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a ohrožení lidského zdraví.

Podrobnější informace o likvidaci spotřebiče vám poskytne místní úřad nebo prodejna, ve které jste spotřebič zakoupili.

## POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Čisticí štětec
- B. Víko zásobníku na kávu
- C. Vyjímatelný zásobník na kávu
- D. Navíječ kabelu
- E. Obroučka na zvolení počtu šálků (pouze KG49)
- F. Kontrolky stupně pomletí (pouze KG49)

## PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

### Kontrola po přepravě

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství.

Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na servisní středisko.

### Připojení spotřebiče



**Pozor:** Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Umístěte přístroj na plochý povrch.
- Odšroubujte víko zásobníku proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej (obr. 1).
- Vsypete do zásobníku požadované množství zrnkové kávy (obr. 2).
- Zašroubujte víko po směru hodinových ručiček až po stanovenou mez (obr. 3). Pokud není víko správně umístěno, bezpečnostní zařízení znemožní spuštění přístroje.
- Odmotejte potřebnou délku kabelu a vložte zástrčku do elektrické zásuvky (obr. 4).
- U modelů, které jsou touto součástí vybaveny, otočte obroučkou (E), pomocí níž lze zvolit množství zrnkové kávy odpovídající počtu šálků, které má být pomleto (obr. 5). Toto udání množství používejte pouze orientačně, protože skutečné množství kávy se liší v závislosti na chuti, typu a způsobu pražení zrnkové kávy a také vzhledem ke zvolenému stupni pomletí – v každém případě zásobník na kávu nikdy nenaplňujte nad stanovenou MAXIMÁLNÍ mez na zásobníku vyznačenou.
- Stlačte víko, čímž uvedete mlýnek na kávu do chodu (obr. 6) a nechte jej stisknuto do doby, kdy došlo k dosažení

požadovaného stupně pomletí.

- U modelů vybavených kontrolkami označujícími stupeň pomletí (F) (coarse, medium, fine), stlačte víko a uvolněte stlačení v okamžiku, kdy se rozsvítí kontrolka odpovídající požadovanému stupni pomletí. Mějte na paměti, že poté, co došlo k uvolnění víka i na malý okamžik, se přístroj resetuje a začne mlít kávu tak, jako by uvnitř zásobníku byla celá nepomletá zrna.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

- Uchovávejte víko zásobníku na kávu vždy hermeticky uzavřeno tak, aby bylo zachováno správné aroma zrnkové kávy.
- Vždy pomelte pouze potřebné množství kávy.
- Nikdy nenaplňujte zásobník na zrnkovou kávu přes stanovenou mez.
- Obecně lze za množství potřebné k pomletí jednoho šálku považovat polévkovou lžici zrnkové kávy (např. 4 lžice zrnkové kávy k pomletí 4 šálků). Optimální množství, které je dáno osobní preferencí, budete schopni sami stanovit po nabytí určitých zkušeností s použitím přístroje.
- U modelů, které jsou vybaveny kontrolkami stupně pomletí, mějte na paměti, že: pomletí „COARSE“ (= nahrubo) je ideální pro kávovary; pomletí „MEDIUM“ (= středně jemně) je vhodné pro drip a moka; pomletí „FINE“ (= jemně) je optimální pro kávovary na kávu espresso.
- Mezi jednotlivými použitími přístroje musí uplynout alespoň jedna minuta, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Za účelem zachování dobré kvality kávy, pokud jde o její čerstvost, přístroj po každém použití omyjte, a to zejména pokud melete kávu poté, co jste přístroj použili k mletí jiných potravin (např. cukru). V každém případě nedoporučujeme mletí olejnatých semen (např. arašídů) či příliš tvrdých potravin (např. rýže).

## ČIŠTĚNÍ



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Před každým čištěním se přesvědčte, zda je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Omyjte víko vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Potom důkladně vypláchněte a vysušte.
- Za účelem usnadnění čištění zásobníku na zrnkovou kávu lze zásobník vyjmout jeho pootočením ve směru hodinových ručiček, čímž dojde k jeho uvolnění, a poté jeho nadzvednutím směrem nahoru (obr. 7).
- Zbytky pomleté kávy odstraňte kartáčkem, kterým byl ke přístroji přiložen jako příslušenství (obr. 8). Neponořujte

zásobník na zrnkovou kávu do vody, aby nedošlo k jeho poškození.

- Zásobník umístíte zpět na místo jeho vložení a otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde k jeho zablokování.
- Vnější část přístroje očistíte navlhčeným měkkým hadrem.
- Při ukládání přístroje po jeho použití navíňte napájecí kabel na příslušný navijáč (D).

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Napětí: 220 - 240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Příkon: 170 W

Hmotnost: 1 Kg

**CE** Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES;
- Směrnice EMC 89/336/EHS a pozdější úpravy 92/31/EHS a 93/68/EHS.

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.