

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- Napájecí kabel tohoto spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, vzhledem k tomu, že k výměně je třeba použít speciální nářadí.

Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na autorizované středisko výrobce. Vyvarujete se tak jakémukoliv riziku.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.
- Vytáhněte zástrčku z napájecí sítě a vypněte hlavní spínač, když spotřebič nepoužíváte. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapnutý v síti.
- Jako u každého elektrického spotřebiče se při používání tohoto spotřebiče řiďte zdravým rozumem a buďte opatrní, zejména jsou-li přítomné děti.
- Před použitím spotřebiče je třeba ověřit, zda napětí v síti odpovídá údajům uvedenému na jeho identifikačním štítku. Spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky elektrického proudu, která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním. Výrobce není zodpovědný za případné nehody způsobené nevhodným uzemněním spotřebiče.
- V případě, že zásuvka není vhodná pro zástrčku spotřebiče, nechte zásuvku vyměnit za jiný vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Při doplňování nádržky na vodu a při vyjímání skleněné konvice ze spotřebiče dávejte pozor, abyste nenalili kapalinu na zástrčku a napájecí kabel.

Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření a popálení.

- Tento spotřebič je určen k tomu, aby „vyráběl kávu“. Dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním spotřebiče.
- Během používání se nedotýkejte horkého povrchu spotřebiče. Používejte pouze regulační knoflíky a držadla.
- Nedotýkejte se spotřebiče, máte-li mokré nebo vlhké ruce či nohy.
- Plotýnka zůstává po použití spotřebiče horká.

Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním

spotřebiče.

- V případě poruchy nebo závad při provozu spotřebiči vypněte vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a vyžadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi anebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly informovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily možná rizika spojená s jeho použitím.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, pokud nejsou pod dohledem.

Uschovávejte spotřebič a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Po vybalení spotřebiči zkontrolujte, zda je kompletní a neporušený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Součásti obalů (PVC sáčky, pěnový polystyrén atd.) nesmějí být ponechávány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič umístěte na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodního kohoutku, dřezu a zdrojů tepla.
- Nikdy nainstalujte spotřebič v prostředí, kde může teplota klesnout na 0°C nebo níže (v případě, že voda zamrzne, může dojít k poškození spotřebiče).
- Nepřemísťujte spotřebič uchopením za skleněnou nádobu (A) (obr. 9). Uchopte spotřebič za centrální sloup nebo podstavec (obr. 10).

Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

- Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Jedině tak budete moci dosahovat optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při použití.
- Tento spotřebič je výhradně určen k domácímu používání.

Není určen k použití v: kuchyňských pro-

storách zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; zemědělských farmách; klienty v hotelech, motelech a jiných typech ubytování; penzionech a bed and breakfastech.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřijatelné a tedy nebezpečné.



- Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- Po umístění spotřebiče na určenou plochu zkontrolujte, zda mezi stěnami spotřebiče a jeho zadní částí zůstal volný prostor cca 5 cm a v horní části nad kávovarem je volný prostor alespoň 20 cm.
- K zablokování a zadržení vody a/nebo kávy v držáku filtru může dojít kvůli jedné z následujících podmínek nebo jejich kombinaci:
 - použití příliš jemně namleté kávy
 - použití dvou nebo více papírových filtrů
 - překročení množství mleté kávy ve filtru.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Nádržka na vodu
- B. Nahřívací plotýnka
- C. Tlačítko přítomnosti karafy/funkce Anti-drip
- D. Odměrka
- E. Víko
- F. Tlačítko výdeje optimální kávy schválené ECBC
- G. Tlačítko spuštění překapávání
- H. Skleněná konvice
- I. Držák filtru pro překapávanou kávu
- L. Indikátor hladiny vody
- M. Papírový filtr 1x4
- N. Držák nosič filtru
- (*) Kávovar nese značku schválení od Evropské speciální kávové asociace (ECBC). Pro výdej podle standardu ECBC musíte stisknout tlačítko F

Před použitím

Při prvním použití spotřebiče musí být veškeré příslušenství a vnitřní obvody vypláchnuty dvěma cykly výdeje bez kávy. Nechte vodu protékat a vylijte ji. Opáchněte skleněnou konvici a opakujte postup tak, abyste zcela vyčistili kávovar. Používejte vždy čistou studenou vodu.

Co je důležité při výběru kávovaru?

- Teplota infuze (92-96°C)
- Čas nasycení (4 až 6 minuty)
- Poměr kávového prášku k vodě (7.5 gramů na 125 ml)

De'Longhi Clessidra splňuje tyto požadavky a získala certifikáty Evropského centra pro výrobu káv (ECBC).

Funkce vysoké kvality spaření

Díky vysoce přesné technologii spaření zajišťuje De'Longhi Clessidra optimální extrakci chutí a získala schválení od Evropské speciální kávové asociace (ECBC): výdej filtrované kávy s přesnou teplotou (92°C - 96°C) a kontrolou doby infuze, pro dokonalý a chutný kávový šálek po šálku.

Tlačítko spuštění překapávání

De'Longhi Clessidra díky speciálně navržené sprchové hlavici a automatickému ovládní průtoku vody zajišťuje rovnoměrně nasycený kávový prášek pro intenzivnější a aromatickou chuť, a to pouhým stisknutím tlačítka.

JAK PŘIPRAVOVAT PŘEKAPÁVANOU KÁVU

- Odstraňte víko (E) v horní části a pomocí konvice nalijte čistou čerstvou vodu do prostoru pro naplnění vodou (F) (obr. 2) až po hladinu pro počet šálků kávy, které chcete připravit. Zkontrolujte hladinu vody v nádržce prostřednictvím příslušného ukazatele (L) (obr. 3). Nedoporučujeme používat dodanou konvici jako odměrku.
- Umístěte papírový filtr (M) do držáku filtru (I) (obr. 4). Používejte pouze papírové filtry 1x4.
- Vložte mletou kávu na překapávanou kávu do filtru, použitím dodané odměrky (D) a zarovnejte ji (obr. 5). Doporučená množství jsou uvedena v tabulce. Používejte vysoce kvalitní středně mletou kávu pro překapávací kávovary.

Doporučené množství pro vysoce kvalitní výdej:

Počet šálků	Počet odměrek (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 odměrná úroveň = 1 odměrná lžičce (7.5 g)

Množství uvedená v tabulce jsou orientační a jsou přizpůsobená osobní chuti a druhu kávy. Nikdy nepřevyšujte maximální hladinu 10 odměrek. Druh směsi velmi ovlivňuje kávu, které dosáhnete. Proto doporučujeme vyzkoušet různé druhy směsí, abyste

určili tu, která nejvíce vyhovuje Vaší chuti.

i **Poznámka:** při použití funkce s vysokou kvalitou spaření je doporučeno množství filtrované kávy 60 g na litr vody.

- Znovu nasadte kryt (E) na vrchní část spotřebiče se vstupními otvory umístěnými, jak je znázorněno na obr. 7-8, a umístěte zavřenou konvici (H) na plotýnku v rovném postavení (obr. 6). Ujistěte se, že je stisknuto tlačítko přítomnosti karafy/funkce Anti-drip (C) (viz odstavec Funkce Anti-drip).
- Stiskněte tlačítko vysoké kvality spaření (F) nebo tlačítko spuštění překapávání (G) (obr. 1). Bílé světlo indikuje, že kávovar je v provozu. Spotřebič vydá zvukový signál (pípnutí) na začátku výdeje, zatímco konec signalizuje 3 pípnutími.
- Pro vypnutí funkce stiskněte zvolené tlačítko, tlačítko vysoké kvality spaření (F) nebo tlačítko spuštění překapávání (G).
- Je naprosto v pořádku, že během vytékání kávy vychází ze spotřebiče i trochu páry.
- Pro nový cyklus výdeje kávy spotřebič vypněte stisknutím tlačítka vysoké kvality spaření (F) nebo tlačítko spuštění překapávání (G) a proveďte restart.

i **Upozornění:** odstraněním konvice dříve, než byla vydána veškerá káva, se výdej kávy přeruší.

Před nalitím kávy vyjměte držák filtru.

Umístěte konvici zpět na plotýnku, dokud není cyklus výdeje dokončen.

Funkce Anti-drip

Tento kávovar má automatickou funkci bránící odkapávání, která zabráňuje průchodu kávy skrze vodní nádržku (A), pokud byla skleněná konvice vyjmuta z nahřívací plotýnky.

Plotýnka pro uchování teplé kávy

Pokud po skončení překapávání necháte tlačítko vysoké kvality spaření (F) nebo tlačítko spuštění překapávání (G) stisknuté, plotýnka kávu uchová při ideální teplotě. Funkce se automaticky vypne 40 minut po ukončení výdeje kávy.

Pro vypnutí plotýnky stiskněte tlačítko vysoké kvality spaření (F) nebo tlačítko spuštění překapávání (G).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní rozpouštědla a čisticí prostředky. Stačí použít měkký a vlhký hadřík.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.

- K nádržce naplnění vodou (A) se dostanete přes víko (E). Provádějte čištění, kdykoli je to potřeba.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Pokud je voda ve Vaší oblasti tvrdá, v kávovaru se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou mít negativní vliv na chod kávovaru. Doporučuje se provádět odvápňování každých 25 cyklů přípravy kávy.

Když současně blikají dvě tlačítka (F) a (G) (přibližně každých 25 cyklů), musíte spotřebič odvápnit.

- Spotřebič se po odvápnění automaticky resetuje.
- Odvápnění provádějte použitím speciálních odvápnovacích prostředků pro kávovary pro překapávanou kávu, které jsou běžné v prodeji.
- V konvici rozředte prostředek v souladu s údaji uvedenými na obalu odvápnovacího prostředku;
- Roztok vlijte do prostoru pro naplnění vodou;
- Postavte konvici na nahřívací plotýnku;

a

stiskněte současně tlačítko vysoké kvality spaření (F) a tlačítko spuštění překapávání (G) na dobu více než 1,5s, nechte překapat množství odpovídající jednomu šálku a poté spotřebič vypněte;

- Vypláchněte spotřebič alespoň 2 krát tím, že bude v provozu pouze s použitím vody (2 plné nádržky vody).
- Záruka propadá v případě, že čištění není prováděno pravidelně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí:	220-240V-50-60Hz
Odebíraný příkon: ICM17210	1800W
Hmotnost:	2.44 kg

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.