

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



EN GAMING KEYBOARD
DE GAMING-TASTATUR
CZ HERNÍ KLÁVESNICE
SK HERNÁ KLÁVESNICE
HU GAMER BILLENTYŰZET

CKB-5600-CS



THANK YOU FOR BUYING A CONNECT IT PRODUCT.

Do you want to be the first to know about other news of CONNECT IT? Follow us on social media.



#connectit

- Before putting this product into operation please read through the User's Manual carefully, even if you are already familiar with the use of similar products. Use the product only as described in this User's Manual.
- Keep this User's Manual for future reference. It is an integral part of the product and may contain important instructions for commissioning this product, its operation and cleaning.
- Make sure that all other people handling this product are familiar with this Manual. If you hand the product over to other people, make sure that they read this User's Manual, which shall be given to them together with the product.

We recommend keeping the original packaging of the product, proof of purchase and the warranty card, if supplied, at least for the warranty period. In case of transport, we recommend packing the product in the original packaging, in which it has been delivered in, as it protects it best against damage during transport.

Scan this QR code to get the latest version of the User's Manual. In your smartphone, open the QR code reader application and point the smartphone at this code – the page for downloading the latest version of the User's Manual will open:



You can also find the latest version of the User's Manual on our website www.connectit-europe.com

The text and technical specifications are subject to change.



1 Technical Specifications

- LED illumination (use in low light conditions)
- 12 multimedia keys (Fn+)
- Standard keyboard layout
- Easy Plug & Play installation
- Dimensions (l x d x h): 470 x 165 x 35 mm
- Weight, including cable: 638 g
- Cable length: 180 cm
- USB 1.1 and higher
- Operating system: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

2 Installation

- Plug the USB cable into an available USB port on your computer and wait for the drivers to install.

3 Basic Functions

Fn + **W** presets **W A S D** to **↑ ↓ ← →**

Locking the Windows key

- The Windows key can be locked and unlocked using the shortcut **Fn** + **WIN-L**
- This function is very important for enthusiastic players because it prevents the menu from being accidentally recalled by pressing the Windows key on the keyboard during gameplay.


26 Anti-ghost keys

Q A Z W S X E D C B R F V T G M
SPACE UP ↑ DOWN ↓ LEFT ← RIGHT → Tab Alt-L Ctrl-L Shift-L Caps



4 Multimedia Functions

A



- 1 Music player
- 2 Volume (-)
- 3 Volume (+)
- 4 Mute sound
- 5 Stop
- 6 Previous track
- 7 Play/Pause
- 8 Next track
- 9 E-mail client
- 10 Internet browser homepage
- 11 Locking the entire keyboard
- 12 Calculator



5 Change the backlight colour

This keyboard has 11 different backlight modes that can be further modified. These modes can be switched using the software available at www.connectit-europe.com or using a combination of keys **FN** + **SCROLL** (cyclically) and

FN + **F1** **F2** **F3** **F4** **F5** **F6** **F7** **F8** **F9** **F10** In the case of switching the effects cyclically (**FN** + **SCROLL**), this Manual contains the order of switching rather than how many times it is necessary to press the key. This means that if you have already selected the "Static RNBW" mode using the **FN** + **SCROLL** key combination and you want to switch to the "Colour" mode, you only need to press the **SCROLL** key twice.

Comet Storm

This light effect can be triggered using the **FN** + 1x **Scroll Lock** or **FN** + **Insert** keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** + **+** combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** + **-** combination of keys.

For a light effect, it is possible to fix one colour using the **FN** + **INSERT** combination of keys. You can choose from the following colours: blue, red, green, turquoise, yellow, purple, and white.

The intensity of the keyboard backlight for this effect can be adjusted at 7 levels. To increase the backlight intensity, press the **FN** + **PGUp** combination of keys; to decrease the backlight intensity, press the **FN** + **PGDwn** combination of keys.



Agaits the stream

This light effect can be triggered using the **FN** + 2x **Scroll Lock** or

FN + **AB** keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** + **+ =** combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** + **- =** combination of keys.

The intensity of the keyboard backlight for this effect can be adjusted at 7 levels. To increase the backlight intensity, press the **FN** + **PGUp** combination of keys; to decrease the backlight intensity, press the **FN** + **PGDwn** combination of keys.

Water flow

This light effect can be triggered using the **FN** + 3x **Scroll Lock** keyboard shortcut.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** + **+ =** combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** + **- =** combination of keys.

For a light effect, it is possible to fix one colour using the **FN** + **INSERT** combination of keys. You can choose from the following colours: blue, red, green, turquoise, yellow, purple, and white.



The intensity of the keyboard backlight for this effect can be adjusted at 7 levels. To increase the backlight intensity, press the **FN** + **PGUp** combination of keys; to decrease the backlight intensity, press the **FN** + **PGDwn** combination of keys.



Blitz

This light effect can be triggered using the **FN** + 4x **Scroll Lock** or



FN +  keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys.

Eight heavenly breaths

This light effect can be triggered using the **FN** + 5x **Scroll Lock** or

FN +  keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys.

Static RNBW



This light effect can be triggered using the **FN** + 6x **Scroll Lock** or

FN +  keyboard shortcuts.

Breathing

This light effect can be triggered using the **FN** + 7x **Scroll Lock** or

FN +  keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys.

For a light effect, it is possible to fix one colour using the **FN** + **INSERT** combination of keys. You can choose from the following colours: blue, red, green, turquoise, yellow, purple, and white.



Colour

This light effect can be triggered using the **FN** + 8x **Scroll Lock** or

FN +  keyboard shortcuts.

For a light effect, it is possible to switch the colours using the **FN** + **INSERT** combination of keys. You can choose from the following colours: blue, red, green, turquoise, yellow, purple, and white.

The intensity of the keyboard backlight for this effect can be adjusted at 7 levels.



To increase the backlight intensity, press the **FN** + **PGUp** combination of keys; to

decrease the backlight intensity, press the **FN** + **PGDwn** combination of keys.

Trigger

This light effect can be triggered using the **FN** + 9x **Scroll Lock** or

FN +  keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** +  combination of keys.

The intensity of the keyboard backlight for this effect can be adjusted at 7 levels. To increase the backlight intensity, press the **FN** + **PGUp** combination of keys; to decrease the backlight intensity, press the **FN** + **PGDwn** combination of keys.



Neon

This light effect can be triggered using the **FN** + 10x **Scroll Lock** or

FN + keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** + combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** + combination of keys.

RNBW flow

This light effect can be triggered using the **FN** + 11x **Scroll Lock** or

FN + keyboard shortcuts.

The speed of repetition of the light effect can be adjusted at 6 levels. To increase the repetition speed, press the **FN** + combination of keys; to decrease the repetition speed, press the **FN** + combination of keys.

In case of this light effect, you can stop this effect moving by pressing the **FN** + **Pause/Break** combination of keys.

6 Software Installation

Connect the keyboard to your computer and install the program, which you can download from www.connectit-europe.com.

1. Click „Next“.
2. Select the destination folder and click on "Next" to confirm. If you want to select another destination folder, click on "Change", choose another folder and then click the "OK" button.
3. Click on "Install".
4. Check the "Launch the program" box and click on the "Finish" button to complete the installation.



7 Software

The software brings many other benefits and the ability to customize the keyboard to your needs. The software can be used to create macros, change the backlight, change key settings, and change the multimedia FN functions, while all this can be stored in up to five different user profiles.

User Profiles (Profiles)

At the bottom of the software there is a tab with user profiles, in which you can create new profiles (New), upload already created profiles (Import), save user profiles (Export), restore to factory settings (reset) and delete already created profiles (Delete).

Fn function (Fn function)

The pre-set multimedia Fn functions can be changed in the „KEYBINDS“ section. You can choose from 12 abbreviations FN + F1 to FN + F12, to which you can assign the following functions:

Play/Pause	Play/Pause an audio/video track
Vol-	Decrease the volume of the audio track
Vol+	Increase the volume of the audio track
Previous	Previous audio/video track
Next	Next audio/video track
Player	Media player
Mail	Email client
WWW Forward	Forward
WWW Stop	Stop searching in the browser
WWW Back	Back
WWW Refresh	Refresh the website
WWW Research	Search in the browser and operating system
Mute	Mute the audio track
My Computer	Opens the My Computer folder



Stop	Stop the audio/video track
Calculator	Calculator
Web Browser	Web browser
Full-key Locked	Lock the entire keyboard
Backlight Mode Switch	Change the light mode
Backlight Colour Switch	Change the backlight colour
Speed +	Increase the repetition speed of the light modes
Speed -	Decrease the repetition speed of the light modes
Brightness +	Increase the backlight intensity
Brightness -	Decrease the backlight intensity
Backlight On/Off	Turn the backlight on and off

Keyboard locking

One of the other software functions is locking the keyboard. You can choose between 3 types of keyboard locking:

- ALT+F4 Locking - it disables the ALT + F4 keyboard shortcut.
- Win & App Locking - it locks the windows key.
- Full-key locking - it locks the entire keyboard.

Key settings

The software allows you to reset each key to your needs. Double-clicking on any key opens a sub-window, where you can choose from the following options:

Default

When choosing this option, the key is set to its basic settings.



Media

You can assign multimedia functions to each of the keys, which are as follows:

Play/Pause	Play/Pause an audio/video track
Vol-	Decrease the volume of the audio track
Vol+	Increase the volume of the audio track
Previous	Previous audio/video track
Next	Next audio/video track
Player	Media player
Mail	Email client
WWW Forward	Forward
WWW Stop	Stop searching in the browser
WWW Back	Back
WWW Refresh	Refresh the website
WWW Research	Search in the browser and operating system
Mute	Mute the audio track
My Computer	Opens the My Computer folder
Stop	Stop the audio/video track
Calculator	Calculator start
Web Browser	Web browser start



Light control

Each of the keys can be assigned functions to control the keyboard backlight, while these functions are as follows:

Backlight Mode Switch	Change the light mode
Backlight Colour Switch	Change the backlight colour
Speed +	Increase the repetition speed of the light modes
Speed -	Decrease the repetition speed of the light modes
Brightness +	Increase the backlight intensity
Brightness -	Decrease the backlight intensity
Backlight On/Off	Turn the backlight on and off

Special function

Fn	Fn key
Full-key Locked	Lock the entire keyboard

Disable

When you select this option, the key is locked.

Macro

Each of the keys can be assigned macros that you have previously created in the "MACRO" tab. When selecting a macro, first select "Macro group" and then you choose a specific macro you want to use.

Keyboard keys

You can assign any character to any key in this subsection. For example, the "F1" key can be assigned the "space" function and so on. To assign another character to a key, you must click on the rectangle in this subsection first. Then press the desired character on the keyboard and save your selection by using the green tick.



Backlight (BACKLIGHT)

With this keyboard, you can choose from 11 different backlights that can be further modified. It is also possible to turn off the backlight completely.

Breathing	With this backlight mode, you can adjust the repetition speed and colour combination.
Colour	With this backlight mode, you can adjust the colour intensity and backlight colour.
Trigger	With this backlight mode, you can set the repetition speed, light intensity, direction, colour, and how the keyboard backlight will respond to pressing the keys.
Neon	With this backlight mode, you can adjust the speed of effect repetition.
RNBW flow	With this backlight mode, you can adjust the speed of effect repetition and direction.
Comet storm	With this backlight mode, you can adjust the speed of repetition, light intensity, colour and effect direction.
Against the stream	With this backlight mode, you can adjust the speed of repetition, light intensity, colour and effect direction.
Water flow	With this backlight mode, you can adjust the speed of repetition, light intensity, colour and effect direction.
Blitz	With this backlight mode, you can adjust the speed of effect repetition and its colour.
Eight heavenly breaths	With this backlight mode, you can adjust the speed of effect repetition and its colour.
Static RNBW	/
Backlight Off	Switch off the backlight completely.



User macro (MACRO)

You can create macros in this section. Right-clicking on the column titled „Macro“ will open a table with the following selection:

Add a new macro group	Creates a group for macros arrangement.
Add a new macro	Creates an „empty“ macro to record into.
Delete	Deletes the selected macro or group of macros.
Reset all groups	Deletes all macro groups at once.
Rename	Renames the selected macro or group of macros.
Import a macro group	Imports a group of saved macros from your storage.
Export a macro group	Exports a group of macros from the software to your storage.

How to create a macro:

1. Right-click in the left column named „Macro“. You will need to create a new macro group first.
2. Rename the macro group as needed. Right-click on the respective macro group and then left-click on „Add a new macro“ in the software.
3. Rename the macro and when you are ready to load the macro, left-click on (⓪).
4. Press the desired keys and stop recording the macro with the symbol (Ⓚ).
5. You will see what you have record in the right column „Key in macro“; you can also adjust a delay here.
6. You can assign the created macro to individual keys in the section „KEYBINDS“.

You can further edit the created macro; if you click on the symbol (▶) in the software, the following menu will open:

Insert Before	Inserts in front of the selected location - a left mouse click, a mouse wheel press, and a right mouse click.
Insert After	Inserts behind the selected location - a left mouse click, a mouse wheel press, and a right mouse click.
Insert XY	Inserts an instruction to move the mouse cursor along the X and Y axis on the selected location.
Insert LED	Inserts backlight control into the macro, where you can adjust the duration, backlight mode and colour.
Insert [delay]	Inserts delay into the macro.
Change Parameters	Change parameters of the selected element in the macro.
Delete	Deletes an element from the macro.



You can also adjust how to activate the macro in three ways:

EN
15

Loop to release

You activate the macro by pressing and holding the appropriate key; this will repeat continuously until you release the key.

Loop to re-click

You activate the macro by pressing the appropriate key; this will repeat continuously until you press this key again.

Start the loop

Starts the macro by pressing the respective key. It is possible to set a delay here.



8 Notices

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Packaging materials and old appliances shall preferably be recycled. The packaging materials of this product can be disposed of as sorted waste. The same applies to the plastic bags made of polyethylene (PE) and other materials – please hand them over for recycling.



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this appliance is labeled with this symbol on the product or its packaging to indicate that this product shall not be treated as household waste. It must be disposed of at a collection site for recycling of waste electrical and electronic equipment. The proper disposal of this product helps to prevent adverse impacts on the environment and human health, which could otherwise result from improper waste disposal. The disposal shall be carried out in accordance with waste management regulations. For more detailed information about the recycling of this product, contact the local authorities, household waste disposal services or the shop where you have bought the product. For proper disposal, renewal and recycling, hand the products over to the designated collection sites. Alternatively, in some EU or other European countries, you can return the products to your local dealer when buying an equivalent new product. The proper disposal of this product helps to preserve valuable natural resources and prevent potential adverse impacts on the environment and human health, which could result from improper waste disposal. For details, contact your local authorities or the nearest collection facility. In case of improper disposal of this type of waste, fines may be imposed in accordance with national legislation.

For business entities in the EU countries

If you want to dispose of electrical and/or electronic equipment, please contact your dealer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you want to dispose of this product, contact your local authorities or your dealer for the necessary information about the proper way of disposal.

In accordance with the law, we provide the take-back, processing and free environmentally friendly disposal of electrical and electronic equipment through the collective system of REMA System, a.s. The main purpose is to protect the environment by ensuring the efficient recycling of waste electrical and electronic equipment.

For the current list of collection sites, see the web www.rema.cloud



This product meets all the basic requirements of the applicable EU directives. It is CE marked. This mark indicates the conformity of the product's technical characteristics with the applicable technical regulations.

The EU Declaration of Conformity is available at www.connectit-europe.com



WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTS VON CONNECT IT.

Wollen Sie als Erste mehr über die Neuheiten von CONNECT IT erfahren? Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



#connectit

- Vor der Inbetriebnahme dieses Produktes lesen Sie bitte aufmerksam die gesamte Benutzeranleitung, auch dann, wenn Sie bereits die Verwendung von Produkten ähnlichen Typs kennen. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie in dieser Benutzeranleitung beschrieben.
- Bewahren Sie diese Benutzeranleitung für den künftigen Bedarf auf. Sie ist integrierter Bestandteil des Produktes und kann wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Produktes, zu seiner Bedienung und Reinigung enthalten.
- Stellen Sie sicher, dass auch sonstige Personen, die mit dem Produkt umgehen, mit dieser Anleitung bekanntgemacht werden. Sofern Sie das Produkt anderen Personen übergeben, achten Sie darauf, dass sie diese Benutzeranleitung gelesen haben, und übergeben Sie sie gemeinsam mit dem Produkt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produktes, den Kaufbeleg und ggf. den Garantieschein zumindest für die Dauer der Garantie aufzubewahren. Im Falle des Transports empfehlen wir, das Produkt in jener Originalverpackung zu verpacken, in welcher es geliefert wurde und welche am besten gegen eine Beschädigung beim Transport schützt.

Die neueste Version dieser Benutzeranleitung erhalten Sie durch das Scannen dieses QR-Codes. Öffnen Sie im Smartphone die App mit dem QR-Code-Leser und richten Sie es auf diesen Code (es wird jene Website geöffnet, auf welcher Sie die neueste Version dieser Benutzeranleitung herunterladen können):



Die neueste Version dieser Benutzeranleitung finden Sie auch auf der Website www.connectit-europe.com

Änderungen des Textes und der technischen Spezifikation vorbehalten.



1 Technische Spezifikation

- LED-Hintergrundbeleuchtung (Verwendung bei schlechteren Lichtverhältnissen)
- 12 Multimedia-Tasten (Fn+)
- Klassische Anordnung der Tasten
- Einfache Installation durch Plug & Play
- Abmessungen (l x t x h): 470 x 165 x 35 mm
- Gewicht einschl. Kabel: 638 g
- Kabellänge: 180 cm
- Schnittstelle: USB 1.1 und höher
- Betriebssystem: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

2 Installation

- USB-Kabel in einen freien USB-Port im PC einschieben und warten, bis die Installation der Driver abgeschlossen ist.

3 Grundlegende Funktionen

Fn + **W** vollzieht die Umstellung **W A S D** auf **↑ ↓ ← →**

Sperren der Taste Windows

- Die Taste Windows sperren oder öffnen Sie mithilfe des Tastenkürzels **Fn** + **WIN-L**
- Diese Funktion ist für leidenschaftliche Spieler sehr wichtig. Sie verhindert nämlich den ungewollten Aufruf des jeweiligen Menüs durch das Drücken der Taste Windows während des Spielens.

26 Anti-ghost Taste


Q A Z W S X E D C B R F V T G M
SPACE UP ↑ DOWN ↓ LEFT ← RIGHT → Tab Alt-L Ctrl-L Shift-L Caps



4 Multimedia-Funktionen

DE
3

A



- 1** Musik-Player
- 2** Lautstärke (-)
- 3** Lautstärke (+)
- 4** Ausblenden des Tons
- 5** Stop
- 6** Vorherige Spur
- 7** Abspielen/Pause
- 8** Weitere Spur
- 9** E-Mail-Client
- 10** Homepage des Internetbrowsers
- 11** Sperre des gesamten Keyboards
- 12** Kalkulator



5 Änderung der farbigen Hintergrundbeleuchtung

Diese Tastatur hat 11 diverse Betriebsarten der Hintergrundbeleuchtung, die weiterhin angepasst werden können. Diese Betriebsarten können mithilfe der Software, die auf der Website www.connectit-europe.com zur Verfügung steht, oder mit der Tastenkombination **FN** + **SCROLL** (zyklisch) und **FN** + **F1** / **F12** (1/12) / **F2** / **F11** (2/11) / **F3** / **F10** (3/10) / **F4** / **F9** (4/9) / **F5** / **F8** (5/8) / **F6** / **F7** (6/7) / **F9** / **F6** (9/6) / **F10** / **F5** (10/5) umgeschaltet werden. Für die zyklische Effektumschaltung (**FN** + **SCROLL**) haben wir in der nachfolgenden Anleitung eher die Reihenfolge als den Hinweis, wievielfach die Taste zu drücken ist, vermerkt. Wenn Sie mit der Tastenkombination **FN** + **SCROLL** bereits den Code „Static RNBW“ gewählt haben und auf die Betriebsart „Colour“ umschalten möchten, dann bedeutet es, dass Sie die Taste **SCROLL** nur 2x drücken müssen.

Comet Storm

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 1x **Scroll Lock** oder **FN** + **F10** gestartet werden.

Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **F11** um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **F12**, um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Bei dem Lichteffekt kann mit der Tastenkombination **FN** + **INSERT** eine Farbe fixiert werden. Sie haben diese Farbauswahl zur Verfügung: blau, rot, grün, türkis, gelb, lila und weiß.

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann bei diesem Effekt in 7 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGUp**, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGDwn**, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu senken.



Agaits the stream

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 2x **Scroll Lock** oder **FN** + **⌘** gestartet werden.

Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.

Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **↑** um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **↓**, um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann bei diesem Effekt in 7 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGUp**, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGDwn**, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu senken.

Water flow

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 3x **Scroll Lock** gestartet werden. Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.


Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **↑** um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **↓**, um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Bei dem Lichteffekt kann mit der Tastenkombination **FN** + **INSERT** eine Farbe fixiert werden. Sie haben diese Farbauswahl zur Verfügung: blau, rot, grün, türkis, gelb, lila und weiß.

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann bei diesem Effekt in 7 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGUp** um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGDwn**, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu senken.




Blitz

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 4x **Scroll Lock** oder **FN** +  gestartet werden.

Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.

Drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.


Eight heavenly breaths

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 5x **Scroll Lock** oder **FN** +  gestartet werden.


Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.

Drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Static RGBW

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 6x **Scroll Lock** oder **FN** +  gestartet werden.

Breathing

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 7x **Scroll Lock** oder **FN** +  gestartet werden.


Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.

Drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Bei dem Lichteffekt kann mit der Tastenkombination **FN** + **INSERT** eine Farbe fixiert werden. Sie haben diese Farbauswahl zur Verfügung: blau, rot, grün, türkis, gelb, lila und weiß.




Colour



Dieser Lichteffect kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 8x **Scroll Lock** oder **FN** +  gestartet werden.

Bei dem Lichteffect können mit der Tastenkombination **FN** + **INSERT** die Farben umgeschaltet werden. Sie haben diese Farbauswahl zur Verfügung: blau, rot, grün, türkis, gelb, lila und weiß.

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann bei diesem Effekt in 7 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGUp** um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGDwn** um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu senken.

Trigger

Dieser Lichteffect kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 9x **Scroll Lock** oder **FN** +  gestartet werden.

Die Geschwindigkeit der Lichteffectwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** +  um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur kann bei diesem Effekt in 7 Ebenen geregelt werden. Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGUp** um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **PGDwn** um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung zu senken.



Neon

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 10x **Scroll Lock** oder **FN** + **S4** gestartet werden.

Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.

Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **+/-**, um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **-/=** um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

RNBW flow

Dieser Lichteffekt kann mit der Tastenabkürzung **FN** + 11x **Scroll Lock** oder **FN** + **I1** gestartet werden.

Die Geschwindigkeit der Lichteffektwiederholung kann in 6 Ebenen geregelt werden.

Drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **+/-**, um die Wiederholgeschwindigkeit zu erhöhen, und drücken Sie die Tastenkombination **FN** + **-/=** um die Wiederholgeschwindigkeit zu senken.

Bei dem Lichteffekt kann mit der Tastenkombination **FN** + **Pause/Break** die Effektbewegung gestoppt werden.

6 Software-Installation

Schließen Sie die Tastatur an den Computer an und installieren Sie das Programm, das Sie auf der Website

www.connectit-europe.com herunterladen können.

1. Klicken Sie auf „Next“.
2. Wählen Sie den Zielordner und klicken Sie auf „Next“, um diese Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie einen anderen Zielordner wählen möchten, klicken Sie auf die Taste „Change“, wählen Sie einen anderen Zielordner und klicken Sie anschließend auf die Taste „OK“.
3. Klicken Sie auf „Install“.
4. Markieren Sie das Feld „Launch the program“ und beenden Sie die Installation mit einem Klick auf die Taste „Finish“.



7 Software

Die Software bringt zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen können. In der Software können Makros erstellt, die Hintergrundbeleuchtung, die Tasteneinstellungen sowie die multimedialen FN-Funktionen geändert werden und das alles kann unter bis zu fünf diversen Benutzerprofilen gespeichert werden.

Benutzerprofile (Profiles)

Im unteren Bereich der Software gibt es einen Reiter mit den Benutzerprofilen, in dem neue Profile erstellt (New), bereits erstellte Profile hochgeladen (Import), Benutzerprofile gespeichert (Export), in die Werkseinstellung zurückgesetzt (Reset) und bereits erstellte Profile gelöscht (Delete) werden können.

Fn-Funktion (Fn function)

In der Sektion „KEYBINDS“ können die voreingestellten multimedialen Fn-Funktionen geändert werden. Sie haben 12 Abkürzungen FN + F1 bis FN + F12 zur Auswahl, denen Sie die folgenden Funktionen zuweisen können:

Play/Pause	Wiedergibt/ stoppt den Audio-/Videotrack
Vol-	Verringert die Lautstärke des Audiotracks
Vol+	Steigert die Lautstärke des Audiotracks
Previous	Vorheriger Audio-/Videotrack
Next	Nächster Audio-/Videotrack
Player	Medien-Player
Mail	E-Mail-Client
WWW Forward	Vor-Taste
WWW Stop	Stoppt die Suche im Browser
WWW Back	Zurück-Taste
WWW Refresh	Aktualisiert die Website



WWW Research	Sucht im Browser und Betriebssystem
Mute	Schaltet den Audiotrack stumm
My Computer	Öffnet den Ordner Mein Computer
Stop	Stoppt den Audio-/Videotrack
Calculator	Taschenrechner
Web Browser	Webbrowser
Full-key Locked	Schließt die ganze Tastatur ab
Backlight Mode Switch	Ändert den Lichtmodus
Backlight Colour Switch	Ändert die Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Speed +	Erhöht die Geschwindigkeit der Lichtmoduswiederholung
Speed -	Senkt die Geschwindigkeit der Lichtmoduswiederholung

Tastaturverriegelung

Eine der weiteren Software-Funktionen ist die Verriegelung der Tastatur. Sie haben 3 Arten der Tastaturverriegelung zur Auswahl:

- ALT+F4 Locking – schaltet die Tastenabkürzung ALT + F4 aus.
- Win & App Locking – verriegelt die Windows-Taste.
- Full-key locking – verriegelt die ganze Tastatur.

Tasteneinstellung

Die Software bietet die Möglichkeit an, jede Taste nach Ihrem Bedarf einzustellen. Mit einem Doppelklick auf beliebige Taste öffnen Sie ein Unterfenster, wo Sie die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl haben:

Default

Wählen Sie diese Möglichkeit, wird die jeweilige Taste in ihre Werkseinstellung zurückgesetzt.



Media

Jeder Taste kann eine der folgenden multimedialen Funktionen zugewiesen werden:

DE
11

Play/Pause	Wiedergibt/ stoppt den Audio-/Videotrack
Vol-	Verringert die Lautstärke des Audiotracks
Vol+	Steigert die Lautstärke des Audiotracks
Previous	Vorheriger Audio-/Videotrack
Next	Nächster Audio-/Videotrack
Player	Medien-Player
Mail	E-Mail-Client
WWW Forward	Vor-Taste
WWW Stop	Stoppt die Suche im Browser
WWW Back	Zurück-Taste
WWW Refresh	Aktualisiert die Website
WWW Research	Sucht im Browser und Betriebssystem
Mute	Schaltet den Audiotrack stumm
My Computer	Öffnet den Ordner Mein Computer
Stop	Stoppt den Audio-/Videotrack
Calculator	Startet den Taschenrechner
Web Browser	Startet den Webbrowser



Light control

Jeder Taste kann eine der folgenden Funktionen für die Bedienung der Hintergrundbeleuchtung bei der Tastatur zugewiesen werden:

Backlight Mode Switch	Ändert den Lichtmodus
Backlight Colour Switch	Ändert die Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Speed +	Erhöht die Geschwindigkeit der Lichtmoduswiederholung
Speed -	Senkt die Geschwindigkeit der Lichtmoduswiederholung
Brightness +	Erhöht die Intensität der Hintergrundbeleuchtung
Brightness -	Senkt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung
Backlight On/Off	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein und aus

Special function

Fn	Fn-Taste
Full-key Locked	Schließt die ganze Tastatur ab

Disable

Wird diese Möglichkeit gewählt, wird die jeweilige Taste gesperrt.

Macro

Jeder Taste können Makros zugewiesen werden, die Sie vorher im Reiter „MACRO“ erstellen. Bei der Auswahl des Makros wählen Sie zuerst die „Macro group“ und anschließend das jeweilige Makro, das Sie benutzen möchten.

Keyboard keys

In dieser Subsektion kann jeder Taste ein beliebiges Zeichen zugewiesen werden. Der „F1“-Taste kann zum Beispiel die „Leerzeichen“-Funktion zugewiesen werden etc. Sie müssen zuerst das Rechteck in dieser Subsektion anklicken, um der Taste ein anderes Zeichen zuweisen zu können. Dann drücken Sie das gewünschte Zeichen auf der Tastatur und speichern mit dem grünen Haken Ihre Wahl ab.



Hintergrundbeleuchtung (BACKLIGHT)

Bei dieser Tastatur haben Sie 11 diverse Hintergrundbeleuchtungen zur Auswahl, die weiterhin angepasst werden können. Es gibt auch die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung komplett auszuschalten.

Breathing	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit und die Farbkombination einstellen.
Colour	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Lichtintensität und die Farbe der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
Trigger	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit, die Lichtintensität, die Richtung, die Farbe sowie die Art und Weise einstellen, wie die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur auf einen Tastendruck reagieren wird.
Neon	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Geschwindigkeit der Effektwiederholung einstellen.
RNBW flow	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit und die Effektrichtung einstellen.
Comet storm	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit, die Lichtintensität sowie die Effektfarbe und -richtung einstellen.
Against the stream	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit, die Lichtintensität sowie die Effektfarbe und -richtung einstellen.
Water flow	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit, die Lichtintensität sowie die Effektfarbe und -richtung einstellen.
Blitz	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit und die Effektfarbe einstellen.
Eight heavenly breaths	Bei dieser Art der Hintergrundbeleuchtung können Sie die Wiederholgeschwindigkeit und die Effektfarbe einstellen.
Static RNBW	/
Backlight Off	Die Hintergrundbeleuchtung wird komplett ausgeschaltet.



Benutzermakros (MACRO)

In dieser Sektion können Sie Makros erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte mit der Bezeichnung „Macro“, um eine Tabelle mit folgender Auswahl zu öffnen:

Add a new macro group	Bildet eine Gruppe für die Sortierung der Makros.
Add a new macro	Bildet ein „leeres“ Makro, in das Sie hochladen können.
Delete	Löscht das ausgewählte Makro oder die Makro-Gruppe.
Reset all groups	Löscht sämtliche Makro-Gruppe auf einmal.
Rename	Benennt das ausgewählte Makro oder die Makro-Gruppe um.
Import a macro group	Importiert eine Gruppe gespeicherter Makros von Ihrem Speicherort.
Export a macro group	Exportiert eine Makro-Gruppe von den Software zu Ihrem Speicherort.

Vorgehensweise bei Makro-Erstellung:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die linke Spalte mit der Bezeichnung „Macro“. Sie werden zuerst eine neue Makro-Gruppe bilden müssen.
2. Benennen Sie die Makro-Gruppe nach Ihren Bedürfnissen um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Makro-Gruppe und anschließend mit der linken Maustaste in der Software auf „Add a new macro“.
3. Benennen Sie das Makro um und sobald Sie bereit sind, das Makro hochzuladen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf (▶).
4. Drücken Sie die erforderlichen Tasten und stoppen Sie das Hochladen des Makros mit dem Symbol (⊙).
5. In der rechten Spalte „Key in macro“ sehen Sie, was Sie hochgeladen haben, und können hier die Verzögerung anpassen.
6. Sie können das erstellte Makro zu den einzelnen Tasten in der Sektion „KEYBINDS“ zuweisen.

Wenn Sie in der Software auf das Symbol (▶) klicken, können Sie das erstellte Makro weiter anpassen. Es wird die folgende Tabelle geöffnet:

Insert Before	Einfügen vor die markierte Stelle – auf linke Maustaste, Rad und rechte Maustaste klicken.
Insert After	Einfügen hinter die markierte Stelle – auf linke Maustaste, Rad und rechte Maustaste klicken.
Insert XY	Einfügen auf die markierte Stelle – Befehl zur Bewegung des Mauszeigers auf der X- und Y-Achse.
Insert LED	Fügt in das Makro die Bedienung der Hintergrundbeleuchtung ein. Hier können auch die Dauer, die Betriebsart der Hintergrundbeleuchtung sowie die Farbe angepasst werden.
Insert [delay]	Fügt in das Makro die Verzögerung ein.
Change Parameters	Ändert die Parameter im markieren Element im Makro.
Delete	Löscht das Element im Makro.



Ferner kann auch die Art und Weise angepasst werden, wie das Makro gestartet wird. Sie haben drei Möglichkeiten zur Auswahl:

Loop to release

Drücken und halten Sie die entsprechende Taste, um das Makro zu starten. Dies wird sich solange wiederholen, bis Sie die entsprechende Taste wieder loslassen.

Loop to re-click

Mit dem entsprechenden Tastendruck starten Sie das Makro und dies wird sich solange wiederholen, bis Sie die entsprechende Taste noch einmal drücken.

Start the loop

Startet das Makro nach dem entsprechenden Tastendruck. Es kann auch die Verzögerung eingestellt werden.



7 Hinweis

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT DER GEBRAUCHTEN VERPACKUNG

Geben Sie dem Recycling der Verpackungsmaterialien und alter Geräte den Vorrang. Das Verpackungsmaterial dieses Produktes kann der Erfassung separierten Abfalls zugeführt werden. Geben Sie ebenso die Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) und anderen Materialien in der Annahmestelle separierten Abfalls zur Wiederverwertung ab.



ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Gerät ist im Einklang mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über elektrischen Abfall und elektrische Geräte (WEEE) durch dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gekennzeichnet und gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Es ist in die Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu verbringen. Mit der Gewährleistung der richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Verhinderung negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche andernfalls durch die ungeeignete Entsorgung dieses Produktes entstanden. Die Entsorgung hat im Einklang mit den Vorschriften für den Umgang mit Abfällen zu erfolgen. Ausführlichere Information zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie beim zuständigen Gemeindeamt, beim Dienst für die Entsorgung von Hausmüll oder in jenem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben. Zur korrekten Entsorgung, Erneuerung und Wiederverwertung übergeben Sie diese Produkte an die festgelegten Sammelstellen. Alternativ können Sie Ihre Produkte in einigen Ländern der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern beim Kauf eines äquivalenten, neuen Produktes beim lokalen Händler abgeben. Durch die richtige Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, wertvolle Naturrohstoffe zu bewahren und potentiellen, negativen Konsequenzen einer falschen Entsorgung für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen. Weitere Einzelheiten können Sie beim Gemeindeamt oder beim nächsten Sammelhof anfordern. Eine falsche Entsorgung dieser Art des Abfalls kann im Einklang mit den nationalen Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt werden.

Für Unternehmenspersonen in den Ländern der Europäischen Union

Sofern Sie elektrische und elektronische Geräte und Anlagen entsorgen wollen, fordern Sie bei Ihrem Händler oder Lieferanten die erforderlichen Informationen an.

Entsorgung in den sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Sofern Sie dieses Produkt entsorgen wollen, fordern Sie bei den lokalen Behörden oder bei Ihrem Händler die erforderlichen Informationen zur korrekten Art der Entsorgung an.

Gemäß dem Gesetz gewährleisten wir die Rücknahme, die Verarbeitung und die unentgeltliche, umweltfreundliche Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte mittels des kollektiven Systems der Gesellschaft REMA System, a.s. Der Hauptzweck ist der Umweltschutz durch die Gewährleistung des effektiven Recyclings der Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte.

Die aktuelle Liste der Sammelstellen finden Sie auf der Website www.rema.cloud



Dieses Produkt erfüllt sämtliche, grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die sich auf dieses Produkt beziehen. Es ist mit dem Zeichen CE gekennzeichnet. Dieses Zeichen bringt die Konformität der technischen Eigenschaften des Produktes mit den einschlägigen technischen Vorschriften zum Ausdruck.

Die EU-Konformitätserklärung steht unter www.connectit-europe.com zur Verfügung.



DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU CONNECT IT.

Chcete vědět o dalších novinkách značky CONNECT IT jako první? Sledujte nás na sociálních sítích.



#connectit

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý uživatelský manuál, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek použijte pouze tak, jak je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Tento uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby, je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, jeho obsluze a čištění.
- Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, aby si tento uživatelský manuál přečetly a předejte jim ho společně s výrobkem.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu získáte naskenováním tohoto QR kódu. V mobilním telefonu otevřete aplikaci se čtečkou QR kódů a namiřte jej na tento kód (otevře se vám stránka, kde je možné stáhnout nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu):



Nejnovější verzi tohoto uživatelského manuálu najdete také na webových stránkách www.connectit-europe.com

Změna textu a technické specifikace vyhrazeny.



1 Technické Specifikace

- LED podsvícení (použití za zhoršených světelných podmínek)
- 12 multimediálních kláves (Fn+)
- Klasické rozložení kláves
- Snadná instalace Plug & Play
- Rozměry (d × h × v): 470 x 165 x 35 mm
- Hmotnost vč. kabelu: 638 g
- Délka kabelu: 180 cm
- Rozhraní USB 1.1 a vyšší
- Operační systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

2 Instalace

- Zasuňte USB kabel do volného USB portu počítače a vyčkejte na dokončení instalaci ovladačů.

3 Základní funkce

Fn + **W** přenastaví **W A S D** na **↑ ↓ ← →**

Uzamčení klávesy Windows

- Klávesu Windows uzamknete nebo odemknete pomocí klávesové zkratky **Fn** + **WIN-L**

Tato funkce je velice důležitá pro náruživé hráče. Brání totiž nechtěnému vyvolání příslušné nabídky stiskem klávesy Windows během hry.

26 Anti-ghost kláves


Q A Z W S X E D C B R F V T G M
SPACE UP ↑ DOWN ↓ LEFT ← RIGHT → Tab Alt-L Ctrl-L Shift-L Caps



4 Multimediální funkce

CZ
3

A



- 1** Hudební přehrávač
- 2** Hlasitost (-)
- 3** Hlasitost (+)
- 4** Ztlumení zvuku
- 5** Stop
- 6** Předchozí stopa

- 7** Přehrát/Pauza
- 8** Další stopa
- 9** E-mailový klient
- 10** Domovská stránka internetového prohlížeče
- 11** Zamknutí celé klávesnic
- 12** Kalkulačka



5 Změna barevného podsvícení

Tato klávesnice má 11 různých módů podsvícení, které se dají dále upravovat. Tyto módy lze přepínat pomocí softwaru, který je k dostání na stránkách www.connectit-europe.com nebo pomocí kombinace kláves **FN** + **SCROLL** (Cyklicky)

a **FN** + **F1** **F2** **F3** **F4** **F5** **F6** **F7** **F8** **F9** **F10** V případě přepínání efektů cyklicky (**FN** + **SCROLL**) jsme v návodu níže zaznamenali spíše pořadí nežli kolikrát je potřeba stisknout klávesu. To znamená, že pokud budete mít pomocí kombinace kláves **FN** + **SCROLL** již zvolený mód „Static RNBW“ a budete chtít přepnout na mód „Colour“ tak stačí klávesu **SCROLL** zmačknout jen 2x.

Comet Storm

Tento světlý efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 1x **Scroll Lock** nebo **FN** + **F10**

Rychlost opakování světlého efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+** a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **-**

U světlého efektu lze zafixovat jednu barvu pomocí kombinace kláves **FN** + **INSERT**

Na výběr máte z těchto barev: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žlutá, fialová a bílá.

Intenzitu světlého podsvícení klávesnice u tohoto efektu lze regulovat v 7 úrovních.

Pro zvýšení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGUp** a pro snížení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGDwn**



CZ
5

Agaits the stream

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 2x **Scroll Lock** nebo **FN** + **AS**/**Gz**.

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+ / -** a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **- / =**.

Intenzitu světelného podsvícení klávesnice u tohoto efektu lze regulovat v 7 úrovních. Pro zvýšení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGUp** a pro snížení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGDwn**.

Water flow

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesové zkratky **FN** + 3x **Scroll Lock**.

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+ / -** a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **- / =**.

U světelného efektu lze zafixovat jednu barvu pomocí kombinace kláves **FN** + **INSERT**.

Na výběr máte z těchto barev: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žlutá, fialová a bílá.

Intenzitu světelného podsvícení klávesnice u tohoto efektu lze regulovat v 7 úrovních.

Pro zvýšení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGUp** a pro snížení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGDwn**.



Blitz

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 4x **Scroll Lock** nebo **FN** + **FN**.

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+** a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **-**.

Eight heavenly breaths

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 5x **Scroll Lock** nebo **FN** + *****.

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+** a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **-**.

Static RNWB

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 6x **Scroll Lock** nebo **FN** + **7**.

Breathing

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 7x **Scroll Lock** nebo **FN** + **Str**.

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+** a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **-**.

U světelného efektu lze zafixovat jednu barvu pomocí kombinace kláves **FN** + **INSERT**. Na výběr máte z těchto barev: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žlutá, fialová a bílá.



CZ
7

Colour

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 8x **Scroll Lock** nebo

FN + **Ⓜ**.

U světelného efektu lze přepínat barvy pomocí kombinace kláves **FN** + **INSERT**.

Na výběr máte z těchto barev: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žlutá, fialová a bílá.

Intenzitu světelného podsvícení klávesnice u tohoto efektu lze regulovat v 7 úrovních.

Pro zvýšení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGUp** a pro snížení

intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGDwn**.

Trigger

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 9x **Scroll Lock**

nebo **FN** + **Ⓜ**.

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti

opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + **+ / =** a pro snížení rychlosti opakování

stiskněte kombinaci kláves **FN** + **- \ =**.


Intenzitu světelného podsvícení klávesnice u tohoto efektu lze regulovat v 7 úrovních.



Pro zvýšení intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGUp** a pro snížení

intenzity podsvícení stiskněte kombinaci kláves **FN** + **PGDwn**.






Neon

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 10x **Scroll Lock** nebo **FN** + .

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** +  a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + .

RNBW flow

Tento světelný efekt lze spustit pomocí klávesových zkratk **FN** + 11x **Scroll Lock** nebo **FN** + .

Rychlost opakování světelného efektu lze regulovat v 6 úrovních. Pro zvýšení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** +  a pro snížení rychlosti opakování stiskněte kombinaci kláves **FN** + .

U tohoto světelného efektu lze pomocí kombinace kláves **FN** + **Pause/Break** zastavit pohyb efektu.

6 Instalace softwaru

Zapojte klávesnici do počítače a nainstalujte program, který si stáhnete na stránkách www.connectit-europe.com.

1. Klikněte na „Next“.
2. Vyberte cílovou složku a kliknutím na „Next“ potvrďte. Pokud chcete vybrat jinou cílovou složku, klikněte na tlačítko „Change“, vyberte jinou složku a poté klikněte na tlačítko „OK“.
3. Klikněte na „Install“.
4. Zaškrtněte políčko „Launch the program“ a dokončete instalaci kliknutím na tlačítko „Finish“.



7 Software

Software přináší další mnohé výhody a možnost přizpůsobit si klávesnici svým potřebám. V softwaru lze vytvářet makra, měnit podsvícení, měnit nastavení kláves, měnit multimediální funkce FN a to všechno si lze uložit až do pěti různých uživatelských profilů.

Uživatelské profily (Profiles)

Ve spodní části softwaru se nachází záložka s uživatelskými profily, ve které lze vytvářet nové profily (New), nahrávat již vytvořené profily (Import), ukládat uživatelské profily (Export), obnovovat do továrního nastavení (reset) a mazat již vytvořené profily (Delete).

Funkce Fn (Fn function)

V sekci keybinds lze měnit přednastavené multimediální funkce Fn. Na výběr máte ze 12 zkratk FN + F1 až FN + F12, kterým můžete přiřazovat tyto funkce:

Play/Pause	Přehraje/Pozastaví zvukovou/video stopu
Vol-	Snížení hlasitosti zvukové stopy
Vol+	Zvýšení hlasitosti zvukové stopy
Previous	Předchozí zvuková/video stopa
Next	Další zvuková/video stopa
Player	Přehrávač médií
Mail	E-mailový klient
WWW Forward	Vpřed
WWW Stop	Zastavení vyhledávání v prohlížeči
WWW Back	Zpět
WWW Refresh	Obnovení webové stránky
WWW Research	Vyhledávání v prohlížeči a v operačním systému
Mute	Ztlumení zvukové stopy
My Computer	Otevře složku můj počítač



Stop	Zastaví zvukovou/video stopu
Calculator	Kalkulačka
Web Browser	Webový prohlížeč
Full-key Locked	Zamknutí celé klávesnice
Backlight Mode Switch	Změna světelného módu
Backlight Colour Switch	Změna barvy podsvícení
Speed +	Zvýšení rychlosti opakování světelných módů
Speed -	Snížení rychlosti opakování světelných módů
Brightness +	Zvýšení intenzity podsvícení
Brightness -	Snížení intenzity podsvícení
Backlight On/Off	Zapnutí a vypnutí podsvícení

Zamykání klávesnice

Jednou z dalších funkcí softwaru je zamknutí klávesnice. Máte na výběr mezi 3 druhy zamknutí klávesnice:

- ALT+F4 Locking - Vypne klávesovou zkratku ALT + F4.
- Win & App Locking - Zamkne klávesu windows.
- Full-key locking – Zamkne celou klávesnici.

Nastavení kláves

Software umožňuje přenastavit každou klávesu dle vaší potřeby. Dvojitým kliknutím na libovolnou klávesu se otevře podokno, kde máte na výběr z těchto možností:

Default

Při zvolení této možnosti se nastaví daná klávesa do jejího základního nastavení.



Media

Každé z kláves lze přiřadit multimediální funkce, které jsou následovně:

Play/Pause	Přehraje/Pozastaví zvukovou/video stopu
Vol-	Snížení hlasitosti zvukové stopy
Vol+	Zvýšení hlasitosti zvukové stopy
Previous	Předchozí zvuková/video stopa
Next	Další zvuková/video stopa
Player	Přehrávač médií
Mail	E-mailový klient
WWW Forward	Vpřed
WWW Stop	Zastavení vyhledávání v prohlížeči
WWW Back	Zpět
WWW Refresh	Obnovení webové stránky
WWW Research	Vyhledávání v prohlížeči a v operačním systému
Mute	Ztlumení zvukové stopy
My Computer	Otevře složku můj počítač
Stop	Zastaví zvukovou/video stopu
Calculator	Spustí kalkulačku
Web Browser	Spustí webový prohlížeč



Light control

Každé z kláves lze přiřadit funkce na ovládání podsvícení klávesnice a tyto funkce jsou následovné:

Backlight Mode Switch	Změna světelného módu
Backlight Colour Switch	Změna barvy podsvícení
Speed +	Zvýšení rychlosti opakování světelných módů
Speed -	Snížení rychlosti opakování světelných módů
Brightness +	Zvýšení intenzity podsvícení
Brightness -	Snížení intenzity podsvícení
Backlight On/Off	Zapnutí a vypnutí podsvícení

Special function

Fn	Klávesa Fn
Full-key Locked	Zamknutí celé klávesnice

Disable

Při zvolení této možnosti se daná klávesa zablokuje.

Macro

Každé z kláves lze přiřadit makra, které si před tím vytvoříte v záložce „MACRO“. Při výběru makra si nejdříve vyberete „Macro group“ a po sléze si vyberete to dané makro, které chcete používat.

Keyboard keys

V této podsececi lze přiřadit jakýkoliv znak libovolné klávese. Například lze klávese „F1“ přiřadit funkci „mezerníku“ a tak podobně. Abyste mohli přiřadit klávese jiný znak, tak nejdříve musíte kliknout do obdélníku v této podsececi. Posléze stiskněte požadovaný znak na klávesnici a zelenou fajfkou uložte vaši volbu.



Podsvícení (BACKLIGHT)

U této klávesnici máte na výběr z 11 různých podsvícení, které se dají dále upravovat. Také se nabízí možnost i úplného vypnutí podsvícení.

Breathing	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování a barevnou kombinaci.
Colour	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit světelnou intenzitu a barvu podsvícení.
Trigger	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování, světelnou intenzitu, směr, barvu a jakým způsobem bude podsvícení klávesnice reagovat na stisknutí kláves.
Neon	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakován efektu.
RNBW flow	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování a směr efektu.
Comet storm	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování, světelnou intenzitu, barvu a směr efektu.
Againts the stream	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování, světelnou intenzitu, barvu a směr efektu.
Water flow	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování, světelnou intenzitu, barvu a směr efektu.
Blitz	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování a barvu efektu.
Eight heavenly breaths	U tohoto módu podsvícení si můžete nastavit rychlost opakování a barvu efektu.
Static RNBW	/
Backlight Off	Úplné vypnutí podsvícení.



Uživatelská makra (MACRO)

V této sekci si můžete vytvořit makra. Kliknutím pravého tlačítka myši do sloupce s nadpisem „Macro“ se vám otevře tabulka s následujícím výběrem:

Add a new macro group	Vytvoří skupinu pro uspořádání maker.
Add a new macro	Vytvoří „prázdné“ makro, do kterého budete moci nahrávat.
Delete	Smaže vybrané makro nebo skupinu maker.
Reset all groups	Smaže veškeré skupiny maker najednou.
Rename	Přejmenuje vybrané makro nebo skupinu maker.
Import a macro group	Importuje skupinu uložených maker z vašeho úložiště.
Export a macro group	Exportuje skupinu maker ze softwaru na vaše úložiště.

Postup pro vytvoření makra:

1. Právým tlačítkem klikněte do levého sloupce s nadpisem „Macro“. Nejprve budete muset vytvořit novou skupinu maker.
2. Skupinu maker si přejmenujte podle své potřeby. Právým tlačítkem myši klikněte na danou skupinu maker a posléze levým tlačítkem myši stiskněte v softwaru „Add a new macro“.
3. Makro si přejmenujte a až budete připraveni makro nahrát tak levým tlačítkem myši klikněte na (⊕).
4. Stiskněte požadované klávesy a zastavte nahrávání makra pomocí symbolu (⊞).
5. V pravém sloupci „Key in macro“ se vám zobrazí to, co jste nahráli a zde můžete upravit prodloužit.
6. Vytvořené makro můžete přiřadit jednotlivým klávesám v sekci „KEYBINDS“.

Vytvořené makro můžete dále upravovat, pokud kliknete v softwaru na symbol (▶), tak se vám otevře následující nabídka:

Insert Before	Vloží před označené místo levé kliknutí myši, stisknutí kolečka u myši a pravé kliknutí myši.
Insert After	Vloží za označené místo levé kliknutí myši, stisknutí kolečka u myši a pravé kliknutí myši.
Insert XY	Vloží na označené místo pokyn k pohybu kurzoru myši po X a Y ose.
Insert LED	Vloží do makra ovládání podsvícení a zde jde upravovat doba trvání, mód podsvícení a barva.
Insert [delay]	Vloží do makra zpoždění.
Change Parameters	Změna parametrů označeného prvku v makru..
Delete	Smaže prvek z makra.



Dále lze také upravit způsob spuštění makra a to rovnou třemi způsoby:

Loop to release

Stisknutím a přidržením příslušné klávesy spustíte makro a to se bude neustále opakovat, pokud danou klávesu nepustíte.

Loop to re-click

Stisknutím příslušné klávesy spustíte makro a to se bude neustále opakovat, dokud znovu nestisknete danou klávesu.

Start the loop

Spustí makro po stisknutí příslušné klávesy. Lze nastavit i zpoždění.



7 Upozornění

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Upřednostněte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Obalový materiál od tohoto výrobku může být dán do sběru tříděného odpadu. Stejně tak plastové sáčky z polyetylénu (PE) a jiných materiálů odevzdejte do sběru tříděného odpadu k recyklaci.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE) označen tímto symbolem na výrobku nebo jeho balení a udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dle zákona zajišťujeme zpětný odběr, zpracování a bezplatné ekologicky šetrné odstranění elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím kolektivního systému společnosti REMA Systém, a.s. Hlavním smyslem je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Aktuální seznam sběrných míst naleznete na webové adrese www.rema.cloud



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. Je označen značkou CE. Tato značka vyjadřuje shodu technických vlastností výrobku s příslušnými technickými předpisy.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK CONNECT IT.

Chcete sa dozvedieť o ďalších novinkách značky CONNECT IT ako prví? Sledujte nás na sociálnych sieťach.



#connectit

- Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si, prosím, dôkladne preštudujte používateľský manuál, a to aj v prípade, že ste sa už s používaním výrobkov podobného typu oboznámili. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto používateľskom manuáli.
- Tento používateľský manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby, je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky, na jeho obsluhu a čistenie.
- Zaisťujte, aby sa aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, oboznámili s týmto návodom. Ak výrobok poskytnete iným osobám, dbajte na to, aby si tento používateľský manuál prečítali, a odovzdajte im ho spolu s výrobkom.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe, prípadne aj záručný list, ak bol súčasťou dodávky. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný a ktorý ho najlepšie chráni proti poškodeniu pri preprave.

Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu získate naskenovaním tohto QR kódu. V mobilnom telefóne otvorte aplikáciu s čítačkou QR kódov a namierte ju na tento kód (otvorí sa vám stránka, kde si môžete stiahnuť najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu):



Najnovšiu verziu tohto používateľského manuálu nájdete aj na webových stránkach www.connectit-europe.com

Zmena textu a technické špecifikácie vyhradené.



1 Technické Špecifikácie:

- LED podsvietenie (použitie pri zhoršených svetelných podmienkach)
- 12 multimediálnych kláves (Fn+)
- Klasické rozloženie kláves
- Jednoduchá inštalácia Plug & Play
- Rozmery (d x h x v): 470 x 165 x 35 mm
- Hmotnosť vr. kábla: 638 g
- Dĺžka kábla: 180 cm
- Rozhranie USB 1.1 a vyššie
- Operačný systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

2 Installation

- Zasuňte USB kábel do voľného USB portu počítača a počkajte na dokončenie inštalácie ovládača.

3 Základné funkcie

Fn + W prenástavi **W A S D** na **↑ ↓ ← →**

Uzamknutie klávesu Windows

- Kláves Windows uzamknete alebo odomknete pomocou klávesovej skratky **Fn + WIN-L**

Táto funkcia je veľmi dôležitá pre vášnivých hráčov. Zabraňuje totiž nechcenému vyvolaniu príslušnej ponuky stlačením klávesu Windows počas hrania.

26 Anti-ghost kláves


Q A Z W S X E D C B R F V T G M
SPACE UP ↑ DOWN ↓ LEFT ← RIGHT → Tab Alt-L Ctrl-L Shift-L Caps



4 Multimediálne funkcie

A

SK
3



1 Hudobný prehrávač

2 Hlasitosť (-)

3 Hlasitosť (+)

4 Stĺmenie zvuku

5 Stop

6 Predchádzajúca stopa

7 Prehrávať/Pauza

8 Ďalšia stopa

9 E-mailový klient

10 Domovská stránka internetového prehliadača

11 Zamknutie celej klávesnice

12 Kalkulačka



5 Zmena farebného podsvietenia

Táto klávesnica má 11 rôznych módov podsvietenia, ktoré sa dajú ďalej upravovať. Tieto módy je možné prepínať pomocou softvéru, ktorý je k dispozícii na stránke www.connectit-europe.com alebo pomocou kombinácie kláves **FN** + **SCROLL** (Cyklicky)

a **FN** + **F1** / **F1+**, **F2** / **F2+**, **F3** / **F3+**, **F4** / **F4+**, **F5** / **F5+**, **F6** / **F6+**, **F7** / **F7+**, **F8** / **F8+**, **F9** / **F9+**, **F10** / **F10+**. V prípade prepínania efektov cyklicky (**FN** + **SCROLL**) je v návode nižšie uvedené poradie a nie počet stlačení klávesu. To znamená, že ak budete mať pomocou kombinácie kláves

FN + **SCROLL** už zvolený mód „Static RNBW“ a budete chcieť prepnúť na mód „Colour“, kláves **SCROLL** stačí stlačiť len 2x.

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 1x **Scroll Lock** alebo **FN** + **F10**.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýšenie

rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **+ =**.

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **- =**.

V prípade svetelného efektu je možné zafixovať jednu farbu pomocou kombinácie kláves

FN + **INSERT**. Na výber máte z týchto farieb: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žltá, fialová a biela.

Prí tomto efekte je možné intenzitu svetelného podsvietenia klávesnice regulovať na 7

úrovniach. Pre zvýšenie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGUp**

a pre zníženie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGDwn**.

Comet Storm



SK
5

Awaits the stream

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 2x **Scroll Lock** alebo **FN** + **A6/B2**.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýšenie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **+ =**.

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **- =**.

Pri tomto efekte je možné intenzitu svetelného podsvietenia klávesnice regulovať na 7 úrovniach. Pre zvýšenie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGUp**

a pre zníženie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGDwn**

Water flow

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesovej skratky **FN** + 3x **Scroll Lock**

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýšenie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **+ =**.

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **- =**.

V prípade svetelného efektu je možné zafixovať jednu farbu pomocou kombinácie kláves

FN + **INSERT**. Na výber máte z týchto farieb: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žltá, fialová a biela.

Pri tomto efekte je možné intenzitu svetelného podsvietenia klávesnice regulovať na 7 úrovniach. Pre zvýšenie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGUp**

a pre zníženie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGDwn**



Blitz

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 4x **Scroll Lock** alebo **FN** + **F3**.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýše-

nie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **+ =**.

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **- =**.

Eight heavenly breaths

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 5x **Scroll Lock** alebo **FN** + **F8**.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýše-

nie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **+ =**.

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **- =**.

Static RGBW

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 6x **Scroll Lock** alebo **FN** + **F7**.

Breathing

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 7x **Scroll Lock** alebo **FN** + **F5**.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýše-

nie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **+ =**.

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + **- =**.

V prípade svetelného efektu je možné zafixovať jednu farbu pomocou kombinácie kláves

FN + **INSERT**. Na výber máte z týchto farieb: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žltá, fialová a biela.



Colour

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 8x **Scroll Lock** alebo **FN** + .

V prípade svetelného efektu je možné prepínať farby pomocou kombinácie kláves

FN + **INSERT**: Na výber máte z týchto farieb: modrá, červená, zelená, tyrkysová, žltá, fialová a biela.

Pri tomto efekte je možné intenzitu svetelného podsvietenia klávesnice regulovať na



7 úrovniach. Pre zvýšenie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGUp** a pre zníženie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGDwn**

Trigger

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 9x **Scroll Lock** alebo **FN** + .

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýše-

nie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** +  a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + .

Pri tomto efekte je možné intenzitu svetelného podsvietenia klávesnice regulovať na

7 úrovniach. Pre zvýšenie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGUp** a pre zníženie intenzity podsvietenia stlačte kombináciu kláves **FN** + **PGDwn**



Neon

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 10x **Scroll Lock** alebo **FN** + $\begin{matrix} \text{S} \\ \text{A} \\ \text{C} \end{matrix}$.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýše-

nie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + $\begin{matrix} + \\ \downarrow \\ = \end{matrix}$

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + $\begin{matrix} - \\ \downarrow \\ = \end{matrix}$

RNBW flow

Tento svetelný efekt môžete spustiť pomocou klávesových skratiek

FN + 11x **Scroll Lock** alebo **FN** + $\begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \\ \uparrow \\ \downarrow \end{matrix}$.

Rýchlosť opakovania svetelného efektu je možné regulovať na 6 úrovniach. Pre zvýše-

nie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + $\begin{matrix} + \\ \downarrow \\ = \end{matrix}$

a pre zníženie rýchlosti opakovania stlačte kombináciu kláves **FN** + $\begin{matrix} - \\ \downarrow \\ = \end{matrix}$.

V prípade tohto svetelného efektu môžete zastaviť pohyb efektu pomocou kombinácie

kláves **FN** + **Pause/Break**.

6 Inštalácia softvéru

Klávesnicu zapojte do počítača a nainštalujte program, ktorý si stiahnete na stránke www.connectit-europe.com.

1. Kliknite na „Next“.
2. Vyberte cieľovú zložku a potvrdte ju kliknutím na „Next“. Ak chcete vybrať inú cieľovú zložku, kliknite na tlačidlo „Change“, vyberte inú zložku a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
3. Kliknite na „Install“.
4. Zaškrtnite políčko „Launch the program“ a dokončite inštaláciu kliknutím na tlačidlo „Finish“.



7 Softvér

Softvér prináša ďalšie mnohé výhody a možnosť prispôbiť si klávesnicu svojim potrebám. V softvéri môžete vytvárať makrá, meniť podsvietenie, meniť nastavenie kláves, ako aj meniť multimediálne funkcie FN. Všetko si môžete uložiť až do piatich rôznych používateľských profilov.

Používateľské profily (Profiles)

V spodnej časti softvéru sa nachádza záložka s používateľskými profilmi, v ktorej je možné vytvárať nové profily (New), nahrávať už vytvorené profily (Import), ukladať používateľské profily (Export), obnovovať do továrenského nastavenia (reset) a mazať už vytvorené profily (Delete).

Funkcia Fn (Fn function)

V sekcii „KEYBINDS“ je možné meniť prednastavené multimediálne funkcie Fn. Na výber máte z 12 skratiek FN + F1 až FN + F12, ku ktorým môžete priradovať tieto funkcie:

Play/Pause	Prehranie/Pozastavenie zvukovej/video stopy
Vol-	Zníženie hlasitosti zvukovej stopy
Vol+	Zvýšenie hlasitosti zvukovej stopy
Previous	Predchádzajúca zvuková/video stopa
Next	Ďalšia zvuková/video stopa
Player	Prehrávač médií
Mail	E-mailový klient
WWW Forward	Vpred
WWW Stop	Zastavenie vyhľadávania v prehliadači
WWW Back	Späť
WWW Refresh	Obnovenie webovej stránky
WWW Research	Vyhľadávanie v prehliadači a v operačnom systéme
Mute	Stlmenie zvukovej stopy
My Computer	Otvorenie zložky môj počítač



Stop	Zastavenie zvukovej/video stopy
Calculator	Kalkulačka
Web Browser	Webový prehliadač
Full-key Locked	Zamknutie celej klávesnice
Backlight Mode Switch	Zmena svetelného módu
Backlight Colour Switch	Zmena farby podsvietenia
Speed +	Zvýšenie rýchlosti opakovania svetelných módov
Speed -	Zníženie rýchlosti opakovania svetelných módov
Brightness +	Zvýšenie intenzity podsvietenia
Brightness -	Zníženie intenzity podsvietenia
Backlight On/Off	Zapnutie a vypnutie podsvietenia

Zamykanie klávesnice

Jednou z ďalších funkcií softvéru je uzamknutie klávesnice. Máte na výber medzi 3 spôsobmi uzamknutia klávesnice:

- ALT+F4 Locking - Vypne klávesovú skratku ALT + F4.
- Win & App Locking - Zamkne kláves windows.
- Full-key locking - Zamkne celú klávesnicu.

Nastavenie klávesov

Softvér umožňuje prenastaviť každý kláves podľa vašej potreby. Dvojitým kliknutím na ľubovoľný kláves sa otvorí podokno, kde máte na výber z týchto možností:

Default

Pri zvolení tejto možnosti sa daný kláves nastaví do základného nastavenia.



Media

Každému z kláves je možné priradiť multimediálne funkcie, ktoré sú nasledovné:

Play/Pause	Prehranie/Pozastavenie zvukovej/video stopy
Vol-	Zníženie hlasitosti zvukovej stopy
Vol+	Zvýšenie hlasitosti zvukovej stopy
Previous	Predchádzajúca zvuková/video stopa
Next	Ďalšia zvuková/video stopa
Player	Prehrávač médií
Mail	E-mailový klient
WWW Forward	Vpred
WWW Stop	Zastavenie vyhľadávania v prehliadači
WWW Back	Späť
WWW Refresh	Obnovenie webovej stránky
WWW Research	Vyhľadávanie v prehliadači a v operačnom systéme
Mute	Stlmenie zvukovej stopy
My Computer	Otvorenie zložky môj počítač
Stop	Zastavenie zvukovej/video stopy
Calculator	Spustí kalkulačku
Web Browser	Spustí webový prehliadač



Light control

Každému z kláves je možné priradiť funkcie na ovládanie podsvietenia. Tieto funkcie sú nasledovné:

Backlight Mode Switch	Zmena svetelného módu
Backlight Colour Switch	Zmena farby podsvietenia
Speed +	Zvýšenie rýchlosti opakovania svetelných módov
Speed -	Zníženie rýchlosti opakovania svetelných módov
Brightness +	Zvýšenie intenzity podsvietenia
Brightness -	Zníženie intenzity podsvietenia
Backlight On/Off	Zapnutie a vypnutie podsvietenia

Special function

Fn	Kláves Fn
Full-key Locked	Zamknutie celej klávesnice

Disable

Pri zvolení tejto možnosti sa daný kláves zablokuje.

Macro

Každému klávesu je možné priradiť makrá, ktoré si pred tým vytvoríte v záložke „MACRO“. Pri výbere makra si najskôr vyberte „Macro group“ a potom si vyberte predmetné makro, ktoré chcete používať.

Keyboard keys

V tejto podsekcii je možné priradiť akýkoľvek znak ľubovoľnému klávesu. Napríklad klávesu „F1“ je možné priradiť funkciu „medzerník“ a tak podobne. Aby ste mohli priradiť klávesu iný znak, musíte najskôr kliknúť do obdĺžnika v tejto podsekcii. Následne stlačte požadovaný znak na klávesnici a svoju voľbu uložte zelenou fajkou.



Podsvietenie (BACKLIGHT)

V prípade tejto klávesnice máte na výber z 11 rôznych posvietení, ktoré sa dajú ďalej upravovať. Tiež sa ponúka možnosť aj úplného vypnutia podsvietenia.

Breathing	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania a farebnú kombináciu.
Colour	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť svetelnú intenzitu a farbu podsvietenia.
Trigger	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania, svetelnú intenzitu, smer, farbu a spôsob, akým bude podsvietenie klávesnice reagovať na stlačenie kláves.
Neon	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania efektu.
RNBW flow	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania a smer efektu.
Comet storm	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania, svetelnú intenzitu, farbu a smer efektu.
Againts the stream	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania, svetelnú intenzitu, farbu a smer efektu.
Water flow	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania, svetelnú intenzitu, farbu a smer efektu..
Blitz	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania a farbu efektu.
Eight heavenly breaths	V tomto móde podsvietenia si môžete nastaviť rýchlosť opakovania a farbu efektu.
Static RNBW	/
Backlight Off	Úplné vypnutie podsvietenia.



Používateľské makrá (MACRO)

V tejto sekcii si môžete vytvoriť makrá. Kliknutím pravého tlačidla myši do stĺpca s nadpisom „Macro“ sa vám otvorí tabuľka s nasledujúcim výberom:

Add a new macro group	Vytvorí skupinu pre usporiadanie makriér.
Add a new macro	Vytvorí „prázdne“ makro, do ktorého budete môcť nahrávať.
Delete	Vymaže vybrané makro alebo skupinu makriér.
Reset all groups	Vymaže všetky skupiny makriér naraz.
Rename	Premenuje vybrané makro alebo skupinu makriér.
Import a macro group	Importuje skupinu uložených makriér z vášho úložiska.
Export a macro group	Exportuje skupinu makriér zo softvéru na vaše úložisko.

Postup pre vytvorenie makra:

1. Prvým tlačidlom kliknite do ľavého stĺpca s nadpisom „Macro“. Najprv budete musieť vytvoriť novú skupinu makriér.
2. Skupinu makriér si premenujte podľa svojej potreby. Prvým tlačidlom myši kliknite na danú skupinu makriér a následne ľavým tlačidlom myši stlačte v softvéri „Add a new macro“.
3. Makro premenujte a až budete pripravený ho nahrávať, ľavým tlačidlom myši kliknite na (Ⓞ).
4. Stlačte požadované klávesy a zastavte nahrávanie makra pomocou symbolu (Ⓞ).
5. V pravom stĺpci „Key in macro“ sa vám zobrazí to, čo ste nahrali. Tu môžete upraviť oneskorenie.
6. Vytvorené makro môžete priradiť jednotlivým klávesom v sekcii „KEYBINDS“.

Vytvorené makro môžete ďalej upravovať. Ak kliknete v softvéri na symbol (▶), tak sa vám otvorí nasledujúca ponuka:

Insert Before	Vloží pred označené miesto - ľavé kliknutie myši, stlačenie kolieska myši a pravé kliknutie myši.
Insert After	Vloží za označené miesto - ľavé kliknutie myši, stlačenie kolieska myši a pravé kliknutie myši.
Insert XY	Vloží na označené miesto, pokyn na pohyb kurzora myši po osi X a Y.
Insert LED	Vloží do makra ovládanie podsvietenia. Tu je možné upravovať dobu trvania, mód podsvietenia a farbu.
Insert [delay]	Vloží do makra oneskorenie.
Change Parameters	Zmena parametrov označeného prvku v makre.
Delete	Zmaže prvok z makra.



Ďalej je tiež možné opraviť spôsob spustenia makra a to tromi spôsobmi:

Loop to release

Stlačením a podržaním príslušného klávesu spustíte makro a to sa bude neustále opakovať, ak danú klávesu nepustíte.

Loop to re-click

Stlačením príslušného klávesu spustíte makro a to sa bude neustále opakovať, kým znovu nestlačíte dané tlačidlo.

Start the loop

Spustí makro po stlačení príslušného klávesu. Je možné nastaviť aj oneskorenie.

SK
15



7 Upozornenia

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽÍTÝM OBALOM

Uprednostnite recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. Obalový materiál z tohto výrobku môžete odovzdať do zberu triedeného odpadu. Rovnako aj plastové vrecká z polyetylénu (PE) a iných materiálov odovzdajte do zberu triedeného odpadu na recykláciu.



LIKVIDÁCIA POUŽÍTÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických zariadeniach (WEEE) označený týmto symbolom na výrobku alebo jeho balení a udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Treba ho odviezť do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila nevhodná likvidácia tohto výrobku. Likvidácia sa musí uskutočniť v súlade s predpismi na zaobchádzanie s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne príslušný miestny úrad, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť staré výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate pri prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môže v súlade s národnými predpismi udeliť pokuta.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Podľa zákona zabezpečujeme spätný odber, spracovanie a bezplatné ekologicky šetrné odstránenie elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom kolektívneho systému spoločnosti REMA Systém, a.s. Hlavným zmyslom je ochrana životného prostredia zabezpečením efektívnej recyklácie odpadov elektrických a elektronických zariadení.

Aktuálny zoznam zberných miest nájdete na webovej adrese www.rema.cloud



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Je označený značkou CE. Táto značka vyjadruje zhodu technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi.

Vyhlasenie EÚ o zhode je k dispozícii na www.connectit-europe.com



KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A CONNECT IT TERMÉKET.

Először szeretne értesülni a CONNECT IT márka további híreiről? Kövessen minket a közösségi oldalakon is:

HU
1



#connectit

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes felhasználói útmutatót, mielőtt a terméket üzembe helyezi, még akkor is, ha már ismeri a hasonló típusú termékek használatát. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket.
- Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót későbbi felhasználás céljából. A termék elválaszthatatlan részét képezi és fontos utasításokat tartalmazhat a termék üzembe helyezésére, kezelésére és tisztítására.
- Győződjön meg arról, hogy más, a terméket kezelő személyek is ismerkedjenek meg ezekkel az utasításokkal. Ha a terméket továbbadja más személyeknek, ügyeljen arra, hogy ők is olvassák el a jelen használati útmutatót és a termékkel együtt ezt is adja át részükre.

Javasoljuk, hogy az termék eredeti csomagolását, a vásárlás igazolását és adott esetben a jótállási kártyát, ha kézbesítik, legalább a jótállási időtartamra őrizze meg. Szállítás esetén javasoljuk, hogy a termék csomagolja vissza az eredeti csomagolásába, amelyben kiszállították és amely a legjobban megvédi a szállítás közbeni sérülésektől. A QR-kód beolvasásával beszerezheti a jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját. A mobiltelefonon nyissa meg az alkalmazást a QR-kód olvasóval és irányítsa erre a kódra [ekkor megnyílik egy oldal, ahol letölthető a jelen felhasználói útmutató legújabb verziója]:



A jelen felhasználói kézikönyv legújabb verzióját a www.connectit-europe.com webhelyen is megtalálhatja.

A szöveg és a műszaki specifikációk változtatási jogát fenntartjuk.



1 Műszaki jellemzők

- LED háttérvilágítás
- 12 multimédia gomb (Fn+)
- Klasszikus billentyűzetkiosztás
- Egyszerű telepítés Plug & Play
- Méretek (h x mé x ma): 470 x 165 x 35 mm
- Súly beleértve a kábelt: 638 g
- Kábel hossz: 180 cm
- Interfész USB 1.1 és magasabb
- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10

2 Telepítés

- Dugja az USB-kábelt a számítógép szabad USB-portjába és várja meg, amíg az illesztőprogram telepítése befejeződik.

3 Alap Funkciók

Az **Fn** + **W** alaphelyzetbe állítja a következőt: **W A S D** na **↑ ↓ ← →**

Windows billentyűzár

- A Windows billentyű lezárásához vagy feloldásához használja az **Fn** + **WIN-L** gyorsbillentyűt
- Ez a funkció nagyon fontos a lelkes játékosok számára. Ez ugyanis megakadályozza, hogy véletlenül eldívíja az illető menüt a Windows billentyűje megnyomásával játék közben.


26 Anti-ghost billentyű

Q A Z W S X E D C B R F V T G M
SPACE UP ↑ DOWN ↓ LEFT ← RIGHT → Tab Alt-L Ctrl-L Shift-L Caps



4 Multimédia funkciók

A



- 1** Zenelejátszó
- 2** Hangerő (-)
- 3** Hangerő (+)
- 4** A hang elnémítása
- 5** Állj
- 6** Előző szám
- 7** Lejátszás/Szünet
- 8** Következő szám
- 9** Email kliens
- 10** Internetböngésző kezdőlapja
- 11** Zárja le a billentyűzetet
- 12** Kalkulátor



5 A háttérvilágítás változtatása

Ez a billentyűzet 11 különböző háttérvilágítási móddal rendelkezik, amelyek tovább módosíthatók. Ezek a módok a

www.connectit-europe.com

oldalon elérhető szoftverrel vagy a következő billentyűkombinációkkal

változtathatók: **FN** + **SCROLL** (ciklikusan) és **FN** + **F1**, **F2**, **F3**, **F4**, **F5**, **F6**, **F7**, **F8**, **F9**, **F10**. Az effektusok

ciklikus változtatása (**FN** + **SCROLL**) esetén a használati útmutatóban lentebb inkább a sorrendet jegyeztük fel, mint azt, hogy

hányszor kell egymás után lenyomni a billentyűzetet. Ez annyit jelent, hogy ha a **FN** + **SCROLL** billentyűkombináció segítségével már kiválasztotta a „Static RNBW” módot, és szeretne átváltani a „Colour” módba, elég kétszer lenyomni a **SCROLL** billentyűt.

Comet Storm

Ez a fényeffektus az **FN** + **1x SCROLL** vagy az **FN** + **Color** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az **FN** + **+** billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **-** billentyűkombinációt.

A fényeffektusnál rögzíthető egy szín az **FN** + **INSERT** billentyűkombináció segítségével. A következő színek állnak rendelkezésre: kék, piros, zöld, türkiz, sárga, lila és fehér. A billentyűzet háttérvilágításának fényereje ennél az effektusnál 7 szintben változtatható. A fényerő növeléséhez nyomja meg az **FN** + **PGUp** billentyűkombinációt, a fényerő csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **PGDwn** billentyűkombinációt.



Agaits the stream

HU
5

Ez a fényeffektus az **FN** + 2x **Scroll Lock** vagy az **FN** + **AB**/**Sz** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az **FN** + **+ =** billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **- %** billentyűkombinációt.

A billentyűzet háttérvilágításának fényereje ennél az effektusnál 7 szintben változtatható. A fényerő növeléséhez nyomja meg az **FN** + **PGUp** billentyűkombinációt, a fényerő csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **PGDwn** billentyűkombinációt.

Water flow

Ez a fényeffektus az **FN** + 3x **Scroll Lock** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az **FN** + **+ =** billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **- %** billentyűkombinációt.

A fényeffektusnál egy szín rögzíthető az **FN** + **INSERT** billentyűkombináció segítségével. A következő színek állnak rendelkezésre: kék, piros, zöld, türkiz, sárga, lila és fehér.

A billentyűzet háttérvilágításának fényereje ennél az effektusnál 7 szintben változtatható. A fényerő növeléséhez nyomja meg az **FN** + **PGUp** billentyűkombinációt, a fényerő csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **PGDwn** billentyűkombinációt.



Blitz	<p>Ez a fényeffektus az FN + 4x Scroll Lock vagy az FN + FN billentyűkombinációval indítható el.</p> <p>A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az FN + + billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az FN + - billentyűkombinációt.</p>
Eight heavenly breaths	<p>Ez a fényeffektus az FN + 5x Scroll Lock vagy az FN + FN billentyűkombinációval indítható el.</p> <p>A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az FN + + billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az FN + - billentyűkombinációt.</p>
Static RNW	<p>Ez a fényeffektus az FN + 6x Scroll Lock vagy az FN + FN billentyűkombinációval indítható el.</p>
Breathing	<p>Ez a fényeffektus az FN + 7x Scroll Lock vagy az FN + FN billentyűkombinációval indítható el.</p> <p>A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az FN + + billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az FN + - billentyűkombinációt.</p> <p>A fényeffektusnál egy szín rögzíthető az FN + INSERT billentyűkombináció segítségével. A következő színek állnak rendelkezésre: kék, piros, zöld, türkiz, sárga, lila és fehér.</p>



Colour

HU
7

Ez a fényeffektus az **FN** + 8x **Scroll Lock** vagy az **FN** + **(F12)** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektusnál a színek az **FN** + **INSERT** billentyűkombináció segítségével változthatók. A következő színek állnak rendelkezésre: kék, piros, zöld, türkiz, sárga, lila és fehér.

A billentyűzet háttérvilágításának fényereje ennél az effektusnál 7 szintben változtatható. A fényerő növeléséhez nyomja meg az **FN** + **PGUp** billentyűkombinációt, a fényerő csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **PGDwn** billentyűkombinációt.

Trigger

Ez a fényeffektus az **FN** + 9x **Scroll Lock** vagy az **FN** + **(F13)** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az **FN** + **(+)** billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **(-)** billentyűkombinációt.

A billentyűzet háttérvilágításának fényereje ennél az effektusnál 7 szintben változtatható. A fényerő növeléséhez nyomja meg az **FN** + **PGUp** billentyűkombinációt, a fényerő csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **PGDwn** billentyűkombinációt.



Neon

Ez a fényeffektus az **FN** + 10x **Scroll Lock** vagy az **FN** + **S4**/**A4** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az **FN** + **+/-** billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **-/=** billentyűkombinációt.

RNBW flow

Ez a fényeffektus az **FN** + 11x **Scroll Lock** vagy az **FN** + **F11**/**F14** billentyűkombinációval indítható el.

A fényeffektus ismétlési sebessége 6 szintben változtatható. Az ismétlési sebesség növeléséhez nyomja meg az **FN** + **+/-** billentyűkombinációt, a sebesség csökkentéséhez nyomja meg az **FN** + **-/=** billentyűkombinációt.

Ennél a fényeffektusnál az **FN** + **Pause/Break** billentyűkombinációval leállítható az effektus mozgása.

HU
8

6 A szoftver telepítése

Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez és telepítse a programot, amely a www.connectit-europe.com oldalról tölthető le.

1. Kattintson a „Next”-re.
2. Válassza ki a célmappát, és a „Next”-re kattintva erősítse meg. Ha más célmappát szeretne választani, kattintson a „Change” gombra és válassza ki a másik mappát, majd kattintson az „OK” gombra.
3. Kattintson az „Install” gombra.
4. Jelölje be a „Launch the program” mezőt, és fejezze be a telepítést a „Finish” gombra kattintva.



7 Szoftver

A szoftver számos további előnyt kínál, és a billentyűzetet az igényei szerint szabhatja személyre. A szoftverben létrehozhatók makrók, változtható a háttérvilágítás, a billentyűk beállítása, az FN multimédiás funkciók, és ezek a változtatások öt különböző felhasználói profilba menthetők el.

Felhasználói profilok (Profiles)

A szoftver alsó részén található a felhasználói profilok fül, amelyben létrehozhatók új profilok (New), betölthetők a már létrehozott profilok (Import), menthetők a felhasználói profilok (Export), visszaállíthatók a gyári beállítások (reset) és törölhetők a már létrehozott profilok (Delete).

Fn funkció (Fn function)

A „KEYBINDS” menüben változthatók az előre beállított multimédiás Fn funkciók. Választhat 12 gyorsbillentyű közül (FN + F1 – FN + F12), amelyekhez a következő funkciókat rendelheti:

Play/Pause	A zeneszám/videó lejátszása/szüneteltetése
Vol-	A hangerő csökkentése
Vol+	A hangerő növelése
Previous	Előző zeneszám/videofelvétel
Next	Következő zeneszám/videofelvétel
Player	Médialejátszás
Mail	E-mail kliens
WWW Forward	Előre
WWW Stop	A keresés leállítása a böngészőben
WWW Back	Hátra
WWW Refresh	A weboldal frissítése
WWW Research	Keresés a böngészőben és az operációs rendszerben
Mute	A hangfelvétel némítása
My Computer	Megnyitja a Saját gép mappát



Stop	A hangfelvétel/videofelvétel leállítás
Calculator	Számológép
Web Browser	Webböngésző
Full-key Locked	A billentyűzet lezárása
Backlight Mode Switch	A fénymód változtatása
Backlight Colour Switch	A háttérvilágítás színének változtatása
Speed +	A fénymódok ismétlési sebességének növelése
Speed -	A fénymódok ismétlési sebességének csökkentése
Brightness +	A háttérvilágítás fényerejének növelése
Brightness -	A háttérvilágítás fényerejének csökkentése
Backlight On/Off	A háttérvilágítás bekapcsolása és kikapcsolása

A billentyűzár

A szoftver egyik további funkciója a billentyűzár. Választhat 3 féle billentyűzárból:

- ALT+F4 Locking - Kikapcsolja az ALT + F4 billentyűkombinációt.
- Win & App Locking – Lezárja a windows billentyűt.
- Full-key locking – Lezárja a teljes billentyűzetet.

A billentyűk beállítása

A szoftver lehetővé teszi az összes billentyű beállítását az Ön igényei szerint. A tetszőleges billentyűre kattintva megnyílik egy ablak, ahol a következő lehetőségek közül választhat:

Default

Ha ezt a lehetőséget választja, az adott billentyű az alapértelmezett beállításban működik.



Media

Minden billentyűhöz hozzárendelhető egy multimédiás funkció a következők közül:

Play/Pause	A zeneszám/vidéo lejátszása/szüneteltetése
Vol-	A hangerő csökkentése
Vol+	A hangerő növelése
Previous	Előző zeneszám/vidéofelvétel
Next	Következő zeneszám/vidéofelvétel
Player	Médialejátszás
Mail	E-mail kliens
WWW Forward	Előre
WWW Stop	A keresés leállítása a böngészőben
WWW Back	Hátra
WWW Refresh	A weboldal frissítése
WWW Research	Keresés a böngészőben és az operációs rendszerben
Mute	A hangfelvétel némítása
My Computer	Megnyitja a Saját gép mappát
Stop	A hangfelvétel/vidéofelvétel leállítása
Calculator	Elindítja a számológépet
Web Browser	Elindítja a webböngészőt



Light control

Minden billentyűhöz hozzárendelhető egy funkció a billentyűzet háttérvilágításának vezérlésére a következők közül:

Backlight Mode Switch	A fénymód változtatása
Backlight Colour Switch	A háttérvilágítás színének változtatása
Speed +	A fénymódok ismétlési sebességének növelése
Speed -	A fénymódok ismétlési sebességének csökkentése
Brightness +	A háttérvilágítás fényerejének növelése
Brightness -	A háttérvilágítás fényerejének csökkentése
Backlight On/Off	A háttérvilágítás bekapcsolása és kikapcsolása

HU
12

Special function

Fn	Fn billentyű
Full-key Locked	A billentyűzet lezárása

Disable

Ha ezt a lehetőséget választja, az adott billentyűt lezárja.

Macro

Minden billentyűhöz hozzárendelhetők makrók, amelyeket előzőleg a „MACRO” lapon hozott létre. A makró kiválasztásakor először válassza a „Macro group” opciót, majd válassza ki azt a makró, amelyet használni szeretne.

Keyboard keys

Ebben az alszekcióban bármilyen jel hozzárendelhető egy tetszőleges billentyűhöz. Például az „F1” billentyűhöz hozzárendelhető a „szóköz” stb. Ahhoz, hogy a billentyűhöz más jelet rendelhessen hozzá, először kattintson az alszekcióban lévő téglalapra. Ezután nyomja meg a kívánt jelet a billentyűzeten, és a zöld pipával mentse a választását.



Háttérvilágítás (BACKLIGHT)

Ennél a billentyűzetnél 11 különböző háttérvilágítás közül választhat, amelyek tovább módosíthatók. Ezenkívül a háttérvilágítás teljesen ki is kapcsolható.

Breathing	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az ismétlési sebesség és a szinkombináció.
Colour	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható a fényerő és a háttérvilágítás színe.
Trigger	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az ismétlési sebesség, a fényerő, az irány, a szín, és az a mód, ahogyan a billentyűzet háttérvilágítása a billentyű lenyomására reagál.
Neon	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége.
RNBW flow	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége és iránya.
Comet storm	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége, színe és iránya.
Againts the stream	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége, fényereje, színe és iránya.
Water flow	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége, fényereje, színe és iránya.
Blitz	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége és színe.
Eight heavenly breaths	Ennél a háttérvilágítási módnál beállítható az effektus ismétlési sebessége és színe.
Static RNBW	/
Backlight Off	A háttérvilágítás teljes kikapcsolása.



Felhasználói makrók (MACRO)

Ebben a menüpontban hozhatja létre a makrókat. Ha az egér jobb gombjával a „Macro” feliratú oszlopba kattint, megjelenik egy táblázat a következő választási lehetőségekkel:

Add a new macro group	Létrejön egy csoport a makrók elrendezésére.
Add a new macro	Létrejön egy „üres” makró, amelybe betölthet.
Delete	A kiválasztott makró vagy makrócsoport törlése.
Reset all groups	Minden makrócsoport törlése egyszerre.
Rename	A kiválasztott makró vagy makrócsoport átnevezése.
Import a macro group	Tárolójából importálja az elmentett makrócsoportot.
Export a macro group	Exportálja a makrócsoportot a szoftverből a tárolójába.



A makró létrehozásának menete:

1. A jobb gombbal kattintson a „Macro” feliratú baloldali oszlopba. Először létre kell hoznia egy új makrócsoportot.
2. A makrócsoportot nevezze át igénye szerint. Az egér jobb gombjával kattintson az adott makrócsoportra, majd az egér bal gombjával kattintson a szoftverben az „Add a new macro”-ra.
3. Nevezze át a makrót, és ha készen áll a makró betöltésére, az egér bal gombjával kattintson erre: (Ⓞ).
4. Nyomja meg a kívánt billentyűket, és állítsa meg a makró betöltését a (Ⓞ) jellel.
5. A jobboldali „Key in macro” oszlopban megjelenik az, amit betöltött, és itt módosíthatja a késleltetést is.
6. A létrehozott makrót hozzárendelheti az egyes billentyűkhöz a „KEYBINDS” menüpontban.

HU
15

A létrehozott makrót tovább módosíthatja, ha a szoftverben rákattint a (▶) szimbólumra, így megnyílik a következő menü:

Insert Before	Behelyezi a megjelölt hely elé az egér bal gombjának kattintását, a görgő megnyomását az egéren és az egér jobb gombjának kattintását.
Insert After	Behelyezi a megjelölt hely mögé az egér bal gombjának kattintását, a görgő megnyomását az egéren és az egér jobb gombjának kattintását.
Insert XY	Behelyezi a megjelölt helyre az egérkurzor X és Y tengely mentén történő mozgásának utasítását.
Insert LED	Behelyezi a makróba a háttérvilágítás vezérlését, itt módosítható a fennállási idő, a háttérvilágítási mód és a szín.
Insert [delay]	Behelyezi a makróba a késleltetést.
Change Parameters	A makróban megjelölt elem paramétereinek változtatása.
Delete	Kitörli az elemet a makróból.

Továbbá itt módosítható a makró indításának módja is, mégpedig háromféle módon:

Loop to release	A megfelelő billentyű lenyomásával és nyomva tartásával indíthatja el a makrót, és ez addig ismétlődik, amíg az adott billentyűt lenyomva tartja.
Loop to re-click	A megfelelő billentyű lenyomásával elindítja a makrót, és ezt addig ismétli, amíg újra meg nem nyomja az adott billentyűt.
Start the loop	Elindítja a makrót a megfelelő billentyű megnyomása után. Beállítható a késleltetés is.



7 Figyelmeztetés

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRE

Részessite előnyben a csomagolóanyagok és a régi készülékek újrahasznosítását. A termék csomagolóanyagai külön hulladékként ártalmatlaníthatók. Hasonlóképpen, a polietilénből (PE) és más anyagokból készített műanyag zacskókat adj a külön szelektív hulladékgyűjtő hely részére, újrahasznosítás céljából.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a készüléket a 2012/19/EU sz. elektromos hulladékokról és elektronikus berendezésekről szóló irányelvvel (WEEE) összhangban megjelöléssel látták el ezzel a szimbólummal a terméken és a csomagoláson, és azt jelzi, hogy a terméket ne a háztartási hulladékok között ártalmatlanítsa. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az ártalmatlanítást a hulladékártalmatlanítási szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzatához vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unió országában működő gazdasági egységek számára

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításához kérje ki a forgalmazótól vagy a szállítótól a szükséges információkat.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli más országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ártalmatlanítani akarja ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.

A törvény szerint biztosítjuk az elektromos és elektronikus berendezések visszavételét, feldolgozását és ingyenes, környezetbarát ártalmatlanítását a REMA System, a.s. társaság kollektív rendszerén keresztül. Ennek fő célja a környezet védelme az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hatékony újrahasznosításával.

A gyűjtési pontok jelenlegi listája megtalálható a www.rema.cloud weboldalon.



Tento vŕEz a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek összes alapvető követelményének. CE-jelöléssel van ellátva. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el www.connectit-europe.com









connect **IT**[®]

MANUFACTURER
HERSTELLER
VÝROBCE
VÝROBCA
GYÁRTÓ

IT TRADE, a.s.
Brtnická 1486/2
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel.: +420 734 777 444
service@connectit-europe.com

www.connectit-europe.com