

### **Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.**

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

#### **Bezpečnostní pokyny:**

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i ním. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

#### **CF1030 Stolní elektrický kráječ**

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Tlačítko zapnutí        | 5. Vozík na potraviny     |
| 2. Indikátor tloušťky řezu | 6. Přítlačný chránič      |
| 3. Regulátor tloušťky řezu | 7. Nůž                    |
| 4. Vozík                   | 8. Šroub pro aretaci nože |

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu. Nikdy nezkoušejte ostří nože rukou. Vždy při krájení používejte chránič prstů (6). Nikdy nepoužívejte nepřetržitě přístroj déle než 10 minut.. Sestavení přístroje musí být vždy korektní, aby nedošlo k rozpojení během provozu. Přístroj zapojte do zásuvky elektrické sítě. Nastavte šířku řezu regulátorem (3) a krájenou potravinu vložte na vozík (5) když je v zadní části kráječe, ke kterému ji přidržte. Bude-li potravina tak malá, že již bude možné na vozíku použít chránič (6) použijte ho! Přístroj pomocí (1) zapněte. Roztočí se nůž a vozíkem s potravinou jeďte proti noži při dodržení všech bezpečnostních podmínek. Vždy pro krájení potravin používejte vozík a chránič prstů. Po vypnutí vždy vyčkejte úplného zastavení přístroje!

**Údržba a čištění.** Přístroj odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Vozík (5), chránič prstů (6), můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Nůž vyjměte otočením montážního šroubu (8) a nůž (7) opatrně vyjměte. Nůž (7) můžete mýt v horké vodě se saponátem – nikdy v myčce nádobí. Po vysušení ho vložte zpět a korektně zaaretujte šroubem (8) Sestavení musí být korektní. K čištění těla přístroje nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.



— Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.