

POPIS

1. Přepínač zapnuto/vypnuto.
2. Ukazatel tloušťky plátku.
3. Regulace tloušťky plátku.
4. Vozík na potraviny.
5. Přítlak potravin.
6. Nůž.
7. Vodítko.
8. Unašeč nože a šroub.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.
- **VELMI DŮLEŽITÉ:** Nikdy neponořujte motorovou část přístroje do vody nebo jiné tekutiny.
- **POZOR:** Čepel nože je velmi ostrá. Manipulujte s ní velmi opatrně. Po použití vždy nastavení vodítko na minimum tloušťky plátku.
- Při krájení používejte vždy vozík (4) a (5). Přítlak potravin (5) nemusíte použít pouze v případě, že rozměry nebo tvar potravin neumožňuje jeho použití. Nikdy nekrájejte zmrzlé potraviny nebo kosti.
- Za žádných okolností nekládejte ruku k noži při zapnutém přístroji.
- Nikdy při provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Nevyjímejte nádobu, dokud se nůž zcela nezastaví a přístroj není vypnut.
- Přístroj, ani kabely nesmí být v přímém kontaktu s horkými povrchy nebo předměty.
- Přístroj používejte pouze na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud ho nechcete nadále používat, před montáží / demontáží nebo při čištění.
- S nožem manipulujte velmi opatrně, protože je velmi ostrý.
- Tento spotřebič je určen pouze pro občasné použití. Neměl by být v provozu déle 10 minut. Po uplynutí této doby spotřebič nechte 10 min odpočinout.
- Čištění a údržbu provádí uživatel, nemůže být prováděna dětmi mladšími 8 let a bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Umístěte kráječ potravin na rovnou, pevnou a stabilní plochu.

U modelu 1033 zkompletujte vozík jak je ukázáno na obrázcích A, B.

- Nastavte požadovanou tloušťku s regulátorem tloušťky (3). Ukazatel (2), vám slouží jako informace.
- Umístěte misku nebo podnos na levé straně kráječe.
- Umístěte potravinu, kterou chcete krájet na vozík (4) a použijte k jejímu přitlaku na vodítko (5) pouze lehce přitlačte k vodítku (7).
- Zapojte přístroj do sítě.
- Chcete-li začít krájet stlačte (1) do polohy I.
- Pohybujte vozíkem (7) dopředu a dozadu s lehkým tlakem na nůž.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Ujistěte se, že je přístroj odpojen od sítě.
- Části (4,5,6) je možné mýt vodou s přísadou saponátu následně je opláchněte a osušte. Nikdy v myčce nádobí.
- Pohybem nahoru sundáte vozík (4).
- Chcete-li ho dát zpátky, umístěte háček na vodící tyč, a sklopte dolů.
- Nůž (6) a vozík (4), mohou být čištěny vlhkým hadříkem.
- Čas od času, je vhodné sejmout nůž pro lepší čištění. Vyšroubujte matku nože ve směru hodinových ručiček a nůž vyndejte. Manipulujte s ním velmi opatrně. Chcete-li ji opravit znovu a umístit nože nápravy (8)
- K čištění nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, jako jsou kovové drátěnky, která mohou poškodit povrchy spotřebiče.

Pro CF1033

- Čištění vozíku (4), Otočte vozík směrem ven, stiskněte dvě příruby (1) a posuňte vozík směrem dolů (2), jak je vidět na Obr. A.
- Zpět ho vložte opačným způsobem. (obr. B).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.
- Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.

SK

KOVOVÝ KRÁJEČ POTRAVIN CF1030-1033

POPIS

1. Prepínač zapnutý / vypnutý.
2. Ukazatel tloušťky plátku.
3. Regulace tloušťky plátku.
4. Vozík na potraviny.
5. Přítlak potravin.
6. Nůž.
7. Vodítko.
8. Unašeč nože a skrutka.

UPOZORNENIE

- Pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte je pre budúce použitie.

- Tento spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Ak takáto osoba musí byť pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, musí byť táto osoba presvedčená, že návod na použitie, bezpečnostné pokyny týkajúce sa zariadení pochopili a prípadnú možnosť použitia tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič nesmie používať deti. Udržajte prístroj a prívodný kábel mimo dosah detí.
- Všetky plastové tašky a balenia ihneď zlikvidujte. Jsou potenciálne nebezpečné pre deti.
- Nepripojujte spotrebič k elektrickej sieti bez toho, aby ste zistili, že napätie na typovom štítku a vaše domácnosti je rovnaké.
- **VELMI DŮLEŽITÉ:** Nikdy neponořujte motorovú časť prístroja do vody alebo inej tekutiny.
- **POZOR:** Čepel nože je veľmi ostrá. Manipulujte s ňou veľmi opatrne. Po použití vždy nastavte vodidlo na minimálnu hrúbku plátku.
- Pri krájení používajte vždy vozík (4) a (5). Prítlak potraviny (5) nemusíte použiť iba v prípade, že rozmery alebo tvar potravín neumožňujú jeho použitie. Nikdy nekrájajte zmrazené potraviny alebo kosti.
- Za žiadnych okolností nezakladajte ruku na nožičky pri zapnutom prístroji.
- Nikdy pri prevádzke nenechajte prístroj bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať si s spotrebičom. Uchovávať zariadenie mimo dosah detí.
- Nevyjímate nádobu, kým sa nôž úplne nezastaví a prístroj nie je vypnutý.
- Prístroj, ani kable nesmú byť v priamom kontakte s horúcimi povrchmi alebo predmetmi.
- Prístroj používajte len na rovných, pevných a stabilných povrchoch.
- Prístroj vždy odpojte od siete, ak ho nechcete používať, pred montážou / demontážou alebo pri čistení.
- S nožom manipulujte veľmi opatrne, pretože je veľmi ostrý.
- Tento spotrebič je určený iba na neobvyklé použitie. Neměl by byť v prevádzke dlhšie ako 10 minút. Po uplynutí tejto doby spotrebič nechajte 10 minút odpočinku.
- Čištění a údržba vykonávaného používateľa nemôže byť vykonávaná deťmi mladšími 8 rokov a bez dozoru.
- Ak je prívodný kábel prístroja porušený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Umístěte kráječ potravín na rovnú, pevnú a stabilnú plochu.
U modelu 1033 zkompletujte vozík ako je ukázané na obrázkoch A, B.
- Nastavte požadovanú hrúbku s regulátorom tloušťky (3). Ukazatel (2), ktorý slúži ako informácia.
- Umístěte misku alebo podnos na ľavej strane stroja.
- Umístěte potravinu, ktorú chcete vyskrutkovať na vozík (4) a použite k jej prítlaku na vodítko (5) len ľahko pritiahnite k vodítku (7).
- Zapojte zariadenie do siete.
- Ak chcete začať sťahovať stlačte (1) do polohy I.
- Pohybujte vozíkom (7) dopredu a dozadu s ľahkým tlakom na nôž.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Uistite sa, že je prístroj odpojený od siete.
- Časti (4,5,6) je možné umývať vodou s prísadou saponátu následne opláchnite a osušte.

Nikdy v myčce.

- Pohybem nahor sundajte vozík (4).
- Ak chcete dať späť, umiestnite háček na vodiacu tyč a sklopte dolú.
- Nôž (6) a vozík (4), môžu byť čistené vlhkým hadříkom.

- Čas od času, je vhodné vymeniť nôž pre lepšie čistenie. Vyšroubujte matku nože v smere hodinových ručičiek a vyťahnite nôž. Manipulujte s ním veľmi opatrne. Ak chcete opraviť znovu a umiestniť nože nápravy (8)
- K čisteniu nepoužívajte chemické alebo abrazívne prostriedky, ako sú kovové drôty, ktoré môžu poškodiť povrchy spotrebiča.

Pro CF1033

- Čištění vozíku (4), otočte vozík smerom von, stlačte dve príruby (1) a posuňte vozík smerom dole (2), ako je vidieť na obr. A.
- Opäť vložte opačným spôsobom. (obrázok B).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ

- Pokiaľ prístroj alebo batéria prestanete používať, postadte sa o ekologickú likvidáciu. Zajistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.
- Zlikvidujte zariadenie v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- Nikdy zariadenie nevyhazujte do odpadu. Pomôžete tým k zlepšeniu životného prostredia.