



Past na hmyz s elektrickou sít'kou 6S11

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU, NEBOŽ POSKYTUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉ INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY. ODLOŽTE SI TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.

TENTO SPOTŘEBIČ SMÍ POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI, POKUD BYLY POUČENY O SPRÁVNÉM A BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH BEZPEČNOST. NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI SE SPOTŘEBIČEM.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU. SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU, NEPOUŽÍVEJTE VENKU.

SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT MIMO DOSAH DĚTÍ.

SPOTŘEBIČ SE NESMÍ POUŽÍVAT VE STODOLÁCH, STÁJÍCH A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ.

SPOTŘEBIČ SE NESMÍ POUŽÍVAT NA MÍSTECH, KDE SE NACHÁZÍ HOŘLAVÉ PLYNY NEBO EXPLOZIVNÍ PRÁŠKY. LAMPU MŮŽE MĚNIT POUZE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU JE SMÍ VYMĚNIT POUZE SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO VÝROBCE.

Odložte si záruční list, doklad o koupi a návod k použití na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.

Po vybalení se ujistěte, zda není spotřebič poškozen a v případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Nenechávejte obalové materiály v blízkosti dětí, nesmí jej používat jako hračku: toto je elektrický spotřebič a musí se s ním podle toho zacházet.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí v síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku.

Pokud nejsou zásuvka a zástrčka kompatibilní, nechte zástrčku vyměnit za vhodnou kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Návod k použití

2

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují proudové limity.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky a ujistěte se, zda je vypnutý.

Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel, pouze za zástrčku.

Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat určitá základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nenechávejte spotřebič vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce).
- Nevystavujte spotřebič otřesům.

V případě závady nebo nestandardní funkce přístroje jej odpojte od elektrické sítě, nedotýkejte se jej a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud se rozhodnete zlikvidovat tento spotřebič, učiňte jej nepoužitelným odříznutím přívodního kabelu, samozřejmě po odpojení od síťové zásuvky.

Pokud je poškozen přívodní kabel, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko.

Spotřebič byl navržen a vyroben pouze pro použití v domácnosti; jakékoliv jiné použití je proto nesprávné a nebezpečné.

Nepoužívejte tento spotřebič venku.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nerozebírejte.

Za účelem zajištění správné funkčnosti spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘES VNĚJŠÍ MŘÍŽKU.

- 1 - Spínač zapnutí/vypnutí
- 2 - Aktinická lampička
- 3 - Madlo k přenášení
- 4 - Držák



NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ

Spotřebič je navržen v souladu s platnou směrnicí 2006/95/EC a 2004/108/EC. Technické parametry: viz štítek na spotřebiči.

Pokyny k použití:

Připojte zástrčku k síťové zásuvce.

K použití spotřebiče zapněte přepínač.

Ekologická past na hmyz má speciální aktinické světlo, zcela nezávadné, přitahující hmyz, který je zasažen elektrickým proudem při dotyku vnitřní elektrické sítě.

Past na hmyz je pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat na místech s hořlavými látkami (jako jsou stáje a stodoly).

Připojte přívodní kabel k síťové zásuvce.

Spotřebič postavte na rovný stabilní povrch do vzdálenosti nejméně 2 metry od osob, aby nebyly obtěžovány rušivým šumem před zneškodněním komárů.

Je vhodnější natočit lampu ve směru dveří, oken nebo jiných otvorů do exteriéru, abyste zabránili vniknutí dalšího hmyzu.

Nechte spotřebič zapnutý během noci pro dokonalé odstranění veškerého hmyzu.

Pokud jej nepoužíváte, odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Údržba:

Odpojte zástrčku od síťové zásuvky před prováděním čištění nebo údržby. K zachování účinku spotřebiče vyměňte aktivní lampu každých 12/18 měsíců.

Pro výměnu lampy se stejnými parametry kontaktujte autorizované servisní středisko.

Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.

K čištění elektrické mřížky použijte malý kartáč, pro vnější mřížku použijte měkkou, mírně navlhčenou utěrku. Pro čištění zásobníku hmyzu použijte odmašťovací mycí prostředek.

K uvolnění držáku pod spotřebičem stiskněte malé páčky k sobě a vytáhněte (obr. 1).

Provádějte tuto činnost přibližně jednou za 15 dní.

Nepoužívejte benzín, alkohol ani jiné chemické prostředky k čištění přístroje. K čištění přístroje používejte měkkou vlhkou utěrku.

Nepoužívejte rozpouštědla, tekutiny ani nadměrně mokré utěrky; v případě vniknutí tekutin do přístroje to může způsobit nenapravitelné poškození.

NIKDY NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY.



Obr. 1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálního dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a číselným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: zárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho částí
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zasahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenesení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy; například: výměna zárovky, trubice, čištění a odvapřování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Žele bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou spiněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen do obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

CERTES spol. s r.o.
Doninská 83
463 34 Hradek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Přijmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

- Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovního zpět.
- Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.