

Hinweis zum Gefrierteil

Bitte beachten Sie:

- Den Luftspalt zwischen der Gefrierraumdecke und der obersten Kälteplatte immer frei lassen!
Keinesfalls Gefriergut darin lagern, auch keine flachen Packungen. Der Freiraum ist wichtig für eine einwandfreie Luftzirkulation und Gerätefunktion.
- Das Gefriergut immer in den Schubfächern oder direkt auf den Kälteplatten der Schubfächer lagern.

7081622-00 KGT..6

Hinweis zum Gefrierteil

Bitte beachten Sie:

- Den Luftspalt zwischen der Gefrierraumdecke und der obersten Kälteplatte immer frei lassen!
Keinesfalls Gefriergut darin lagern, auch keine flachen Packungen. Der Freiraum ist wichtig für eine einwandfreie Luftzirkulation und Gerätefunktion.
- Das Gefriergut immer in den Schubfächern oder direkt auf den Kälteplatten der Schubfächer lagern.

7081622-00 KGT..6