

## TO 2054, TO 2052

### Příručka uživatele

- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.
- Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtete celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jejích vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.
- Trouba je určena pro přípravu toustů apod. potravin v domácnostech. Nepoužívejte troubu pro živnostenské účely popř. pro účely nebo způsobem jiným než uvedeným v návodu.
- Po vybalení trouby přezkontrolujte, zda trouba není poškozena. Neinstalujte poškozenou troubu – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru!
- Balicí materiál uložte mimo dosah dětí.

### Připojení trouby k elektrické síti

- Před připojením trouby k elektrické síti přezkontrolujte, zda napětí elektrické sítě v místě instalace trouby odpovídá napětí specifikovanému výrobcem trouby pro její napájení a uvedenému na typovém štítku trouby. Napětí elektrické sítě v místě instalace trouby zjistíte např. na štítku elektroměru. V případě zjištění rozdílu nepřipojujte troubu k elektrické síti a kontaktujte jejího dodavatele.
- Troubu připojte jako jediný spotřebič k řádně instalované síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace použité zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu.
- Pro připojení trouby k elektrické síti nepoužívejte rozbočovač („rozdvojku“). Pokud bude pro připojení trouby k elektrické síti nutné použití prodlužovacího kabelu, použijte kabel nejkratší možné délky, s vodiči o dostatečném průřezu a se řádně zapojenými kabelovými koncovkami.
- Z důvodu bezpečnosti zajistěte trvalý přístup k použité síťové zásuvce.
- Pravidelně kontrolujte síťový kabel trouby. Nepoužívejte troubu s poškozeným kabelem – poškozený kabel nechte vyměnit nebo opravit. Oprava popř. výměna síťového kabelu trouby smí být provedena pouze pracovníkem s odpovídající kvalifikací.
- Nevedte kabel přes ostré hrany popř. v blízkosti horkých objektů. Neponechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky – riziko stažení trouby dětmi nebo domácími zvířaty.
- Nedotýkejte se trouby nebo síťového kabelu trouby mokřkýma rukama.
- V následujících případech troubu vypněte a odpojte ji elektrické sítě:
  - po ukončení jejího používání
  - v případě výskytu jakékoliv poruchy trouby
  - před jejím čištěním.
- Neodpojujte síťový kabel trouby od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko přetržení vodičů kabelu a elektrického zkratu po dalším připojení trouby k elektrické síti popř. vytržení síťové zásuvky ze stěny. Při odpojování síťového kabelu od síťové zásuvky držte kabel za vidlici.


### Pro bezpečné používání trouby

- Troubu instalujte na rovnou, pevnou, nehořlavou plochu, v blízkosti síťové zásuvky, na místě, kde bude chráněna před postříkáním nebo polítm. Neumísťujte troubu pod nástěnné skříňky kuchyňské linky popř. v blízkosti snadno vznětlivých materiálů, jako jsou např. závěsy, záclony apod.). Neinstalujte a nepoužívejte troubu mimo místnosti.
- Okolo trouby ponechte na všech stranách dostatečný volný prostor (nejméně 10 cm po obou stranách trouby a za troubou, nejméně 30 cm nad troubou), nutný pro odvádění tepla vznikajícího při používání trouby.
- Při přípravě potravin obsahujících velký podíl tuku (oleje) věnujte prosím pozornost tomu, že se tyto mohou během jejich přípravy v troubě vznítit. Dojde-li ke vznícení obsahu trouby, v žádném případě neotevírejte její dvířka – troubu vypněte, odpojte elektrické sítě a vyčkejte na samovolné zhasnutí obsahu trouby.
  - Některé díly trouby jako např. dvířka trouby) jsou v průběhu jejího používání a krátce po jejím vypnutí velice horké. Nedotýkejte se horkých dílů trouby, při manipulaci s připravovanými potravinami používejte kuch. rukavice nebo alespoň utěrku.
- Neponechávejte zapnutou troubu bez trvalého dohledu – platí zejména v případě, kdy se v její blízkosti pohybují děti.
- Trouba není konstruována pro její zapnutí / vypnutí externím časovým spínačem (timerem).
- Nedovolte, aby troubu používaly děti popř. osoby fyzicky popř. mentálně nezpůsobilé k jejímu bezpečnému používání popř. osoby neseznámené s její obsluhou a možnými riziky.
- V žádném případě neopravujte troubu sami, na troubě neprovádějte žádné úpravy – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Bude-li trouba vyžadovat
- opravu kontaktujte odborný servis nebo pracovníka s odpovídající kvalifikací.



### Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

#### Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

 Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení





- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Rukojeť dvířek             | 5. Síťový kabel s vidlicí           |
| 2. Nastavení funkce           | 6. Otevírání dna trouby pro čištění |
| 3. Kontrolní svítlna          | 7. Topné těleso                     |
| 4. Nastavení časového spínače | 8. Plech a rošt na pečení           |

### Regulátor teploty

Otáčením regulátorem nastavte požadovanou funkci ohřevu trouby.

Topné elementy trouby budou zapnuty po naprogramování požadovaného času přípravy potravin v troubě knoflíkem časového spínače.

### Časový spínač

- Časový spínač je používán pro nastavení času přípravy potravin v troubě (max. 60 minut). Lze jím rovněž nastavit trvalé zapnutí trouby – v tomto případě nastavte knoflík časového spínače otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček do polohy , pro vypnutí trouby přepněte knoflík do polohy .
- Pro nastavení požadovaného času přípravy potravin v troubě nastavte knoflík otáčením po směru pohybu hodinových ručiček do požadované polohy.
- Pro nastavení časů kratších než 10 minut otočte knoflíkem timeru poněkud za požadovanou hodnotu času přípravy potravin v troubě a potom knoflík pomalu vraťte do požadované polohy.
- Na ukončení času přípravy potravin v troubě (vypnutí topných elementů) budete upozorněni akustickým signálem.

### Kontrolní svítlna



Svítlna svítí po zapnutí trouby, po jejím vypnutí svítlna zhasne.

### Použití trouby

#### Před prvním použitím trouby pro přípravu potravin

- Před prvním použitím trouby pro přípravu potravin vyjměte z trouby její vyjímatelné díly a použijte balicí materiál. Troubu důkladně otřete vlhkou utěrkou, vyjímatelné díly trouby umyjte s běžným nádobím a ponechejte je dokonale vyschnout.
- Potom naprogramujte zapnutí trouby na dobu 15 minut. V důsledku vypalování konzervačních prostředků použitých pro ochranu kovových dílů trouby proti korozi v průběhu její přepravy a skladování je během této doby možný vznik nepříjemného zápachu nebo dokonce dýmu. Tento jev je normální a není důvodem k jakýmkoliv obavám.

#### Použití trouby

- Do trouby vložte poličku pro grilování nebo pro pečení.
- Uzavřete dvířka trouby, naprogramujte požadovanou teplotu a po odpovídajícím nastavení knoflíku časového spínače ponechejte troubu několik minut predehřát.
- Do trouby vložte připravované potraviny a uzavřete dvířka trouby. Pokud bude trouba použita pro grilování, vložte pod poličku pro grilování plech pro zachycování tuku a šťávy z grilovaných potravin.
- Naprogramujte požadovanou teplotu a čas přípravy potravin v troubě nebo trvalé zapnutí trouby.
- Při požadavku na vypnutí trouby přepněte knoflík časového spínače do polohy .
- Na uplynutí naprogramovaného času přípravy potravin v troubě budete upozorněni akustickým signálem, současně bude trouba vypnuta.
- Po ukončení přípravy potravin v troubě nastavte knoflík časového spínače do polohy  a odpojte troubu od elektrické sítě.

#### Doplňující informace

Časy a teploty pro správnou přípravu potravin v troubě je nutno vyzkoušet.

#### Udržování a čištění trouby

- Před čištěním troubu vypněte, odpojte od elektrické sítě a ponechejte jej vychladnout.
- Při čištění trouby neponořujte troubu popř. síťový kabel trouby do vody.
- Pro čištění trouby použijte měkký hadřík, lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čistícího přípravku.
- Troubu je vhodné čistit v době, kdy jsou její díly dosud vlažné po jeho předchozím použití.