

## Stručná příručka

Další informace o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com). Na těchto webových stránkách rovněž najdete odpovědi na často kladené otázky.



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Abyste se vyvarovali poškození sluchu, neposlouchejte hudbu po delší dobu se zvýšenou hlasitostí. Zejména dbajte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Čeština - CJB1KX0ALASA



Nabíjení je dokončeno, když se zastaví animovaná indikace.

### 2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko , dokud se telefon nezapne.

### 2.3 Vypnutí telefonu

Když je zobrazena úvodní obrazovka, podržte klávesu .

## 3 Hovory.....

### 3.1 Volání

Zadejte požadované číslo a stisknutím tlačítka zahajete hovor. Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat stisknutím tlačítka . Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

#### Uskutečnění tišňového volání

Pokud je telefon v oblasti pokryté signálem, zadejte číslo tišňového volání a stiskněte tlačítko pro uskutečnění tišňového volání. Tišňové volání lze provést i tehdy, jestliže nedošlo k vložení karty SIM, zadání kódu PIN nebo odemknutí klávesnice.

### 3.2 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce <sup>(1)</sup>

Pro přístup do vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko .

### 3.3 Přijetí hovoru

Při přichozím hovoru přijmete hovor stisknutím tlačítka a potom jej ukončíte stisknutím tlačítka .

<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

## 1 Váš mobilní telefon.....



- 1 Levé funkční tlačítko
- 2 Seznam hovorů (úvodní obrazovka)
- 3 Zahájení hovoru
- 4 Hlasová schránka (dlouhé stisknutí)
- 5 Zamčení (dlouhé stisknutí tlačítka )
- 6 Právě funkční tlačítko
- 7 Zapnutí/vypnutí telefonu
- 8 Ukončení hovoru

- 1 Tichý režim
- 2 Navigační tlačítko: Menu / potvrzení volby
- 3 Zvýšení hlasitosti
- 4 Snížení hlasitosti
- 5 Nová SMS
- 6 Budík
- 7 Svitilna

### 3.4 Funkce dostupné během hovoru

Během hovoru můžete používat adresář, kalendář, textové zprávy atd., a to bez přerušení probíhajícího volání.

## 4 Rádio.....

Telefon je vybaven rádiem. Aplikace slouží k používání jako tradiční rádio s uloženými stanicemi. V rozhraní rádia FM můžete stisknutím tlačítka spustit/pozastavit přehrávání aktuálního kanálu. Stisknutím tlačítek a můžete nastavit hlasitost. Rádio lze poslouchat i při současném používání jiných aplikací.

Chcete-li používat tuto funkci, připojte náhlavní soupravu, která při připojení k telefonu funguje jako anténa.

## 5 Historie hovorů .....

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony na úvodní obrazovce.

## 6 Hudba .....

Tato funkce slouží k přehrávání zvukových souborů. Stisknutím tlačítka můžete zahájit/pozastavit přehrávání ve zvukovém přehrávači. Krátkým stisknutím tlačítka nebo lze přejít na předchozí nebo další zvukový soubor. Stisknutím tlačítek a lze nastavit hlasitost.

<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

### 1.1 Tlačítka

- Navigační tlačítko
- Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)
- Uskutečnění hovoru
- Zobrazení seznamu hovorů (úvodní obrazovka)
- Zapnutí/vypnutí telefonu (dlouhé stisknutí)
- Ukončení hovoru
- Návrat na úvodní obrazovku
- Levé funkční tlačítko
- Právě funkční tlačítko

Volání do hlasové schránky (dlouhé stisknutí)

### 0 +

Na úvodní obrazovce - stisknut: zadání nuly

- Podržení: zadání symbolu +. Symbol „+“ se používá při vytáčení čísel v mezinárodním formátu.

V režimu úprav:

- Stisknut: otevření tabulky symbolů O (přidání číslic)

Na úvodní obrazovce

- Stisknut: zadání symbolu \*  
- Dlouhé stisknut: zamknutí klávesnice

V režimu úprav:

- Stisknut: změna způsobu zadávání textu  
- Dlouhé stisknut: aktivace/deaktivace tichého režimu

V režimu úprav:

- Stisknut: vložení mezery  
- Dlouhé stisknut: zapnutí/vypnutí svítilny

### 5 +

## 7 Nástroje.....

### 7.1 Budík

Váš telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí odloženého buzení.

### 7.2 Kalkulačka

Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, doleva, doprava či prostředního tlačítka můžete vybrat znaménka +, -, ×, ÷ a =.

Stisknutím tlačítka odstraníte číslici.

### 7.3 Kalendář

V této nabídce najdete měsíční kalendář. Můžete si zobrazit aktuální datum nebo se podívat na jiné dny.

Pomocí možnosti „Přidat novou událost“ v nabídce **Možnosti** můžete vytvořit novou poznámku v textovém formátu.

### 7.4 Převést.....

Umožňuje převádět jednotky hmotnosti a vzdálenosti.

### 7.5 Falešný hovor

Pomocí této funkce můžete nastavit falešný hovor. Můžete ji využít například k tomu, abyste v libovolnou dobu mohli zdvořile opustit určitou společenskou událost.

### 7.6 Filtr hovorů

Pomocí této funkce můžete vytvořit seznam zakázaných a povolených kontaktů.

### 1.2 Ikony stavového řádku <sup>(1)</sup>

U modelu 1066G:

Úroveň nabití baterie.

Úroveň síly signálu.

Tichý režim: Telefon nezvoní, nepípá ani nevíbkuje.

Režim Letadlo.

Jsou připojena sluchátka.

Je nastaven budík.

Zmeškané hovory.

Stav připojení GPRS.

Roaming.

Nepřečtené zprávy SMS.

Úložisté zpráv je zaplněné.

Přesměrování hovorů.

Hudba aktivována.

<sup>(1)</sup> Ikony a vybavení uvedené v této příručce slouží pouze pro informační účely.

### 7.7 Svitilna

Svitilnu můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Chcete-li aktivovat svítilnu z úvodní obrazovky, dlouze stiskněte klávesu 5.

### 7.8 Světový čas

První hodiny zobrazují čas založený na vaší poloze určené při nastavování telefonu. Chcete-li zobrazit čas v dalších místech/časových pásmech, můžete přidat další města.

### 7.9 Prohlížeč

Tato funkce umožňuje prohlížet internet pomocí mobilního telefonu. Poznámka: Informace o souvisejících poplatcích a potřebných nastaveních vám poskytne mobilní operátor.

### 7.10 STK

Služba STK slouží jako sada nástrojů karty SIM. Tento telefon podporuje funkci služeb karty SIM. Dostupné služby závisí na kartě SIM a síti. Nabídka služeb se automaticky přidá do nabídky telefonu, pokud jsou dané služby podporovány sítí a kartou SIM.

## 8 Zprávy.....

### 8.1 Vytvoření zprávy

Pro vytvoření textové/multimediální zprávy vyberte v hlavní nabídce položku „Zprávy“. Zadejte zprávu a odeslete ji příjemci v adresáři karty SIM. Zprávu můžete buď napsat, nebo můžete vložit některý z přednastavených textů z nabídky **Šablony**. Chcete-li během psaní zprávy získat přístup ke všem možnostem zpráv, zvolte položku **„Volby“**.

<sup>(1)</sup> pouze 1066D.

U modelu 1066D:

Úroveň síly signálu.

Přesměrování hovorů.

Stav připojení GPRS.

Roaming.

U modelu se dvěma kartami SIM můžete napsat zprávu a odeslat ji příjemci uloženému v seznamu kontaktů na kartě SIM1 nebo SIM2 <sup>(1)</sup>.



Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne určitý počet znaků (tento počet závisí na konkrétním jazyku), bude účtována jako několika zpráv SMS. Některé znaky (s diakritikou) mohou zvýšit velikost zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání několika zpráv SMS.

## 9 Multimedia.....

### 9.1 Fotoaparát

Tato funkce umožňuje pořizovat snímky. Stisknutím ikony pořídíte snímek. Poté ho můžete nastavit jako tapetu nebo použít jako obrázek příchozího hovoru u osoby ve vašich **Kontakttech**.

### 9.2 Galerie

Pomocí této funkce lze prohlížet obrázky.

### 9.3 Záznam zvuku

Pomocí této funkce lze nahrávat zvukové soubory. Telefon podporuje formáty WAV a AMR. Vámi pořízená zvuková nahrávka se automaticky uloží jako zvukový soubor.

### 9.4 Video


Tato funkce slouží k přehrávání videosouborů. Stisknutím tlačítka můžete spustit/pozastavit přehrávání v přehrávači videa. Krátkým stisknutím smérového tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost a stisknutím smérového tlačítka doleva nebo doprava můžete vybrat předchozí či další video.

<sup>(1)</sup> pouze 1066D.

## 2 Začínáme.....

### 2.1 Nastavení

**Sejmutí a nasazení zadního krytu**




**Vyjmutí a vložení baterie**



**Vložení a vyjmutí karty TF**



**Vložení a vyjmutí karty SIM**



<sup>(1)</sup> pouze 1066D.

<sup>(2)</sup> 1066G

## 10 Mé soubory.....

Telefon nabízí úložště pro soubory uživatele a podporuje paměťové karty. Můžete zvolit paměťové karty o různé kapacitě. Pomocí funkce Správce souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě spravovat různé adresáře a soubory.

## 11 Kontakty.....

### 11.1 Správa kontaktů

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony na úvodní obrazovce.

### 11.2 Přidání kontaktu

Vyberte nabídku „Nový kontakt“ a poté kontakt uložte do telefonu nebo na kartu SIM.

## 12 Nastavení.....

V hlavní nabídce vyberte nabídku a potom výběrem požadované funkce proveďte vlastní nastavení telefonu: **Profil, Nastavení telefonu, Nastavení hovorů, Síť, Regulace a bezpečnost, Zabezpečení, Obnovit tovární nastavení** <sup>(1)</sup> atd.

<sup>(1)</sup> Nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Data uživatele budou vymazána. Obnovení a resetování telefonu potvrdíte zadáním výchozího hesla 0000.

Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuněte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmut, zatlačte na ni a vysuňte ji.



U modelů se dvěma kartami SIM (1) a jednou kartou SIM (2), které podporují jen kartu SIM mini. V žádném případě se do něj nepokoušejte vložit jiný typ karty SIM, například kartu micro či nano.Mohlo by dojít k poškození telefonu. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu micro nebo nano, jinak by mohlo dojít k poškození telefonu.

**Nabíjení baterie**



Nabíječku baterie připojte k telefonu a do elektrické zásuvky.

- Pokud je baterie zcela vybitá, může se nabíjení spustit až po 20 minutách.
- Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím.
- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- Pro nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).
- Před prvním použitím telefonu doporučujeme baterii plně nabit (nabíjení potrvá přibližně 3 hodiny) ().
- Pro snížení spotřeby elektrické energie a zamezení plýtvání energií po nabití baterie na plnou kapacitu odpojte nabíječku ze zásuvky, zkrátte dobu podsvícení apod.

<sup>(1)</sup> pouze 1066D.

<sup>(2)</sup> 1066G

## 13 Režim zadávání textu

Tento režim umožňuje zadávat text výběrem písma nebo sekvence znaků přiřazených určité klávese. Opakovaným stisknutím tlačítka zvýrazněte požadovaný znak. Po uvolnění tlačítka bude zvýrazněný znak vložen do textu.

Alcatel je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent a je používána společností TCL Communication Ltd. na základě licence.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.

