


CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku smartphonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí smartphonu Vás základním nastavením provede průvodce.



Odemčení a uzamčení smartphonu

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení smartphonu používat k odemýkání zabudovanou čtečku otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu *Nastavení* -> *Zamykací obrazovka a heslo*.

Uzamčení – stiskněte tlačítko napájení a smartphon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

Aplikace: list spuštěných aplikací

Domů: přístup na domovskou obrazovku

Zpět: předchozí obrazovka

Přístup na domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko **Domů**.

Procházení domovskou obrazovku

Přejedte prstem po displeji.

Widgety - miniaplikace

Widgety jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z domovské obrazovky, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka **Aplikace**.

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné z domovské obrazovky. Aplikace můžete sloučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Detailní popis ovládání systému naleznete na webu: www.mi.com/global/service/userguide

Bezpečnostní upozornění

- Uchovávejte smartphone mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte smartphone během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se smartphonem, lithiovou baterií a příslušenstvím, jejich poškození nebo neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte smartphone mimo teplotu 0 - 40°C.
- Udržujte smartphone suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou smartphone poškodit.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání smartphonu.
- Nepokládejte na smartphone těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykového displeje.
- Smartphone podporuje připojení do sítě Internet a další protokoly. Smartphone tak může být vystaven virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na ověřené připojení a stahujte soubory a aplikace ze spolehlivých zdrojů.
- Při jízdě autem nepoužívejte smartphone v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- Bezpečnostní upozornění nejsou omezena jen na výše uvedené. Dodržujte obecné zásady pro používání elektronických zařízení.


SK | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inštalácia SIM karty

1. Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku smartfónu.
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slotu.
3. Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii.

Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa displej nerozsvieti. Po prvotnom zapnutí smartfónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.



Odomknutie a uzamknutie smartfónu

Odomknutie – krátke stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šipku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Pri vybraných modeloch môžete na odomykanie používať zabudovanú čítačku odtlačkov prstov. Konfiguráciu čítačky vykonáte pomocou menu: *Nastavenia* -> *Zámok displeja a odtlačok*.

Uzamknutie – stlačte tlačidlo napájania a smartfón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

Aplikácie: zoznam spustených aplikácií

Domov: prístup na domovskú obrazovku

Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo **Domov**.

Prechádzanie domovskej obrazovky

Přejdte prstom po displeji.

Widgety - miniaplikácie

Widgety sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupca pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Prídáte ich dlhým stlačením tlačidla **Aplikácie**.

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácie môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácie a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Detailný popis ovládania systému nájdete na webe: www.mi.com/global/service/userguide

Ovládacie tlačidlá telefónu

Aplikacje: lista włączonych aplikacji

Strona główna: dostęp do ekranu głównego

Wstecz: poprzedni ekran

Dostęp do ekranu głównego

Naciśnij przycisk **Strona główna**

Przeglądanie ekranu głównego

Przesuń palec po ekranie.

Widzety – mini aplikacje

Widzety to skróty dostępu do aplikacji, z której można korzystać bezpośrednio z ekranu głównego, np.: skrót dla prognozy pogody pozwoli w dowolnym momencie i szybko uzyskać informacje o aktualnej pogodzie. Dodaj je przez długie naciśnięcie przycisku **Aplikacja**.

Menu aplikacji

Zainstalowane aplikacje dostępne są z ekranu głównego. Aplikacje można łączyć w foldery przeciągając je do siebie.

Wyświetlenie powiadomienia i szybkie ustawienie

Jednym palcem przesun w dół z górnego panelu powiadomień. Szczegółowy opis obsługi znajduje się na stronie: www.mi.com/global/service/userguide

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.


PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja karty SIM

1. Za pomocą załączonego przyrządu wyjmij slot na kartę SIM / SD z lewej strony smartphonu
2. Kartę SIM włóż zgodnie z rysunkiem na słocie
3. Włóż slot z kartą SIM z powrotem zgodnie z pierwotnym kierunkiem

Włączenie

Przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki nie włączy się ekran. Przy pierwszym włączeniu smartphonu po podstawowych ustawieniach poprowadzi Cię przewodnik.



Odblokowanie i zablokowanie smartphonu

Odblokowanie – krótko naciśnij przycisk służący do włączania, połów palec na strzałce w dolnej części ekranu i przeciągnij w górę.

W wybranych modelach w celu większego zabezpieczenia smartphonu można do odblokowania użyć wbudowanego czytnika linii papilarnych. Konfigurację przeprowadzić w menu *Ustawienie* -> *Ekran blokady i hasło*.

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.

Przyciski obsługi telefonu

Aplikacja: lista włączonych aplikacji

Strona główna: dostęp do ekranu głównego

Wstecz: poprzedni ekran

Dostęp do ekranu głównego

Naciśnij przycisk **Strona główna**

Przeglądanie ekranu głównego

Przesuń palec po ekranie.

Widzety – mini aplikacje

Widzety to skróty dostępu do aplikacji, z której można korzystać bezpośrednio z ekranu głównego, np.: skrót dla prognozy pogody pozwoli w dowolnym momencie i szybko uzyskać informacje o aktualnej pogodzie. Dodaj je przez długie naciśnięcie przycisku **Aplikacja**.

Menu aplikacji

Zainstalowane aplikacje dostępne są z ekranu głównego. Aplikacje można łączyć w foldery przeciągając je do siebie.

Wyświetlenie powiadomienia i szybkie ustawienie

Jednym palcem przesun w dół z górnego panelu powiadomień. Szczegółowy opis obsługi znajduje się na stronie: www.mi.com/global/service/userguide

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A SIM kártya behelyezése

1. A mellékelt szerszámmal húzza ki a SIM / SD kártya tokot a telefon bal oldalából.
2. A SIM kártyát az ábra szerint helyezze a tokba.
3. A tokot a SIM kártyával együtt, az eredet helyzetére szerint dugja vissza a készülékbe.

Bekapcsolás

A bekapcsolás gombot addig tartsa benyomva, amíg a képernyő be nem kapcsol. Az okostelefon első bekapcsolása után egy varázsló segíti az alapvető beállítások végrehajtását.

A telefon nyitása és zárása

Nyitás – röviden nyomja meg a bekapcsolás gombot, a képernyőn megjelenő nyílra helyezze rá az ujját, majd húzza fel.

Bizonyos típusok esetében, a nagyobb biztonság érdekében, a készülék nyitásához a beépített ujjlenyomat olvasót is lehet használni.

A konfigurációt a menüben hajtsa végre *Beállítások* -> *Záróképernyő és jelszó*.

Zárás – nyomja meg a bekapcsolás gombot, a készülék alvó állapotba kapcsol át.

A telefon működtető gombjai

Alkalmazások: megjeleníti a futtatott alkalmazásokat

Kezdőképernyő: a kezdőképernyőre lép vissza

Vissza: előző képernyő

Kezdőképernyő megjelenítése

Nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Böngészés a kezdőképernyőn

Az ujját húzza el a képernyőn.

Widgetek - minialkalmazások

A Widgetek kisalkalmazásokat közvetlenül a kezdőképernyőn lehet futtatni, pl. az időjárás kisalkalmazás segítségével bármikor megtekintheti az aktuális időjárás adatait. A kisalkalmazásokat az **Alkalmazások** gomb hosszan történő megnyomásával lehet felvenni.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások a kezdőképernyőről érhetők el. Az alkalmazásokat egymásra húzva mappákat hozhat létre.

Értesítések megjelenítése és gyors beállítások

Húzza lefelé az ujját a felső értesítő panelen keresztül. A rendszer részletes használati útmutatóját a következő címről töltheti le: www.mi.com/global/service/userguide

Biztonsági figyelmeztetések

Biztonsági figyelmeztetések

- A telefont gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tartsa.
- A hosszabb ideig tartó hangos zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet.
- A mobiltelefon repülőgépen és érzékeny orvosi elektronikus készülékek (pl. szívritmus-szabályzó) közelében kapcsolja le.
- A okostelefon, a lítium akkumulátor és egyéb tartozékok helytelen használata vagy megbontása tüzet, illetve akár robbanást is okozhat.
- Az okostelefont ne használja 0°C alatt vagy 40°C felett.
- A készüléket tartsa száraz állapotban. A készüléket védje eső, nedvesség vagy más folyadékok hatásától.
- A készülék hosszú ideig tartó használata a telefon felmelegedését okozhatja.
- A telefonra és a képernyőre nehéz tárgyat ráhelyezni tilos, a képernyő meghibásodhat.
- A telefon segítségével az internethez és más hálózatokhoz lehet csatlakozni. Ezért az okostelefon számítógépes vírusoknak és egy káros programoknak, vagy zavaró üzeneteknek lehet kitéve. A készülékkel csak megbízható hálózatokhoz csatlakozzon, valamint csak megbízható helyekről töltsön le fájlokat és alkalmazásokat.
- Autó vezetése közben, saját és mások épségének a védelme érdekében az okostelefont ne használja.
- A fentiekben túl tartsa be az egyéb biztonsági előírásokat is. Tartsa be az elektronikus készülékekre vonatkozó általános előírásokat.

DE | BENUTZERHANDBUCH

Installation der SIM-Karte

- Nehmen Sie den SIM-Kartenslot / SD-Kartenslot mit dem beigefügten Instrument aus der linken Smartphone-Seite heraus.
- Legen Sie die SIM-Karte entsprechend der illustrativen Abbildung auf dem Slot ein.
- Legen Sie den Slot mit der SIM-Karte in die Ausgangsposition zurück.

Einschalten

Halten Sie die Taste EIN solange gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet. Beim erstmaligen Einschalten führt Sie ein Assistent durch die generellen Einstellungen.



Entsperren und Sperren des Smartphones

Entsperren – halten Sie die Taste EIN kurz gedrückt, legen Sie den Finger auf den Pfeil im unteren Bildschirmteil und streichen Sie nach.

Bei ausgewählten Modellen können Sie zur höheren Smartphone-Sicherheit den integrierten Fingerabdruckleser zum Entsperren verwenden. Die Konfiguration erfolgt im Menü *Einstellungen* -> *Sperrbildschirm und Passwort*.

Sperren – betätigen Sie die Taste EIN und das Smartphone schaltet in den Schlafmodus um.

Befehlsfelder des Telefons

- Anwendung (App):** Liste mit den aktiven Apps
- Startseite:** Wechsel zum Homescreen
- Zurück:** vorhergehende Bildschirmmaske

Wechsel zum Homescreen

Betätigen Sie die das **Homescreen**-Befehlsfeld.

Auf dem Homescreen surfen

Mit dem Finger über das Display streichen.

Widgets - Minianwendungen

Widgets sind kleine Programme, die auf dem Homescreen eines Smartphones abgelegt werden. Meist zeigen sie Informationen an, wie zum Beispiel das Wetter. Sie werden hinzugefügt, indem das Befehlsfeld **Anwendungen** lange gehalten wird.

Anwendungsmenü

Zu den installierten Anwendungen gelangt man vom Homescreen aus. Anwendungen können in Ordnern zusammengefasst werden, indem Sie diese zu sich ziehen.

Notifikationsanzeige und Schnelleinstellungen

Streichen Sie mit einem Finger von der oberen Notifikationsleiste nach unten.

Die detaillierte Beschreibung zur Bedienung des Systems ist unter www.mi.com/global/service/userguide zu finden.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Smartphone außerhalb der Reichweite von Tieren und Kindern auf.
- Schützen Sie Ihr Gehör und stellen Sie bei längerem Hören eine geringe Lautstärke ein.
- Schalten Sie das Smartphone während Flugreisen sowie in Nähe von elektronischen medizinischen Geräten (z. B. Defibrillator) aus.
- Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Smartphone, dem Lithiumakku und dem Zubehör sowie deren Beschädigung oder nicht fachgerechte Reparaturen können zu Explosionen oder Bränden führen.
- Verwenden Sie das Smartphone nur im Temperaturbereich von 0 - 40 °C. Sorgen Sie dafür, dass das Smartphone trocken bleibt. Durch Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten kann das Smartphone beschädigt werden.
- Eine dauerhafte Verwendung kann zur Erhitzung des Smartphones führen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Smartphone, damit das Berührungsdisplay nicht beschädigt wird.
- Das Smartphone unterstützt Internetanschluss sowie weitere Protokolle. In das Smartphone können auch Viren, schädliche Informationen oder Anwendungen gelangen. Akzeptieren Sie nur überprüfte Verbindungen und laden Sie nur Dateien und Anwendungen herunter, die aus zuverlässigen Quellen stammen.
- Verwenden Sie das Smartphone beim Autofahren im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer nicht.
- Die Sicherheitshinweise sind nicht nur auf die vorgenannten beschränkt. Halten Sie die allgemeinen Grundsätze zur Verwendung von elektronischen Geräten ein.

SLO | PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Namestitev kartice SIM

- S pomočjo priloženega orodja izvemite nosilec za namestitev kartice SIM / SD na levi strani pametnega telefona.
- Kartico SIM vstavite v nosilec tako, kot kaže slika.
- Nosilec s kartico SIM vstavite nazaj v isti smeri.

Vklop

Pritisnite in držite gumb za vklop, da prižgete zaslon. Ob prvem vklopu pametnega telefona Vas bo skozi osnovne nastavitve popeljal vodnik.



Odklepanje in zaklepanje pametnega telefona

Odklepanje – na kratko pritisnite in držite za vklop. Prst dajte na puščico v spodnjem delu zaslona in potegnite navzgor. Pri nekaterih bolj varovanih modelih lahko pametni telefon odklenete z vgrajenim bralnikom prstnih odtisov. Kofigurirate lahko v meniju. *Nastavitve* -> *Zaslon z zaklepanjem in geslo*.

Zaklepanje - Pritisnite gumb za vklop, da pametni telefon preklopite v stanje mirovanja.

Upravljalni gumbi na telefonu

- Aplikacije:** list z aktivnimi aplikacijami
- Domov:** dostop na domačo stran
- Nazaj:** prejšnji zaslon

Dostop na domač zaslon

Pritisnite na gumb **Domov**.

Brskanje po domačem zaslonu

S prstom povlecite po zaslonu.

Widgets – mini aplikacije

Widgeti jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z domovské obrazovky, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka **Aplikace**.

Meni aplikacij

Nameščene aplikacije so na voljo na začetnem zaslonu. Aplikacije lahko združite v mape, tako da jih povlečete skupaj.

Prikaz obvestila in hitra nastavitve

Z zgornje obvestilne plošče s prstom povlecite navzdol.

Podrobni opis upravljanja sistema boste našli na spletnistrani www.mi.com/global/service/userguide

Zaklepanje - Pritisnite gumb za vklop, da pametni telefon preklopite v stanje mirovanja.

Varnostna opozorila

- Pametni telefon shranjujte izven dosega otrok in živali.
- Varujte svoj sluh in ne poslušajte pesmi preglasno in predolgo.
- Med potovanjem z letalom ali v bližini elektronskih medicinskih naprav (na primer srčnega spodbujevalnika) izklopite pametni telefon.
- Nepravilna uporaba pametnega telefona, litijske baterije in opreme, poškodbe ali nestrokovno poseganje lahko povzročijo eksplozijo ali nastanek požara.
- Ne uporabljajte pametnega telefona izven temperaturnega obsega 0–40 °C.
- Pametni telefon naj bo vedno suh. Dež, vlaga in tekočina lahko škodujejo pametnemu telefonu.
- Pri dolgotrajni uporabi se pametni telefon lahko ogreje pametni telefon.
- Ne odlagajte težkih predmetov na pametni telefon, da se izognete poškodbam njegovega zaslona.
- Pametni telefon podpira priključitev na spletno omrežje in vstop v ostale protokole. Pametni telefon je lahko izpostavljen virusom, škodljivim informacijam ali neželenim aplikacijam. Prevzemajte samo preverjene zahteve za povezavo in nalagajte le datoteke ter aplikacije iz zanesljivih virov.
- Pri vožnji z avtom ne uporabljajte pametnega telefona zaradi vaše varnosti in varnosti ostalih.
- Varnostna opozorila niso omejena le na tista, navedena zgoraj. Upoštevajte splošna načela za uporabo elektronskih naprav.

HR | PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

Umetanje kartice SIM

- Pomoću priloženog alata izvadite slot za SIM/SD karticu na lijevoj bočnoj strani uređaja.
- Umetnite karticu SIM prema slici na slotu.
- Slot sa SIM karticom vratite natrag u uređaj u istom položaju.

Uključivanje

Držite gumb za napajanje pritisnutom dok se ne uključi zaslon. Nakon prvog uključjenja pametnog telefona aktivira se vodič koji će vas voditi kroz osnovne postavke uređaja.



Otključavanje i zaključavanje pametnog telefona

Otključavanje – kratko pritisnite gumb za uključivanje, stavite prst na strelicu u donjem dijelu zaslona i prijedite prstom prema gore. Kod odabranih modela možete radi zaštite pametnog telefona od pristupa neovlaštenih osoba otključavati telefon pomoću integriranog čitača otiska prstiju. Telefon možete konfigurirati u izborniku *Postavke* -> *Zaslon zaključavanja i lozinka*.

Zaključavanje – pritisnite gumb napajanja, i pametan telefon prelazi u režim spavanja.

Gumbi za upravljane mobilnim telefonom

- Primjena:** lista pokrenutih aplikacija
- Kući:** pristup osnovnoj stranici
- Natrag:** prethodni zaslon

Pristup osnovnom zaslonu

Pritisnite gumb **Home**.

Pretraživanje osnovnog zaslona

Prijedite prstom po zaslonu.

Widget - miniaplikacija

Widgeti su ustvari mini-aplikacije koje služe za pristup aplikacijama kojima možete pristupiti izravno na osnovnom zaslonu, npr.: zahvaljujući widget-u za pristup prognozi vremena na radnoj površini mobitela imate bilo kada pristup informacijama o aktualnom vremenu. Dodaju se dugim pritiskom na gumb **Aplikacija**.

Ponuda aplikacija

Instalirane aplikacije su dostupne na osnovnom zaslonu. Aplikacije se mogu stavljati u mape povlačenjem prema sebi.

Prikaz notifikacije i prikaz postavki

Prijedite jednim prstom prema dolje s gornjeg notifikacijskog panela.

Detaljan opis upravljanja sustavom ćete naći na web mjestu: www.mi.com/global/service/userguide

Sigurnosna upozorenja

- Mop čuvajte van dohvata djece i kućnih ljubimca.
- Štitite svoj sluh i ne koristite najveću razinu glasnoće duže vrijeme.
- Prije putovanja zrakoplovom i u blizini elektronskih medicinskih uređaja (npr. pejsmejкера) isključite pametni telefon.
- Nestručno rukovanje pametnim telefonom, litij-ionskom baterijom i priborom, njihova oštećenja i nestručni popravci mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
- Ne koristite pametan telefon pri temperaturama izvan raspona od 0-40 °C.
- Čuvajte pametni telefon na suhom mjestu. Kiša, vlaga i tekućine mogu uzrokovati oštećenje pametnog telefona.
- Dugotrajno korištenje može uzrokovati pregrijanje pametnog telefona.
- Ne stavljajte na pametan telefon teške predmete, u protivnom postoji opasnost od oštećenja zaslona.
- Pametan telefon se može priključiti na Internet i podržava i druge protokole za bežični prijenos podataka. Zbog toga pametni telefon može biti izložen virusima, štetnim informacijama ili aplikacijama. Spajajte se samo na sigurne wifi mreže i preuzimajte datoteke i aplikacije s pouzdanih izvora.
- Tijekom vožnje automobilom ne koristite pametan telefon radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih osoba.
- Sigurnosna upozorenja nisu ograničena samo na gore navedena upozorenja. Pridržavajte se općih načela za korištenje elektronskih uređaja.

EU Prohlášení o shodě

Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.mi.com/en/certification/compliance/
Likvidace výrobku
Produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB, baterie) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.
EU Vyhlášení o zhode
Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Uplně EU vyhlášení o zhode je k dispozici na této internetové adrese: www.mi.com/en/certification/compliance/
Likvidácia výrobku
Produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel, batéria) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.
Deklaracja zgodności UE
Xiaomi Communications Co., Ltd. niniejszym oświadczam, że urządzenie radiowe jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com/en/certification/compliance/
Likvidacja produktu
Produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB, baterie) nie należy likwidować ze zwykłym odpadem domowym.
EU-Megfelelőeségi nyilatkozat
Xiaomi Communications Co., Ltd. igazolja, hogy a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU -megfelelőeségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.mi.com/en/certification/compliance/
A termék megsemmisítése
A terméknek a tartozékokon vagy a dokumentációban található alábbi jelölés azt jelenti, hogy a terméket és az elektronikus tartozékaikat (pl. töltő, fülhallgató, USB kábel) a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
EU Konformitátszerklárung
Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass der Funkanlagen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.mi.com/en/certification/compliance/



CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SK | POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

PL | PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DE | BENUTZERHANDBUCH

SL | NAVODILA ZA UPORABO

HR | KORISNIČKI PRIRUČNIK

Redmi 7A / 7 / 8A / 8C / 8 / 8 Pro / 8 Plus

Redmi 9 / 9A / 9C / 9 Pro / 9 Plus

Redmi Note 7 / Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T / Note 8T Pro

Redmi Note 9 / 9 Pro / 9T / 9T Pro

Xiaomi Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 9 Lite / Mi 9 Pro / Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 SE / Mi 10 Lite / Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi MIX 3 / MIX 4 / MIX 5 / MIX Alpha

Xiaomi Mi A3 Lite / Mi A3 / Mi A3 Pro

Xiaomi Mi A4 / Mi A4 Lite / Mi A4 Pro

Dovozce | Dovozca | Importer

Importőr | Importeur | Uvoznik

Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, CZ

www.xiaomi-czech.cz

