



vívofit[®] junior 2

Návod k obsluze

Listopad 2017 190-02280-00_0A Vytlačeno v ČR

© 2017 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz. Garmin®, logo Garmin a vívoFit® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované ve Spojených státech amerických a v jiných zemích. Garmin Connect™ a Toe-to-Toe™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je obchodní známkou společnosti Google Inc. Apple® je obchodní známkou společnosti Apple Inc. registrovanou v USA a v dalších zemích. Název a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Garmin je oprávněna je užívat na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


M/N: A03380

Obsah

Úvod	1
Ovládání přístroje	1
Spárování s chytrým telefonem	2
Aplikace vívofit jr.....	4
Garmin Connect	5
Symboly.....	6
Nabídka možností.....	10
Výzva k pohybu	16
Sledování spánku	16
Historie	17
Ruční odeslání dat do chytrého telefonu	17
Vlastní nastavení přístroje	18
Nastavení aplikace vívofit jr.....	18
Informace o přístroji	20
Technické údaje.....	20
Aktualizace softwaru.....	21

Zobrazení informací o přístroji.....	22
Péče o přístroj	22
Uživatelé vyměnitelné baterie.....	24
Výměna náramku	27
Problémy a jejich odstranění.....	29
Zdá se, že krokoměr neměří počet kroků přesně.....	29
Na displeji přístroje se nezobrazuje přesný čas	30
Je můj chytrý telefon kompatibilní s náramkem?.....	31
Spárování s více mobilními přístroji.....	31
Jak spárovat s aplikací vívoFit jr. další zařízení?.....	33
Resetování přístroje	33
Můj přístroj se nechce zapnout.....	34

Příloha	34
Získání dalších informací.....	34
Rejstřík	36



Úvod



VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Před zahájením nebo úpravou Vašeho tréninkového programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Ovládání přístroje

- Tisknutím hlavního tlačítka ① můžete rolovat funkcemi přístroje (*Symboly, strana 6*).



- Po přidržení tlačítka na 1 vteřinu a jeho následném uvolnění se zobrazí nabídka (*Nabídka možností, strana 10*).
- Při každém dalším stisknutí přejdete k následující položce nabídky.




- Po přidržení tlačítka 1 vteřinu a jeho následném uvolnění otevřete označenou podnabídku.
- Při přidržení tlačítka na dobu kratší než 1 vteřina se rozsvítí podsvícení. Podsvícení se vypíná automaticky.

Spárování s chytrým telefonem

Aby bylo možné spárovat přístroj vívofit junior 2 s chytrým telefonem, alespoň jeden z rodičů nebo opatrovník dítěte musí mít založený účet

Garmin Connect™ (*Garmin Connect*, str. 5).

Přístroj je třeba spárovat přímo prostřednictvím aplikace vívoFit jr. a ne přes nastavení technologie Bluetooth® v chytrém telefonu.

- 1** Ze stránek obchodu s aplikacemi pro OS Vašeho chytrého telefonu si stáhněte a instalujte aplikaci vívoFit jr., kterou poté otevřete.
- 2** Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro přihlášení k účtu Garmin Connect.
- 3** Na základě pokynů uvedených v aplikaci zadejte potřebné informace o své rodině a přidejte jednotlivé děti.
- 4** Přidrže hlavní tlačítko přístroje vívoFit junior 2, dokud se neobjeví symbol . Přístroj se přepne do režimu párování.
- 5** Na základě pokynů v aplikaci dokončete proces nastavení.

POZNÁMKA: Se zařízením můžete spárovat až tři mobilní zařízení, jako jsou například tablet nebo mobilní telefon druhého rodiče (*Spárování s více mobilními přístroji, strana 31*).

Aplikace vívofit jr.

Aplikace vívofit jr. Vám umožní sledovat každodenní aktivitu Vašich dětí a jejich postupné plnění úkolů.

Activity tracking (Sledování aktivity):

umožňuje Vám každý den sledovat počet kroků, minuty strávené aktivním pohybem a informace o spánku Vašich dětí.

Chore progress (Plnění úkolů):

prostřednictvím této funkce lze vytvářet a spravovat úkoly, přidělovat penízky za splnění úkolů a měnit získané penízky za vlastní odměny.

Adventure map (Mapa cesty za dobrodruž-

stvím): umožňuje sledovat každodenní pokroky dětí a vždy po dosažení 60 minut aktivity odhalí další dobrodružství.

Leaderboard (Tabulka nejlepších): umožňuje

členům rodiny vzájemně srovnávat počet ušlých kroků. Srovnávat se můžete také s Vašimi kontakty v rámci komunity Garmin Connect.

Settings (Nastavení): slouží pro nastavení

zařízení a uživatelského rozhraní, a to včetně tónů pro upozornění, symbolů, profilových obrázků atd.



Garmin Connect




Aby mohlo dítě využívat aplikaci vívoFit jr., musí mít alespoň jeden z rodičů založený účet Garmin Connect. Pokud si chcete zdarma založit účet, navštivte webové stránky www.garminconnect.com. S účtem Garmin

Connect získáte nástroje pro zaznamenávání tras, analýzu záznamů, sdílení údajů a pro vzájemné povzbuzování. Po propojení kompatibilních zařízení pro sledování aktivity s účtem Garmin Connect můžete zaznamenávat své každodenní pohybové aktivity a společně zdolávat rodinné výzvy.

Symboly

Níže uvedené symboly představují různé funkce zařízení. Mezi jednotlivými funkcemi můžete rolovat tisknutím hlavního tlačítka.

	Aktuální datum. Čas a datum se aktualizují při odesílání dat do chytrého telefonu.
	Celkový počet kroků udělaných v průběhu dne.

	<p>Celkový počet minut strávených v daném dni aktivním pohybem a ukazatel splnění denního cíle, kterým je 60 minut aktivního pohybu.</p>
	<p>Počet splněných úkolů, které byly stanoveny na daný den.</p>
	<p>Celkový počet vydělaných penízků.</p>
	<p>Nová úroveň. Na mapě cesty za dobrodružstvím se dle pokroků posouváte dál a tím plníte jednotlivé mise.</p>

Cílová aktivita

V zájmu zlepšení kondice a zdraví Vašich dětí doporučují zdravotnické organizace, jako je americký institut Centers for Disease Control

and Prevention, aby Vaše děti strávily přinejmenším 60 minut denně aktivním pohybem. Tím jsou myšleny buď aktivity střední intenzity, jako je například svižná chůze, nebo energické pohybové činnosti jako je běh.

Zařízení povzbuzuje děti k aktivitě tím, že jim zobrazuje jejich úspěch vzhledem k dosažení denního cíle, kterým je 60 minut strávených aktivním pohybem.


Plnění úkolů

Prostřednictvím aplikace vívofit jr. lze vytvářet a přiřazovat úkoly a zároveň také aktualizovat pokrok Vašich dětí v plnění úkolů. Pokud je přístroj vívofit junior 2 připojen k chytrému telefonu, na displeji přístroje se zobrazí aktualizované číslo představující počet splněných ① úkolů vzhledem k počtu úkolů stanovených ② pro daný den.



Získané penízky

V rámci aplikace vívoFit jr. lze za dokončené úkoly získat odměnu v podobě penízků. Pokud je přístroj vívoFit junior 2 připojen k chytrému telefonu, na displeji přístroje se zobrazí aktualizované číslo představující počet vydělaných penízků ①.



Vydělané penízky lze v rámci aplikace vívoFit jr. proměnit za odměny. Prostřednictvím aplikace


můžete zadat vlastní odměny a nastavit počet penízků potřebný pro získání dané odměny. Pokud v rámci aplikace Vaše dítě penízky smění za odměny, zobrazí se po připojení zařízení k chytrému telefonu na displeji aktuální počet penízků.






Nabídka možností

Po přidržení hlavního tlačítka na dobu 1 vteřiny a jeho následném uvolnění se zobrazí nabídka




TIP: Mezi jednotlivými funkcemi nabídky můžete rolovat přidržením hlavního tlačítka náramku.

	Přes technologii Bluetooth odešle data do aktivovaného chytrého telefonu.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

	Zobrazí se nabídka pro odpočítávání doby trvání aktivity.
	Spustí se stopky.
	Dojde k zahájení výzvy Toe-to-Toe™.
	Zobrazí se informace o zařízení.
	Slouží pro návrat na předchozí stránku.

Odpočítávání doby probíhající aktivity

Součástí zařízení je funkce odpočítávání doby trvání aktivity.

- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte hlavní tlačítko.
- 2 Přidržte symbol .

- 3 Tisknutím hlavního tlačítka můžete rolovat možnostmi odpočítávání.
- 4 Pro výběr a spuštění požadovaného typu odpočítávání stiskněte a přidrže hlavní tlačítko.

Zařízení pípne, stopky zahájí odpočítávání a zařízení odešle upozornění nejbližšímu spárovanému chytrému telefonu. Pokud zbývají poslední 3 vteřiny aktivity, zařízení začne pípat a nepřestane až do chvíle, kdy čas vyprší.

TIP: Odpočítávání lze zastavit přidržením hlavního tlačítka.

Možnosti odpočítávání


Zařízení je dodáváno s přednahránými počítadly, která jsou zaměřena na běžné aktivity. Například dvouminutové počítadlo lze využít při čištění zubů nebo při provádění jiných aktivit trvajících 2 minuty. Každý z úkolů


je načasován na určitou dobu počítanou v minutách.




Doba	Příklad aktivity
2 min.	Čištění zubů
5 min.	Dělení se o hračky
10 min.	Dojezení jídla
15 min.	Čtení
20 min.	Učení nebo procvičování
30 min.	Sledování TV nebo jiného zařízení

Spuštění výzvy Toe-to-Toe

V rámci dvouminutové výzvy Toe-to-Toe můžete vyzvat na souboj sami sebe nebo svého kamaráda.

POZNÁMKA: Níže uvedený postup se vztahuje na dva hráče , kteří soupeří o to, kdo během daného intervalu udělá více kroků. Oba soupeři musí spustit výzvu každý na svém

zařízení vívofit junior 2. Pokud se výzvy účastní jen jeden hráč, odpočítávání se spustí v momentě, kdy přidrží symbol .





- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte hlavní tlačítko.
- 2 Přidržte symbol .
- 3 Pro spuštění výzvy, které se zúčastníte společně s dalším uživatelem přístroje vívofit junior 2, který je v dosahu 3 metrů, stiskněte symbol .
- 4 Po tom, co se zobrazí jméno dalšího hráče, stiskněte symbol .
Před spuštěním časového intervalu začne přístroj odpočítávat 3 vteřiny.
- 5 Po dobu dvou minut dělejte kroky.
Pokud zbývají poslední 3 vteřiny aktivity, zařízení začne pípat a nepřestane až do chvíle, kdy čas vyprší.

6 Dejte přístroje do dosahu 3 metrů.

Na displeji se zobrazí počet kroků každého z hráčů a informaci, kdo byl na první a kdo na druhém místě.

Hráči se mohou zapojit do další výzvy nebo opustit nabídku.

Klasické stopky

- 1** Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte hlavní tlačítko.
- 2** Přidržte symbol .
- 3** Pro spuštění stopek stiskněte symbol .
- 4** Pro vypnutí stopek stiskněte symbol .
- 5** Pokud je to nutné, stiskněte symbol , a stopky se vynulují.
- 6** Funkci stopek opustíte stisknutím hlavního tlačítka.

Výzva k pohybu

Nadměrné dlouhé sezení může vést k nežádoucím metabolickým změnám. Z toho důvodu Vás bude ukazatel upozorňující na nečinnost nabídat k pohybu. Po uplynutí jedné hodiny, ve které jste nebyli pohybově aktivní, se objeví ukazatel ①. Po každých dalších 15 minutách neaktivity se objeví další dílek ② ukazatele.



Upozornění na nečinnost můžete resetovat tím, že se krátce projdete.

Sledování spánku

Během spánku přístroj sleduje Vaše pohyby.

V nastavení aplikace vívoFit jr. si můžete nastavit dobu, kdy běžně spíte. Mimo to můžete v aplikaci vívoFit jr. sledovat své statistiky spánku.

Historie



Vaše zařízení ukládá záznamy Vašich denních aktivit a statistiky spánku. Historii lze odeslat do aplikace vívoFit jr.

Ve vlastním přístroji zůstane historie uložena po dobu až 4 týdnů. Pokud je paměť pro ukládání dat plná, přístroj smaže staré údaje, aby vytvořil místo pro nové.

Ruční odeslání dat do chytrého telefonu

Vaše zařízení pravidelně automaticky odesílá data do nejbližšího spárovaného Bluetooth zařízení. Mimo to můžete data kdykoliv odeslat ručně. Díky této funkci si můžete v aplikaci

vívofit jr. prohlížet informace o aktivitách, úkolech a počtu získaných penízků.

- 1 Umístěte přístroj do blízkosti Vašeho chytrého telefonu.
- 2 Otevřete aplikaci vívofit jr.
- 3 Na přístroji vívofit junior 2 stiskněte hlavní tlačítko, aby se zobrazila nabídka . Během přenosu dat se zobrazí symbol .
- 4 Aplikaci ve svém chytrém telefonu aktualizujete tím, že převedete prstem po displeji ve směru shora dolů.

Vlastní nastavení přístroje

Nastavení aplikace vívofit jr.

V rámci aplikace vívofit jr. můžete upravit nastavení přístroje, uživatelských informací a nastavení aplikace.

V aplikaci vívofit jr. zvolte možnost **More (Více)**.

Family settings (Rodinné nastavení): funkce umožňující upravit nastavení pro celou rodinu. Můžete zde například upravit jména členů rodiny nebo přizvat další rodiče nebo opatrovníky.

App settings (Nastavení aplikace): umožňuje upravit nastavení aplikace a zobrazit legislativní informace a předpisy.

Help (Nápověda): zde jsou uvedeny pokyny pro péči o přístroj, videa a další užitečné informace.

Dětská nastavení

V aplikaci vívoFit jr. zvolte své dítě, a pak zvolte možnost **Settings (Nastavení)**.

Settings (Nastavení): umožňuje upravit nastavení přístroje. Můžete zde například zapnout či vypnout akustická upozornění, změnit symbol kroků a upravit text zobrazující se na displeji.

Register an Accessory Band (Registrace náramku z nabídky příslušenství): umožňuje zaregistrovat náramek z nabídky příslušenství a odemknout novou mapu cesty za dobrodružstvím.

Informace o přístroji

Technické údaje

Typ baterie	Uživatелеm vyměnitelná baterie CR1632
Výdrž baterie	Až 1 rok
Rozmezí provozní teploty	Od -10° do 45 °C.
Radiofrekvence/ protokol	Bezdrátová technologie Bluetooth Smart, 2,4 GHz @ 2 dBm (jmenovitá)


Voděodolnost	5 ATM*
--------------	--------

*Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpovídá hloubce 50 m pod vodní hladinou.

Více informací naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.


Aktualizace softwaru

Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru, zařízení si automaticky samo aktualizace stáhne v době, kdy odesíláte data do chytrého telefonu (*Ruční odeslání dat do chytrého telefonu, strana 17*).

V průběhu aktualizace se na displeji přístroje vívofit junior 2 zobrazuje lišta znázorňující postup aktualizace a symbol . Aktualizace může trvat několik minut. Během aktualizace by mělo být zařízení v blízkosti chytrého telefonu. Po dokončení aktualizace se přístroj restartuje.

Zobrazení informací o přístroji

Zde si můžete prohlédnout ID jednotky a verzi softwaru.

- 1 Pro zobrazení hlavní nabídky přidržte hlavní tlačítko.
- 2 Přidržte symbol .

Péče o přístroj

POZNÁMKA

Chraňte přístroj před nárazy a jiným nešetrným zacházením, mohlo by dojít ke snížení jeho životnosti.

Nemačkejte hlavní tlačítko pod vodou.

Při čištění přístroje nepoužívejte ostré předměty.

Zamezte styku přístroje s chemickými čistícími prostředky, ředidly a repelenty, které by mohly způsobit poškození plastových částí přístroje.

Přístroj nenechávejte v prostředí, kde je vysoká teplota (např. v sušičce).

Pokud přijde přístroj do styku s chlodem, slanou vodou, opalovacím krémem, kosmetikou, alkoholem nebo s jinými agresivními chemickými přípravky, důkladně jej opláchněte čistou vodou.

Pokud by byl přístroj dlouhodobě vystaven působení výše uvedených látek, mohlo by dojít k poškození jeho krytů.

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.

Čištění přístroje

1 Přístroj otřete hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.

2 Utřete přístroj do sucha.

Po očištění nechte přístroj pořádně uschnout.

TIP: Více informací najdete na webových stránkách www.garmin.com/fitandcare.

Uživatelem vyměnitelná baterie



VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Výměna baterie

Přístroj je napájen jednou baterií CR 1632.

1 Vyměňte přístroj z náramku.

2 Pomocí malého křížového šroubováku vyšroubujte čtyři šrouby na zadní straně.



3 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.



- 4 Novou baterii vložte do přístroje tak, aby její záporný kontakt směřoval k vnitřní části předního krytu.
- 5 Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění, které musí být přesně usazeno v zadním krytu.
- 6 Přiložte zadní kryt zpátky a zajistěte ho čtyřmi šroubky.
- 7 Všechny čtyři šroubky dobře a stejně utáhněte.



- 8** Zařízení zajistěte ve flexibilním silikonovém náramku tím, že roztáhnete otvor v řemínku a přístroj do něj zasunete.

Šipka na přístroji musí být zarovnána se šipkou na vnitřní straně náramku.

Výměna náramku

Náramek je navržen tak, aby svou velikostí odpovídal obvodu ruky většiny dětí ve věku 4 až 7 let. Pro děti od 6 let je k dispozici také nastavitelný náramek. Pokud máte zájem o bližší informace ohledně volitelného příslušenství a náhradních částí, můžete kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Garmin. Vyjímatelné zařízení je kompatibilní s náramky vívoFit 3 a vívoFit junior.

Postup při výměně náramku

Informace o volitelném příslušenství získáte na stránkách buy.garmin.com nebo se můžete

obrátit na autorizovaného dealera Garmin.



1 Vyměte přístroj z náramku.



- 2 Zařízení zajistěte ve flexibilním silikonovém náramku tím, že roztáhnete otvor v náramku a přístroj do něj zasunete.

Šipka na přístroji musí být zarovnána se šipkou na vnitřní straně náramku.

Problémy a jejich odstranění

Krokoměr neměří počet kroků přesně

Pokud se Vám zdá, že snímač pohybu nohy neměří přesně, můžete zkusit následující:

- Navštivte webové stránky <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Noste náramek na zápěstí ruky, která není Vaší dominantní.
- Pokud aktivně používáte pouze ruce nebo paže, mějte přístroj v kapse.

POZNÁMKA: Přístroj může některé opakující se pohyby, jako je tleskání rukama nebo

čištění zubů, považovat za kroky.

Na displeji přístroje se nezobrazuje přesný čas

Čas a datum se aktualizuje při odesílání dat do chytrého telefonu. V případě, že jste změnilí časové pásmo nebo došlo k přechodu na letní čas (či naopak), byste měli nechat ručně odeslat data do svého chytrého telefonu, aby se zařízení aktualizovalo.

- 1 Zkontrolujte si, zda se ve Vašem chytrém telefonu či mobilním zařízení zobrazuje správný místní čas.
- 2 Dejte pokyn k odeslání dat do Vašeho chytrého telefonu (*Manuální odeslání dat do chytrého telefonu, strana 17*).
Dojde k automatické aktualizaci času a data.

Je můj chytrý telefon kompatibilní s náramkem?


Přístroj vívoFit junior 2 je kompatibilní s chytrými telefony nebo jinými mobilními přístroji s operačním systémem Android™ nebo Apple® a s technologií bezdrátového přenosu dat Bluetooth Smart.

Spárování s více mobilními přístroji

Po dokončení úvodního nastavení (*Spárování s chytrým telefonem, strana 2*) můžete zařízení vívoFit junior spárovat také s dalšími dvěma mobilními přístroji, jako jsou např. tablet nebo chytrý telefon druhého rodiče.

- 1 Ze stránek obchodu s aplikacemi pro OS Vašeho chytrého telefonu si stáhněte a instalujte aplikaci vívoFit jr., kterou poté otevřete.
- 2 Přihlaste se pomocí uživatelského jména

a hesla, které používáte pro přihlášení k účtu Garmin Connect.

- 3 Postupujte podle pokynů aplikace a připojte všechny členy rodiny.
- 4 Mobilní přístroj umístěte do vzdálenosti max. 3 metry od přístroje vívofit junior 2.
POZNÁMKA: Při párování se držte alespoň 10 m od dalších senzorů ANT+.
- 5 Pokud je to nutné, vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth u přístrojů, které jste párovali předtím.
- 6 Pro zobrazení nabídky přidržte hlavní tlačítko přístroje vívofit junior 2.
- 7 Pro aktivaci režimu párování přidržte symbol .
- 8 Na základě pokynů v aplikaci dokončete proces párování.
- 9 Pokud je to nutné, opakujte kroky 1 až 8 u každého dalšího zařízení, které chcete

připojit.

Jak spárovat s aplikací vívofit jr. další zařízení?

Pokud jste zařízení s aplikací vívofit jr. již spárovali, můžete v nabídce pro nastavení dětí přidat nové dítě. Spárovat lze až osm přístrojů.

POZNÁMKA: Každé z dětí lze spárovat s jedním zařízením.

- 1 Otevřete aplikaci vívofit jr.
- 2 Zvolte **+**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Resetování přístroje

Pokud přístroj přestane reagovat, může být nutné jej resetovat. Tímto způsobem nedojde ke ztrátě Vašich dat.

POZNÁMKA: Při resetování přístroje dojde rovněž k resetování Upozornění na nečinnost.

- 1 Po dobu 15 vteřin přidržíte hlavní tlačítko.
- 2 Tlačítko přístroje uvolníte.
Displej se vypne, přístroj se resetuje
a displej se opět zapne.

Můj přístroj se nechce zapnout

Pokud se Váš přístroj nechce zapnout, pravděpodobně bude nutné vyměnit baterii.

Viz *Výměna baterie na straně 24.*

Příloha

Získání podrobnější informací

- Další manuály, články a softwarové aktualizace najdete na webových stránkách podpora.garmin.cz.
- Navštivte webové stránky www.garmin.com/intosports.
- Navštivte webové stránky www.garmin.com/learningcenter.

- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách www.garmin.cz nebo od svého dealera Garmin.

Rejstřík

A

aktualizace,
software 21
aplikace 4

B

baterie, výměna 24
Bluetooth 3, 10, 20

C

cíle 7

Č

čištění přístroje 22, 24

D

data 17
přenos 17

G

Garmin Connect 5

H

historie 17
hodiny 6, 30

CH

chytrý telefon 2, 17,
31

I

ID jednotky 22

N

nabídka 10
náhradní díly 27, 35
náramky 27, 31
nastavení 18

P

párování,
chytrý telefon **2**
problémy a jejich
odstranění **29**
příslušenství **35**

R

resetování přístroje **33**

S

sledování aktivity **4**
software
aktualizace **21**
verze **22**
spánek,
monitorování **16**
stopky **11**
symboly **6**

T

technické údaje **20**
tlačítko **1**

V

vlastní nastavení
přístroje **18**
výměna baterie **24**
výzva Toe-to-Toe **13**

<http://podpora.garmin.cz>



+420 221 985 466

+420 221 985 465



© 2017 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti