

Foodii™

babymoov®

by kinde™

CZ

Kiinde FOODII Kit™

A108463

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a ponechte si je pro budoucí použití.

Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte

UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek musí být vždy používán pod dohledem dospělé osoby. Vždy kontrolujte teplotu pokrmu před tím, než jej podáte Vašemu dítěti.

UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte pod dohledem dospělého. Neohřívejte sáčky Foodii™ v mikrovlnné troubě, páře nebo vroucí vodě. Všechny nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí. Víčka uchovávejte mimo dosah dětí. Vždy zkontrolujte teplotu jídla před tím, než jej podáte Vašemu dítěti.

Bezpečnostní a hygienické pokyny

UPOZORNĚNÍ! Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Přestaňte ho používat ihned, jakmile se objeví známky poškození nebo opotřebení. Aby se zabránilo nebezpečí udušení, pravidelně kontrolujte, zda je lžička pevně uchycena, zvláště když má dítě již první zoubky. Nepokoušejte se rozšířit otvor na lžici.

Pro zdraví a bezpečnost vašeho dítěte

UPOZORNĚNÍ! Dlouhodobé a nepřetržité podávání tekutin přes savičku může způsobit vznik zubního kazu. Nenechávejte dítě s výrobkem o samotě, bez dohledu dospělé osoby. U malých dětí hrozí nebezpečí vzniku zubního kazu, i když pijí neslazené tekutiny. Může k tomu dojít, pokud dítě může užívat láhev / pohár delší dobu během dne a zejména v noci, kdy je snížen tok slin.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Před prvním použitím, umístěte silikonovou lžičku Squeeze Spoon™ a rozšroubované pítko Snack Spouts™ do vroucí vody a ponechte je tam z hygienických důvodů po dobu 5 minut. Před a po každém použití jednotlivé části důkladně omývejte. Můžete je mýt v horním koši myčky nádobí nebo ručně v teplé mýdlové vodě. Pítko Snack Spouts™ odšroubované od víčka a lžička Squeeze Spoon™ (spolu s jeho krytem) lze také sterilizovat. Sáčky Foodii™ jsou předsterilizovány a nevyžadují mytí před jejich prvním použitím. Sáčky lze po ručním umytí znovu použít přibližně pětkrát. Viz pokyny k mytí.

1. PŘÍPRAVA

Použijte svůj mixér k vytvoření svačiny.

Tip: ujistěte se, že máte směs hladké konzistence - to umožní jídlu lépe proudit při krmení.

Jídlo pomocí nálevky nalijte z mixéru přímo do sáčku Foodii™ a pomocí víčka ho uzavřete.



2. SKLADOVÁNÍ

Pro bezpečnou přepravu sáčků Foodii Pouch™ bez vylití můžete použít jejich víčko, pítko Snack Spouts™ (s víkem) nebo lžičku Squeeze Spoon™ (s krytem).

Upozornění: Sáčky Foodii Pouch™ nepoužívejte v mikrovlnné troubě, nedávejte je do páry, ani je nevyvařujte.

Tip: Připravený pokrm v sáčcích Foodii™ může být okamžitě konzumován, nebo může být uložen v chladničce či mrazničce. Sáčky Pouches™ odolávají teplotám do 65°C. Pro bezpečné rozmrazení či ohřev doporučujeme použít ohřívač Kiinde Kozii.



3. KRMENÍ

Na otvor sáčku Pouch™ našroubujte pítko Snack Spouts™ a sejměte víčko.

Do otvoru na sáčku Pouch™ pevně zatlačte lžičku Squeeze Spoon™ a odstraňte víčko.



4. ČIŠTĚNÍ

Před prvním použitím, umístěte silikonovou lžičku Squeeze Spoon™ a rozšroubované pítko Snack Spouts™ do vroucí vody a ponechte je tam z hygienických důvodů po dobu 5 minut

Před a po každém použití jednotlivé části důkladně omývejte. Můžete je mýt v horním koši myčky nádobí nebo ručně v teplé mýdlové vodě. Pítko Snack Spouts™ odšroubované od víčka a lžička Squeeze Spoon™ (spolu s jeho krytem) lze také sterilizovat. Sáčky Foodii™ jsou předsterilizovány a nevyžadují mytí před jejich prvním použitím. Sáčky lze po ručním umytí znovu použít přibližně pětkrát. Sáčky vypláchněte, vyčistěte pomocí kartáčku a jemného mycího prostředku a nechte vyschnout dnem vzhůru. Sáčky nemyjte v myčce na nádobí.

