

GARMIN

eTrex[®] 10

stručný návod k obsluze



Začínáme

WARNING


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace.

Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste zařízení připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

1. Instalace baterií ([strana 3](#)).
2. Zapnutí zařízení ([strana 4](#)).
3. Registrace zařízení ([strana 4](#)).
4. Hledání družic ([strana 4](#)).
5. Označení trasového bodu ([strana 5](#)).
6. Vytvoření trasy ([strana 6](#)).
7. Záznam prošlé trasy ([strana 7](#)).

Přehled zařízení



①	Klávesy pro změnu velikosti
②	Klávesa Back
③	Ovladač Thumb Stick™
④	Klávesa Menu
⑤	 Klávesa Napájení a Podsvícení



⑥	Port mini-USB (pod ochranným krytem)
⑦	Kryt přihrádky na baterie
⑧	Zamykací kroužek krytu na baterie
⑨	Upevňovací spona

Informace o baterii

VAROVÁNÍ

Stanovený rozsah teplot pro zařízení (od -20 °C do 70 °C (od -4 °F do 158 °F)) může překročit přípustný rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.

POZNÁMKA

Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod bodem mrazu proto používejte lithiové baterie.

Zařízení je napájeno ze dvou baterií AA.


Instalace baterií AA

Lze použít baterie alkalické, NiMH nebo lithiové. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií.

1. Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.

2. Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu.



3. Nasadíte zpět kryt prostoru pro baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.
4. Podržte tlačítko  (strana 2).
5. Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Typ baterií**.
6. Vyberte možnost **Alkalické**, **Lithium** nebo **Dobíjecí baterie NiMH**.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Podržte tlačítko  (strana 2).

Registrace zařízení

- Přejděte na webovou stránku <http://my.garmin.com>.
- Ušchovejte originál účtenky, nebo její fotokopii, na bezpečném místě.

Družicové signály


Po zapnutí začne zařízení vyhledávat družicové signály. Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu. Když ukazatele GPS na stránce podsvícení (strana 4) svítí, má zařízení přístup k satelitním signálům. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

Nastavení displeje

POZNÁMKA: Při nízké zbývající kapacitě baterií může být nastavení jasu a kontrastu displeje omezeno.

Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií.

1. V době, kdy je zařízení zapnuto, stiskněte tlačítko .
2. Posunutím ovladače Thumb Stick doleva a doprava upravte úroveň jasu.
3. Posunutím ovladače Thumb Stick nahoru a dolů upravte úroveň kontrastu.

Výběr profilu

Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Můžete například použít jiné nastavení pro geocaching a pro navigaci na vodě.

1. Vyberte možnost **Změna profilu**.
2. Vyberte profil.

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení.

Vytvoření trasového bodu

Svou současnou pozici můžete uložit jako trasový bod.

1. Vyberte možnost **Označit trasový bod**.
2. Vyberte možnost:
 - Chcete-li trasový bod uložit beze změn, vyberte možnost **Hotovo**.
 - Chcete-li provést změny trasového bodu, vyberte atribut, proveďte změny atributu a vyberte možnost **Hotovo**.

Hledání trasového bodu

1. Vyberte možnost **Kam vést? > Trasové body**.
2. Vyberte trasový bod.
3. Vyberte možnost **Jet**.

Zvýšení přesnosti pozice trasového bodu

Průměrování trasového bodu vám umožňuje zvýšit přesnost umístění trasového bodu získáním několika vzorků pozice trasového bodu.

1. Vyberte možnost **Průměrování trasového bodu**.
2. Vyberte trasový bod.
3. Přejděte na pozici.
4. Vyberte možnost **Spustit**.
5. Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku Spolehlivost ukázkou možnost **Uložit**.

Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

Menu Kam Vést?

Pomocí menu Kam vést? můžete vyhledat cílové umístění a nechat se k němu navigovat. Ne všechny kategorie Kam vést? jsou k dispozici ve všech oblastech a na všech mapách.

Hledání pozice podle jména

V závislosti na tom, jaké mapy jsou do zařízení zavedeny, je možné vyhledávat města, zeměpisné body a různé body zájmu (POI), například restaurace, hotely a autoservisy.

1. Vyberte možnost **Kam vést?**.
2. Vyberte možnost **Všechny body zájmu**.
3. Zadejte název nebo část názvu.
4. Vyberte možnost **Hotovo**.

Vytvoření trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů, které vás dovedou až do cílové destinace.

1. Vyberte možnost > **Plánovač tras** > **Vytvořit trasu** > **Vybrat první bod**.
2. Vyberte kategorii.
3. Vyberte první bod trasy.
4. Vyberte možnost **Použít**.
5. Opakujte kroky 2 až 4, dokud nebude trasa dokončena.
6. Výběrem tlačítka **back** trasu uložíte.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.

Ukládání záznamů prošlé trasy

1. Vyberte možnost > **Nastavení** > **Prošlé trasy** > **Záznam prošlé trasy**.
2. Vyberte možnost **Záznam**, **Nezobrazovat** nebo **Záznam, Zobrazit na mapě**.
Pokud zvolíte možnost **Záznam, Zobrazit na mapě** bude prošlá trasa označena na mapě jako čára.
3. Vyberte možnost **Způsob záznamu**.
4. Vyberte možnost:
 - Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte možnost **Automaticky**.
 - Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené vzdálenosti, vyberte možnost **Vzdálenost**.

- Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase, vyberte možnost **Čas**.
5. Vyberte možnost **Interval nahrávání**.
 6. Proveďte následující krok:
 - Vyberte možnost **Častější** nebo **Méně časté** pro záznam prošlých tras.

POZNÁMKA: Při použití intervalu **Nejčastější** se prošlá trasa zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění paměti zařízení. Toto nastavení používejte pouze v případě, že potřebujete velmi přesný záznam prošlé trasy.

- Zadejte čas nebo vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.

Při pohybu se zapnutým zařízením je vytvářen záznam prošlé trasy.

Navigace k cíli

Pro navigaci k cíli můžete použít mapu.

1. Vyberte možnost **Kam vést?**.
2. Vyberte kategorii.
3. Vyberte cílový bod.
4. Vyberte možnost **Jet**.

Otevře se stránka mapy s trasou vyznačenou purpurovou čarou.

5. Navigace pomocí mapy ([strana 8](#)).

Používání mapy

1. Vyberte možnost **Mapa**.

Ikona pozice ▲ udává vaši pozici na mapě. Ikona pozice se během cestování přesouvá.

2. Proveďte jednu nebo více akcí:
 - Mapu můžete přesunout na jiné oblasti pomocí ovladače Thumb Stick.
 - Výběrem možnosti ▲ a ▼ mapu zvětšíte nebo zmenšíte.

TIP: Chcete-li přizpůsobit zobrazení mapy, vyberte tlačítko **menu** > **Nastavit mapu** a upravte nastavení.

Připojení k počítači

1. Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
2. Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
3. Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.

Zařízení se objeví jako vyměnitelné disky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojený svazek v počítačích se systémem Mac.

Stahování informací o schránkách s poklady

1. Připojte zařízení k počítači ([strana 8](#)).
2. Přejděte na webovou stránku www.opencaching.com.
3. V případě potřeby vytvořte účet.
4. Přihlaste se.
5. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte a stáhněte informace o schránkách s poklady do zařízení.

Odstranění problémů

Resetování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, můžete zařízení vynulovat.

1. Vyjměte baterie.
2. Nainstalujte baterie zpět ([strana 3](#)).

POZNÁMKA: Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

Více informací

Nejnovější verzi návodu k obsluze si můžete stáhnout z webové stránky www.garmin.com.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy a náhradní díly, můžete objednat na webu na adrese <http://buy.garmin.com> nebo od prodejce společnosti Garmin.

Kontaktování zákaznické podpory společnosti Garmin

- V Evropě navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a klikněte na možnost **Contact Support (Kontaktovat podporu)** pro podporu ve vaší zemi.
- Na území USA volejte na číslo (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020.
- Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.
- V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, logo Garmin a eTrex® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Thumb Stick™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.



© 2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)

www.garmin.com