

Rohnson[®]

Návod k použití

TOPINKOVAČ

R-2152



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech ani pro komerční použití.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou.
- Pokud dojde ke kontaktu spotřebiče s vodou, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů a předmětů, jako např. záclon, závěsů apod. Spotřebič nezakrývejte.
- Nevkládejte do spotřebiče příliš velké kusy pečiva, kovové předměty či potraviny zabalené v hliníkové fólii.
- Nikdy se nesnažte vyjmout pečivo ze spotřebiče, pokud je v provozu.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Otvor pro vložení chleba
2. Páčka pro zapnutí spotřebiče
3. Tlačítko pro přerušení opékání (CANCEL)
4. Regulátor intenzity opékání
5. Tácek na drobky (ve spodní části spotřebiče)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Doporučujeme několikrát zapnout spotřebič bez pečiva pro odstranění případného zápachu.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Regulátorem nastavte požadovaný stupeň intenzity opékání (1 – nejnižší, 6 – nejvyšší).
- Vložte do otvorů plátky chleba a stlačte páčku směrem dolů, dokud nezacvakne. Spotřebič začne opékat.

- Spotřebič se automaticky vypne, jakmile bude dosaženo požadované intenzity opečení.
- Plášť spotřebiče je tepelně izolován, přesto se kovové části mohou při provozu zahřívat. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a nechte spotřebič před jakoukoli manipulací vychladnout.
- Ve spotřebiči je možné opékat maximálně 4 plátky toastového chleba najednou.
- V průběhu opékání lze spotřebič kdykoliv vypnout tlačítkem "CANCEL".

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Vysuňte tácek na drobký ze spodní strany spotřebiče, vyprázdněte jej a zasuňte zpět.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1000-1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.