





#### ПРЕД ПРВИМ ПОУЖИТИМ

- Zařízení a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Nádř naplňte vodou a vraťte ji do hlavního těla.
- Poznámka: Poprvé použijte parní žehličku na kusu staré látky, abyste se ujistili, že žehlicí plocha i nádř jsou úplně čisté.

#### POUŽITÍ

- Spotřebič držte rukou v bezpečné poloze u krku parního generátoru na oblečení ve svislé poloze. Druhou rukou nasadte na hlavici generátoru páry kartáč na látku. Kartáč na látku lze připevnit oběma směry a v poloze se zajistí hlasitým kliknutím.
- Připojte zástrčku do zásuvky a stlačte tlačítko napájení.
- Dokud se spotřebič zahřívá, kontrolka napájení bliká. Když blikání ustane a zůstane trvale svítit, parní generátor na oblečení je připraven k použití.
- Stiskněte a podržte tlačítko páry. Napařujte směrem od sebe ve svislé poloze. Kartáč na tkaninu jemně tiskněte na oblečení a spotřebičem pohybujte nahoru a dolů.
- Na zastavení vypouštění páry uvolněte tlačítko páry.
- Po použití spotřebiče jej stisknutím hlavního vypínače vypněte. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Vyjměte nádř na vodu a zbylou vodu vylijte z nádře.
- Spotřebič nechte vychladnout ve svislé poloze.
- **UPOZORNĚNÍ:** vysoká teplota může dosáhnout 180 °C, před napařováním prosím zkontrolujte, zda je materiál odolný vůči vysokým teplotám či nikoliv. Rozprašovací plochu nenechávejte na stejném místě dlouhou dobu, abyste zabránili poškození oblečení.
- **UPOZORNĚNÍ:** pokud spotřebič nepoužíváte a před uskladněním pokračujte ve výrobě páry, dokud se nádř na vodu nevypotřebuje, poté spotřebič vypněte a vytáhněte jej ze zástrčky a vyčkejte dokud spotřebič zcela nevychladne.

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud spotřebič nepoužíváte a před uskladněním pokračujte ve výrobě páry, dokud se nádř na vodu nevypotřebuje, poté spotřebič vypněte a vytáhněte jej ze zástrčky a vyčkejte dokud spotřebič zcela nevychladne.
- Spotřebič neponořujte do vody. Na osušení použijte suchý, čistý hadřík, nevyžadují se žádné speciální čisticí prostředky.
- Před uskladněním nebo zabalením zkontrolujte, zda je hlavní tělo suché.

#### PROSTŘEDÍ



■ Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.


#### Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu!)

## SK Používateľská príručka

#### BEZPEČNOST

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkolvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Spotřebič nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Nikdy nenechávajte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotřebič nesmiejú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smiejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, senzorkú alebo duševnú schopnosť, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotřebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Počas používania alebo chladnutia spotřebiča a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Počas používania neotvárajte nádřku na vodu.
- V dôsledku uvoľňovania pary je treba dávať pri používaní spotřebiča pozor.
- Pri plnení a čistení prístroj odpojte od elektrickej siete.
- Výstraha: V prípade chybného používania spotřebiča a príslušenstva môže dôjsť k závažnému poraneniu.

-  Povrch môže byť pri používaní horúci.
- **VAROVANIE:** pred pripojením či odpojením kľeľ na tkaninu je treba parný čistič na odev odpojiť zo zásuvky.

- **VAROVANIE:** parný čistič na odev nepoužívajte priamo na telo, zvieratá, ani pokiaľ máte oblečenie na sebe.

#### POPIS KOMPONENTOV

1. Keľa na tkaniny
2. Svetelný indikátor
3. Hlavné telo
4. Hlavný vypínač
5. Nádřka na vodu
6. Parný panel

#### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte prístroj a príslušenstvo zo škatule. Z prístroja odstráňte náleky, ochrannú fóliu alebo igelit.
- Nádř naplňte vodou a vraťte ju do hlavnej jednotky.
- Poznámka: Po prvýkrát, použite parnú žehličku na starom kuse látky, aby ste sa uistili, že podložka a nádřka na vodu sú úplne čisté.

#### POUŽIVANIE

- Spotřebič držte v ruke v bezpečnej polohe pri krku generátoru pary na oblečení v zvislej polohe. Druhou rukou nasadte na parnú hlavicu keľu na tkaninu. Keľu na tkaninu je možné pripojiť oboma smermi a na mieste sa zaistiť hlasným kliknutím.
- Pripojte zástrčku do zásuvky a stlačte tlačidlo napájania.
- Dokiaľ sa spotřebič zahrieva, kontrolka napájania bude blikat. Keď blikanie prestane a kontrolka zostane svietiť, generátor pary na oblečení je pripravený na použitie.
- Stlačte a podržte tlačidlo pary. Paru aplikujte smerom od seba v zvislej polohe. Keľu na tkaninu tlačte jemne na oblečení a spotřebičom pohybujte nahor a nadol.
- Na zastavenie pary uvoľnite tlačidlo pary.
- Po použití spotřebiča ho vypnite hlavným vypínačom. Napájaciu zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
- Vytiahnite nádřku na vodu a vylejte zvyšnú vodu.
- Spotřebič nechte vychladnúť v zvislej polohe.
- **UPOZORNENIE:** vysoká teplota môže dosiahnuť 180 °C, pred zapnutím pary skontrolujte, či je materiál odolný voči vysokým teplotám či nie. Rozprašovaciu dosku nenechávajte dlhý čas na rovnakom mieste, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia.
- **UPOZORNENIE:** pokiaľ spotřebič nepoužívate alebo pred jeho uskladnením, nechajte paru vychádzať, dokiaľ sa voda v nádřke nevypotrebuje, potom spotřebič vypnite a vytiahnite zo zástrčky a vyčkejte, dokiaľ spotřebič úplne nevychladne.

#### ČIŠTENIE A ÚDRŽBA

- Pokiaľ spotřebič nepoužívate alebo pred jeho uskladnením, nechajte paru vychádzať, dokiaľ sa voda v nádřke nevypotrebuje, potom spotřebič vypnite a vytiahnite zo zástrčky a vyčkejte, dokiaľ spotřebič úplne nevychladne.
- Spotřebič neponárajte do vody. Na vysušenie spotřebiča použijte suchú, čistú handričku, nevyžaduje sa žiadny špeciálny čistiaci prostriedok.
- Pred uskladnením či zabalením skontrolujte, či je hlavná jednotka suchá.

#### ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



■ Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotřebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

#### Podpora

Všetky dostupné informace a náhradné díly nájete na [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu!)

## RU

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство, взявшись за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.

- Храните устройство и его сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет, во время зарядки или остывания устройства.
- Не открывайте отсек для воды во время использования.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством ввиду выделения пара.
- Отключите устройство от сети электропитания во время заливки и очистки.
- Предупреждение: Неправильное обращение с устройством и принадлежностями может привести к получению серьезных травм.



- Во время использования поверхности могут нагреваться.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед установкой или снятием щетки для ткани обязательно отключайте отпариватель для одежды от сети питания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не направляйте отпариватель непосредственно на тело, животных или надетую одежду.

#### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



■ По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

#### Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu!)

[WEEE Logo]



[www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)

© Princess 2019