

TESLA

TESLA AirCook Q10

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook Q10.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- **tento uživatelský návod si uschovejte**
- **správné používání spotřebiče výrazně prodlouží jeho životnost**
- **dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození zařízení nebo pro případ vašeho zranění**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Nedovoďte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte spotřebič pokud je v provozu.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí před připojením spotřebiče.
- Neodpojujte spotřebič tahem za kabel.
- Spotřebič není určen k provozu s pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Chraňte síťový kabel před horkými plochami.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
- Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
- Nepřipojujte spotřebič ani nepoužívejte ovládací panel mokřými rukama.
- Nepokládejte spotřebič na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Neopravujte spotřebič, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruky.
- Uchovávejte spotřebič z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, pro profesionální, poloprofesionální účely nebo pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem spotřebiče jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- NIKDY NEPOKLÁDEJTE spotřebič na hořlavý povrch! Zahřátý spotřebič odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy nebo silikonovou podložku.
- Během a po ohřevu horkým vzduchem je nádoba s potravinami velmi horká, dbejte proto zvýšené opatrnosti.
- Nedotýkejte se zahřátého povrchu spotřebiče, jinak může dojít k popálení.
- K přenášení použijte rukojed.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- Před transportem nechte spotřebič vychladnout déle než 30 minut.


SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU



Teplota ohřevu



Délka ohřevu



Zvýšení/Snížení

Teplota a Délka ohřevu



Ruční nastavení

Teplota a Délka ohřevu



Hranolky

200°C/25 minut



Kotleta/Steak

200°C/25 minut



Drůbež (křídélka)

200°C/30 minut



Ryba

200°C/20 minut



Kuře

200°C/45 minut



Volba režimu ohřevu



Zapnutí/Vypnutí



Spuštění/Zastavení ohřevu

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Vždy zkontrolujte, zda jsou ingredience dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, nastavte čas ohřevu o několik minut navíc při stejné teplotě.

PRVNÍ POUŽITÍ

Ideální využití TESLA AirCook Q10 je ve spojení s TESLA multifukčním tlakovým hrncem. Po dokončení vaření pod tlakem můžete jídlo dále chutně upravit také s pomocí horkého vzduchu a dodat jídlu například křupavou kůrku.

1. Ujistěte se, že elektrický tlakový hrnec je umístěn na vodorovný, rovný a stabilní povrch
2. Elektrický tlakový hrnec musí být vypnutý a odpojený od napájení.
3. Umístěte nerezový vnitřní hrnec dovnitř těla tlakového hrnce.
4. Vložte do nerezového hrnce potraviny, které chcete ohřívát.
5. Položte TESLA AirCOOK Q10 na nerezový vnitřní hrnec a připojte jej napájecím kabelem do elektrické zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko  pro Zapnutí a poté stiskněte tlačítko  pro Volbu režimu ohřevu.

7. U každého programu můžete upravit stisknutím  a  upravit Teplotu a Délku ohřevu tlačítka \pm .
 8. Pro „Ruční nastavení“ zvolte režim  a stisknutím  a  upravte Teplotu a Délku ohřevu tlačítka \pm .
 9. Ohřev spustíte stisknutím tlačítka .
- Během vaření můžete stisknutím symbolu  ohřev zastavit, opětovným stisknutím  bude ohřev pokračovat.
 - Pro co nejlepší výsledek doporučujeme pokrmy z masa a drůbeže, jednou nebo dvakrát během vaření protřepat/promíchat, tak aby na horní straně nezasychaly, byly rovnoměrně propečené a křupavé. Můžete obrátit také jídla jako je steak, aby bylo zajištěno rovnoměrné zhnědnutí a propečení. Pro vytvoření křupavé kůrky např. pro hranolky, přimíchejte k potravinám menší množství oleje.
 - Zkontrolujte, zda jsou ingredience dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, nastavte čas ohřevu o několik minut navíc při stejné teplotě.

UPOZORNĚNÍ:

**NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.
POUŽÍVEJTE POUZE S HRNCEM, KTERÝ ODOLÁ TEPLITĚ DO 250°C.**

Snadné čištění

- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič po každém použití a před delším uskladněním.
- Spotřebič vyčistěte pomocí vlhkého hadříku a jemného mycího prostředku.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je spotřebič opravdu připojen k elektrické síti.
Jídlo není zcela vařené.	Vložte menší dávky potravin do nádoby na potraviny. Zvyšte teplotu nebo čas vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř. To je v pořádku. Ujistěte se, že nerezový vnitřní hrnec je řádně vyčištěný a není mastný. Vaření mastných potravin způsobí únik oleje do nádoby na potraviny. Tento olej vytvoří bílý kouř a nádoba může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S nádobou manipulujte opatrně.

Displej zobrazuje chybu „E1“, „E2“ nebo „E4“.	Chyba spotřebiče, kontaktujte servisní oddělení TESLA.
Displej zobrazuje chybu „E3“.	Spotřebič je přehřátý, počkejte 20 minut a pokračujte v ohřevu.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook Q10?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA AirCook Q10.

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržiavajte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

- **tento užívateľský návod si uschovajte**
- **správne používanie prístroja výrazne predĺži jeho životnosť.**
- **dodržiujte pravidlá uvedené v tomto návode, pre zníženie rizika poškodenia zariadenia alebo pre prípad vášho zranenia**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH.

Tento prístroj je zložitá elektromechanická zariadenia, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Nedovoľte vniknutiu vody ani inej kvapaliny do spotrebiča, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nezakrývajte spotrebič pokiaľ je v prevádzke.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu menovitému napätiu pred pripojením spotrebiča.
- Neodpájajte spotrebič ťahom za kábel.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Po použití vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť TESLA autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu.
- Chráňte sieťový kábel pred horúcimi plochami.
- Pri použití spotrebiča v blízkosti detí, je potrebná opatrnosť.
- Neodporúča sa, aby deti samostatne používali spotrebič bez dozoru dospeléj osoby.
- Nenechávajúce spotrebič pracovať bez dozoru.
- Nepripájajte spotrebič ani nepoužívajte ovládací panel mokkými rukami.
- Nekladte spotrebič na varnú dosku, hrozí riziko jej poškodenia.
- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než je popísané v tomto užívateľskom manuáli.
- Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Neopravujte spotrebič, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Uchovávajúce spotrebič z dosahu horľavých a prchavých látok.
- Ak je spotrebič používaný nesprávne, pre profesionálne, poloprofesionálne účely alebo ak sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou spotrebiča ako napr. poranenie, obarenie, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.



POZOR, HORÚCI POVRCH

- NIKDY NEKLAĎTE spotrebič na horľavý povrch! Zahriaty spotrebič odkladajte iba na tepluvzdorné povrchy alebo silikónovú podložku.
- Počas a po ohreve horúcim vzduchom je nádoba s potravinami veľmi horúca, dbajte preto na zvýšenú opatrnosť.
- Nedotýkajte sa zahriateho povrchu spotrebiča, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Na prenášanie používajte rukoväť.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obnreniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.
- Pred transportom nechajte spotrebič vychladnúť dlhšie ako 30 minút.


SYMBOLY NA OVLÁDACOM PANELI



Teplota ohrevu



Dĺžka ohrevu



Zvýšenie/Zníženie

Teplota a Dĺžka ohrevu



Ruční nastavení

Teplota a Dĺžka ohrevu



Hranolky

200°C/25 minút



Kotleta/Steak

200°C/25 minút



Hydina (krídelká)

200°C/30 minút



Ryba

200°C/20 minút



Kurča

200°C/45 minút



Voľba režimu ohrevu



Zapnutie/Vypnutie



Spustenie/Zastavenie ohrevu

Tieto hodnoty sú iba orientačné. Vždy skontrolujte, či sú ingrediencie dobre uvarené. Ak ešte nie sú správne uvarené, nastavte čas ohrevu o niekoľko minút navyše pri rovnakej teplote.

PRVÉ POUŽITIE

Ideálne využitie TESLA AirCook Q10 je v spojení s TESLA multifukčným tlakovým hrncom. Po dokončení varenia pod tlakom môžete jedlo ďalej chutne upraviť aj s pomocou horúceho vzduchu a dodať jedlu napríklad chrumkavú kôrku.

1. Uistite sa, že elektrický tlakový hrniec je umiestnený na vodorovný, rovný a stabilný povrch.
2. Elektrický tlakový hrniec musí byť vypnutý a odpojený od napájania.
3. Umiestnite nerezový vnútorný hrniec dovnútra tela tlakového hrnca.
4. Vložte do nerezového hrnca potraviny, ktoré chcete ohrievať.
5. Položte TESLA AirCOOK Q10 na nerezový vnútorný hrniec a pripojte ho napájacím káblom do elektrickej zásuvky.
6. Stlačte tlačidlo  pre Zapnutie a potom stlačte tlačidlo  pre Voľbu režimu ohrevu.

7. Pri každom programe môžete upraviť stlačením  a  upraviť Teplotu a Dĺžku ohrevu tlačidlami \pm .
 8. Pre „Ručné nastavenie“ zvolíte režim  a stlačením  a  upravte Teplotu a Dĺžku ohrevu \pm .
 9. Ohrev spustíte stlačením tlačidla .
- Počas varenia môžete stlačením symbolu  ohrev zastaviť, opätovným stlačením  bude ohrev pokračovať.
 - Pre čo najlepší výsledok odporúčame pokrmy z mäsa a hydiny, raz alebo dvakrát počas varenia pretrepať/premiešať, tak aby na hornej strane nezasychali, boli rovnomerne prepečené a chrumkavé. Môžete obrátiť tiež jedlá ako je steak, aby bolo zabezpečené rovnomerné zhnednutie a prepečenie. Pre vytvorenie chrumkavej kôrky napr. Pre hranolky, primiešajte k potravinám menšie množstvo oleja.

UPOZORNENIE: NIKDY NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INEJ TEKUTINY. POUŽÍVAJTE LEN S HRNCOM, KTORÁ ODOLÁ TEPLOTE DO 250°C.

Jednoduché čistenie

- Pred čistením nechajte spotrebič celkom vychladnúť.
- Spotrebič vyčistite po každom použití a pred dlhším uskladnením.
- Spotrebič vyčistite pomocou vlhkej handričky a čistiaceho prostriedku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, že je spotrebič naozaj pripojený k elektrickej sieti.
Jedlo nie je úplne varené.	Vložte menšie dávky potravín do nádoby na potraviny. Zvýšte teplotu alebo čas varenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené.	Ingrediencie, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, je potrebné počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po smažení chrumkavé.	Postriekanie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť chrumkavosť.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pri prvom použití môže spotrebič produkovať biely dym. To je v poriadku. Uistite sa, že nerezový vnútorný hrniec je riadne vyčistený a nie je mastný. Varenie mastných potravín spôsobí únik oleja do nádoby na potraviny. Tento olej vytvorí biely dym a nádoba môže byť teplejšia ako zvyčajne. To je normálne a nemalo by to ovplyvniť varenie.
Displej zobrazuje chybu „E1“, „E2“ alebo „E4“.	Chyba spotrebiča, kontaktujte servisné oddelenie TESLA.

Displej zobrazuje chybu „E3“.

Spotrebič je prehriaty, počkajte 20 minút a pokračujte v ohrevu.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA AirCook Q10?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:

- použitie prístroja na iné účely
- nedodržaní „DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- nečitateľnom sériovom čísle prístroja

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzuje si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto používateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

**Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybranie TESLA AirCook Q10.**

Przed użyciem przeczytaj uważnie zasady bezpiecznego użytkowania i przestrzegaj wszystkich powszechnych zasad bezpieczeństwa.

- **przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi**
- **zachowaj instrukcję obsługi by móc odnieść się do niej w przyszłości**
- **prawidłowe użytkowanie urządzenia znacznie wydłuży jego żywotność**
- **postępuj zgodnie z zasadami podanymi w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu**

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie pozwól, aby do urządzenia dostała się woda lub inne płyny.
- Nie przykrywać urządzenia w trakcie jego działania.
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu znamionowemu.
- Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym pilotem.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka po użyciu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe TESLA lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie zaleca się samodzielnego korzystania z urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie podłączać urządzenia ani nie używać panelu sterowania mokrymi rękami.
- Nie stawiać urządzenia na płycie grzewczej, istnieje ryzyko uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w bardzo gorącym, zakurzonej lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie naprawiać urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym i utratą gwarancji.
- Urządzenie należy trzymać z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo, do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub nie jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność.
- Producent i importer do Unii Europejskiej nie odpowiadają za szkody spowodowane działaniem urządzenia, takie jak obrażenia ciała, oparzenia, pożar, obrażenia, pogorszenie innych elementów itp.



UWAGA GORĄCA POWIERZCHNIA

- NIGDY nie stawiaj urządzenia na łatwopalnej powierzchni!
- Ogrzewane urządzenie należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach żaroodpornych lub silikonowej podkładce.
- Pojemnik na żywność jest bardzo gorący podczas i po podgrzaniu gorącym powietrzem, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do poparzeń.
- Do przenoszenia użyj uchwytu.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą parą wydobywającą się z potrawy.
- Przed transportem odczekać ponad 30 minut, aż urządzenie ostygnie.


SYMBOLE NA PANELU STEROWANIA



Temperatura ogrzewania



Długość ogrzewania



Zwiększenie/Zmniejszenie



Ustawienie ręczne

Temperatura i czas nagrzewania

Temperatura i czas nagrzewania



Frytki

200°C/25 minut



Kotlet/Stek

200°C/25 minut



Drób (skrzydełka)

200°C/30 minut



Ryba

200°C/20 minut



Kurczak

200°C/45 minut



Wybór trybu ogrzewania



Włączanie/Wyłączenie



Włącz/Wyłącz ogrzewanie

Podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny. Zawsze sprawdzaj, czy składniki są dobrze ugotowane. Jeśli nie zostały jeszcze dobrze ugotowane, ustaw czas podgrzewania o kilka dodatkowych minut w tej samej temperaturze.

PIERWSZE UŻYCIE

Idealne zastosowanie TESLA AirCook Q10 w połączeniu z wielofunkcyjnym szybkowarem TESLA. Po skończeniu gotowania pod ciśnieniem można też smacznie przygotować potrawę przy pomocy gorącego powietrza i dodać np. chrupiącą skórkę.

1. Upewnij się, że szybkowar elektryczny jest umieszczony na poziomej, równej i stabilnej powierzchni.
2. Szybkowar elektryczny należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
3. Umieść garnek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wewnątrz korpusu szybkowaru.
4. Umieść żywność, którą chcesz podgrzać w garnku ze stali nierdzewnej.

5. Umieść TESLA AirCook Q10 na szybkowar elektryczny i podłącz go do gniazdka elektrycznego za pomocą przewodu zasilającego.
 6. Naciśnij przycisk zasilania  a następnie przycisk Wyboru trybu ogrzewania .
 7. Dla każdego programu można dostosować Temperaturę  i Długość Ogrzewania  za pomocą przycisków .
 8. Aby wybrać „Ustawienie ręczne“ wybierz tryb  i naciśnij  i  ustaw Temperaturę oraz Długość ogrzewania za pomocą przycisków .
 9. Naciśnij przycisk  aby rozpocząć ogrzewanie.
- Podczas pieczenia można zatrzymać nagrzewanie naciskając symbol , ponowne naciśnięcie  wznowia grzanie.
 - Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, zalecamy potrząsanie/mieszanie potraw mięsnych i drobiowych raz lub dwa podczas gotowania, aby nie wysychały na wierzchu, były równomiernie upieczone i chrupiące. Możesz również obrócić potrawy, takie jak stek, aby zapewnić równomierne zarumienienie i pieczenie. Aby uzyskać chrupiącą skórkę, np. do frytek, niewielką ilość oleju należy wymieszać z potrawą.
 - Upewnij się, że składniki są dobrze ugotowane. Jeśli nie zostały jeszcze dobrze ugotowane, ustaw czas podgrzewania o kilka dodatkowych minut w tej samej temperaturze.

UWAGA: NIGDY NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z Z GARNKIEM ODPORNYM NA TEMPERATURY DO 250°C.

Łatwe do czyszczenia

- Przed czyszczeniem pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu i przed długotrwałym przechowywaniem.
- Czyść urządzenie wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Řešení
Urządzenie nie działa.	Upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście podłączone do sieci.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Włóż mniejsze porcje żywności do pojemnika na żywność. Zwiększ temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie upieczone.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie należy podczas gotowania potrząsać lub odwracać.
Po usmażeniu potrawa nie jest chrupiąca.	Spryskanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć jej kruchość.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Podczas pierwszego użycia z urządzenia może wydobywać się biały dym. To jest w porządku. Upewnij się, że naczynie wewnętrzne ze stali nierdzewnej jest odpowiednio wyczyszczone i nie jest tłuste.

	Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju do pojemnika na żywność. Ten olej będzie tworzył biały dym, a pojemnik może być cieplejszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno wpływać na gotowanie. Ostrożnie obchodź się z pojemnikiem.
Na wyświetlaczu pojawia się błąd „E1”, „E2” lub „E4”.	Błąd urządzenia, skontaktuj się z serwisem TESLA.
Na wyświetlaczu pojawia się błąd „E3”.	Urządzenie jest przegrzane, odczekaj 20 minut i kontynuuj ogrzewanie.

NAPRAWY GWARANCYJNE

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt TESLA.

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- używanie urządzenia do innych celów niż zostało zaprojektowane
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa“ w instrukcji obsługi
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- szkody spowodowane przez naturalne elementy, takie jak ogień, woda, elektryczność statyczna, przepięcie i tak dalej
- szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę
- uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, INTER-SAT LTD, org. słożka, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów dotyczących danego typu urządzenia.



Ten produkt jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej.



Gdy ten przekreślony symbol pojemnika na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt ten objęty jest dyrektywą europejską 2002/96 / WE. Proszę zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W miarę rozwoju i ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi. Zawsze możesz znaleźć aktualną wersję instrukcji na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, błędy w druku zastrzeżone.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook Q10 Forrólevegős sütőt választotta.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.

- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék megfelelő használata meghosszabítja a használati idejét.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS

A sütő bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- Az áramütés elkerülése érdekében a készülék belsejébe ne juttasson vizet vagy más folyadékot.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel a helyi névleges feszültségnek.
- A készüléket ne kapcsolja ki a kábel kihúzásával.
- A sütőt nem szabad külső időzítővel vagy távirányítóval működtetni.
- Használat után mindig húzza ki hálózati csatlakozót.
- Ha a tápkábel megsérült, a balesetek elkerülése érdekében a kábelt hivatalos TESLA szervizközpontban vagy hivatalos szakszervizben kell cseréltetni.
- Védje a tápkábelt a forró felületektől.
- Járjon el fokozott óvatossággal, ha a készüléket gyerekek közelében használja.
- Gyerekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Működés közben a sütőt ne hagyja felügyelet nélkül.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa a készüléket és ne használja a kezelőpanelt.
- A készüléket ne használja tűzhelyen, főzőlapon.
- A készüléket csak a felhasználói kézikönyvben leírt célokra használja.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt és hagyja kihűlni a készüléket.
- Ne használja szabadban.
- Ne használja a készüléket nagyon meleg, poros vagy párás környezetben.
- Ne próbálkozzon a készülék javításával, mivel az áramütés veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.
- Tartsa távol tűzveszélyes és illékony anyagoktól.
- Ha a készüléket helytelenül, professzionális vagy nagyüzemi célokra, vagy nem a használati utasításban leírtak szerint használják, a jótállás érvényét veszti.
- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).



FIGYELEM, FORRÓ FELÜLET

- NE tegye a készüléket gyúlékony felületre! A készüléket csak hőálló felületen vagy szilikon alátéten használja.
- Használat közben a tartály felforrósodik és használat után is forró marad. Járjon el fokozott óvatossággal.
- A meleg felületek megérintése égési sérüléseket okozhat.
- Az edény mozgatásához használja a fogantyút. Az edény kiemelésekor ügyeljen a kiáramló gőzre, mivel az súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Szállítás előtt a sütőt hagyja hűlni legalább 30 percig.


VEZÉRLŐPANEL SZIMBÓLUMOK



Hőmérséklet beállítás



Sütés időtartam



Növel/Csökken

Hőmérséklet és idő beállítása



Manuális beállítás

Hőmérséklet és idő beállítása



Hasábburgonya

200°C/25 perc



Borda/Steak

200°C/25 perc



Baromfi (szárny)

200°C/30 perc



Hal

200°C/20 perc



Baromfi

200°C/45 perc



Üzem mód beállítás



Be/Ki kapcsolás



Sütés indítás/Szünet

A fenti értékek csak tájékoztató jellegűek. Mindig ellenőrizze, hogy az alapanyagok elkészültek-e. Szükség esetén a sütést kapcsolja be még pár percre, azonos hőfokon.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A TESLA AirCook Q10 kiváló kiegészítője lehet a TESLA multifunkcionális kuktának. A kuktában elkészült ételeket ízletesebbre készítheti a forró levegő segítségével, például ropogósabbra sütheti a felületüket.

1. A sütőt helyezze vízszintes, stabil felületre.
2. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
3. Helyezze be a rozsdamentes acél belső edényt.
4. Tegye az edénybe az alapanyagokat.
5. A sütőt csatlakoztassa a hálózatra.
6. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal válassza ki az üzemmódot.
7. A különböző üzemmódokban a Hőmérsékletet  és a Melegítés időtartamot  a 

gombokkal lehet beállítani.

8. A „Manuális beállítás“ kiválasztásához nyomja meg az  gombot. A Hőmérsékletet  és a Melegítés időtartamot  a   gombokkal lehet beállítani.
 9. A sütés elindításához nyomja meg a  gombot.
- Sütés közben a készüléket leállíthatja a  gomb megnyomásával. Visszakapcsoláshoz nyomja meg újra a  gombot.
 - A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a húskéteket sütés közben egyszer vagy kétszer rázza össze vagy keverje meg, így a felső oldaluk nem szárad ki, hanem egyenletesen sülnek és ropogósak lesznek. A hús szeleteket, pl. steak, sütés közben fordítsa meg, így azok egyenletesen sülnek át. A hasábburgonya ropogósabb lesz, ha egy kevés olajat kever hozzá.
 - Ellenőrizze, hogy az alapanyagok elkészültek-e. Ha még nem, kapcsolja vissza a készüléket és néhány perccel növelje a beállított időt, és süsse azonos hőfokon.

FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA. KIZÁRÓLAG FEDŐVEL HASZNÁLJUK, AMELY 250 ° C HŐMÉRSÉKLETRE VONATKOZIK.

A készülék tisztítása

- A készüléket hagyja teljesen kihűlni.
- Tisztítsa meg minden használat után vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
- Tisztításhoz használjon nedves törleröngyöt és semleges mosószert.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Megoldás
A sütő nem működik.	Ellenőrizze a készülék hálózati csatlakoztatását
Az étel nincs teljesen átsülve.	Tegyen kevesebb ételt a tartályba.
	Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt.
Az étel nem sül egyenletesen.	Az egymásra vagy túl szorosan rakott alapanyagokat meg kell rázni vagy keverni.
Az étel nem elég ropogós.	Az étel ropogósabb lesz, ha egy kevés olajjal bekenik.
A készülékből fehér füst jön.	Az első használat közben kevés füst távozhat a készülékből, ez normális jelenség.
	Ellenőrizze, hogy az acél tartály tiszta és zsírmentes.
	Zsíros ételek sütése közben a zsiradék kiszivároghat a külső tartályba. Ettől fehér füst képződhet, ez normális jelenség és nem befolyásolja a sütést. Kezelje óvatosan a tartályt.
A kijelzőn az „E1“, „E2“ vagy „E4“ hibakód jelenik meg.	A készülék meghibásodott, kérjük vegye fel a kapcsolatot a TESLA márkaszervizzel.
A kijelzőn az „E3“ hibakód jelenik meg.	A sütő túlmelegedett. Várjon 20 percet, majd folytassa a sütést.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások“ fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. slozka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy a csomagolásán található áthúzott szemetesekuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál www.tesla-electronics.eu.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.

**Cenjena stranka,
zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali izdelek TESLA AirCook Q10.**

Pred prvo uporabo natančno preberite pravila varne uporabe in upoštevajte vse običajne varnostne napotke.

- **To navodilo shranjujte na varnem.**
- **Pravilna uporaba aparata bo znatno podaljšala njegovo življenjsko dobo**
- **Upoštevajte pravila navedena v tem priročniku, da zmanjšate tveganje za poškodbe aparata ali morebitne poškodbe**

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

TA APARAT SLUŽI LE ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU.

Ta izdelek je zapletena elektromehanska naprava. Posvetite prosim več pozornosti tem napotkom:

- Ne dovolite da voda ali druge tekočine vdrejo v aparat, da preprečite električni udar.
- Aparata ne vlecite za električni kabel.
- Še pred priključitvijo aparata se prepričajte, ali napetost na etiketi aparata ustreza običajni napetosti vašega električnega omrežja.
- Po uporabi izključite aparat iz električnega omrežja.
- Aparat ni namenjen za uporabo skupaj z zunanjo stikalno uro ali s posebnim daljinskim upravljalnikom.
- Po uporabi izključite aparat iz električnega omrežja.
- Če je električni kabel poškodovan, prepustite njegovo zamenjavo pooblaščenemu serviserju TESLA, da se izognete morebitnim poškodbam.
- Električni kabel varujte pred vročimi površinami.
- Kadar so prisotni otroci, rokujte z aparatom zelo previdno.
- Onemogočite otrokom, da uporabljajo aparat brez nadzora odrasle osebe.
- Onemogočite, da aparat deluje brez nadzora.
- Ne priključujte aparata in se ne dotikajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Aparata ne postavljajte na kuhalno ploščo, obstaja nevarnost, da ga poškodujete.
- Ne uporabljajte aparata v namene, ki niso priporočeni v tem priročniku za uporabnika.
- Pred čiščenjem izključite električni kabel in pustite, da se aparat ohladi.
- Ne uporabljajte aparata na prostem.
- Ne uporabljajte aparata v pretoplem, prašnem ali vlažnem okolju.
- Ne popravljajte aparata sami, saj lahko povzročite električni udar ali izgubite pravico do garancije.
- Aparat shranjujte stran od vnetljivih in hlapljivih snovi.
- Če aparat uporabljate za profesionalne, polprofesionalne namene oz. če ga ne uporabljate pravilno, ali v neskladju z navodili, bo njegova garancija prenehala veljati.
- Proizvajalec in uvoznik za Evropsko Unijo ne odgovarjata za škode, ki bi jih povzročilo delovanje aparata, kot so: poškodbe, opekline, požar, poškodbe, škode na drugih predmetih itd..




PREVIDNO, VROČA POVRŠINA

- Posoda za hrano je med segrevanjem z vročim zrakom in po segrevanju zelo vroča, zato ravnajte še posebej previdno.
- Ne dotikajte se ogrete površine, sicer se lahko opečete.
- Ne odlagajte aparata na vnetljive površine.
- Aparat je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu in podobnem okolju.
- Aparat prenašajte za ročaj. Ogret aparat odlagajte samo na toplotno odporne površine ali silikonsko podložko.
- Ravnajte pazljivo, da se ne opečete zaradi vroče pare, ki se sprošča iz hrane.
- Pred prevozom pustite aparat, da se hladi več kot 30 minut.

SIMBOLI NA SPREDNJI PLOŠČI



Temperatura ogrevanja



(Več/manj)

Temperatura in dolžina ogrevanja



Ocvrt krompirček

200°C/25 minut



Perutnina (krilca)

200°C/30 minut



Piščanec

200°C/45 minut



Vklop/izklop



Dolžina ogrevanja



Ročna nastavitvev

Temperatura in dolžina ogrevanja



Kotlet/Steak

200°C/25 minut



Riba

200°C/20 minut



Izbira režima ogrevanja



Zagon / Izklop ogrevanja

Navedene vrednosti so informativne. Vedno preverite, ali so dodane sestavine pravilno skuhanе. Če živila še vedno niso pravilno pripravljena, nastavite čas ogrevanja še za par minut na isto temperaturo.

PRVA UPORABA

Idealen način uporabe je TESLA AirCook Q10 skupaj z večnamenskim tlačnim loncem. Po končanem kuhanju pod pritiskom lahko hrano tudi okusno pripravite z vročim zrakom in npr. dodate hrustljivo skorjico.

1. Poskrbite, da bo električni štedilnik postavljen na vodoravno, ravno in stabilno površino
2. Električni lonec mora biti izklopljen in izključen iz omrežja.
3. Notranji lonec iz nerjavečega jekla vstavite v tlačni lonec.
4. V lonec iz nerjavečega jekla vstavite držalo za živila, grelno košaro in nato hrano, ki jo želite ogreti.
5. Aparat TESLA AirCOOK Q10 postavite na notranji lonec in njegov vtič priključite v omrežno vtičnico.

6. Pritisnite gumb  za Vklop in nato pritisnite gumb  da izberete Režim ogrevanja.
 7. Pri vsakem programu lahko prilagodite Temperaturo in Dolžino ogrevanja če stisnete  in . Temperaturo in Čas spremenite z gumbi  .
 8. Za »Ročno nastavitvev« izberite režim  in s stiskom  in  prilagodite Temperaturo ter Čas z gumbi  .
 9. Ogrevanje vključite z gumbom .
- Med kuhanje lahko s simbolom  ogrevanje prekinete, s ponovnim stiskom  pa aktivirate.
 - Da dosežete čim boljši rezultat priporočamo, da mesne in perutninske jedi med pripravo enkrat ali dvakrat stresete ali premešate, da se po površini ne izsušijo, da so enakomerno pečeni in hrustljavi. Prav tako lahko obračate različne vrste mesa (zrezkov), da zagotovite enakomerno barvo in pečenje. Če želite, da nastane hrustljava skorja, npr. pri ocvrtem krompirčku, dodajte hrani majhno količino olja.
 - Preverite, ali so dodane sestavine pravilno skuhane. Če živila še vedno niso pravilno pripravljena, nastavite čas ogrevanja še za par minut na isto temperaturo.

**OPOZORILO: NIKOLI NE POTAPLJAJTE VTIČA V VODO ALI DRUGE TEKOČINE.
UPORABLJAJTE SAMO S LONČNICO, KI JE ODPORNA NA TEMPERATURE DO 250°C.**

Enostavno čiščenje

- Preden čiščenjem počakajte, da se naprava povsem ohladi.
- Aparat očistite po vsaki uporabi in preden ga shranite za dalj časa.
- Priporočamo, da aparat očistite takoj, ko se ohladi, da se morebitni ostanki hrane ne posušijo.
- Aparat očistite z vlažno krpo in z blagim sredstvom za pomivanje posode.

REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Rešitev
Aparat ne deluje.	Preverite, ali je aparat zares priključen na omrežje.
Hrana ni skuhana do konca.	V posodo za hrano dajte manjše doze živil. Povečajte temperaturo ali čas priprave.
Hrana ni enakomerno pečena.	Sestavine, ki so zložene ena na drugo ali preblizu, je treba med pripravo občasno stresti ali obrniti.
Hrana po cvrtju ni hrustljava.	Škropljenje hrane z manjšo količino olja lahko poveča hrustljivost.
Iz aparata se sprošča bel dim.	Pri prvi uporabi lahko iz aparata uhaja bel dim. To je v redu.
	Prepričajte se, ali je notranji lonec iz nerjavečega jekla dobro očiščen in razmaščen.
	Priprava mastne hrane bo povzročila, da bo olje uhajalo v posodo z živili. To olje ponavadi ustvarja dim in posoda bi lahko bila toplejša kot običajno. To je normalno in ne vpliva na pripravo. S posodo rokujte previdno.

Zaslon prikazuje napako "E1", "E2" ali "E4"	Napaka aparata - obrnite se na center za stranke TESLA.
Zaslon prikazuje napako "E3".	Aparat je pregret. Počakajte 20 minut in ogrevajte naprej.

GARANCIJSKI SERVIS

Za uveljavitev reklamacije se prosim obrnite na prodajalca TESLA, pri katerem ste izdelek kupili.

Garancija NE VELJA za:

- uporaba naprave v namen, kateremu ne služi
- običajna obraba
- neupoštevanje „Pomembnih varnostnih napotkov“ v uporabniškem priročniku
- elektromehanske ali mehanske poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe
- škoda zaradi naravnih katastrof, kot so voda, požar, statična elektrika, prenapetost itd..
- škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenega popravila
- serijska številka naprave ni čitljiva

IZJAVA O ISTOVETNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami standardov in predpisov, ki se nanašajo na vrsto opreme.



Ta izdelek spolnjuje zahteve Evropske unije.



Če je ta simbol s prečrtanim košem za odpadke na kolesu pritrjen na izdelek pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96 / ES. Prosimo, da se pozanimate za lokalni sistem ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte dotrajanih izdelkov med običajne gospodinske odpadke. Pravilen način odstranjevanja vašega starega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Glede na to, da izdelek nenehno razvijamo in izboljšujemo, si pridržujemo tudi pravico do sprememb priročnika. Posodobljeno različico uporabniškega priročnika boste našli na www.tesla-electronics.eu.

Oblika in specifikacija se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poštovani kupče,
hvala vam što ste odabrali fritezu TESLA AirCook Q10.

Prije uporabe pažljivo pročitajte pravila sigurne uporabe i pridržavajte se svih uobičajenih sigurnosnih pravila.

- Sačuvajte ovu uputu za korisnike.
- Pravilna uporaba znatno produžuje životni vijek aparata.
- Pridržavajte se pravila navedenih u ovoj uputi radi smanjenja rizika od oštećenja ili za slučaj da se vi ozlijedite.

VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

OVAJ PROIZVOD NAMIJENJEN JE SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU.

Ovo je složeni elektromehanički uređaj i stoga obratite pozornost na ove smjernice:

- Ne dopustite vodi i sličnim tekućinama da prodru u aparat da ne bi došlo do električnog udara.
- Ne pokrivajte aparat dok radi.
- Prije priključivanja provjerite da napon naveden na aparatu odgovara lokalnom nazivnom naponu.
- Ne isključujte aparat povlačenjem za kabel.
- Aparat nije namijenjen uporabi s vanjskim programatorom ili samostalnim daljinskim upravljačem.
- Nakon uporabe, uvijek isključite aparat iz električne mreže.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti servis ovlašten za marku TESLA ili slična kvalificirana osoba kako bi se spriječila ozljeda.
- Zaštitite mrežni kabel od vrućih površina.
- Pri uporabi aparata u blizini djece nužan je povećani oprez.
- Ne preporučuje se da djeca upotrebljavaju aparat samostalno, bez nadzora odrasle osobe.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Ne priključujte aparat i ne upotrebljavajte upravljačku ploču mokrim rukama.
- Ne stavljajte aparat na ploču za kuhanje zbog rizika od oštećivanja aparata.
- Ne upotrebljavajte aparat u druge svrhe osim svrha navedenih u ovom korisničkom priručniku.
- Prije čišćenja, iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.
- Ne upotrebljavajte aparat vani.
- Ne upotrebljavajte aparat u vrlo toplom, prašnjavom ili vlažnom okruženju.
- Ne popravljajte aparat jer se tako izlažete opasnosti od električnog udara i gubitka jamstva.
- Čuvajte aparat izvan dosega zapaljivih i hlapljivih tvari.
- Ako se aparat nepravilno upotrebljavao ili ako se upotrebljavao u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne upotrebljava prema uputama iz korisničkog priručnika, jamstvo postaje nevažeće.
- Proizvođač i uvoznik u Europsku uniju ne odgovaraju za štete prouzročene uporabom aparata kao što su ozljede, opekline, požar, rane, oštećenje drugih stvari i slično.




POZOR, VRUĆA POVRŠINA

- Za vrijeme i nakon zagrijavanja vrućim zrakom posuda za namirnice jako je vruća pa budite posebno oprezni.
- Ne dodirujte zagrijane površine aparata jer bi se inače mogli opeći.
- NIKADA NE STAVLJAJTE aparat na gorive površine!
- Aparat je namijenjen za uporabu u kućanstvima i sličnim okruženjima.
- Za prenošenje upotrebljavajte ručku. Zagrijani aparat stavite samo na površinu otpornu na toplinu ili na silikonsku podlogu.
- Budite dodatno oprezni da se ne biste opekli vrućom parom koja se isparava iz hrane.
- Prije prenošenja, ostavite aparat da se hladi dulje od 30 minuta.

SIMBOLI NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI



Temperatura zagrijavanja



Povećanje/smanjenje

Temperatura i duljina zagrijavanja



Pomfrit

200 °C / 25 minuta



Perad (kriлка)

200 °C / 30 minuta



Pile

200 °C / 45 minuta



Uključivanje/isključivanje



Duljina zagrijavanja



Ručno podešavanje

Temperatura i duljina zagrijavanja



Odrezak

200 °C / 25 minuta



Riba

200 °C / 20 minuta



Izbor načina zagrijavanja



Pokretanje/zaustavljanje zagrijavanja

Vrijednosti su samo orijentacijske. Uvijek provjerite da su sastojci dobro pečeni. Ako nisu pravilno pečeni, namjestite vrijeme zagrijavanja na još nekoliko minuta na istoj temperaturi.

PRVA UPORABA

Fritezu TESLA AirCook Q10 idealno je upotrebljavati zajedno s višenamjenskim ekspres-loncem marke TESLA. Nakon dovršetka kuhanja u ekspres-loncu, hranu možete dodatno ukusno pripremiti i uz pomoć vrućeg zraka i dodati, na primjer, hrskavu koru.

1. Provjerite da je električni ekspres-lonac postavljen na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
2. Električni ekspres-lonac mora biti isključen i iskopčan iz napajanja.
3. Umetnite unutarnji lonac od nehrđajućeg čelika u tijelo ekspres-lonca.
4. U lonac od nehrđajućeg čelika stavite držač hrane, košaru za zagrijavanje i zatim hranu koju želite zagrijati.
5. Stavite fritezu TESLA AirCOOK Q10 na unutarnji lonac od nehrđajućeg čelika i priključite kabel za napajanje lonca u električnu utičnicu.

6. Pritisnite gumb  za uključivanje i zatim pritisnite gumb  za odabir načina zagrijavanja.
 7. U svakom programu možete prilagoditi temperaturu i duljinu zagrijavanja pritiskom  i .
Temperaturu i vrijeme mijenjate pomoću .
 8. Za „Ručno podešavanje“ odaberite način rada , a pritiskom  i  prilagođavate temperaturu i vrijeme pomoću gumba .
 9. Zagrijavanje pokrećete pritiskom gumba .
- Za vrijeme prženja zagrijavanje možete zaustaviti pomoću , a ponovnim pritiskom  zagrijavanje se nastavlja.
 - Za što bolji rezultat, preporučamo da jela od mesa i piletine jedanput ili dvaput tijekom pečenja protresete/promiješate tako da se s gornje strane ne isuše previše i da budu ravnomjerno pečena i hrskava. Možete okretati i jela poput odrezaka kako biste bili sigurni da će se ravnomjerno ispeći i dobiti ravnomjernu boju. Da biste postigli hrskavu koricu, npr. na pomfritu, pomiješajte hranu s malo ulja.
 - Provjerite da su sastojci dobro pečeni. Ako nisu pravilno pečeni, namjestite vrijeme zagrijavanja na još nekoliko minuta na istoj temperaturi.

**UPOZORENJE: NIKADA NE URANJAJTE APARAT U VODU ILI DRUGE TEKUĆINE.
UPOTREBLJAVAJTE SAMO S LONGEM KOJI JE OTPORAN NA TEMPERATURE DO 250°C.**

Lako čišćenje

- Prije čišćenja ostavite aparat da se potpuno ohladi.
- Očistite aparat nakon svake uporabe i prije dugotrajnijeg skladištenja.
- Preporučamo čišćenje aparata odmah nakon što se ohladi, prije nego što se namirnice zasuše.
- Očistite aparat vlažnom krpom i blagim deterdžentom.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Aparat ne radi.	Provjerite je li aparat doista priključen na električnu mrežu.
Jelo nije do kraja pečeno.	Stavite manje količine namirnica u posudu za namirnice. Povećajte temperaturu ili vrijeme pečenja.
Jelo nije ravnomjerno pečeno.	Sastojke naslagane jedan na drugi ili jedan pokraj drugoga treba za vrijeme pečenja protresti ili preokrenuti.
Jelo nije hrskavo nakon prženja.	Hrskavost jela može se povećati tako da namirnice malo poprskate uljem.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pri prvoj upotrebi aparat može ispuštati bijeli dim. To je u redu. Provjerite da je unutarnji lonac od nehrđajućeg čelika dobro očišćen i nije masan. Kod pečenja masnih namirnica dolazi do istjecanja ulja u posudu za namirnice. Ulje stvara bijeli dim, a posuda može biti

	više vruća nego inače. To je normalno i ne bi smjelo utjecati na pečenje. Posudom rukujte oprezno.
Zaslon prikazuje pogrešku „E1“, „E2“ ili „E4“.	Pogreška aparata, obratite se servisnom odjelu TESLE.
Zaslon prikazuje pogrešku „E3“.	Aparat se pregrijavao; pričekajte 20 minuta i nastavite sa zagrijavanjem.

POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Za popravak u jamstvenom roku obratite se prodajnom mjestu na kojem se kupili svoj proizvod marke TESLA.

Jamstvo se **NE ODNOSI** na:

- uporabu aparata u druge svrhe
- habanje uslijed redovne uporabe
- nepridržavanje „Važnih sigurnosnih uputa“ navedenih u korisničkom priručniku
- elektromehaničko ili mehaničko oštećenje zbog nepravilne uporabe
- štetu koju nanesu prirodne sile kao što su voda, požar, statički elektricitet, prenapon itd.
- štetu nastalu zbog neovlaštenog popravka
- nečitljiv serijski broj aparata

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, izjavljujemo da je ta oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama standarda i propisa koji se odnose na vrstu opreme.



Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Europske unije.



Ako je proizvodu pridružen simbol prekrížene kante za smeće, to znači da se na proizvod odnosi europska direktiva 2002/96/EZ. Molimo vas da se informirate o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih propisa i ne odlažite stare proizvode u komunalni otpad. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže spriječiti potencijalne negativne posljedice za životno okruženje i zdravlje ljudi.

S obzirom na to da se proizvod razvija i poboljšava, zadržavamo pravo na prilagodbu korisničkog priručnika. Važeću verziju korisničkog priručnika uvijek ćete naći na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn i specifikacije mogu se izmijeniti bez prethodnog upozorenja. Moguće su tiskarske pogreške.

**Stimate client,
vă mulțumim că ați ales TESLA AirCook Q10.**

Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță și să respectați toate regulile generale de siguranță.

- **Păstrați acest Manual de utilizare**
- **Utilizarea corectă a aparatului îi prelungește semnificativ durata de viață**
- **Respectați regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării dispozitivului sau al rănirii dumneavoastră**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

PRODUSUL ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC.

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Pentru a preveni accidentarea prin electrocutare, evitați pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat.
- Nu acoperiți aparatul dacă este în funcțiune.
- Înainte de conectarea aparatului, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii nominale locale.
- Nu deconectați aparatul trăgându-l de cablu.
- Aparatul nu este destinat funcționării cu un temporizator extern sau cu o telecomandă separată.
- După utilizare, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un service autorizat TESLA sau de o persoană calificată în mod similar pentru a evita accidentele.
- Protejați cablul de alimentare de suprafețele fierbinți.
- La utilizarea aparatului în apropierea copiilor trebuie acordată o atenție sporită.
- Nu este recomandată utilizarea aparatului de către copii fără supravegherea acestora de către un adult.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Nu conectați aparatul și nu utilizați panoul de comandă cu mâinile ude.
- Nu așezați aparatul pe plita de gătit, există riscul deteriorării acesteia.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în prezentul Manual de utilizare.
- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare de la priză și lăsați aparatul să se răcească.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu utilizați aparatul în medii extrem de calde, prăfuite sau umede.
- Nu reparați aparatul, astfel v-ați expune riscului rănirii prin electrocutare și anulării garanției.
- Păstrați aparatul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Dacă aparatul este utilizat incorect, în scopuri profesionale, semiprofesionale sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din Manualul de utilizare, garanția devine invalidă.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate prin funcționarea aparatului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală, deteriorarea altor bunuri etc.



ATENȚIE! AER FIERBINTE!

- Vasul cu alimente este foarte fierbinte în timpul și după încălzirea cu aer fierbinte, de aceea acordați o atenție deosebită.
- Nu atingeți suprafața încălzită a aparatului, există riscul de producere a arsurilor.
- **NU AȘEZAȚI NICIODATĂ** aparatul pe o suprafață inflamabilă!
- Aparatul este destinat utilizării în gospodărie și în medii similare.
- În scopul transportării, utilizați mânerul. Așezați aparatul încălzit numai pe suprafețe rezistente la căldură sau pe un suport din silikon.
- Acordați o atenție deosebită pentru a evita opărirea cu aburul fierbinte eliberat din alimente.
- Înainte de transport, lăsați aparatul să se răcească peste 30 de minute.


SIMBOLURILE DE PE PANOUL FRONTAL



Temperatura încălzirii



Durata încălzirii



Mărire/Reducere

Temperatura și Durata încălzirii



Setare manuală

Temperatura și Durata încălzirii



Cartofi prăjiți

200°C/25 minute



Cotlet de porc/Steak

200°C/25 minute



Carne de pasăre (aripioare)

200°C/30 minute



Pește

200°C/20 minute



Pui

200°C/45 minute



Selectarea modului de încălzire



Pornire/Oprire



Pornirea/Oprirea încălzirii

Aceste valori sunt numai orientative. Verificați întotdeauna dacă preparatele sunt bine gătite. Dacă nu sunt încă suficient gătite, setați câteva minute în plus pentru încălzire, la aceeași temperatură.

PRIMA UTILIZARE

Utilizarea ideală a TESLA AirCook Q10 este în combinație cu oala sub presiune multifuncțională TESLA. După terminarea gătitului sub presiune, cu ajutorul aerului fierbinte puteți continua să faceți mâncarea mai gustoasă, conferindu-i de exemplu, o crustă crocantă.

1. Asigurați-vă că oala electrică sub presiune este așezată pe o suprafață orizontală, plană și stabilă.
2. Oala electrică sub presiune trebuie să fie oprită și deconectată de la sursa de alimentare.
3. Așezați vasul interior din oțel inoxidabil în corpul oalei sub presiune.
4. Introduceți suportul pentru alimente, coșul pentru încălzire și apoi alimentele pe care doriți să le încălziți în oala din oțel inoxidabil.
5. Așezați TESLA AirCOOK Q10 pe oala interioară din oțel inoxidabil și conectați-l la priza electrică

cu cablul de alimentare.

6. Apăsăți butonul  pentru Pornire, iar apoi butonul  pentru Selectarea modului de încălzire.
 7. La fiecare program puteți modifica Temperatura și Durata încălzirii prin apăsarea  și . Temperatura și Timpul pot fi modificate cu butoanele .
 8. Pentru „Setarea manuală“, selectați modul , iar prin apăsarea  și , modificați Temperatura și Timpul cu butoanele .
 9. Porniți încălzirea prin apăsarea butonului .
- În timpul gătitului, puteți opri încălzirea prin apăsarea simbolului , iar apăsând încă o dată  încălzirea va fi reluată.
 - Pentru un rezultat cât mai bun, vă recomandăm ca, în timpul gătitului, să agitați/amestecați mâncărurile din carne și carne de pasăre o dată sau de două ori, astfel încât partea superioară a acestora să nu se usuce, să fie uniform coapte și crocante. De asemenea, mâncărurile, cum ar fi friptura, le puteți întoarce pentru a asigura o rumenire și coacere uniformă. Pentru obținerea unei cruste crocante, de ex., pentru cartofii prăjiți, adăugați și amestecați alimentele cu o cantitate mică de ulei.
 - Verificați dacă preparatele sunt bine gătite. Dacă nu sunt încă suficient gătite, setați câteva minute în plus pentru încălzire, la aceeași temperatură.

ATENȚIONARE: NU SCUFUNDAȚI NICIODATĂ APARATUL ÎN APĂ SAU ÎN ALTE LICHIDE. A SE UTILIZA DOAR CU OALTĂ CARE POATE REZISTEA LA 250°C.

Curățare facilă

- Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească complet.
- Curățați aparatul după fiecare utilizare și înainte de depozitarea lui pe termen lung.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca resturile de alimente să se usuce.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă și detergent de vase fin.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problema	Remedierea
Aparatul nu funcționează	Verificați dacă aparatul este într-adevăr conectat la rețeaua electrică.
Mâncarea nu este suficient gătită.	Introduceți porții mai mici de alimente în vasul pentru alimente. Creșteți temperatura sau timpul de gătit.
Mâncarea nu este coaptă uniform.	Preparatele care sunt suprapuse sau aproape unul de altul ar trebui să fie agitate sau întoarse în timpul gătitului.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei le poate face mai crocante.

Din aparat iese fum alb.	La prima utilizare, aparatul poate produce un fum alb. Acest lucru este normal.
	Verificați dacă oala interioară din oțel inoxidabil este bine curățată și dacă nu este murdară de grăsime.
	Gătirea alimentelor grase duce la scurgerea uleiului în vasul pentru alimente. Acest ulei va crea un fum alb și vasul poate fi mai cald decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul. Manipulați vasul cu atenție.
Pe display este afișată eroarea „E1“, „E2“ sau „E4“.	Eroare a aparatului, contactați departamentul de service TESLA.
Pe display este afișată eroarea „E3“.	Aparatul este supraîncălzit, așteptați 20 de minute, iar apoi continuați încălzirea.

REPARAȚIA ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru reparația în perioada de garanție, contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul TESLA.

Garanția NU ACOPERĂ:

- utilizarea aparatului în alte scopuri
- uzura obișnuită
- nerespectarea „Instrucțiunilor de siguranță importante“ din Manualul de utilizare
- defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc., pagube produse în urma unei reparații neautorizate

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, INTER-SAT LTD, org. slozka, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din normele și reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă simbolul coșului cu roată tăiat este atașat la produs, acest lucru înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați în privința sistemului local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să urmați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.

Având în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica Manualul de utilizare. Versiunea actuală a prezentului Manual de utilizare poate fi găsită întotdeauna pe www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare.

**Dear customer,
Thank you for choosing the TESLA AirCook Q10.**

Please read the rules of safe use carefully before using and follow all common safety rules.

- **Keep this user manual**
- **Proper use of the appliance will greatly extend its service life**
- **Observe the rules in this manual to reduce the risk of equipment damage or injury**

IMPORTANT SAFETY WARNING

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

This device is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- To prevent electric shock, do not allow water or other liquids to enter the appliance.
- Do not cover the appliance while it is in operation.
- Check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local rated voltage before connecting the appliance.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the cable.
- The appliance is not intended for operation with an external timer or a separate remote control.
- Always unplug the appliance after use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a TESLA authorized service center or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Protect the power cord from hot surfaces.
- Use extra care when using the appliance near children.
- It is not recommended that children use the appliance independently without adult supervision.
- Do not leave the appliance unattended.
- Do not connect the appliance or use the control panel with wet hands.
- Do not place the appliance on the hob, there is a risk of damaging it.
- Do not use the appliance for purposes other than those described in this user manual.
- Before cleaning, unplug the power cord and let the appliance cool down.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance in an extremely hot, dusty or humid environment.
- Do not repair the appliance, as there is a risk of electric shock and loss of warranty.
- Keep the appliance away from flammable and volatile substances.
- If the appliance is used incorrectly, for professional, semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes void.
- The manufacturer and importer into the European Union are not liable for damages caused by the operation of the appliance, such as injury, scalding, fire, injury, deterioration of other items, etc.




CAUTION, HOT SURFACE

- NEVER place the appliance on a flammable surface! Only place the heated appliance on heat-resistant surfaces or a silicone pad.
- The food container is very hot during and after heating with hot air, so take extra care.
- Do not touch the heated surface of the appliance, otherwise burns may occur.
- Use the handle to carry it. Take extra care to avoid scalding from the hot steam released from the food.
- Allow the appliance to cool down for more than 30 minutes before transport.

SYMBOLS ON THE CONTROL PANEL



Heating temperature



Increase/Decrease

Temperature and heating time



French fries

200°C/25 min



Poultry (wings)

200°C/30 min



Chicken

200°C/45 min



On/Off



Heating length



Manual setting

Temperature and heating time



Chop/Steak

200°C/25 min



Fish

200°C/20 min



Heating mode selection



Start/Pause heating

These values are for guidance only. Always check that the ingredients are well cooked. If they have not yet been cooked properly, set the heating time a few extra minutes at the same temperature.

FIRST USE

The ideal use of the TESLA AirCook Q10 is in conjunction with the TESLA multifunctional pressure cooker. After finishing the cooking under pressure, you can also tastily prepare the food with the help of hot air and add a crispy crust to the food, for example.

1. Make sure that the electric pressure cooker is placed on a horizontal, level and stable surface
2. The electric pressure cooker must be switched off and disconnected from the power supply.
3. Place the stainless steel inner pot inside the pressure cooker body.
4. Put the food you want to heat in a stainless steel pot.
5. Place the TESLA AirCOOK Q10 on a stainless steel inner pot and plug it into an electrical outlet with the power cord.
6. Press the Power button  then press the Heating mode selection button .
7. For each program, you can adjust the Temperature  and Heating length  by pressing the

buttons \pm .

8. For „Manual setting“, select the mode  and press  and  adjust the Temperature and Heating length with buttons \pm .
9. Press the button  to start heating.
 - During cooking, you can stop the heating by pressing the symbol , pressing  again will resume heating.
 - For the best possible result, we recommend shaking/stirring the meat and poultry dishes once or twice during cooking so that they do not dry on the top, are evenly baked and crispy. You can also turn dishes such as steak to ensure even browning and baking. To create a crispy crust, eg for french fries, mix a small amount of oil with food.
 - Make sure the ingredients are well cooked. If they have not yet been cooked properly, set the heating time a few extra minutes at the same temperature.

**CAUTION: NEVER SUBMERGE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
USE ONLY WITH A POT THAT RESISTS TO TEMPERATURES UP TO 250°C.**

Easy to clean

- Allow the appliance to cool completely before cleaning.
- Clean the appliance after each use and before long-term storage.
- Clean the appliance with a damp cloth and a mild detergent.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance does not work.	Make sure that the appliance is really connected to the mains.
The food is not fully cooked.	Put smaller portions of food in the food container.
	Increase the temperature or cooking time.
The food is not evenly baked.	Ingredients that are stacked on top of each other or close to each other should be shaken or inverted during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying food with a small amount of oil can increase crispness.
White smoke comes out of the appliance.	When used for the first time, the appliance may produce white smoke. It's alright.
	Make sure the stainless steel inner pot is properly cleaned and not greasy.
	Cooking fatty foods will cause oil to leak into the food container. This oil will create white smoke and the container may be warmer than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle the container carefully.

The display shows the error „E1“, „E2“ or „E4“.	Appliance error, contact TESLA service department.
The display shows error „E3“.	The appliance is overheated, wait 20 minutes and continue heating.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

The warranty **DOES NOT APPLY** to:

- use the device for other purposes
- normal wear
- failure to observe the „Important Safety Instructions“ in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- damage caused by unauthorized repair

DECLARATION OF CONFORMITY

We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product meets the European Union requirements.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to the fact that the product is being developed and improved, we reserve the right to edit the user manual. The latest version of the this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, print errors reserved.