

Rohnson®

Návod k použití
POMALÝ HRNEC
R-2855



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nepoužívejte příslušenství, které není součástí spotřebiče. Použití příslušenství, které není doporučené výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zraněním osob.
- Umístěte spotřebič na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo pultu.
- Nepokládejte spotřebič na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění jeho poškození.
- Uskladněte spotřebič v suchém prostředí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných podmínkách.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Při používání spotřebiče dochází k zahřívání vnějšího hrnce, vyjímatelné nádoby a poklice. Nedotýkejte se horkých povrchů. K manipulaci s hrncem nebo poklicí používejte rukojeti a úchyt.
- Nepoužívejte spotřebič v případě že, vnitřní keramická nádoba nebo skleněná poklice jsou poškozeny (případné praskliny). Dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s nimi.
- Keramickou nádobu a skleněnou poklici nedávejte do trouby, mrazicího boxu, mikrovlnné trouby a nepokládejte na zapnutý sporák jakéhokoliv typu.
- Nevystavujte keramickou nádobu velmi rozdílným teplotám, např. přidáním studené vody do horké nádoby – hrozí prasknutí!
- Nenechte nádobu ponořenou do vody delší dobu (pokud potřebujete nechat odmočit zbytky jídla, naplňte nádobu teplou vodou), na její vnější spodní části se nachází neglazovaný povrch, který je porézní a tudíž je schopen natáhnout vodu, čemuž by mělo být předejito.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je keramická nádoba prázdná!

Upozornění: Vždy připravujte potraviny pouze v keramické vnitřní nádobě!

Poznámka: na keramické nádobě se po určité době používání mohou objevit lehké nedokonalosti (pavučinky), toto je zcela normální jev a není to důvod k znepokojení.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Rukojeť
3. Vnější nádoba
4. Ovládací panel s displejem



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko úrovně teploty a funkce Keep Warm
2. Tlačítko +
3. Světelná indikace funkce Keep Warm
4. Tlačítko -
5. Tlačítko START/STOP
6. Sv. indikace vysoké úrovně teploty
7. Displej
8. Sv. indikace nízké úrovně teploty



PŘED PRVNÍ POUŽITÍM

- Odstraňte obalové materiály.
- Vyjimatelnou keramickou nádobu a poklici omyjte v teplé saponátové vodě, řádně osušte.
- **Nikdy nepoňujte do vody vnější část spotřebiče!**
- **Poznámka:** Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na rovné, suché ploše, na vhodném místě.
- Vložte předem připravené potraviny do keramické vnitřní nádoby a tu vložte do základny spotřebiče, přiklopte skleněnou poklici.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Stiskněte tlačítko „START/STOP“.
- Nastavte požadovanou dobu provozu pomocí tlačítek + a – (šipka nahoru/dolů) – každé stlačení tlačítka odpovídá 30 minutám. Maximální nastavení doby provozu je 12 hodin, minimální 30 minut.
- Poté tlačítkem „LOW/HIGH/WARM“ nastavte požadovanou teplotu „LOW“ – nižší teplota, „HIGH“ – vyšší teplota – odpovídající světelná indikace se rozsvítí, viz. „POPIS SPOTŘEBIČE“. 5 vteřin po nastavení teploty se spotřebič spustí.
- Po vypnutí spotřebiče a vyjmutí pokrmu vyčkejte na zchladnutí keramické nádoby, nebo ji vyjměte pomocí tepelně izolovaných rukavic.

FUNKCE „KEEP WARM“

- Tento spotřebič je vybaven funkcí „KEEP WARM“.
- Spustíte ji tlačítkem „LOW/HIGH/WARM“, jakmile se světelná indikace pro funkci „WARM“ rozsvítí, nastavte požadovaný čas provozu, viz kapitola „POUŽITÍ SPOTŘEBIČE“.
- Při zapnutí této funkce spotřebič bude udržovat pokrm teplý po dobu 6 hodin.
- Další možností je využití pomalého hrnce k ohřevu již uvařeného pokrmu.
- Nepřesahujte uvedených 6 hodiny, udržování pokrmu v teple delší dobu by mohlo mít za následek jeho vysušení, případně změny chuti apod.

TIPY PRO VAŘENÍ V POMALÉM HRNCI

- Kořenovou zeleninu nakrájejte na malé kousky, vzhledem k tomu, že vaření zeleniny většinou trvá déle než vaření masa. Dále doporučujeme kořenovou zeleninu před vložením do hrnce lehce orestovat na pánvi, pro výraznější chuť.
- Zeleninu vždy umístěte na dno hrnce a ujistěte se, že všechny ingredience jsou ponořeny do tekutiny.
- Z masa odstraňte veškerý přebytečný tuk, vzhledem k tomu, že vaření v pomalém hrnci neumožňuje odpařování tuku.
- Pokud hodláte použít recept, který není určen přímo pro pomalý hrnec, doporučujeme snížit množství tekutiny, neboť při vaření v tomto spotřebiči nedochází k odpařování vody jako při běžném vaření.

- Neupravené fazole předem namočte a následně nechte vařit cca 10 minut.
- Pro nejlepší výsledek doporučujeme naplnit hrnec minimálně do poloviny.
- Pokud je třeba nechat odpařit více tekutiny z pokrmu, doporučujeme přepnout spotřebič na „HIGH“ vyšší teplotu, odstranit poklici a nechat dále dusit po dobu 30 – 40 minut.
- Poklici odstraňte zřídka, jinak dochází ke zbytečnému úniku páry a prodloužení doby vaření.
- Vždy se ujistěte, že hrnec není příliš plný, v případě vaření polévky nechte alespoň 5 cm prostoru od poklice.
- Příprava pokrmů z masa obvykle vyžaduje 8-10 hodin při nižší teplotě a 4-6 hodin při teplotě vyšší.
- Vždy používejte kompletně rozmrzlé potraviny.
- Některé potraviny nejsou vhodné pro použití v pomalém hrnci – např. těstoviny, mořské plody, smetana apod. doporučujeme je přidat do jídla ke konci doby přípravy.
- Potraviny v pomalém hrnci by měli být vždy ponořeny do nějakého typu tekutiny, jako např. omáčka, vývar apod.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič z elektrické sítě a nechte řádně vychladnout.
- Keramickou nádobu omyjte teplou vodou. Po odstranění zbytků jídla je vhodné napustit do nádoby teplou vodu a nechat odmočit. Nepoužívejte na keramickou nádobu drátěnku! Hrozí poškrábání povrchu.
- Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem. K jeho čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla apod.

Upozornění:

- Nikdy neponořujte vnější obal do vody!
- **Keramickou nádobu lze mýt v myčce na nádobí.**
- Pokud jste umístili keramickou nádobu s jídlem do lednice a následně plánujete pokrm ohřát – nechte stát keramickou nádobu chvíli v pokojové teplotě – jinak hrozí nebezpečí prasknutí nádoby.
- Keramická nádoba nesmí být použita k vaření na sporáku jakéhokoliv typu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	320 W
Objem vnitřní nádoby	6,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.