





	✓	✗	✗	✓
*	✗	✗	✓	
*	✓	✓	✗	
*	✗	✗	✓	
<b>Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).</b>	✓	✓	✓	
<b>Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlandığını, kablosunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazın hala çalışmıyor mu? Yetkilî bir servis merkezine başvurun (servis kitapçığındaki listeye bakın).</b>	✗	✗	✗	
<b>Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Servicehandbuch).</b>	✓	✓	✗	
<b>Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).</b>	✗	✗	✓	
<b>Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är anslutet till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag i fall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se lista i servicehäftet).</b>	✗	✗	✓	

	✓	✗	✗	✓
*	✗	✗	✓	
*	✓	✓	✗	
*	✗	✗	✓	
<b>Ako uredaj ne radi, provjerite da li je ispravno priključen u struju i je li kabel u dobrom stanju. Váš uređaj još uvijek ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi popis u knjizi o postprodajnim uslugama).</b>	✓	✓	✓	
<b>Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjizi o postprodajnim uslugama).</b>	✓	✓	✓	
<b>Ako váš prístroj nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojený do zásuvky a či je kábel v poriadku. Zariadenie stále nefunguje? Obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pozrite si zo zoznamu v servisnej knížke).</b>	✓	✓	✓	

	✓	✗	✗	✓
*	✗	✗	✓	
*	✓	✓	✗	
*	✗	✗	✓	
<b>Ako uredaj ne radi, provjerite da li je ispravno priključen u struju i je li kabel u dobrom stanju. Váš uređaj još uvijek ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi popis u knjizvenom listu).</b>	✓	✓	✓	
<b>Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjizvenom listu).</b>	✓	✓	✓	
<b>Ako váš prístroj nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojený do zásuvky a či je kábel v poriadku. Zariadenie stále nefunguje? Obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pozrite si zo zoznamu v servisnej knížke).</b>	✓	✓	✓	