5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

MAGSAFE COMPATIBLE

CS | SK | HU | EN | BG | SR | PL | LT | ET
LV | RO | HR | SL | MK | FR | ES | IT | DE | PT

EPI-NA-PB_MWR5

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

CS

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za váš produkt, věříme že s ním budete spokojeni.

Popis produktu

Typ baterie: Li-Polymer
Kapacita: 5 000 mAh
Vstup 1 (USB-C): 5V/2A
Vstup 2 (Micro USB): 5V/2A
Výstup (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Bezdrátové nabíjení: Qi standard, 5W
Rozměry produktu: 86x66x14mm
Váha: 145 g
Materiál: pogumovaný plast, ABS

Obsah balení

1x 5 000mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x kabel USB-C na USB-A kabel
1x návod na použití

Indikace nabití baterie

1 LED: 0–25 %
2 LED: 25–50 %
3 LED: 50–75 %
4 LED: 75–100 %

Návod na použití

Nabíjení externí baterie:

1. Připojte power banku pomocí přiloženého USB kabelu ke svému počítači nebo do AC adaptéru. Ale je povolen pouze originální napájecí adaptér, jiného se autoritativní nebo.
2. Během nabíjení svítí LED indikátor jeho a jednotlivé tečky se rozsvítí na základě nabíjecí power banky. Jakmile je power banka nabitá, LED indikátor rozsvítí všechny 4 tečky a poté zhasne.
3. Po nabití odpojte power banku od USB kabelu.

Power banka funguje k dobíjení většiny USB přístrojů.

1. Zapojte USB kabel do power banky.
2. Druhý konec kabelu zapojte do svého zařízení.
3. Pokud je zařízení zapojené správně, stisknělé jednou tlačítko na straně, připojené zařízení se začne automaticky nabíjet.
4. Po dobu nabíjení připojeného zařízení zobrazují LED indikátory nabitost power banky.
5. Když je zařízení nabité, LED indikátory nesvítí.
6. Po dokončení nabíjení, odpojte odpojte své zařízení od power banky.

Power banka funguje s většinou zařízení, které lze nabíjet bezdrátově.

1. Položte zařízení do středu power banky, pokud vaše zařízení podporuje technologii MagSafe, power banka ho automaticky přitáhl silným magnetem.
2. Pomocí tlačítka na boku zapněte power banku.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a prevadzkové instrukce. Predídete tak možnému poškození produktu a zranění. Výrobce neneseodpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů v důsledku nesprávného užívání tohoto zařízení.

1. Chraňte, aby nedošlo k jeho poškození, zejména nevystavujte nadměrnému teplu, prachu, prašnému, či mokrému prostředí.
2. Baterii nevystavujte ohni ani nevhazujte do kapalin. Pozor uchovávání baterie v suchu může zanulit její správnou funkčnost. Baterii skladujte a používejte při teplotách mezi 0 °C - 45 °C.
3. K bezdrátovou nabíjecí plošce nepřibližujte žádné magnetická a kovové zařízení jako například defibrilátory či kreditní karty.
4. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, při vystavení teplotám vyšším než 60°C může dojít k jejímu poškození.
5. Dobíjejte externí baterii minimálně každé tři měsíce, a to v případě, když ji nepoužíváte.
6. Baterie je při nabíjení a používání může zahřívat. Věnujte prosím zvýšenou pozornost bezpečnému umístění baterie, které může indikovat problém s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě baterii okamžitě odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika.
7. Po úplném nabití odpojte zařízení od zdroje energie, zanuže tak dlouhý životnost baterie.
8. Při nabíjení vac jako jedinou zanedbání súčasne může dojít k zníženiu nabíjacieho výkonu power banky.
9. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

Vyloučení odpovědnosti

Tato externí baterie je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím baterie a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Veríme, že s ním budete spokojní.

Popis produktu

Typ batérie: lítiovo-polymérová
Kapacita: 5 000 mAh
Vstup 1 (USB-C): 5V/2A
Vstup 2 (Micro USB): 5V/2A
Výstup (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Bezdrôtové nabíjanie: Qi standard, 5W
Rozmery produktu: 86x66x14mm
Hmotnosť: 145 g
Materiál: silikónová plastická hmota, ABS

Obsah balenia

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x kábel USB-C na USB-A kábel
1x návod na použitie

Indikácia nabitia batérie

1 LED: 0–25 %
2 LED: 25–50 %
3 LED: 50–75 %
4 LED: 75–100 %

Návod na použitie

Nabíjanie externej batérie:

1. Pripojte powerbanku pomocou priloženého USB kábla k svojmu počítaču alebo do adaptéra AC. Ale je povolený iba originálny napájací adaptér, iného sa autoritatívny nebo.
2. Počas nabíjania svieti LED indikátor jeho a jednotlivé body sa rozsvietia na základe nabitia powerbanky.
3. Keď je batéria nabitá, LED indikátor nezostane všetky 4 body a poté zhasne.
4. Po nabití odpojte power banku od USB kábla.

Powerbanka funguje ako nabíjačka väčšiny USB prístrojov.

1. Zapojte USB kábel do powerbanky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do svojho zariadenia.
3. Ak je zariadenie zapojené správne, stlačte raz tlačidlo na strane, pripojené zariadenie sa začne automaticky nabíjať.
4. Počas nabíjania pripojeného zariadenia zobrazujú LED indikátory powerbanky.
5. Keď je zariadenie nabité, LED indikátory nesvietia.
6. Po dokončení nabíjania, odpojte odpojte svoje zariadenie od power banky.

Powerbanka funguje s väčšinou zariadení, ktoré sa môžu nabíjať bezdrôtovo.

1. Položte zariadenie do stredu powerbanky, Ak vaše zariadenie podporuje technológiu MagSafe, powerbanka ho automaticky pritiahli vďaka silným magnetom.
2. Pomocou tlačidla na boku zapnite power banku.

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si preštudujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a prevádzkové inštrukcie. Predídete tak možnému poškodeniu produktu a zraneniu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

1. Chráňte, aby nedošlo k jeho poškodeniu, najmä nevystavujte nadmernému teplu, prachu, prašnému či mokrému prostrediu.
2. Batériu nevystavujte ohňu ani ju nevhadzujte do kvapalín. Pozor uchovávanie batérie v suchu môže zrušiť jej správnu funkčnosť. Batériu skladujte a používajte pri teplotách medzi 0 °C - 45 °C.
3. K bezdrôtovej nabíjacej ploche nepribližujte žiadne magnetická a kovové zariadenia, ako sú napríklad defibrilátory či kreditné karty.
4. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Pri vystavení teplotám vyšším než 60°C môže dôjsť k jej poškodeniu.
5. Dobíjajte externú batériu minimálne každé tri mesiace, a to v prípade, keď ju nepoužívate.
6. Batéria sa pri nabíjaní a používaní môže zahrievať. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť bezpečnému umiestneniu batérie, ktoré môže indikovať problém s nabíjacím obvodom elektronického zariadenia. V takomto prípade batériu okamžite odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika.
7. Po úplnom nabití odpojte zariadenie od zdroja energie, zanuže tak dlhú životnosť batérie.
8. Pri nabíjaní vac ako jedného zanedbania súčasne môže dôjsť k zníženiu nabíjacieho výkonu powerbanky.
9. Uchovávajte batériu mimo dosah detí.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto externá batéria je určená len na použitie v spojení s vhodným mobilným zariadením. Vždy pred prvým použitím batérie a nového zariadenia overte jeho vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na mobilnom zariadení spôsobenú nesprávnym použitím tohto produktu.

HU

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Paldies, ka esat iegādājies mūsu produktu, un ticam, ka būsit ar to apmierināts.

Produkta apraksts

Baterijas veids: Litijpolimēr
Kapacitāte: 5 000 mAh
Ieeja 1 (USB-C): 5V/2A
Ieeja 2 (Micro USB): 5V/2A
Izeja (USB-A): 5V/2A (10W maks.)
Bezvadu uzlāde: Qi standard, 5W
Produkta izmēri: 86x66x14mm
Svars: 145g
Materiāls: ar gumiju pārklāta plastmasa, ABS

Iepakojuma saturs

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C to USB-A kabelis
1x lietošanas pamācība

Akumulatora uzlādes indikācija

1 LED: 0–25%
2 LED: 25–50%
3 LED: 50–75%
4 LED: 75–100%

Lietošanas pamācība

Lādētājakumulatora uzlādēšana:

1. Pievienojiet lādētājakumulatoru ar pievienoto USB kabeli kvēpu portālu vai AC adapteri. Ja lādētājakumulatoru ir pieslēgts pareizajā vietā, tas tiek automātiski lādēts.
2. Uzlādes laikā LED indikators deg baltā krāsā, un atsevišķi punktiņi iedegas atbilstošā lādētājakumulatora uzlādes līmenī.
3. Tiklo kā lādētājakumulators ir uzlādēts, LED indikators nedeg vismaz 4 punktiņus un pēc tam nodziest.
4. Pēc uzlādēšanas atvienojiet lādētājakumulatoru no USB kabeļa.

Lādētājakumulators darbojas vairuma USB ierīču uzlādēšanai.

1. Pievienojiet USB kabeli do powerbanku.
2. Otru kabeļa galu pievienojiet savai ierīcei.
3. Ja ierīce ir pareizi pievienota, vienreiz nospiediet sānos esošo taustiņu, pievienotā ierīce sāks automātiski uzlādēties.
4. Pievienotās ierīces uzlādes laikā LED indikatori norāda lādētājakumulatora uzlādes pakāpi.
5. Kad ierīce ir uzlādēta, LED indikatori nenodzīsīs.
6. Pēc uzlādēšanas atvienojiet savu ierīci no lādētājakumulatora.

Lādētājakumulators darbojas ar vairumu ierīču, ko var uzlādēt bezvadu veidā.

1. Novietojiet savu lādētājakumulatora vidū, ja jūsu ierīce atbalsta MagSafe tehnoloģiju, lādētājakumulators to automātiski savilks, pateicoties spēcīgajiem magnētiem.
2. Ar sānos esošo taustiņu palaidīšu ieslēdziet lādētājakumulatoru.

Drošības norādījumi

Rūpīgi iepazīstieties ar zemāk minētajiem drošības norādījumiem un ekspluatācijas instrukcijām, jo tādi izvairīsieties no iespējamiem produkta bojājumiem un savainojumiem. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies šīs ierīces nepareizas izmantošanas rezultātā.

1. Dbalte, aby nedošlo k jeho poškození, zejména nevystavujte nadměrnému, nesaleckou, nebo sepsleta un lai akumulatoru netiktu cieši deformēts, jo tā rezultātā varētu tikt traucēta ierīces funkcionalitāte.
2. Baterii nevystavujte ohni ani nevhazujte do kapalin. Nesakļaujiet to produktu mitrumu ietekmē, neiegremdējiet to ūdenī. Tikai baterijas glabāšanas sausumā vai nodrošinot tai pareizu funkcionalitāti. Akumulatoru ļaujiet uzlādēt un jāizmanto 0° C-45° C temperatūrā.
3. Netuvinieties uzlādes vietai nekādiem magnētiskiem un metāla ierīces, piemēram, defibrilatoriem vai kredītkartēm.
4. Īpaša uzmanība jāpievērš pietiekamam attālumam no siltuma avotiem, paklājuot temperatūru, kas pārsniedz 60°C, to var sabojāt.
5. Lādējiet akumulatoru vismaz katrus trīs mēnešus arī tad, ja to neizmantojat.
6. Akumulators uzlādēšanas un lietošanas laikā var uzsūt. Pievērsiet īpašu uzmanību pārmērīga akumulatora uzlādēšanai, kas var liecināt par problēmu ar lādēšanas ierīces elektronisko ierīci. Šādā gadījumā akumulators nekavējoties jāvērsu no ierīces un jāgriežas pie kvalificēta tehniķa.
8. Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet ierīci no enerģijas avota, lai nodrošinātiet ilgāku baterijas darbmūžu.
9. Uzlādējot vairākas ierīces vienlaikus, var samazināties lādētājakumulatora lādēšanas jauda.
10. Akumulatoru uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Atbildības atruna

Šis lādētājakumulators ir paredzēts tikai izmantošanai ar piemērotu mobilo ierīci. Vienmēr pirms akumulatora un jaunas ierīces pirmās izmantošanas pārliecinieties par to savietojamību savstarpēju. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem mobilajai ierīcei nodarītiem zaudējumiem, kas radušies šī produkta nepareizas izmantošanas rezultātā.

EN

USER MANUAL

Thank you for purchasing our product, we believe that you will be satisfied with it.

Product description

Battery type: Li-Polymer
Capacity: 5 000mAh
Input 1 (USB-C): 5V/2A
Input 2 (Micro USB): 5V/2A
Output (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Wireless charging: 5W
Product dimensions: 86x66x14mm
Weight: 145g
Material: rubbering plastic, ABS

Package content

1x 5 000mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C to USB-A cable
1x user manual

Battery charge indication

1 LED: 0–25%
2 LED: 25–50%
3 LED: 50–75%
4 LED: 75–100%

User manual

Charging external batteries:

1. Connect the power bank to your computer or AC adapter using the included USB cable. If the power bank is connected in the right place, it will start charging automatically.
2. During charging, the LED indicator lights up white and the individual dots light up based on the power bank's charge.
3. When the power bank is charged, the LED indicator lights up at 4 dots and then goes out.
4. After charging, disconnect the power bank from the USB cable.

The power bank works to charge most USB devices.

1. Connect the USB cable to the power bank.
2. Connect the other end of the cable to your device.
3. If the device is connected correctly, press the button on the side once, the connected device will start charging automatically.
4. While the connected device is charging, the LED indicators show the power bank's charge.
5. When the device is charged, the LEDs will not go out.
6. After charging is complete, simply disconnect your device from the power bank.

The power bank works with most devices that can be charged wirelessly.

1. Place the device in the middle of the power bank, if your device supports MagSafe technology, the power bank will automatically hold it thanks to strong magnets.
2. Use the button on the side to turn on the power bank.

Safety instructions

Thoroughly study the below stated safety and operation instructions, thus preventing possible device damage or injury. The manufacturer is not responsible for damages caused by improper use of this device.

1. Make sure the battery does not fail, does not become intentionally or unintentionally broken, bent or dented, and is not deformed in any other way, which could disrupt its functionality.
2. Do not expose this product to moisture or dust and do not submerge it in any liquid. Correct functionality of the battery can be impaired only if the battery is kept at a dry location. Store and use the battery at temperatures between 0 and 45°C.
3. Do not place any magnetic or metal devices, such as defibrillators or credit cards, near the wireless charging surface.
4. Pay attention to maintaining a sufficient distance from heat sources. The battery could become damaged if exposed to temperatures higher than 60°C.
5. Charge the battery at least every three months, even if you are not using it.
7. When using or charging the battery, it can heat up. Pay an increased attention to extreme overheating of the battery, as it could indicate a problem with the charging circuit of the electronic device. Should this happen, immediately disconnect the battery from the device and contact a qualified technician.
8. After a full charge, disconnect the device from the power source to extend the battery's lifespan.
9. Charging more than one device simultaneously, the power bank charging power output can decrease.
10. Keep the battery out of reach of children.

Exclusion of liability

This external battery has been designed for being used with suitable mobile devices. Prior to first using the battery with a new device, always verify their mutual compatibility. The manufacturer should not be responsible for any damages of any mobile device caused by an incorrect use of this product.

BG

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че изразихте нашия продукт, надяваме се, че ще останете доволни.

Описание на продукта

Вид батерия: Литиево-полимерна
Капацитет: 5 000 mAh
Вход 1 (USB-C): 5V/2A
Вход 2 (Micro USB): 5V/2A
Изход (USB-A): 5V/2A (10W макс.)
Безжично зареждане: Qi стандарт, 5W
Размери на продукта: 86x66x14 мм
Тегло: 145 гр
Материал: гумирана пластмаса, ABS

Съдържание на опаковката

1 бр. 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1 бр. USB-C to USB-A кабел
1 бр. Инструкция за употреба

Индикация за зареждане на батерията

1 LED: 0–25%
2 LED: 25–50%
3 LED: 50–75%
4 LED: 75–100%

Инструкция за употреба

Зареждане на външната батерия:

1. Свържете power bank-а с компютъра си включения USB кабел или адаптер към контакта или AC адаптер. Ако power bank-а е свързан правилно, ще започне да се зарежда автоматично.
2. По време на зареждането LED индикаторът свети бяло и отделните точки светят в зависимост от степента на зареждане на power bank-а.
3. Когато power bank-а е зареден, LED индикаторът спира всичките 4 точки и след това сам изгасва.
4. След зареждане изключете power bank-а от USB кабела.

Power bank-а работи за зареждане на повечето от USB устройства.

1. Свържете USB кабела към power bank-а.
2. Включете другия край на кабела към вашето устройство.
3. Когато устройството е свързано правилно, натиснете един път бутона отстрани, свързаното устройство започва да се зарежда автоматично.
4. По време на зареждането на устройството LED индикаторите показват степента на зареждане на power bank-а.
5. Когато устройството се зареди, LED диодите не се изгасват.
6. След зареждането изключете устройството си от power bank-а.

Power bank-а работи с повечето устройства, които могат да се зареждат безжично.

1. Поставете устройството в средата на power bank-а, ако вашето устройство поддържа технологията MagSafe, power bank-а автоматично ще го задържи здраво чрез силните магнити.
2. Използвайте бутона за включване и изключване.

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно долуописаните инструкции за безопасност и експлоатация, за да избегнете евентуални повреди на устройството или наранявания. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на устройството.

1. Внимавайте да не повредите батерията, не я чупете, не я деформирайте, огъвайте, вдлъбнавайте или дайте деформация на батерията, която може да доведе до нарушаване на нейната функционалност.
2. Не допускайте влага и прах върху продукта и не потапяйте в течности. Само правилното съхранение на батерията може да гарантира нейната правилна работа. Батерията трябва да се използва и съхранява при температури между 0°C до 45 °C.
3. Не поставяйте до безжичната зарядна повърхност магнитни или метални устройства, напр. дефибрилатори и кредитни карти.
4. Обърнете внимание на достатъчното разстояние от източниците на топлина, при излагане на температури, по-високи от 60°C, батерията може да се повреди.
5. Зареждайте батерията най-малко на всеки три месеца, дори когато не я използвате.
6. По време на зареждане и употреба батерията може да се нагрява. Моля, обърнете повишено внимание на силно прегряване на батерията, което може да е индикация за проблем със зарядното устройство на електронното устройство. В такъв случай веднага изключете батерията от устройството и се консултирайте с квалифициран техник.
7. След пълно зареждане изключете устройството от източника на енергия, за да удължите по-продължителна дългогодишност на батерията.
8. При зареждане на повече от едно устройство мощността на зареждане на power bank-а може да се намали.
10. Пазете батерията на място недостъпно за деца

Изключване на отговорността

Тази външна батерия е предназначена за ползване само във връзка с подходящо мобилно устройство. Преди първото ползване на батерията и нового устройства винаги проверете тяхната взаимна съвместимост. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални повреди на мобилното устройство, причинени от неправилна употреба на този продукт.

SR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Cestitamo Vam što ste odabrali naš proizvod i verujemo da ćete biti zadovoljni njime.

Opis proizvoda

Tip akumulatora: Litijum-polimerska
Kapacitet: 5 000 mAh
Ulaz 1 (USB-C): 5V/2A
Ulaz 2 (Micro USB): 5V/2A
Izlaz (USB-A): 5V/2A (10W maks.)
Bežično punjenje: Qi standard, 5W
Dimenzije proizvoda: 86x66x14 mm
Težina: 145g
Materijal: gumirana plastika, ABS

Sadržaj pakovanja

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x kabel USB-C na USB-A kabel
1x uputstvo za upotrebu

Indikator napunjenosti baterije

1 LED: 0–25%
2 LED: 25–50%
3 LED: 50–75%
4 LED: 75–100%

Uputstvo za upotrebu

Punjenje eksterne baterije:

1. Priključite uređaj „Power Bank" (Baterija) u kabl isporučen uz „banka napajanja") na računar ili adapter izmeničnog napajanja preko USB kabla. Ako se uređaj „banka napajanja" pravilno priključi, automatski će se početi punit.
2. Tokom punjenja LED indikatori svetli belom bojom, a pojedine tačkice se pale u zavisnosti od napunjenosti "banke napajanja".
3. Čim se uređaj „banka napajanja" napuni, LED indikatori zasvetli sa sve 4 tačke, a zatim se ugase.
4. Posle punjenja isključite uređaj uređaja "banka napajanja" sa kabla.

Banka napajanja" se koristi za punjenje većine USB uređaja.

1. Priključite USB kabl u banku napajanja.
2. Drugi kraj kabla priključite u svoj uređaj.
3. Ako je uređaj pravilno povezan, pritisnite dugme sa strane ½, povezani uređaj će se automatski početi da se puni.
4. Dok se povezani uređaj puni, LED indikatori pokazuju nivo napunjenosti uređaja "banka napajanja".
5. Kada se uređaj napuni, LED diode se ne ugase.
6. Nakon završetka punjenja isključite povezani uređaj uređaj od uređaja "banka napajanja".

Banka napajanja radi sa većinom uređaja koji se mogu bežično puniti.

1. Postavite uređaj u centralni deo uređaja "banka napajanja", ako vaš uređaj podržava tehnologiju MagSafe, "banka napajanja" automatski će ga zadržati zahvaljujući jakim magnetima.
2. Pritisnite dugmeta sa strane uključite banku napajanja.

Mere bezbednosti

Pažljivo pročitajte dole navedene bezbednosna uputstva i instrukcije za rukovanje pre nego što počnete da koristite proizvod kako biste izbegli povrede ili oštećenje uređaja. Ne snosimo odgovornost za štetu ili povrede nepravilnog načina upotrebe ovog proizvoda.

1. Nemojte dozvoliti da baterija bude oštećena, da se namerno ili slučajno slomi, ogne, iskrivljene ili na bilo koji drugi način bi bi moglo negativno uticati na njenu funkcionalnost.
2. Baterija ne sme da se izloži vlazi ili prašini i ne sme se potapati u tečnosti. Ispravno funkcionisanje baterije može se garantovati samo ako se baterija čuva na suvom mestu. Bateriju uskladištite i koristite na temperaturama od 0 °C do 45 °C.
3. Povrlini za punjenje ne približavajte magnetne ili metalne predmete kao npr. defibrilatore ili kreditne kartice.
4. Obratite pažnju da baterija ne bude izložena visokim temperaturama. Na temperaturama više od 60 °C može doći do oštećenja.
5. Baterijo bomo punile minimalno svako tri meseca i u slučaju kada se ne koristi.
6. Prilikom upotrebe, baterija se može zagrejati. Obratite pažnju na bezbedno skladištenje baterije, koje može ukazivati na kvar u kolu za punjenje elektronskog uređaja. U takvom slučaju odmah uklonite bateriju iz uređaja i obratite se kvalifikovanom tehničaru.
7. Nakon potpunog punjenja uklonite uređaj iz izvora napajanja kako biste produžili životni vek baterije.
8. Kod istovremenog punjenja dva ili više uređaja može doći do smanjenja snage punjenja uređaja "banka napajanja".
10. Bateriju čuvajte van dohvata dece.

Isključenje odgovornosti

Ova eksterna baterija je namenjena samo za upotrebu zajedno sa prikladnim mobilnim uređajem. Pre svake upotrebe baterije i novog uređaja, proverite međusobnu usklađenost istih. Proizvođač ne odgovara za štete nastale na mobilnom uređaju a koje su prouzrokovane zbog nepravilnog korišćenja ovog proizvoda.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu wierzymy, że będziecie z niego zadowoleni.

Opis produktu

Typ akumulatora: Li-polimerowa
Pojemność: 5 000 mAh
Wejście 1 (USB-C): 5V/2A
Wejście 2 (Micro USB): 5V/2A
Wyjście (USB-A): 5V/2A (10W maks.)
Ładowanie bezprzewodowe: Standard Qi, 5W
Wymiary produktu: 86x66x14 mm
Waga: 145 g
Materiał: gumowany plastik, ABS

Zawartość opakowania

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x kabel USB-C na USB-A kabel
1x instrukcja obsługi

Wskaźnik naładowania akumulatora

1 LED: 0–25%
2 LED: 25–50%
3 LED: 50–75%
4 LED: 75–100%

Instrukcja obsługi

Ładowanie akumulatora zewnętrznego:

1. Podłączyć powerbank za pomocą załączonego kabla USB do komputera lub do adaptera AC. Jeżeli bank jest prawidłowo podłączony do właściwej sposób, automatycznie rozpocznie się automatyczne ładowanie.
2. Podczas ładowania wskaźnik LED świeci na biało, poszczególne kropki zapalają się według stopnia naładowania banku power.
3. Jak tylko bank będzie naładowany, zapalą się wszystkie cztery kropki na wskaźniku LED, a potem wskaźnik zgasnie.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz bank od kabla USB.

Powerbank nadaje się do ładowania większości urządzeń USB.

1. Podłącz kabel USB do banku power.
2. Drugi koniec kabla podłącz do urządzenia.
3. Gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone, należy wcisnąć przycisk z boku banku, a podłączone urządzenie zacznie się automatycznie ładować.
4. Podczas ładowania podłączonego urządzenia wskaźniki LED pokazują poziom naładowania banku.
5. Kiedy urządzenie jest naładowane, wskaźniki LED nie gasną.
6. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od banku power.

Powerbank działa z większością urządzeń, które można ładować bezprzewodowo.

1. Umieść urządzenie na środku banku power, jeśli urządzenie obsługuje technologię MagSafe, powerbank automatycznie przyciągnie je dzięki silnym magnesom.
2. Włącznik znajduje się na przycisku z boku.

Instrukcja bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i obsługi poniżej, aby uniknąć możliwego uszkodzenia urządzenia lub obrażeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową użytkowaniem tego urządzenia.

1. Należy uważać, aby nie doszło do uszkodzenia, zwłaszcza nie należy narażać na nadmierne ciepło, wysoką wilgotność lub miejsce odkształcania akumulatora, co mogłoby spowodować zakłócenie jego działania.
2. Baterii nie należy wrzucać do ognia ani do wody. Przechowywanie baterii w suchu może spowodować jej uszkodzenie. Baterię należy przechowywać i używać w temperaturach od 0°C do 45°C.
3. Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci ani nie zanurzać go w cieczy. Tylko prawidłowe przechowywanie baterii może zagwarantować jej prawidłowe działanie. Akumulatory należy ładować i używać w temperaturach od 0° C do 45° C.
4. Magnetnisu i metalowa przedmioty, takie jak defibrylatorów ani kredytowe kolejka, należy trzymać z dala od baterii.
5. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią odległość od źródeł ciepła, przy wystawieniu na działanie temperatur wyższych niż 60°C, może dojść do jego uszkodzenia.
6. Akumulator zewnętrzny ładować przynajmniej co trzy miesiące, nawet jeżeli nie jest używany.
7. Akumulator może się nagrzewać podczas ładowania i użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na nadmierne nagrzewanie się urządzenia, które może wskazywać na problem z obwodem ładowania urządzenia elektronicznego. W takim przypadku natychmiast odłączyć akumulator od urządzenia i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
8. Po pełnym naładowaniu odłączyć urządzenie od źródła zasilania, aby zapewnić dłuższą żywotność akumulatora.
9. Przy ładowaniu więcej niż jednego urządzenia jednocześnie może dojść do obniżenia mocy ładowania powerbanku.
10. Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyłączenie odpowiedzialności

Akumulator zewnętrzny przeznaczony jest do używania tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem mobilnym. Przed pierwszym użyciem akumulatora i nowego urządzenia należy zawsze sprawdzić ich wzajemną zgodność. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń mobilnych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigiote mūsų produktą, tikime, kad jo būsite patenkinti.

Produkto aprašymas

Baterijos tipas: Li-Polymer
Talpa: 5 000 mAh
Įvestis 1 (USB-C): 5V/2A
Įvestis 2 (Micro USB): 5V/2A
Išvestis (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Belaidis įkrovimas: Qi standartas, 5W
Produkto matmenys: 86x66x14 mm
Svoris: 145g
Medžiaga: gumuotas plastikas, ABS

Pakuotės sudėtis

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C į USB-A laidą
1x naudojimo instrukcija

Baterijos įkrovimo indikatorius

1 LED: 0–25%
2 LED: 25–50%
3 LED: 50–75%
4 LED: 75–100%

Naudojimo instrukcija

Išorinės baterijos įkrovimas:

1. Prijunkite power banką prie kompiuterio arba AC adapterio naudodami pridedamą USB laidą. Jei power banka yra tinkamai prijungta, ji pradės kraut automatiškai.
2. Įkrovimo metu šviesos diodų indikatorius yra baltas, o atskiri taškai užsidega pagal maitinimo banką power banka.
3. Įkrovus power banką, LED indikatorius užsidega 4 taškais ir paskui jis užgesta.
4. Įkrovus atjunkite power banką nuo USB laidės.

Power banka veikia daugumos USB įrenginių įkrovimui.

1. Prijunkite USB laidą prie power banko.
2. Kitą laido galą prijunkite prie savo prietaiso.
3. Jei įrenginys prijungtas teisingai, paspauskite vieną kartą mygtuką šone, prijungtas įrenginys pradės krauti automatiškai.
4. Kol įrenginys yra įkraunamas, šviesos diodų indikatoriai rodo power banko įkrovimą.
5. Kai prietaisas bus įkrautas, LED indikatoriai neužges.
6. Baigus įkrovą, atjunkite prietaisą nuo power banko.

Power banka veikia su daugeliu prietaisų, kuriuos galima įkrauti belaidžiu būdu.

1. Įdėkite prietaisą į power banko vidurį, jeigu jūsų prietaisas palaiko MagSafe technologiją, power banka ji automatiškai laikys stiprių magnetų dėka.
2. Mygtuką šone įjunkite ir išjunkite power banką.

Saugos taisyklės

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktas saugos ir naudojimo instrukcijas, kad išvengtumėte galimo prietaiso sugadinimo ar sužeidimų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.

1. Venkite atvirgsia, kad nenumestumėte, tyčia ar netyčia neiskubytumėte, neiskenktumėte, nebūtumėte ar kitaip nedeformuotumėte akumuliatoriaus, co mogliby spowodować zakłócenie jego działania.
2. Baterijos nemeskite ir jos nelaikykite ugnyje ar vandenyje. Laikydami bateriją sausoje vietoje užtikrinsite jos tinkamą veikimą. Bateriją laikykite ir naudokite baterijų, kai temperatūra yra 0–45 °C.
3. Netoliese bet produktų dirbginge aplinkoje ir nenaudokite jo į skysčius. Tinkamą veikimą garantuoja tik saugus baterijos laikymas. Laikykite ir naudokite bateriją, kai temperatūra yra 0–45 °C.
4. Magnetinius ir metalinius prietaisus, tokius kaip defibrilatorius ar kreditines kortelės, laikykite atokiau nuo belaidžio įkrovimo paviršiaus.
5. Pilnai atkreipkite ypatingą dėmesį į pakankamą atstumą nuo šilumos šaltinių, gali būti sugadintas veikiant aplinkoms nei 60 °C temperatūroje.
6. Baterijos akumuliatorių laikykite bent kas tris mėnesius, net kai jį nenaudojate.
7. Akumuliatorius gali įkaisti naudojant ir įkraunant. Atkreipkite dėmesį į galimą baterijos įkaitimą, kuris gali rodyti elektroninio prietaiso įkrovimo grandinės gedimą. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite bateriją nuo prietaiso ir kreipkitės į kvalifikuotą techniką.
8. Kai bus visiškai įkrautas, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kad kuo užtikrintas ilgesnis baterijos veikimo laikas.
9. Krauninti daugiau nei vieną įrenginį vienu metu, gali sumažėti power banko įkrovimo galia.
10. Laikykite bateriją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atsakomybės apribojimas

Ši išorinė baterija skirta naudoti tik su tinkamu mobiliuoju įrenginiu. Prieš pirmąjį naudojimą, visada patikrinkite baterijos ir naujojo prietaiso suderinamumą. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią mobiliojo įrenginio padarytą žalą, dėl netinkamo šio produkto naudojimo.

ET

KASUTUSJUHEND

Täname, et olete ostnud meie toote. Usume, et jääte sellega rahule.

Toote kirjeldus

Aku tüüp: liitpolümeer
Maht: 5000 mAh
Sisend 1 (USB-C): 5V/2A
Sisend 2 (Micro USB): 5 V/2 A
Väljund (USB-A): 5V/2 A (max 10 W)
Juhtmevaba laadimine: standard Qi, 5 W
Toote mõõtmed: 86 x 66 x 16 mm
Mass: 145 g
Materjal: summeeritud plastmass, ABS

Pakendi sisu

1x 5000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C/USB-A kaabel
1x kasutusjuhend

Aku laetuse indikaator

1 LED-tuled: 0–25% 3 LED-tuled: 50–75%
2 LED-tuled: 25–50% 4 LED-tuled: 75–100%

Kasutusjuhend

Akupanga laadimine:

1. Ühendage akupank komplekti oleva USB-juhtme abil oma arvuti või võrguadapteriga. Kui akupank on ühendatud õigesti, algab automaatselt selle laadimine.
2. Laadimise ajal põleb LED-indikaator valgelt ja ühooldid süttivad vastavalt akupanga laetusele.
3. Kui akupank on laetud, süttivad kõik 4 LED-indikaatorit ja jäävad seejärel põlema.
4. Pärast laadimise lõpetamist ühendage akupank USB-juhtmest lahti.

Akupangaga saab laadida enamikku USB-seadmeid.

1. Ühendage USB-juhe akupanga.
2. Ühendage teine juhtme ots oma seadmega.
3. Kui seade on ühendatud õigesti, vajutage üks kord küljel olevat nuppu. Ühendatud seadme laadimine algab automaatselt.
4. Ühendatud seadme laadimise ajal näitab LED-indikaator akupanga laetust.
5. Kui seade on laetud, LED-indikaatorid ei kustu.
6. Pärast laadimise lõppu ühendage lihtsalt oma seade akupanga küljest lahti.

Akupank töötab enamikku juhtmeteta seadmega.

1. Asetage seade akupanga keskele. Kui teie seade toetab tehnoloogiat MagSafe, fikseerib akupank seadme tugevate magnetite abil.
2. Lülitage akupank küljel peal ol

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

LV

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Paldies, ka esat iegādājies mūsu produktu, un tcam, ka būsit ar to apmierināts.

Produkta apraksts

Baterijas veids: Li-Polymer
Kapacitāte: 5 000 mAh
Ieeja 1 (USB-C): 5V/2A
Ieeja 2 (Micro USB): 5V/2A
Ieeja (USB-A): 5V/2A (10W maks.)
Bezvadu uzlāde: Qi standard, 5W
Produkta izmēri: 98x66x16mm
Svars: 145g
Materiāls: ar gumiju pārklāta plastmasa, ABS

Iepakojuma saturs

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C garuma USB-A
1x lietošanas pamācība

Akumulatora uzlādes indikācija

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Instrukcijas drošībai

Lādējamakumulatora uzlādēšana:

1. Pasūdzēst lādējamakumulatoram ar pievienoto USB kabeli pārlūdzu savam datoru vai AC adapteram. Ja lādēšanas laikā ir pamanīts pārsilojums vērda, tas tak automātiski lādēšanu.
2. Uzlādes laiki LED indikators deg baltā krāsā, un atsevišķi punktiņi iedegas atbilstoši lādējamakumulatora uzlādes pakāpei.
3. Tikko kā lādējamakumulators ir uzlādēts, LED indikators nedeg visus 4 punktiņus un pēc tam nodziest.
4. Pēc uzlādēšanas atvienojiet lādējamakumulatoru no USB kabeļa.

Lādējamakumulators darbojas vairuma USB ierīču uzlādēšanai.

1. Pievienojiet USB vadu pie power bank.
2. Otru kabeļa galu pievienojiet savai ierīcei.
3. Ja ierīce ir pievienota pareizi, nedrīkst vairoties tausteru maļa, pieslēgtā ierīce sāks automātiski uzlādēties.
4. Pieslēgtās ierīces uzlādes laikā LED indikatori nordeļa lādējamakumulatora uzlādes pakāpi.
5. Kad ierīce ir uzlādēta, LED indikatori nenodzīsīs.
6. Pēc uzlādēšanas atvienojiet savu ierīci no lādējamakumulatora.

Lādējamakumulators darbojas ar vairumu ierīču, ko var uzlādēt bezvadu veidā.

1. Novietojiet ierīci lādējamā virsmas vidu, ja jūsu ierīce atbalsta MagSafe tehnoloģiju, lādējamakumulators to automātiski saviem, patiesības specīgajam magnētiem.
2. Ar ekrānu vērstā ierīce palīdzību ieslēdziet lādējamakumulatoru.

Drošības norādījumi

Rūpīgi iepazīstieties ar zemāk minētajiem drošības norādījumiem un ievērojiet tās. Ja neievērosiet instrukcijas, jo lādē izraisīt ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai iegūstamiem jaunkaitējumiem. Nepārtrauciet lietot produktu, ja rodas kādas šīs ierīces nepareizas izmantošanas rezultātā.

1. Rūpējieties par to, lai produkts nenokļūtu ūdenī vai mitrumā, nesaskrāpēju, nesalieciet, nelādiet saspiesta un tai akumulatoru nelādiet citādi deformēt, jo tā rezultātā varētu tikt traucēta ierīces funkcionalitāte.
2. Nekādā gadījumā akumulatoru nepakļaujiet ārkārtīgi augstai vai zemai temperatūrai.
3. Nepakļaujiet šo produktu mitruma ietekmēm, neiegremdējiet to šķidrumā. Tīrai baterijas gludāsma sausumā vai nodrošiniet tās pareizu funkcionalitāti. Akumulators jāuzglabā un jālieto 0°C-45°C temperatūrā.
4. Nelietojiet uzlādes virmai nelādas materiālus un metāla ierīces, piemēram, defibrilatoru vai kvedibaterijas.
5. Nelādu uzmanība jāpievērš pietiekamam attālumam no ūdens avotiem, piekļuvei temperatūrai, kas pārsniedz 60° C, aizdedzināmiem materiāliem vai sadzīvei.
6. Lādējamakumulatoru jāuzlādē vismaz katrus trīs mēnešu ar tad, ja to neizmantojat.
7. Attiecīgo ierīces uzlādēšanas laikam var uzsilt. Pievienot īpašu uzmanību pārmērīgai akumulatora uzkarsēšanai, tā var liecināt par problēmu, kas nodarīsies elektronikas ierīces uzlādēšanas kontūrā. Šādā gadījumā akumulatoru nekavējoties pārtrauciet no ierīces un jāgriežas pie kvalificēta tehniķa.
8. Šīs pārlūgas uzlādes atvienojiet ierīci no energijas avota, šādi nodrošināsiet īgāku baterijas darbmūžu.
9. Uzlādējot vairākas ierīces vienlaikus, var samazināties lādējamakumulatora lādēšanas jauda.
10. Akumulatoru uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Adekvātības atrama

Šo lādējamakumulatoru ir paredzēts tikai izmantošanai ar piemērotu mobilo ierīci. Vienmēr pirms akumulatora un jaunas ierīces pirmās izmantošanas pārliecinieties par to savstarpējo savietojamību. Rūpnīcas nepieņemas nekādu atbildību par jebkādiem mobilajai ierīcei nodarītiem bojājumiem, kas radušies šī produkta nepareizas izmantošanas rezultātā.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru, credem că veți fi mulțumiți cu acest produs.

Descrierea produsului

Tip baterie: Li-Polimer
Capacitate: 5.000 mAh
Intrare 1 (USB-C): 5V/2A
Intrare 2 (Micro USB): 5V/2A
Ieșire (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Încărcare fără fir (wireless): Qi standard, 5W
Dimensiune produs: 98x66x16mm
Greutate: 145g
Material: cauciuc acoperit cu plastic, ABS

Conținutul cutiei embalate

1x 5.000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C pentru USB-A
1x instrucțiuni de utilizare

Indicare nivel încărcare baterie

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Încărcarea bateriei externe:

1. Conectați power banca cu ajutorul cablului USB atașat la calculatorul dumneavoastră sau la adaptorul AC în timpul încărcării. Dacă în timpul procesului de încărcare sunteți conștienți, încetați să vă faceți acestea.
2. În timpul încărcării, indicatorul LED luminează intermitent cu culoare albă și fiecare punct se aprinde în funcție de nivelul de încărcare a power bancii.
3. Indată ce power banca este încărcată, indicatorul LED se aprind toate 4 punctele și apoi se sting.
4. După încărcare, deconectați power banca de la cablul USB.

Power banca funcționează pentru încărcarea majorității dispozitivelor USB.

1. Conectați cablul USB la power bank.
2. Cellalt capăt al cablului conectați la dispozitivul dumneavoastră.
3. În cazul în care dispozitivul este conectat corect, apăsați o dată butonul de pe partea laterală, dispozitivul conectat începe să se încarce automat.
4. În cursul încărcării dispozitivului conectat, indicatoarele LED afișează nivelul de încărcare a power bancii.
5. Când dispozitivul este încărcat, indicatoarele LED nu se sting.
6. După încărcare, deconectați dispozitivul dumneavoastră de la power bank.

Power banca funcționează cu majoritatea dispozitivelor care se pot încărca fără fir (wireless).

1. Amplasați dispozitivul pe power bancă, dacă dispozitivul dumneavoastră suportă tehnologia MagSafe, power banca îl fixează imediat grație magneților puternici.
2. Porniți power banca cu ajutorul butonului de pe partea laterală.

Instrucțiuni de securitate

Studiați cu atenție instrucțiunile de securitate și instrucțiunile de utilizare specifice mai jos astfel pulsind prevenți incendiile, electrocutările sau rănirile. Încetați utilizarea produsului în cazul în care apar orice utilizări incorecte ale acestui dispozitiv.

1. Aveți grijă să păstrați produsul uscat, nu îl expuneți la umezeală sau mediu ambiental, să nu îl loviți, îndoiți sau deformați fizic întrucât acest lucru poate duce la afectarea funcției acestora.
2. Nu expuneți acest produs la umiditate și nici la căldură excesivă.
3. Nu expuneți acest produs la umiditate și nu îl scufundați în lichide. Dacă păstrarea bateriei într-un loc uscat poate prelungi durata de viață a acesteia. Depozitați și utilizați bateria la temperaturi între 0°C-45°C.
4. Nu apropiați de suprafețe wireless nici un fel de instalații magnetice și magnetice, cum sunt, de exemplu, defibrilatoarele sau cardiostimulatoarele.
5. Acordați atenție mărită distanței sporite de mai fată de surse de căldură, în caz și expuneți la temperatura peste 60° C, deschis la surse de foc sau obiecte inflamabile.
6. Reîncărcați bateria externă cel puțin la fiecare trei luni, o perioadă în caz în care nu o utilizați.
7. În cursul încărcării sau/ utilizării, o putea la baterie să se încălzească. Să vigilați să acordați atenție sporită eventualei încălziri a bateriei, deoarece aceasta poate semnala o problemă cu circuitul de încărcare al dispozitivului electronic. Într-un astfel de caz, deconectați baterie imediat de la dispozitiv și luați legătura cu un tehnician calificat.
8. După încărcarea la maximum, deconectați dispozitivul de la sursa de energie, așa garantați o durată de viață mai lungă a bateriei.
9. În cursul încărcării mai multor dispozitive simultan, vă rugăm să puteți de încărcare a power bancii să scadă.
10. Păstrați-o ferită departe de accesul copiilor.

Excluderea răspunderii

Această baterie externă este destinată doar utilizării în conexiune cu un dispozitiv mobil adecvat. Întotdeauna, înainte de prima utilizare a bateriei și a unui dispozitiv nou, verificați compatibilitatea reciprocă. Fabricantul nu are nicio răspundere pentru o eventuală daună cauzată la dispozitivul mobil prin utilizarea incorectă a acestui produs.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

HR

NAPUTAK ZA UPORABU

Čestitamo Vam što ste odabrali naš proizvod i vjerujemo da ste bili zadovoljni njime.

Opis proizvoda

Tip baterije: Li-Polimer
Kapacitet: 5.000 mAh
Ulaz 1 (USB-C): 5V/2A
Ulaz 2 (Micro USB): 5V/2A
Izlaz (USB-A): 5V/2A (10 W maks.)
Bežično punjenje: Qi standard, 5W
Dimenzije proizvoda: 98x66x16mm
Težina: 145g
Materijal: guma presvučena plastikom, ABS

Sadržaj pakiranja

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank (magnetski bežični prenosni punjač - dalje u tekstu: 'banka napajanja')
1x USB-C na USB-A kabel
1x naputak za uporabu

Indikator napunjenosti baterije

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Naputak za uporabu

Punjenje eksterne baterije:

1. Priključite uređaj 'banka napajanja' na računalo ili adapter izmjeničnog napajanja pomoću priloženog USB kabela. Ako je uređaj 'banka napajanja' previše priključen, automatski će se zaustaviti punjenje.
2. Tijekom punjenja LED indikator svijetli bijelom bojom, a pojedine točkice se pale u zavisnosti od razine preostale baterije.
3. Čim se uređaj 'banka napajanja' napuni, LED indikator zasvijetli te sa sve 4 točke, a zatim se ugasi.
4. Nakon punjenja odspojite USB kabel između uređaja 'banka napajanja' i računala.

'Banka napajanja' služi za punjenje većine USB uređaja.

1. Priključite USB kabel u uređaj 'banka napajanja'.
2. Drugi kraj kabela USB priključite u svoj uređaj.
3. Ako je uređaj spojen pravilno, pritisnite gumb sa strane 1x, povezani uređaj automatski se počinje puniti.
4. Dok se povezani uređaji pune, LED indikatori pokazuju razinu napunjenosti uređaja 'banka napajanja'.
5. Kad se uređaji napune, LED diode se ne ugase.
6. Ko je napajanja napunjenja, isključite uređaj 'banka napajanja' od uređaja 'banka napajanja'.

Uređaj 'banka napajanja' radi s većinom uređaja koji se mogu bežično puniti.

1. Uređaj postavite u sredinu dio uređaja 'banka napajanja', a ako vaš uređaj podržava tehnologiju MagSafe, banka napajanja automatski će ga zadržati zahvaljujući jakim magnetima.
2. Pomoću gumba sa strane uključite uređaj 'banka napajanja'.

Mjere sigurnosti

Pažljivo pročitajte dolje navedene sigurnosne upute i instrukcije za korištenje kako ne biste izbjeli požar, strujni udar ili ozljede. Ako ne poštujete ove upute, prestanite koristiti ovaj uređaj ako primijetite bilo kakve neprikladne uporabe ovog proizvoda.

1. Pazite da proizvod ne ostane vlažan ili mokar, nemojte ga izlagati vlazi ni vremenskoj, ali ne bilo kakvoj, ili drugoj vrsti tekućine jer to može negativno utjecati na funkciju istog.
2. Baterije ne izlagajte visokim ili niskim temperaturama.
3. Ne izlažite proizvod ekstremnim temperaturama, ne uranjajte ga u tekućine. Baterija će najbolje raditi ako se čuva na suhom mjestu. Baterija se može koristiti i puniti na temperaturama od 0°C do 45°C.
4. Ne približavajte uređaj magnetnim ili kovinskim predmetima, npr. defibrilatorima ili pacemakerima.
5. Pazite da baterija ne dođe u kontakt s izvorima topline i otvorenog plamena. Ne temperaturama višim od 60 °C.
6. Baterija se treba puniti najmanje jednom u tri mjeseca, čak i ako se ne koristi.
7. Tijekom uporabe, baterija se može zagrijavati. Bateriju izvadite čim vam to bude moguće. Pazite na pregrijavanje baterije, jer to može biti znak problema u strujnom krugu uređaja. U tom slučaju odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom serviseru.
8. Kako biste produljili vijek trajanja baterije, nakon punjenja odspojite uređaj od izvora napajanja.
9. Ako istovremeno punite više uređaja, može doći do smanjenja brzine punjenja.
10. Držite izvan dohvata djece.

Isključenje odgovornosti

Ova eksterna baterija je namijenjena samo za uporabu zajedno s odgovarajućim mobilnim uređajem. Prije svake uporabe baterije i novog uređaja, provjerite međusobnu usklađenost sami. Proizvođač ne odgovara za nastale štete nastale na mobilnom uređaju prouzročene zbog nepravilne uporabe tog uređaja.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

SL

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili nad izdelek in smo prepričani, da boste zadovoljni z njim.

Opis izdelka

Tip baterije: Li-Polimer
Zmogljivost: 5.000 mAh
Vhod 1 (Micro-C): 5V/2A
Izhod 2 (Micro-USB): 5V/2A
Izhod (USB-A): 5V/2A (največ 10 W)
Brezžično polnjenje: Qi standard, 5W
Dimenzije izdelka: 98x66x16mm
Teža: 145g
Material: guma presvučena plastikom, ABS

V paketu

1x 5 000 mAh Magnetic Wireless Power Bank (magnetska brezžična polnilna postaja)
1x USB-C na USB-A kabel
1x navodila za uporabo

Indikator napolnjenosti baterije

1 LED: dioda: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: dioda: 25-50% 4 LED: 75-100%

Polnjenje zunanje baterije:

1. S priloženim kablom USB povežite brezžično polnilno postajo z računalnikom ali AC napajalnikom. Zaznimo zaščiti in preprečuje nevarnost pregrevanja.
2. Med polnjenjem svetli LED-indikator belo, posamezne pike pa svetijo glede na napolnjenost polnilne postaje.
3. Ko se polnilna postaja napolni, LED-indikator zasveti vse štiri pike in nato ugasne.
4. Ko je baterija polna, odklopite baterijo z računalnika.

Polnilna postaja se uporablja za polnjenje večine USB naprav.

1. Priključite kabel USB v napajalnik.
2. Drugi konec kabla USB priključite v svojo napravo.
3. Ako je naprava pravilno priključena, enkrat pritisnite stranski gumb in polnjenje se bo začelo samodejno.
4. Luči LED prikazujejo napolnjenost brezžične polnilne postaje, medtem ko se priključena naprava polni.
5. Ko je naprava napolnjena, luči LED zasvijo se ne ugase.
6. Ko je naprava napolnjena, odklopite vašo napravo z brezžične brezžične polnilne postaje.

Polnilna postaja deluje z večino naprav, ki jih je mogoče brezžično polniti.

1. Napravo postavite na sredino polnilne postaje, če vaša naprava podpira tehnologijo «MagSafe», jo napajalnik samodejno zadrži z močnimi magneti.
2. S stranskim gumbom vključite polnilno postajo.

Varnostni napotki

Natančno preberite spodaj navedene varnostne napotke in navodila za uporabo, da se izognete možnim požarom, električnim udarom ali poškodbam. Če ne upoštevate navodil za uporabo, prenehajte uporabljati izdelek, če opazite kakršne koli napačne uporabe tega proizvoda.

1. Baterija je občutljiva na vlago, zato jo zaščitite pred vlago in vremenskimi vplivi, ne izpostavljajte je udarcem, upogibanju ali deformacijam, saj lahko to negativno vpliva na delovanje baterije.
2. Ne izpostavljajte izdelka visoki in ne pretiranim temperaturam. Baterija bo najboljše delovala samo, če jo boste shranjevali na suhem mestu. Baterija omogoča uporabo in polnjenje pri temperaturah od 0 °C - 45 °C.
3. Polnilno postajo varujte pred magnetnimi ali kovinskimi predmeti oz. aparati, kot so kreditne kartice ali defibrilatorji.
4. Pazite, da baterija ne pride v stik z viri toplote in naprave ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C.
5. Baterijo polnite najmanj enkrat na tri mesece, čeprav je ne uporabljate.
6. Baterija se lahko ob polnjenju ali med uporabo segreje. Poskrbite pozornost morebitnemu pregrevanju baterije, saj to lahko pomeni težavo v vezju naprave. V takšnem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na pooblaščeno osebo.
7. Za največjo življenjsko dobo baterije jo po polnjenju odklopite z napajanja.
8. Pri polnjenju več naprav naenkrat lahko zmanjšate polnilno zmogljivost Power Bank-a.
9. Baterijo shranjujte izven dosega otrok.

Izključitev odgovornosti

Zunanja baterija je namenjena samo uporabi skupaj z ustrezno mobilno napravo. Pred vsako uporabo baterije ali nove naprave preverite skladnost obeh izdelkov. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne škode nastale na mobilni napravi zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

MK

МОДЕ Е ЕМПЛОЈ

Нова ноќ честиткиви Ви дека ќе ја купите нашата нова. Ние сме сигурни дека ќе бидете задоволни.

Description du produit

Тип на батерија: Li-Polymer
Капацитет: 5.000 mAh
Влез 1 (USB-C): 5V/2A
Влез 2 (Micro USB): 5V/2A
Излез (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Безжично полнење: Qi standard, 5W
Димензии: 98x66x16mm
Тежина: 145 г
Материјал: гумирана пластика, ABS

Содржина на пакувањето

1x 5 000 mAh безжичен магнетен power bank уред
1x USB-C на USB-A кабел
1x корисничко упатство

Индикатор за состојбата на батеријата на уредот

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Упатство за користење

Полнење на батеријата на уредот:

1. Поврзете го уредот со помош на USB кабелот (во пакувањето) со лаптоп компјутерот или адаптерот за струја. Внимавајте на можно прегревање, ако забележите такво нешто, веднаш прекинете со полнење.
2. Додека полнењето е во тек, LED индикаторите ќе светат со бела, а индивидуалните точки светнуваат според нивото на преостанатата батерија на уредот.
3. Кога батеријата ќе биде целосно наполнета, сите четири диоди, а потоа исклучуваат.
4. Откако ќе биде целосно наполнета, исклучете го уредот од USB кабелот.

Уредот служи за полнење на повеќето видови USB уреди.

1. Поврзете го USB кабелот со вашиот power bank уред.
2. Другиот крај на кабелот поврзете го со уредот чија батерија сакате да ја полните.
3. Ако правилно сте поврзале, притиснете го копчето на горниот дел страна 1 пат, поврзаниот уред автоматски ќе започне да се полни.
4. Додека поврзаниот уред се полни, светлечките диоди го покажуваат нивото на напонетост.
5. Кога уредот ќе биде целосно наполнет, диодите нема да се изгаснат.
6. Откако уредот ќе биде целосно наполнет, исклучете го уредот од power bank уредот.

Поддржува безжично полнење, едноставно ставете ја вашата уред за полнење! безжично).

1. Ставете го уредот на по полните во средината на вашиот power bank уред. Доколку уредот ноќ по полните е поддржува технологијата MagSafe, полнежот автоматски ќе го задржи благодарение на моќните магнети.
2. Со странското копче вклучете ја функцијата за безжично полнење.

Безбедносни упатства

Внимателно прочитајте ги безбедносните упатства и упатствата за користење за да спречите евентуални пожари, струен удар или повреди. Престанете со користење на производот ако забележите било какви неправилности при користење на овој уред.

1. Чувајте го производот од влага и не го изложувајте на екстремна топлина. Може да дојде до оштетување дополнително и можно и на температурите помеѓу 0 °C – 45 °C.
2. Не го изложувајте овој уредот и неговата батерија на влага и не го потопувајте во течности. Само правилно ќе ја чувате на сува површина за да ја одржувате правилно функционирање. Батеријата треба да се користи и полни на температури помеѓу 0 °C – 45 °C.
3. Држете го магнетното и металното уредот подалеку од уреди кои можат да бидат чувствителни, на пример, од дефибрилатори или слични уреди.
4. Чувајте го подалеку од извори на топлина и отворен оган. Не изложувајте ја батеријата на високи температури повисоки од 60 °C.
5. Полнете ја батеријата на уредот најмалку секои три месеци, дури и ако не ја користите.
6. Надгледувајте ја батеријата за време на полнење и употреба. Ако забележите на било кој начин, веднаш прекинете со користење и контактирајте со овластено лице.
7. Кога е целосно наполнет, исклучете го уредот од струја за да обезбедите подолго траење на батеријата.
8. Ако полните повеќе уреди истовремено, можно да дојде до намалување на моќноста на полнење.
9. Чувајте го уредот вон дофат на деца.

Одрекување од одговорност

Оваа надворешна батерија е наменета само за употреба заедно со соодветен мобилен уред. Секогаш проверувајте ја компатибилноста на надворешната батерија со уредот пред првата користење. Производителот не носи никаква одговорност за каква било штета на мобилниот уред предизвикана поради неправилна употреба на овој производ.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

ES

INSTRUCCIONES DE USO

Gracias por comprar nuestro producto, estamos seguros que quedarás satisfecho con él.

Descripción del producto

Tipo de batería: Li-Polymer
Capacidad: 5.000 mAh
Entrada 1 (USB-C): 5V/2A
Entrada 2 (Micro-USB): 5V/2A
Salida (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Carga inalámbrica: Qi standard, 5W
Dimensiones del producto: 98x66x16mm
Peso: 145g
Material: plástico engomado, ABS

Contenido del envase

1x 5 000 mAh MAGNETIC WIRELESS cargador
1x cable USB-C a USB-A
1x manual de uso

Indicación de la carga de la batería

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Modo de empleo

Cargamento de la banque d'alimentation :

1. Branchez la banque d'alimentation à l'aide du câble USB inclus à votre ordinateur ou à l'adaptateur AC. Si la banque d'alimentation surchauffe pendant la charge, veuillez débrancher immédiatement.
2. Pendant le chargement, le voyant LED brille en blanc et les différents points s'allument en fonction de l'état de charge de la banque d'alimentation.
3. Dès que la banque d'alimentation est rechargée, le voyant LED allume les 4 points, puis les éteint.
4. Après le chargement, débranchez la banque d'alimentation du câble USB.

La banque d'alimentation permet de recharger la majorité des appareils USB.

1. Connectez le câble USB à la banque d'alimentation.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur votre appareil.
3. Si l'appareil est bien connecté, appuyez une fois sur la bouton qui se trouve sur le côté, l'appareil branché commencera à se charger automatiquement.
4. Pendant que l'appareil connecté se charge, les voyants LED indiquent l'état de charge de la banque d'alimentation.
5. Lorsque l'appareil est rechargé, les voyants LED ne s'éteignent pas.
6. Lorsque la banque d'alimentation est chargée, débranchez l'appareil de la banque d'alimentation.

La banque d'alimentation fonctionne avec la majorité des appareils pouvant être rechargés sans fil.

1. Placez l'appareil au centre de la banque d'alimentation, si votre appareil accepte la technologie MagSafe, la banque d'alimentation le capture automatiquement grâce aux puissants aimants.
2. Allumez la banque d'alimentation à l'aide du bouton situé sur le côté, allumez la banque d'alimentation.

Consignes de sécurité

Etudiez attentivement les consignes de sécurité mentionnées ci-dessous et les instructions d'usage, vous éviterez ainsi les incendies, les électrocutions ou les blessures. Arrêtez d'utiliser le produit si vous êtes responsable de tout éventuel dommage sur l'appareil causé par une utilisation inadaptée de ce produit.

1. Veillez à ce que votre appareil reste sec, ne l'exposez pas à l'humidité ou à l'environnement, ne le jetez ou le cognez pas, ne le pliez ou le déformez pas car cela pourrait endommager son bon fonctionnement.
2. Ne l'exposez pas à des températures extrêmes ni à des températures trop élevées.
3. N'exposez pas l'appareil à l'humidité, ni ne le plongez dans de liquide. Maintenir la banque d'alimentation au sec permet de garantir son bon fonctionnement. Stockez la banque d'alimentation et utilisez-la à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.
4. N'approchez pas l'appareil de surfaces magnétiques ou métalliques, par exemple un défibrillateur ou une carte bancaire de la surface de chargement sans fil.
5. Veillez bien à ne pas approcher l'appareil de chaleur ou de flamme nue, ne pas exposer l'appareil à des températures supérieures à 60 °C, pourrait endommager l'appareil.
6. Rechargez la banque d'alimentation au moins tous les trois mois, et ce même lorsque vous ne l'utilisez pas.
7. Durante la carga y el uso la batería se puede calentar. Preste especial atención al calentamiento anormal de la batería, ya que podría ser un problema en el circuito de carga del dispositivo electrónico. De ocurrir, desconecte la batería de inmediato y vaya a un técnico calificado.
8. Luego de completar la carga, desconecte el dispositivo de la fuente de energía para prolongar la vida útil de la batería.
9. La carga simultánea de varios dispositivos puede reducir el rendimiento del cargador.
10. Mantén la batería fuera del alcance de los niños.

Exclusión de responsabilidad

Esta batería externa está diseñada para su uso con dispositivos móviles adecuados. Antes de usar por primera vez la batería y un dispositivo nuevo verifica la compatibilidad mutua. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por posibles daños a dispositivos móviles causados por el uso indebido de este producto.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto. Siamo sicuri che resterete soddisfatti.

Descrizione del prodotto

Tipo batteria: Li-Polimero
Capacità: 5.000 mAh
Ingresso 1 (USB-C): 5V/2A
Ingresso 2 (Micro USB): 5V/2A
Uscita (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Ricarica senza cavo: Qi standard, 5W
Dimensioni prodotto: 98x66x16mm
Peso: 145g
Materiale: plastica gommata, ABS

Contenuto della confezione

n. 1 prodotto 5.000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
n. 1 cavo USB-C per cavo USB-A
n. 1 istruzioni per l'uso

Indicatore caricamento batteria

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Manuale per l'uso

Ricarica batteria esterna:

1. Collegare il power bank tramite il cavo USB in dotazione al proprio computer o con un adattatore AC. Se si dovesse notare un surriscaldamento del power bank durante la ricarica, scollegarlo immediatamente.
2. Nel corso della ricarica la spia LED blu/a resterà accesa e singoli punti si accenderanno in base al grado di intensità di carica del power bank.
3. Non appena power bank sarà completamente carico, le spia LED accese tutti e 4 i punti e successivamente, si spegneranno.
4. Dopo la ricarica, scollegare il power bank dal cavo USB.

Il power bank serve per ricaricare la maggior parte degli apparecchi con USB.

1. Collegare il cavo USB al power bank.
2. Collegare l'altra estremità del cavo al proprio dispositivo.
3. Se il dispositivo è correttamente collegato, premere una volta il pulsante al lato. Il dispositivo inizierà a ricaricare automaticamente.
4. Durante la ricarica del dispositivo collegato, gli indicatori LED mostrano il livello di carica del power bank.
5. Quando il dispositivo è carico, gli indicatori LED non si spengono.
6. Dopo la ricarica, scollegare il dispositivo dal power bank.

Il power bank funziona con la maggior parte dei dispositivi ricaricabili in modalità wireless.

1. Posizionare il dispositivo al centro del power bank. Se il dispositivo supporta la tecnologia MagSafe, il power bank lo cattura automaticamente grazie ai potenti magneti.
2. Accendere il power bank premendo il pulsante al lato.

Istruzioni di sicurezza

Leggete attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e suggerimenti operativi, al fine di evitare possibili danni o incendi, scosse elettriche o lesioni personali. Interrompete l'uso del prodotto se riscontrate dannni causati dall'errato impiego del dispositivo.

1. Avete cura di mantenere il prodotto asciutto, al riparo da umidità e mero alle stesse, come ruttore, pieghevoli, ammaccature o altre deformazioni che potrebbero avere come conseguenza un deterioramento delle loro funzioni.
2. Non esponete il prodotto ad umidità e non immergetelo in liquidi. Il corretto funzionamento delle batterie è garantito solo se conservate in luoghi asciutti. Ricaricate e usate la batteria in ambienti asciutti. Conservare ed utilizzare le batterie a temperature 0°C-45°C.
3. Non avvicinate il prodotto a superfici magnetiche o metalliche, come defibrillatori o tarjetas de crédito, a la almacenadas de carga inalámbrica.
4. Preste especial atención a la distancia con fuentes de calor y que la exposición a temperaturas superiores a 60°C, si pososo verificare danni.
5. Carga la batería como mínimo cada tres meses, incluso si no la usa.
6. Durante la carga y el uso la batería se puede calentar. Preste especial atención al calentamiento anormal de la batería, ya que podría ser un problema en el circuito de carga del dispositivo electrónico. De ocurrir, desconecte la batería de inmediato y vaya a un técnico calificado.
7. Completata la ricarica, scollegare il dispositivo dalla fonte energetica. In questa maniera sarà maggiormente garantita la regolare vita utile della batteria.
8. In caso di ricarica di più dispositivi insieme, può verificarsi una riduzione della potenza di ricarica del power bank.
9. Conservare al di fuori della portata dei bambini.

Esonero della responsabilità

La batteria esterna in oggetto è destinata all'uso unicamente con un dispositivo di telefonia mobile adatto. Prima di utilizzare la batteria per la prima volta, e in ogni modo ogniqualvolta ci si appresta a connettere un dispositivo nuovo, verificare la reciproca compatibilità. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al dispositivo mobile causati da un inadeguato utilizzo del prodotto in oggetto.

5 000mAh MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

DE

ANLEITUNG ZUR BEDIENUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gekauft haben, wir sind davon überzeugt, dass Sie damit zufrieden sein werden.

Produktbeschreibung

Batterietyp: Li-Polymer
Kapazität: 5.000 mAh
Eingang 1 (USB-C): 5V/2A
Eingang 2 (Micro USB): 5V/2A
Ausgang (USB-A): 5V/2A (10W max.)
Kabelloses Laden: Qi Standard, 5W
Produktabmessungen: 98x66x16mm
Gewicht: 145g
Material: gummierter Kunststoff, ABS

Verpackungsinhalt

1x 5.000 mAh Magnetic Wireless Power Bank
1x USB-C zum USB-A Kabel
1x Gebrauchsanweisung

Ladestandsanzeige der Batterie

1 LED: 0-25% 3 LED: 50-75%
2 LED: 25-50% 4 LED: 75-100%

Gebrauchsanweisung:

Laden der externen Batterie:

1. Verbinden Sie die Powerbank mit Hilfe des beigefügten USB Kabels mit Ihrem Computer oder einem AC Adapter. Wenn die Powerbank während des Ladevorgangs zu warm wird, trennen Sie sie bitte vom Netz.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED Anzeige weiß und die einzelnen Punkte leuchten gemäß des Ladestands der Powerbank auf.
3. Sobald die Powerbank geladen ist, leuchten alle 4 Punkte der LED Anzeige auf und erlöschen dann.
4. Nachdem sie aufgeladen wurde, trennen Sie die Powerbank vom USB Kabel.

Die Powerbank dient zum Aufladen der meisten USB Geräte.

1. Verbinden Sie das USB Kabel mit der Powerbank.
2. Verbinden Sie das andere Kabelende mit Ihrem Gerät.
3. Wenn das Gerät richtig verbunden ist, drücken Sie einmal die taste auf der Seite, das angeschlossene Gerät beginnt automatisch mit dem Ladevorgang.
4. Während des Ladevorgangs des angeschlossenen Gerätes zeigt die LED Anzeige der Ladestand der Powerbank an.
5. Wenn das Gerät aufgeladen ist, erlischt die LED Anzeige.
6. Trennen Sie das Gerät nach dem Ladevorgang von der Powerbank.

Die Powerbank funktioniert mit den meisten Geräten, die kabellos geladen werden können.

1. Legen Sie das Gerät in die Mitte der Powerbank, wenn Ihr Gerät die MagSafe Technologie unterstützt, wird das Gerät dank der starken Magnete automatisch an der Powerbank festgehalten.
2. Mit Hilfe der Taste an der Seite schalten Sie die Powerbank ein.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die unten angeführten Sicherheitshinweise und die Betriebsanweisungen, damit Sie Brände, Stromschläge oder Verletzungen vermeiden können. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass durch eine falsche Nutzung dieses Gerätes Schäden verursacht werden.

1. Achten Sie darauf, dass das Produkt trocken bleibt und vor Feuchtigkeit beschädigt bzw. deformiert wird, dadurch könnte Ihre Funktion beeinträchtigt werden.
2. Verwenden Sie die Batterie nicht in extremen Hitze- oder Kältebedingungen.
3. Setzen Sie dieses Gerät keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie es auch nicht in Flüssigkeiten. Nur wenn die Batterie trocken gelagert wird, kann sie richtig funktionieren. Verwenden und laden Sie sie nur bei Temperaturen zwischen 0°C-45°C.
4. Bewahren Sie in der Nähe der Ladefläche keine Magnetgegenstände und metallischen Gegenstände wie zum Beispiel Defibrillatoren oder Kreditkarten auf.
5. Achten Sie darauf, dass sich keine Wärmequellen in der Nähe befinden und setzen Sie das Gerät keiner Temperaturen über 60°C beschädigt werden.
6. Laden Sie die Batterie mindestens alle drei Monate auf, auch wenn sie nicht verwendet, windestens alle drei Monate auf.
7. Die Batterie kann sich durch den Ladevorgang und bei ihrer Verwendung erhitzen. Achten Sie bitte auf eine eventuelle zu starke Erhitzung der Batterie, die durch ein Problem im Stromkreis des elektronischen Gerätes verursacht werden kann. Trennen Sie die Batterie in so einem Fall sofort vom Gerät und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.
8. Trennen Sie nach dem Aufladen das Gerät vom der Stromquelle, so kann eine längere Lebensdauer der Batterie gewährleistet werden.
9. Wenn mehr als ein Gerät gleichzeitig geladen wird kann der Ladestrom der Powerbank sinken.
10. Bewahren Sie