

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D W12

Upozornění:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

Reproduktor, Manuál, USB kabel



Popis tlačítek:

○ Standby. Dlouhým stiskem zapnete/vypnete

+ Zvýšení hlasitosti: krátký stisk zvyšuje hlasitost, dlouhý stisk v BT a TF modu spouští další skladbu

◀ Párování, Přehrávání/Pauza, volání: V BT modu (bez AUX IN nebo vložené TF karty) dlouhým stiskem aktivujete párování, krátkým přehrávání, pauzu; Dlouhým stiskem přepínáte mezi BT a TF modem pokud je vložena TF karta; V BT modu můžete také krátkým stiskem přijímat hovory a dlouhým stiskem odmítat hovory.

▬ Snížení hlasitosti: krátký stisk snižuje hlasitost, dlouhý stisk v BT a TF modu se vrací k předchozí skladbě



Bluetooth mód:

Zapněte reproduktor. Automaticky začne vyhledávat BT zařízení. Pokud bylo zařízení již dříve připojeno, tak se spáruje automaticky. Pokud nebylo zařízení dříve připojeno, tak se začne automaticky párovat. Je nutné aktivovat BT na Vašem zařízení a vyhledat Fenda W12. Pokud jste požádání o PIN, vložte 0000.

Dobíjení:

Reproduktor má vestavěnou dobíjecí baterii. Před prvním přehráváním nejprve dobijte baterii. Jednoduše propojte USB kabel mezi reproduktorem a zdrojem USB dobíjení. Během dobíjení svítí LED indikátor červeně. Po dobití LED indikátor zhasne.

Specifikace:

Výkon: 4W+4W

Rozměry: 180 x 52 x 81 mm

