

polk BOOM SWIMMER Jr - návod

| | |
|--------------------------------|--|
| Zap./Vyp. | Stisknout tlačítko POWER na 2 vteřiny. |
| Bluetooth párování | Automaticky začne po zapnutí. |
| Play/Pause | Stisknout krátce současně "+" a "-". |
| Hlasitost nahoru / dolů | Pomocí tlačítek "+" a "-". |
| Skladby vpřed / vzad | Na 2 vteřiny podržet "+" či "-". |
| Přijmutí hovoru | Krátce stisknout tlačítko "+". |
| Ukončení hovoru | Na 2 vteřiny podržet "-". |
| Tovární reset | Na 8 vteřin podržet "+" a "-". |

| | |
|----------------|--|
| <i>Dovozce</i> | <i>Eurostar Ostrava s.r.o.</i> <i>Čestlice 271</i> <i>251 70 Dobřejovice</i> www.eurostar-ostrava.cz |
|----------------|--|