

Rohnson®

Návod k použití

BLUETOOTH REPRODUKTOR

RS-1030 VagaBoy 30



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Mikrofon
2. Tlačítko režimu
3. Tlačítko +
4. Tlačítko Play
5. Tlačítko -
6. Tlačítko zapnuto/vypnuto
7. Světelná indikace



Příslušenství: USB-C kabel, AUX kabel, pouzko



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.
- Reproduktor zapnete stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin.
- Pro reset reproduktoru stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 8 vteřin.

Párování zařízení pomocí Bluetooth

- Pro připojení k zařízení zvolte tlačítkem režimu Bluetooth párovací režim. Modrá světelná indikace začne rychle blikat - reproduktor je v párovacím režimu.
- Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Vyhledejte reproduktor pod Bluetooth názvem „RS-1030“ a připojte jej.
- Po úspěšném připojení bude modrá světelná indikace svítit.

TLAČÍTKA + A -

- Pro ovládání hlasitosti stiskněte krátce tlačítka + a -.
- Pro zvolení předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko - nebo + po dobu 2 vteřin.

TLAČÍTKO PLAY

- Pro spuštění nebo přerušení přehrávání hudby stiskněte krátce tlačítko Play.
- Pro přijetí příchozího hovoru na spárovaném zařízení nebo poté pro zavěšení stiskněte krátce tlačítko Play.
- Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko Play po dobu 2 vteřin.
- V Bluetooth párovacím režimu stiskněte tlačítko Play po dobu 2 vteřin pro odpojení zařízení.

TLAČÍTKO REŽIMU

- Krátkým stisknutím tlačítka režimu je možné volit mezi Bluetooth párovacím režimem, AUX režimem nebo režimem přehrávání z paměťové karty.
- Pro zapnutí nebo vypnutí TWS párovacího režimu pro dva reproduktory stiskněte tlačítko režimu po dobu 2 vteřin.

AUX

- Připojte AUX kabel k mobilnímu telefonu a poté k reproduktoru. Po úspěšném připojení modrá světelná indikace pomalu bliká během přehrávání a svítí, pokud je přehrávání přerušeno.

PAMĚŤOVÁ KARTA (Micro SD karta do 64 GB)

- Pokud vložíte do reproduktoru paměťovou kartu, začne automaticky přehrávat skladby na této kartě (modrá světelná indikace bliká pomalu).
- Podporované formáty jsou APE / FLAC / WMV / WAV / MP3.

FUNKCE TWS (True Wireless Stereo)

- Pokud si zakoupíte další BT reproduktor, můžete oba reproduktory spárovat pro stereo zvuk.
- Umístěte reproduktory blízko sebe a zapněte na obou Bluetooth párovací režim. Před párováním se ujistěte, že jsou oba reproduktory odpojené od jiného zařízení.
- Zvolte hlavní reproduktor a stiskněte na něm tlačítko režimu po dobu 2 vteřin. Reproduktor se přepne do automatického TWS párovacího režimu a spáruje se s druhým reproduktorem (modrá a žlutá světelná indikace bliká).
- Vyhledejte na zařízení Bluetooth název reproduktoru „RS-1030“ a připojte jej.

- Po úspěšném spárování modrá a žlutá světelná indikace na hlavním reproduktoru svítí.

VODOTĚSNOST IPX7

- Vodotěsnost IPX7 zajišťuje ochranu při postříkání nebo ponoření do čisté vody do hloubky 1 metr až po dobu 30 minut.

Upozornění: Pro zajištění vodotěsnosti odpojte od reproduktoru všechny kabely a dobře uzavřete všechny vstupy zásepky. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu s vodou během nabíjení. Reproduktor nesmí přijít do kontaktu se slanou vodou, s průmyslově zpracovanými tekutinami nebo chemikáliemi.

PARAMETRY

Model: RS-1030

Verze Bluetooth: 5.0

Vzdálenost připojení: ≥ 18 m

2 reproduktory 2x15 W

Frekvenční odezva: 80 Hz–18 kHz

Typ baterie: 3,7 V/3600 mAh

Zkreslení: ≤ 1 %

Vodotěsnost: IPX7

Doba přehrávání (při běžné hlasitosti): 10-12 h

Doba nabíjení: cca 3 h

Rádiové zařízení

Maximální radioelektrický výkon ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, je 5 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RS-1030 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohinson.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	DC 5V
Výkon	30 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.