

acer



Acer Chromebook Spin 513

Acer Chromebook Enterprise Spin 513

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook Spin 513 / Acer Chromebook Enterprise Spin 513

Zahrnuje: CP513-1H / CP513-1HL / R841T / R841LT

Tato revize: 12/2020



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Začínáme	4	Přehrávání video nebo zvukových souborů	21
Zapněte Chromebook	4	Další podporované typy souborů	21
Vyberte jazyk nastavení	4	Tipy a triky pro systém Chrome OS	22
Připojení k síti	4	Dokumenty	22
Přijměte provozní podmínky	4	Jak vytvářet dokumenty	22
První přihlášení	4	Hledání dokumentů	23
Vytvoření nového účtu Google	4	Jak sdílet dokumenty s dalšími uživateli	23
Procházení jako host	5	Jak zahájit videochat	24
Prováděcí smlouva Enterprise (volitelné)	5	Jak poslouchat hudbu	24
Přihlaste se k účtu Google	5	Jak sledovat videa, televizi nebo filmy	24
Seznámení se zařízením Acer Chromebook	6	Práce s dokumenty Microsoft Office (Word, Excel a Powerpoint)	25
Pohled zepředu	6	Otevřete a upravte soubory Microsoft Office pomocí kancelářského režimu kompatibility Google	25
Zobrazení klávesnice	7	Převod souborů Microsoft Office do formátu Disk Google	26
Funkční klávesy	7	Export dokumentů Disk Google jako soubory Microsoft Office	26
Běžné klávesové zkratky	8	Otevírání souborů Microsoft Office pomocí aplikací Office Online společnosti Microsoft z internetového obchodu Chrome nebo obchodu Google Play	26
Touchpad	9	Jak používat Chromebook, když nemáte internet	27
Pohled zleva	9	Gmail Offline	27
Informace o USB typu C	10	Disk Google	28
Pohled zprava	10	Nastavení	29
Pohled zespodu	11	Změna nastavení jazyka	29
Režimy použití	12	Změna nastavení hodin	30
Plocha Chrome OS	13	Přizpůsobení vzhledu	30
Ovládací prvky oken	13	Přizpůsobení tapety	30
Police	14	Přizpůsobení motivu	30
Spouštěč	14	Nastavení mobilního datového připojení	31
Připnuté aplikace	15	Nastavení tiskárny	34
Stavová oblast	15	Aktualizace systému Chrome OS	34
Aplikace a rozšíření	17	Automatické aktualizace	34
Správa aplikací	17	Ruční aktualizace	35
Instalace aplikací z internetového obchodu Chrome	17	Resetování Chromebooku	35
Instalace aplikací z obchodu Google Play	18	Nápověda	36
Odebírání aplikací ze systému Chrome OS	18	Online a offline nápověda	36
Disk Google	18	Časté otázky	37
Rozdíl mezi aplikací Disk a Soubory	19	Získejte pomoc nebo více informací	38
Vytvoření nového dokumentu	19		
Synchronizování souborů ze složky Stažené položky na Disk Google	19		
Povolení offline přístupu k souborům na Disku Google	20		
Gmail	20		
Psaní e-mailu	20		
YouTube	20		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!