

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F936B/DS

Czech. 08/2022. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 10 Nabíjení baterie
- 15 Nano SIM karta a eSIM
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Výchozí nastavení
- 19 Účet Samsung account
- 20 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 22 Popis obrazovky
- 33 Oznamovací panel
- 35 Používání složeného zařízení (režim Flex)
- 36 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 37 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 40 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 41 Telefon
- 44 Kontakty
- 46 Zprávy
- 47 Internet
- 48 Fotoaparát
- 67 Galerie
- 71 Zóna AR
- 77 Bixby

- 79 Bixby Vision
- 80 Bixby Routines
- 82 Více oken (Používání více aplikací současně)
- 85 Samsung Health
- 86 Samsung Notes
- 88 Samsung Members
- 88 Samsung Kids
- 89 Samsung Global Goals
- 89 Samsung TV Plus
- 89 Galaxy Shop
- 89 Galaxy Wearable
- 90 PENUP
- 90 Kalendář
- 91 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 92 Záznamník
- 93 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 93 Hodiny
- 94 Kalkulačka
- 94 Game Launcher
- 95 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 96 SmartThings
- 97 Sdílení obsahu

- 99 Music Share
- 100 Smart View (Zrcadlení na obrazovce televizoru)
- 101 Propojit s Windows (Používání zařízení prostřednictvím připojení k počítači)
- 102 Samsung DeX
- 108 S Pen
- 111 Aplikace Google
- 127 Always On Display (Zobrazování informací, když je obrazovka vypnutá)
- 128 Biometrika a zabezpečení
- 129 Rozpoznání obličeje
- 131 Rozpoznání otisků prstu
- 133 Samsung Pass
- 135 Zabezpečená složka
- 138 Zabezpečené Wi-Fi

Nastavení

- 112 Úvod
- 112 Účet Samsung account
- 112 Připojení
 - 114 Wi-Fi
 - 115 Bluetooth
 - 116 NFC a bezkontaktní platby
 - 118 Spořič dat
 - 118 Aplikace jen s mobilními daty
 - 118 Mobilní hotspot
 - 119 Další nastavení připojení
- 120 Zvuky a vibrace
 - 121 Kvalita zvuku a efekty
 - 121 Samostatný zvuk aplikace
- 122 Oznámení
- 122 Displej
 - 123 Plynulost pohybu
 - 124 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 125 Rozložení a zvětšení obrazovky
- 125 Pozadí a styl
- 125 Motivy
- 125 Domovská obrazovka
- 126 Zamknout displej
 - 127 Smart Lock
- 139 Soukromí
- 139 Umístění
- 140 Bezpečnost a nouzové situace
- 140 Účty a zálohování
 - 141 Samsung Cloud
- 141 Google
- 142 Rozšířené funkce
 - 144 Pohyby a gesta
 - 145 Efekty videohovoru
 - 146 Dual Messenger
- 147 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 147 Péče o baterii a zařízení
 - 147 Optimalizace zařízení
 - 148 Baterie
 - 148 Úložiště
 - 149 Paměť
 - 149 Ochrana zařízení
 - 149 Aktualizace softwaru
 - 149 Diagnostika
- 149 Aplikace
- 150 Obecná správa
- 151 Usnadnění
- 151 Aktualizace softwaru
- 152 O telefonu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!