



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Pračka se sušičkou

WDU8H542EU

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Tlačítka	23
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9 Výsledek sušení	26
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9.1 Změna výsledku sušení.....	26
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10 Programy	27
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Příslušenství.....	31
1.5 Bezpečné použití.....	6	12 Prádlo.....	31
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	12.1 Příprava prádla.....	31
2 Zabránění věcným škodám	11	13 Prací a ošetrovací prostředky	32
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	12	14 Základní ovládání	32
3.1 Likvidace obalu	12	14.1 Zapnutí spotřebiče	32
3.2 Úspora energie a zdrojů	12	14.2 Nastavení programu.....	32
3.3 Režim šetření energie	12	14.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	32
4 Instalace a připojení.....	12	14.4 Uložení nastavení programu	32
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	14.5 Vložení prádla.....	33
4.2 Rozsah dodávky.....	13	14.6 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	33
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	14.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	33
4.4 Odstranění přepravních pojistik	14	14.8 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	34
4.5 Připojení spotřebiče	15	14.9 Spuštění programu.....	34
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	16	14.10 Namáčení prádla.....	34
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	14.11 Přidání prádla.....	34
5 Seznámení	18	14.12 Přerušení pracího programu	35
5.1 Spotřebič	18	14.13 Přerušení sušicího programu	35
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	14.14 Vyjmutí prádla.....	35
5.3 Ovládací panel	19	14.15 Vypnutí spotřebiče.....	35
5.4 Logika ovládání	19		
6 Před prvním použitím	20		
6.1 Spuštění praní bez prádla	20		
7 Displej.....	21		

15 Dětský zámek	35	21 Zákaznický servis	56
15.1 Aktivace dětského zámku	35	21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	56
15.2 Deaktivace dětského zámku	35	22 Hodnoty spotřeby	57
16 Home Connect	36	23 Technické údaje	58
16.1 Spojení spotřebiče s domá- cí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	36	24 Prohlášení o shodě	58
16.2 Spojení spotřebiče s domá- cí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	37		
16.3 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	37		
16.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči ...	37		
16.5 Deaktivace Wi-Fi na spotře- biči	38		
16.6 Resetování síťových nastá- vení spotřebiče	38		
16.7 Dálkové spuštění	38		
16.8 Ochrana údajů	38		
17 Základní nastavení	40		
17.1 Přehled základních nastá- vení	40		
17.2 Změna základních nastá- vení	41		
18 Čištění a ošetřování	41		
18.1 Čištění bubnu	41		
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	41		
18.3 Čištění čerpadla	42		
19 Odstranění poruch	45		
19.1 Nouzové odblokování	55		
20 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	55		
20.1 Demontáž spotřebiče	55		
20.2 Nasazení přepravních pojis- tek	55		
20.3 Opětovné uvedení spotřebi- če do provozu	55		
20.4 Likvidace starého spotřebi- če	56		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!