



Myčka nádobí

Návod k obsluze

ČÁST I: Všeobecná verzia

gorenje

GS520E15W

GS520E15S

Před použitím myčky nádobí si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro budoucí použití.

OBSAH

01	3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
02	8 POPIS VÝROBKU
03	9 POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ
	9 Plnění soli do změkčovače 11 Tipy pro používání koše
04	13 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
	13 Péče o vnější část
	13 Péče o vnitřní část
	16 Péče o myčku nádobí
05	17 POKYNY PRO INSTALACI
	17 Připojení k elektrické síti
	18 Připojení vody a odpadu
	19 Připojení vypouštěcích hadic
	20 Umístění spotřebiče
	20 Volně stojící instalace
21 Vestavná instalace (pro integrovaný model)	
06	25 TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
07	30 PLNĚNÍ KOŠÍKŮ PODLE



POZNÁMKA:

- V části „Tipy pro řešení problémů“ naleznete informace, které vám pomohou vyřešit některé běžné problémy vlastními silami.
- Pokud nemůžete problém vyřešit sami, požádejte o pomoc kvalifikovaného technika.
- Výrobce může na základě zásad neustálého vývoje a aktualizace výrobku provádět změny bez předchozího upozornění.
- V případě ztráty můžete obdržet nový návod k obsluze od výrobce nebo od odpovědného prodejce.
- Před použitím myčky nádobí si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ VÝSTRAHA

Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření:

- Instalaci a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a pro podobné použití, jako např.:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kance lářích a dalších pracovních prostředích;
 - obytné domy;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim bude poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud porozuměli nebezpečí, které je s provozem spojené.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (Pro EN60335-1).

Tento spotřebič není určen k použití osobami se sníženými

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!