

acer



Swift 3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Swift 3

Zahrnuje: SF314-71

Tato revize: 04/2022



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Obrazovka OLED</b>	<b>46</b>
Uživatelské příručky .....	6	Jak předejít vypalování na obrazovce OLED .....	46
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	<b>Bluelight Shield</b>	<b>47</b>
Vypnutí počítače .....	6	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>49</b>
Péče o počítač .....	7	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	49
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Použití hesla .....	49
Čištění a servis .....	8	Zadání hesel .....	50
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>51</b>
Interní baterie .....	11	Jak použít čtečku otisků prstů .....	51
Péče o zrak .....	11	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>55</b>
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>13</b>	Pořadí spouštění .....	55
Obrazovka .....	13	Nastavení hesel .....	55
Zobrazení klávesnice .....	14	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>56</b>
Pohled zleva .....	15	Úsporný režim .....	56
Informace o USB typu A .....	15	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>58</b>
Informace o USB typu C .....	15	Vlastnosti baterie .....	58
Pohled zprava .....	16	Dobíjení baterie .....	58
Pohled zespodu .....	17	Optimalizace životnosti baterie .....	59
<b>Používání klávesnice</b>	<b>18</b>	Kontrola napájení z baterie .....	60
Zámkové klávesy .....	18	Upozornění na vybití baterie .....	60
Speciální klávesy .....	18	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>61</b>
Klávesové zkratky .....	19	Odpojení od stolního počítače .....	61
<b>Plocha Windows OS</b>	<b>21</b>	Přenášení .....	61
Typy a pokyny pro používání Windows ..	22	Co si vzít s sebou .....	62
Kde jsou mé aplikace? .....	22	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>64</b>
Mohu vypnout oznámení? .....	23	<b>Port USB typu C</b>	<b>65</b>
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	23	<b>Port Thunderbolt 4</b>	<b>66</b>
Kde mohu získat další informace? .....	23	Monitory .....	66
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>24</b>	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>67</b>
Gesta na touchpadu .....	24	Připojení monitoru .....	67
Změna nastavení touchpadu .....	26	Sluchátka a mikrofon .....	67
<b>Obnovení</b>	<b>28</b>	<b>HDMI</b>	<b>68</b>
Vytvoření zálohy historie souboru .....	28	<b>Časté otázky</b>	<b>70</b>
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	31	Vyžádání služby .....	72
Obnovení počítače .....	31	Řešení problémů .....	74
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	31	Tipy pro odstraňování poruch .....	74
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	35	Chybové zprávy .....	74
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>39</b>	<b>Internet a online zabezpečení</b>	<b>76</b>
Povolení a zakázání Bluetooth .....	39	První krůčky na Internetu .....	76
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	39	Ochrana počítače .....	76
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>42</b>	Výběr poskytovatele služeb internetu .....	76
Připojeno k bezdrátové síti .....	42		
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	42		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!