



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)



Pračka

WAV28G00BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Tlačítka	24
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9 Programy	26
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	10 Příslušenství.....	31
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11 Prádlo.....	31
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.1 Příprava prádla.....	31
1.5 Bezpečné použití.....	7	12 Prací a ošetrovací prostředky	32
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	13 Základní ovládání	32
2 Zabránění věcným škodám	10	13.1 Zapnutí spotřebiče	32
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.2 Nastavení programu.....	32
3.1 Likvidace obalu	11	13.3 Přízpůsobení nastavení programu.....	32
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.4 Uložení nastavení programu	33
3.3 Režim šetření energie	11	13.5 Vložení prádla.....	33
4 Instalace a připojení.....	12	13.6 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	33
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	33
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	34
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.9 Spuštění programu.....	34
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.10 Přidání prádla	34
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.11 Zrušení programu.....	34
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máčání.....	35
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	15	13.13 Vyjmutí prádla.....	35
5 Seznámení	17	13.14 Vypnutí spotřebiče.....	35
5.1 Spotřebič	17		
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18		
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládání	19		
6 Před prvním použitím	19		
6.1 Spuštění praní bez prádla	19		
7 Displej.....	21		

14 Dětský zámek	35
14.1 Aktivace dětského zámku	35
14.2 Deaktivace dětského zámku	35
15 Základní nastavení	36
15.1 Přehled základních nastavení	36
15.2 Změna základních nastavení	36
16 Čištění a ošetřování	36
16.1 Čištění bubnu	36
16.2 Čištění násypky na prací prostředky	36
16.3 Čištění čerpadla	37
16.4 Čištění otvoru v gumové manžetě	40
17 Odstranění poruch	41
17.1 Nouzové odblokování	49
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	49
18.1 Demontáž spotřebiče	49
18.2 Nasazení přepravních pojistek	49
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	49
18.4 Likvidace starého spotřebiče	50
19 Zákaznický servis	50
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	50
19.2 Záruka AQUA-STOP	51
20 Hodnoty spotřeby	52
21 Technické údaje	52

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!