



Plně automatická pračka

Uživatel Manuální

Automatická pračka

Používateľská príručka



B3WFU57413WCSHWG

CZ/SK



Číslo dokumentu: 1911861821_CZ/ 24-06-22.(10:30)

Nejprve si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že získáte nejlepší výsledky z vašeho produktu, který byl vyroben s vysokou kvalitou a nejmodernější technologií. Před použitím výrobku si proto pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze a všechny další doprovodné dokumenty.

Dodržujte všechna varování a informace v uživatelské příručce. Chráníte tím sebe i svůj product před možným nebezpečím.

Uchovejte uživatelskou příručku. Pokud výrobek předáte někomu jinému, poskytněte také uživatelskou příručku. Tato příručka obsahuje záruční podmínky, metody provozu a odstraňování problémů pro váš produkt.

Vysvětlení symbolů

V této uživatelské příručce jsou použity následující symboly:



Danger that can result in death or injury.

VAROVÁNÍ

Danger that can damage the property of the product or its surroundings



Důležité informace nebo užitečné tipy k použití.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Recyklovatelný materiál.



Varování před horkým povrchem.



1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- ▶ Instalační a opravářské úkony musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu.
- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- ▶ Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, není-li tak výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- ▶ Na spotřebiči neprovádějte žádné technické úpravy.

1.1 Zamýšlený účel

- ▶ Tento spotřebič je určen k použití ve vnitřních prostorách, domácnostech a podobných místech. Například;
 - Personální kuchyně obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředí;
 - Usedlosti;
 - Pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
 - Pro použití hostů v zařízeních jako jsou bed and breakfast či hostely
 - Společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádelen
- Spotřebič používejte pouze k praní textilií se štítkem umožňujícím praní v pračce připevněným výrobcem. Spotřebič není určen pro komerční použití.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí.
- ▶ Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.
- ▶ Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- ▶ Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!