

Uživatelská příručka
M70t Gen 3 a M80t Gen 3

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Leden 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	4
Vlastnosti a specifikace	7
Technické údaje USB	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Přístup k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	11
Připojení externího displeje	11
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky	11

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 13

Aplikace Vantage	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	14
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	15
Zakoupení příslušenství	15

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 17

Zamknout počítač.	17
Hesla pro systém UEFI BIOS.	18
Správa systému BIOS na bázi certifikátu	19
Použití softwarových řešení zabezpečení	20
Brány Windows Firewall	20
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	20
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	20
Vymažte všechna data na úložné jednotce	20
Spínač přítomnosti krytu	21
Intel BIOS guard	21
Smart USB Protection	22

Kapitola 5. UEFI BIOS. 23

Co je UEFI BIOS.	23
Vyvolat nabídku BIOS	23

Navigace v rozhraní UEFI BIOS	23
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	23
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů)	24
Nastavení systémového data a času	24
Změna pořadí priority spouštění počítače.	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	25
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	26
Změna výkonového režimu funkce ITS	26
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	27
Aktualizace systému UEFI BIOS.	27
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	28
Vymazání paměti CMOS	28

Kapitola 6. Diagnostika 29

Diagnostické nástroje Lenovo	29
Aplikace Vantage	29

Kapitola 7. Výměna CRU 31

Seznam CRU	31
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	32
Kryt počítače.	32
Optická jednotka	32
Přední kryt.	34
Sestava pozice jednotky	35
2,5palcové jednotka pevného disku	36
3,5palcové jednotka pevného disku	37
Paměťový modul	38
Jednotka SSD M.2 a chladič	40
Rámeček jednotky SSD M.2	42
Kabel konektoru PCI-Express	43
Karta PCI-Express.	44
Sestava napájecího zdroje	45
E-lock.	46
Knoflíková baterie	47

Kapitola 8. Nápověda a podpora 49

Zdroje ke svépomoci	49
Zavolejte Lenovo	51
Než budete kontaktovat Lenovo	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!