

Uživatelská příručka pro  
ThinkCentre neo 50t Gen 3

ThinkCentre



Lenovo

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (prosinec 2021)**

**© Copyright Lenovo 2021.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

<b>Seznámení s počítačem Lenovo . . . . .</b>	<b>.iii</b>		
<b>Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . .</b>	<b>1</b>		
Pohled zepředu . . . . .	1		
Pohled zezadu . . . . .	3		
Vlastnosti a specifikace . . . . .	5		
Technické údaje USB . . . . .	6		
<b>Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . .</b>	<b>9</b>		
Přístup k sítím . . . . .	9		
Připojit ke kabelové síti Ethernet. . . . .	9		
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů) . . . . .	9		
Připojení externího displeje . . . . .	9		
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky . . . . .	9		
<b>Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . .</b>	<b>11</b>		
Aplikace Vantage . . . . .	11		
Nastavit schéma napájení . . . . .	11		
Přenos dat . . . . .	11		
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů) . . . . .	12		
Použití optické jednotky (u vybraných modelů) . . . . .	12		
Použití paměťové karty (u vybraných modelů) . . . . .	13		
Zakoupení příslušenství . . . . .	13		
<b>Kapitola 4. Zajištění počítače a informací . . . . .</b>	<b>15</b>		
Zamknout počítač. . . . .	15		
Hesla pro systém UEFI BIOS. . . . .	16		
Použití softwarových řešení zabezpečení . . . . .	17		
Brány Windows Firewall . . . . .	17		
Antivirové programy . . . . .	18		
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů) . . . . .	18		
Použití řešení zabezpečení systému BIOS. . . . .	18		
Vymažte všechna data na úložné jednotce . . . . .	18		
Spínač přítomnosti krytu . . . . .	19		
Intel BIOS guard . . . . .	19		
Smart USB Protection . . . . .	19		
<b>Kapitola 5. UEFI BIOS. . . . .</b>	<b>21</b>		
Co je UEFI BIOS. . . . .	21		
Vyvolat nabídku BIOS . . . . .	21		
Navigace v rozhraní UEFI BIOS . . . . .	21		
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS . . . . .	21		
Nastavení systémového data a času . . . . .	22		
Změna pořadí priority spouštění počítače. . . . .	22		
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace . . . . .	23		
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění . . . . .	23		
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů): . . . . .	23		
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS . . . . .	24		
Změna výkonového režimu funkce ITS . . . . .	24		
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému . . . . .	25		
Aktualizace systému UEFI BIOS. . . . .	25		
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS . . . . .	25		
Vymazání paměti CMOS . . . . .	26		
<b>Kapitola 6. Diagnostika . . . . .</b>	<b>27</b>		
Diagnostické nástroje Lenovo . . . . .	27		
Aplikace Vantage . . . . .	27		
<b>Kapitola 7. Výměna CRU . . . . .</b>	<b>29</b>		
Seznam CRU . . . . .	29		
Odebrání nebo výměna jednotky CRU . . . . .	30		
Kryt počítače. . . . .	30		
Přední kryt. . . . .	30		
Optická jednotka . . . . .	31		
Sestava pozice jednotky . . . . .	33		
Jednotka pevného disku . . . . .	34		
Paměťový modul . . . . .	35		
Jednotka SSD M.2 a chladič . . . . .	36		
Rámeček jednotky SSD M.2 . . . . .	39		
Knoflíková baterie . . . . .	40		
Karta PCI Express . . . . .	41		
Sestava napájecího zdroje . . . . .	42		
Karta Wi-Fi. . . . .	43		
<b>Kapitola 8. Náповěda a podpora . . . . .</b>	<b>45</b>		
Zdroje ke svépomoci . . . . .	45		
Zavolejte Lenovo . . . . .	47		
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	47		
Středisko podpory Lenovo . . . . .	47		
Zakoupit další služby . . . . .	48		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!