

# Uživatelský manuál

43PUS9235

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Co je nového?</b>	<b>4</b>
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
<b>2 Instalace</b>	<b>5</b>
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	5
2.2 Podstavec televizoru	5
2.3 Tipy pro umístění	5
2.4 Napájecí kabel	5
2.5 Kabel antény	5
2.6 Satelitní anténa	5
<b>3 Dálkový ovladač</b>	<b>7</b>
3.1 Přehled tlačítek	7
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	9
3.3 Hlasové vyhledávání	10
3.4 Infračervený senzor	10
3.5 Baterie	10
3.6 Čištění	10
<b>4 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>11</b>
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	11
4.2 Tlačítka na televizoru	11
<b>5 Kanály</b>	<b>12</b>
5.1 Instalace kanálů	12
5.2 Seznamy kanálů	12
5.3 Seřazování seznamu kanálů	12
5.4 Sledování kanálů	13
5.5 Oblíbené kanály	16
5.6 Teletext	17
5.7 Interaktivní televize	18
<b>6 Instalace kanálů</b>	<b>20</b>
6.1 Instalace satelitu	20
6.2 Instalace antény	23
6.3 Kopie seznamu kanálů	25
<b>7 Připojit zařízení</b>	<b>27</b>
7.1 Informace o připojení	27
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	28
7.3 Systém domácího kina – HTS	28
7.4 Chytré telefony a tablety	29
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	29
7.6 Bluetooth	29
7.7 Sluchátka	30
7.8 Herní konzole	30
7.9 Pevný disk USB	30
7.10 Klávesnice USB	31
7.11 Jednotka Flash USB	32
7.12 Fotoaparát	32
7.13 Videokamera	33
7.14 Počítač	33
<b>8 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>34</b>
8.1 Síť a internet	34
8.2 Účet Google	35
8.3 Domovská obrazovka	36
8.4 Aplikace Philips TV Collection	37
<b>9 Aplikace</b>	<b>39</b>
9.1 Informace o aplikacích	39
9.2 Google Play	39
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40
9.4 Blokování aplikací	41
9.5 Správa aplikací	42
9.6 Úložiště	42
<b>10 Internet</b>	<b>43</b>
10.1 Spuštění aplikace Internet	43
10.2 Možnosti na internetu	43
<b>11 Rychlá nabídka</b>	<b>44</b>
<b>12 Zdroje</b>	<b>45</b>
12.1 Přepnutí na zařízení	45
12.2 Možnosti televizního vstupu	45
12.3 Název a typ zařízení	45
12.4 Znovu vyhledat připojení	45
<b>13 Síť</b>	<b>47</b>
13.1 Síť	47
13.2 Bluetooth	47
<b>14 Nastavení</b>	<b>48</b>
14.1 Obraz	48
14.2 Zvuk	51
14.3 Nastavení funkce Ambilight	53
14.4 Nastavení Eco	54
14.5 Obecná nastavení	55
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58
14.7 Nastavení systému Android	58
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	59
14.9 Nastavení zámku	59
<b>15 Video, fotografie a hudba</b>	<b>61</b>
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61
15.2 Nabídka Oblíbené	61
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61
15.4 Z připojení USB	61
15.5 Přehrávání videí	61
15.6 Zobrazení fotografií	62
15.7 Přehrávání hudby	64
<b>16 Televizní průvodce</b>	<b>65</b>
16.1 Co potřebujete	65
16.2 Data TV průvodce	65
16.3 Používání TV průvodce	65
<b>17 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>67</b>
17.1 Nahrávání	67
17.2 Pozastavení televizního vysílání	68
<b>18 Chytré telefony a tablety</b>	<b>70</b>
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	70
18.2 Google Cast	70
<b>19 Hry</b>	<b>71</b>
19.1 Co potřebujete	71
19.2 Gamepad	71
19.3 Hraní hry z herní konzole	71
<b>20 Ambilight</b>	<b>72</b>
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	72
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	72
20.3 Nastavení funkce Ambilight	73
20.4 Režim Lounge Light	73
20.5 Budík aplikace Sunrise	73
20.6 Ambisleep	73
20.7 Ambilight + hue	74
<b>21 Nejlepší tipy</b>	<b>75</b>

21.1	Nejlepší tipy	75
21.2	Nyní na TV	75
21.3	TV on Demand	75
21.4	Video on Demand	76
<b>22</b>	<b>Freeview Play</b>	<b>77</b>
22.1	Informace o službě Freeview Play	77
22.2	Používání služby Freeview Play	77
<b>23</b>	<b>Netflix</b>	<b>78</b>
<b>24</b>	<b>Alexa</b>	<b>79</b>
24.1	O službě Alexa	79
24.2	Použití služby Alexa	79
<b>25</b>	<b>Software</b>	<b>80</b>
25.1	Aktualizace softwaru	80
25.2	Verze softwaru	80
25.3	Automatické aktualizace softwaru	81
25.4	Zobrazit historii aktualizací softwaru	81
25.5	Software s otevřeným zdrojovým kódem	81
25.6	Licence open source	81
25.7	Oznámení	81
<b>26</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>82</b>
26.1	Ochrana životního prostředí	82
26.2	Spotřeba	82
26.3	Operační systém	82
26.4	Příjem	82
26.5	Typ obrazovky	83
26.6	Rozlišení vstupu obrazu:	83
26.7	Možnosti připojení	83
26.8	Rozměry a hmotnost	83
26.9	Zvuk	83
26.10	Multimédia	83
<b>27</b>	<b>Nápověda a podpora</b>	<b>85</b>
27.1	Zaregistrujte svůj televizor	85
27.2	Používání nápovědy	85
27.3	Odstraňování problémů	85
27.4	Nápověda online	87
27.5	Podpora a servis	88
<b>28</b>	<b>Bezpečnost a péče</b>	<b>89</b>
28.1	Bezpečnost	89
28.2	Péče o obrazovku	90
28.3	Péče a údržba kůže	90
<b>29</b>	<b>Podmínky používání</b>	<b>91</b>
29.1	Podmínky používání – televizor	91
29.2	Podmínky používání – Smart TV	91
29.3	Podmínky používání – Philips TV Collection	91
<b>30</b>	<b>Autorská práva</b>	<b>93</b>
30.1	Rozhraní HDMI	93
30.2	Dolby Audio	93
30.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	93
30.4	DTS-HD (kurzíva)	93
30.5	Funkce DTS Play-Fi	93
30.6	Wi-Fi Alliance	93
30.7	Kensington	94
30.8	Jiné ochranné známky	94
<b>31</b>	<b>Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b>	<b>95</b>
	<b>Rejstřík</b>	<b>96</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!