

# Uživatelská příručka



IdeaPad 5 (14", 05), IdeaPad Slim 5 (14", 05), IdeaPad 5 (15", 05),  
IdeaPad Slim 5 (15", 05) a Lenovo Ducati 5

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 35
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (Leden 2020)**

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této příručce . . . . . iii

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

|   |    |
|---|----|
| Pohled zepředu . . . . .  | 1  |
| Základní pohled . . . . .   | 2  |
| Pohled z levé strany . . . . .  | 4  |
| Pohled z pravé strany . . . . .   | 7  |
| Vlastnosti a specifikace . . . . .  | 9  |
| IdeaPad 5 (14", 05), IdeaPad Slim 5 (14", 05) a Lenovo Ducati 5 . . . . . | 9  |
| IdeaPad 5 (15", 05) a IdeaPad Slim 5 (15", 05) . . . . .                  | 10 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .                         | 11 |
| Provozní prostředí . . . . .  | 12 |

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 13

|  |    |
|--|----|
| Začít se systémem Windows 10 . . . . .       | 13 |
| Účet Windows . . . . .                       | 13 |
| Pracovní plocha systému Windows UI . . . . . | 14 |
| Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . . | 15 |
| Připojení k sítím Wi-Fi . . . . .            | 16 |
| Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu . . . . .   | 16 |
| Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo . . . . .   | 16 |
| Nabídka tlačítka Novo . . . . .              | 16 |
| Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .     | 16 |
| Interakce s vaším počítačem . . . . .        | 17 |
| Klávesové zkratky . . . . .                  | 17 |
| Numerická klávesnice . . . . .               | 18 |
| Použití vícedotykové obrazovky . . . . .     | 18 |

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 21

|  |    |
|--|----|
| Řízení napájení . . . . .                                    | 21 |
| Kontrola stavu baterie . . . . .                             | 21 |
| Dobijte baterii . . . . .                                    | 21 |
| Kontrola teploty baterie . . . . .                           | 21 |
| Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .                | 21 |
| Změna nebo vytvoření schématu napájení . . . . .             | 21 |
| Nastavení režimu výkonu . . . . .                            | 22 |
| Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . . | 22 |
| Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .              | 22 |
| Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .          | 22 |

|  |    |
|--|----|
| Změna spouštěcí sekvence . . . . .   | 22 |
| Změna režimu klávesových zkratk . . . . .  | 22 |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .  | 22 |
| Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .   | 23 |
| Typy hesel . . . . .   | 23 |
| Nastavení hesla administrátora . . . . .   | 23 |
| Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .   | 23 |
| Nastavení uživatelského hesla . . . . .  | 24 |
| Zapnout heslo pro spuštění . . . . .   | 24 |
| Nastavení hesla pevného disku . . . . .  | 24 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .  | 25 |
| Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení . . . . .                           | 25 |
| Možnosti obnovení systému Windows 10 . . . . .   | 25 |
| Obnovení systému Windows . . . . .   | 26 |
| Obnovení systému Windows do továrního nastavení . . . . .  | 26 |
| Vytvoření jednotky pro obnovení . . . . .  | 26 |
| Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení . . . . . | 27 |

## Kapitola 4. Návod a podpora . . . . . 29

|   |    |
|---|----|
| Časté dotazy . . . . .                  | 29 |
| Zdroje ke svépomoci . . . . .           | 29 |
| Co je to CRU? . . . . .                 | 30 |
| CRU pro váš model produktu . . . . .    | 31 |
| Zavolejte Lenovo . . . . .              | 32 |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . . | 32 |
| Středisko podpory Lenovo . . . . .      | 32 |
| Zakoupit další služby . . . . .         | 33 |

## Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . 35

## Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii . . . . . 49

## Dodatek C. Informace o souladu s předpisy . . . . . 53

## Dodatek D. Upozornění a ochranné známky . . . . . 67

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!